



IP Office Basic Edition

Quick Mode M7100N -
Telefonbenutzerhandbuch

Hinweis

Während redliche Bemühungen gemacht wurden, um sicherzustellen, dass die Information in diesem Dokument zur Zeit der Drucklegung vollständig und akkurat war, kann Avaya Inc. keine Haftung für irgendwelche Fehler übernehmen. Änderungen und Korrekturen an der Information in diesem Dokument können in zukünftigen Versionen eingefügt werden.

Haftungsausschluss für die Dokumentation

Avaya Inc. übernimmt keine Haftung für Änderungen, Zusätze oder Löschungen an der ursprünglich veröffentlichten Version dieser Dokumentation, außer wenn diese von Avaya durchgeführt wurden.

Haftungsausschluss für Links

Avaya Inc. übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt oder die Zuverlässigkeit von durch Links verknüpften Websites und billigt nicht unbedingt die darin beschriebenen oder angebotenen Produkte, Dienste oder Informationen. Wir können nicht garantieren, dass diese Links immer funktionieren werden, und wir haben keine Kontrolle über die Verfügbarkeit der gelinkten Seiten.

Lizenz

MIT DER INSTALLATION UND NUTZUNG DES PRODUKTS STIMMT DER ENDBENUTZER DEN IM FOLGENDEN DARGELEGTE VERTRAGSBEDINGUNGEN UND DEN ALLGEMEINEN LIZENZVEREINBARUNGEN AUF DER AVAYA-WEBSITE UNTER <http://support.avaya.com/LicenseInfo/> ZU ("ALLGEMEINE LIZENZVEREINBARUNG"). WENN SIE NICHT MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND, GEBEN SIE DAS PRODUKT INNERHALB VON ZEHN (10) TAGEN NACH LIEFERUNG AN DEN HÄNDLER ZURÜCK, UM EINE ERSTATTUNG ODER GUTSCHRIFT ZU ERHALTEN. Avaya gewährt dem Endbenutzer eine Lizenz im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Lizenztypen. Die anwendbare Anzahl von Lizenzen und Kapazitätseinheiten, für die eine Lizenz gewährt wird, beläuft sich auf eine Lizenz (1), sofern in der Dokumentation oder in anderen Dokumenten, die dem Endbenutzer zur Verfügung stehen, nicht eine andere Anzahl angegeben ist. "Designierter Prozessor" ist ein einzelner Standalone-Computer. "Server" ist ein designierter Prozessor, auf dem eine Softwareanwendung ausgeführt, auf die mehrere Benutzer zugreifen können. Bei "Software" handelt es sich um Computer-Programme im Objekt-Code, die ursprünglich von Avaya lizenziert sind und von Endbenutzern als Standalone-Produkte oder vorinstalliert auf Hardware verwendet werden. Bei "Hardware" handelt es sich um die standardmäßigen Hardware-Produkte, die ursprünglich von Avaya verkauft und vom Endbenutzer verwendet werden.

Lizenztypen: Lizenz für designierte Systeme (DS).

Der Endbenutzer darf jede Kopie der Software jeweils auf nur einem designierten Prozessor installieren und verwenden, sofern in der Dokumentation oder in anderen Dokumenten, die dem Endbenutzer vorliegen, nicht eine andere Anzahl angegeben ist. Avaya hat Anspruch darauf, dass der (die) designierte(n) Prozessor(en) durch Typ-, Seriennummer, Funktionsschlüssel, Standort oder andere spezifische Angaben identifiziert wird (werden); Diese Informationen kann der Endbenutzer Avaya auch mithilfe von elektronischen Mitteln mitteilen, die Avaya speziell zu diesem Zweck bereitstellt.

Copyright

Sofern nicht explizit anders angegeben, ist das Produkt durch Urheber- und andere Eigentumsrechte geschützt. Unerlaubte Vervielfältigung, Übertragung, und/oder Nutzung kann eine kriminelle sowie zivilrechtliche Verletzung unter zutreffenden Gesetzen darstellen.

Komponenten anderer Hersteller

Bestimmte in dem Produkt enthaltene Softwareprogramme oder Teile davon beinhalten Software, die unter Vertragsbedingungen anderer Hersteller ("Komponenten anderer Hersteller") vertrieben wird. Diese Bedingungen können die Nutzungsrechte bestimmter Teile des Produkts einschränken oder erweitern ("Bedingungen anderer Hersteller").

Avaya-Betrugsintervention

Wenn Sie meinen, dass Sie das Opfer von Gebührenhinterziehung sind und technische Hilfe oder Support benötigen, wenden Sie sich an die Betrugsinterventions-Hotline unseres technischen Servicecenters (+1-800-643-2353 für USA und Kanada. Vermutete Sicherheitsrisiken bei Avaya-Produkten sollten Avaya unter folgender E-Mail-Adresse mitgeteilt werden: securityalerts@avaya.com.

Inhaltsverzeichnis

1. M7100N Telefon

1.1 Welches Telefonsystem?	8
1.2 Programmierbare Tasten	9
1.3 Virtuelle Anrufpräsentationen	10
1.4 Wahlcodes	11
1.5 Funktionscodes	12

2. Anrufverwaltung

2.1 Anrufe tätigen	16
2.1.1 Interne Anrufe tätigen	16
2.1.2 Externe Anrufe tätigen	16
2.1.3 Wahlwiederholung	16
2.1.4 Page- oder Direktanrufe tätigen	16
2.2 Anrufannahme	18
2.2.1 Einen Page-Anruf entgegennehmen	18
2.2.2 Anrufübernahme	18
2.3 Kurzwahl	20
2.3.1 Persönliche Schnellwahlen	20
2.3.2 System-Schnellwahltasten	20
2.4 Anpassen der Lautstärke	20
2.5 Halten von Anrufen	20
2.6 Parken von Anrufen	21
2.7 Vermitteln von Anrufen	22
2.7.1 Voicemail-Mailbox-Weiterleitung	22
2.8 Konferenzschaltungen	23
2.9 Beitreten zu Anrufen	24

3. Andere Funktionen

3.1 Weiterleiten von Anrufen	26
3.2 Anrufweitergabe	26
3.3 Sperren Ihrer Nebenstelle	27
3.4 Verrechnungscodes	27
3.5 Nicht stören	27

4. Verwendung von Voicemail

4.1 Voicemail-Weitergabe an/ausschalten	31
---	----

5. Telefoneinstellungen

5.1 Benennen Ihrer Nebenstelle	36
5.2 Kontrast	36
5.3 Ruftonlautstärke	36
5.4 Tastenprogrammierung	36
Index	41

Kapital 1.

M7100N Telefon

1. M7100N Telefon

In diesem Handbuch wird die Bedienung eines M7100N-Telefons mit einem IP Office Basic Edition - Quick Mode-Telefonsystem behandelt.



1.1 Welches Telefonsystem?

Das IP Office-Telefonsystem kann in verschiedenen Modi betrieben werden. Dieses Handbuch gilt für ein System in IP Office Basic Edition - Quick Mode.

Um zu prüfen, welches System Sie verwenden, drücken Sie **Funktion 9*80**. Wenn Ihr System ein IP Office Basic Edition - Quick Mode-System ist. Stattdessen zeigt das Display die Softwareversion an, die vom System genutzt wird. Wenn ein Fehlersignal ertönt, wenden Sie sich an den Systemadministrator, um das entsprechende M7100N-Handbuch zu erhalten

1.2 Programmierbare Tasten

Ihr Telefon verfügt über eine programmierbare Taste, der der Systemadministrator eine Tastenfunktion zuweisen kann.

Das Telefonsystem kann in einer von zwei verschiedenen Modi betrieben werden: Tastenmodus oder PBX-Modus. Ihr Systemadministrator wird den von Ihrem System verwendeten Modus bestätigen. Durch den verwendeten Modus wird die Rolle von einigen programmierbaren Tasten an Ihrem Telefon automatisch festgelegt.

Tastensystem-Modus

- **Intercom-Tasten**

Die ersten zwei programmierbaren Tasten sind als **Intercom** Tasten festgelegt und können nicht geändert werden. Mit diesen Tasten können interne Anrufe getätigt und empfangen werden.

- **Leitungspräsentationstasten**

Einige der Tasten sind von Ihrem Systemadministrator als Leitungstasten festgelegt worden. Mit diesen Tasten können externe Anrufe getätigt und empfangen werden. Ihr Systemadministrator kann die Anzahl der Leitungspräsentationstasten auf Ihrem Telefon sowie die darüber gewählten Leitungen verändern.

- **Weitere Tasten**

Jegliche weiteren Tasten können für verschiedene Funktionen programmiert werden. Dies erfolgt durch Ihren Systemadministrator oder durch Sie selbst über die Telefonmenüs. Beziehen Sie sich für mehr Informationen auf das Quick Mode-Telefonbasis-Administrationshandbuch.

PBX-Systemmodus

- **Anrufpräsentationstasten**

Bei einem System im PBX-Systemmodus sind die ersten drei programmierbaren Tasten als Leitungspräsentationstasten festgelegt. Mit diesen Tasten können interne und externe Anrufe getätigt und empfangen werden.


- **Leitungspräsentationstasten**

Ihr Systemadministrator kann, falls erforderlich, einige Tasten als Leitungspräsentationstasten festlegen. Somit können Sie falls erforderlich auf einer bestimmten Leitung Anrufe tätigen und empfangen.


- **Weitere Tasten**

Jegliche weiteren Tasten können für verschiedene Funktionen programmiert werden. Dies erfolgt durch Ihren Systemadministrator oder durch Sie selbst über die Telefonmenüs. Beziehen Sie sich für mehr Informationen auf das Quick Mode-Telefonbasis-Administrationshandbuch.

M7100N-Telefontasten



1.3 Virtuelle Anrufpräsentationen





Dieses Telefon verwendet Tasten für die virtuelle Lautsprecheranlage/Anrufpräsentation. Jede dieser Ihrem Telefon vom Systemadministrator zugewiesenen Tasten steht für einen Anruf, den Sie tätigen oder entgegennehmen können. Auch wenn Sie jeweils immer nur mit einem Anruf verbunden sein können, können Sie problemlos zwischen diesem Anruf und anderen virtuellen Anrufpräsentationen umschalten, indem Sie die Taste  **Halten** verwenden.

Normalerweise werden höchstens drei gleichzeitige Anrufe zugelassen. Dies wird vom Systemadministrator festgelegt. Sind alle virtuellen Anrufpräsentationen belegt, erhalten alle weiteren Anrufer ein Besetztzeichen. Diese Anrufe werden bei Besetzt-Status weitergeleitet, wenn dies so festgelegt wurde. Andernfalls werden sie direkt zur Voicemail weitergeleitet, oder die Anrufer hören ein Besetztzeichen.

Verwenden der virtuellen Anrufpräsentation


Wenn Sie den Hörer abnehmen, nehmen Sie den angezeigten Anruf entgegen, wenn ein solcher eingeht. Andernfalls hören Sie den Wählton und können einen Anruf tätigen. Dadurch wird eine Ihrer virtuellen Anrufpräsentationen belegt.

Bei Verbindung eines Anrufs:


- Wenn ein weiterer Anruf auf einer anderen virtuellen Anrufpräsentation eingeht, ertönt der Ton für wartende Anrufe. Das Telefondisplay wechselt zwischen den Details des aktuellen Anrufers und des wartenden Anrufers.
- Wenn Sie auf die Taste  **Halten** drücken, wird der verbundene Anruf gehalten, und Folgendes passiert in der angegebenen Reihenfolge.
 1. Wenn ein wartender Anruf vorhanden ist, wird er entgegengenommen.
 2. Wenn noch freie virtuelle Anrufpräsentationen verfügbar sind, hören Sie den Wählton. So können Sie einen Anruf tätigen oder Funktionscodes nutzen, die sich auf gehaltene oder wartende Anrufe auswirken.
 3. Wenn ein gehaltener Anruf vorhanden ist, wird er wieder verbunden.
- Sie können erneut  **Halten** drücken, um die oben genannten Optionen zu durchlaufen.
- Wenn Sie während eines Anrufs  **Ende** drücken oder den Hörer auflegen, wird der aktuelle Anruf beendet und das Telefon wieder in den freien Status versetzt. Ist ein anklopfender Anruf vorhanden, beginnt das Telefon zu klingeln. Sie können den Anruf entgegennehmen, indem Sie den Hörer abnehmen oder  **Halten drücken**.

Wenn sich das Telefon im Status "Frei" befindet:

Wenn Sie den Hörer abnehmen, kann Folgendes in der genannten Reihenfolge passieren:

- Die erste angezeigte Anrufpräsentation wird beantwortet, sofern eine vorhanden ist.
- Die erste freie verfügbare Anrufpräsentation wird beansprucht, und der Wählton zum Tätigen eines Anrufs ertönt.
- Sie können  **Halten** drücken, um zwischen virtuellen Anrufpräsentationen umzuschalten. Dadurch wird jeder Anruf auf der nächsten virtuellen Anrufpräsentation beantwortet oder durchgestellt, sofern ein Anruf vorhanden ist, oder ein Wählton wiedergeben, um einen Anruf zu tätigen.

Wenn sich das Telefon im Status "Frei" befindet und ein Anruf angezeigt wird:


- Durch Abnehmen des Hörers oder Drücken von  **Halten** wird der Anruf entgegengenommen.

1.4 Wahlcodes



Die folgenden Funktionen können durch die Wahl der entsprechenden Nummer verwendet werden.

Funktion	Wahl	Zusammenfassung
Rufübernahme	6 <Nebenstellenummer>	Nimmt den am längsten wartenden Anruf an einer Nebenstelle entgegen.
Gruppenübernahme	66 <Übernahmegruppe>	Beantwortet den am längsten wartenden Anruf, der eine beliebige Nebenstelle anruft, die Mitglied der gewählten Übernahmegruppe (1 bis 4) ist.
Übernahme freie Leitung	8 <Leistungsnummer>	Übernimmt die angegebene Leitung, falls diese frei ist und tätigt dann einen Anruf auf dieser Leitung.
Entgegennahme aktuelle Leitung	68 <Leistungsnummer>	Beantwortet oder übernimmt den Anruf auf der angegebenen Leitung.
Lautsprecher-Paging	70	Sendet Page-Anruf an den am System angeschlossenen Lautsprecher.
Gleichzeitiges Paging	*70	Sendet Page-Anrufe sowohl an den am System angeschlossenen Lautsprecher wie auch an die Nebenstellen in Anrufgruppe 71.
Gruppenanrufe – Rufton	7 <Anrufgruppe>	Ruft die verfügbaren Nebenstellen in einer der Anrufgruppen (1 bis 4) an. Wenn Ihr System im PBX-Modus ausgeführt wird, ist außerdem die zusätzliche Anrufgruppe 5 vorhanden.
Gruppenanrufe – Page	*7 <Anrufgruppe>	Sendet Page-Anrufe an die verfügbaren Nebenstellen in einer der Anrufgruppen (1 bis 4). Wenn Ihr System im PBX-Modus ausgeführt wird, ist außerdem die zusätzliche Anrufgruppe 5 vorhanden.
Gruppenschaltung – Rufton	77 <Gruppenschaltung>	Ruft die verfügbaren Nebenstellen in einer der Gruppenschaltungen (1 bis 6) an.
Gruppenschaltung – Page	*77 <Gruppenschaltung>	Sendet Page-Anruf an die verfügbaren Nebenstellen in einer der Gruppenschaltungen (1 bis 6).

1.5 Funktionscodes

Die folgenden Funktionscodes können gewählt werden, nachdem Sie folgende Taste gedrückt haben:  **Funktion.** Viele dieser Funktionen können auch den [programmierbaren Tasten zugewiesen werden](#) ^[36].

- **Eingabe Kontocode** ^[27]: *Funktion 900*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, vor dem Tätigen eines Anrufs oder während eines Anrufs einen Kontocode einzugeben.
- **Anrufweiterleitung** ^[26]: *Funktion 4*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, alle Ihre Anrufe an eine andere Nummer weiterzuleiten. Falls der Systemadministrator Sie für Fernweiterleitung konfiguriert hat, können Sie Anrufe extern durch Angabe einer persönlichen Schnellwahl als Ziel weiterleiten.
- **Anrufer-ID Überprüfung: Funktion 811**
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Anrufer-ID eines Anrufs auf einer anderen Leitung anzusehen, ohne den Anruf, mit dem Sie aktuell verbunden sind, zu unterbrechen.
- **Anrufer-Namensanzeige: Funktion 933**
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Anzeige von Anrufer-ID und Nummerinformationen auf dem Telefon zu wechseln.
- **Anrufliste: Funktion 812**
Diese Funktion gestattet Ihnen, das Anrufprotokoll aller Anrufer-IDs von vom System erhaltenen Anrufen anzuzeigen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie eine der drei für die Anruf-ID-Protokollierung konfigurierten Nebenstellen sein. Diese Konfiguration wird durch Ihren Systemadministrator vorgenommen.
- **Konferenz: Funktion 3**
Umwandeln des aktuellen und gehaltenen Anrufs in eine Konferenzschaltung. Bei dem gehaltenen Anruf kann es sich um eine vorhandene Konferenz handeln, mit der Sie einen weiteren Anruf verbinden möchten.
- **Konferenztrennung** ^[23]: *Funktion 934*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Anruf aus einer Konferenz zu wählen und zu trennen.
- **Kontaktschließer 1: Funktion 9*41**
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Kontaktabschlussverbindung 1 des Systems zu verwenden, welche u. U. mit der Türsteuerung verbunden ist. Um sie zu verwenden, müssen Sie Mitglied der Systemkontaktschließungs-Gruppe sein.
- **Kontaktschließer 2: Funktion 9*42**
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Kontaktabschlussverbindung 2 des Systems zu verwenden. Um sie zu verwenden, müssen Sie Mitglied der Systemkontaktschließungs-Gruppe sein.
- **Nicht stören** ^[27]: *Funktion 85*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, den Anrufschutz an- oder auszuschalten.
- **Wahlwiederholung für letzte Nummer** ^[16]: *Funktion 5*
Diese Funktion gestattet Ihnen, die zuletzt gewählte externe Nummer erneut zu wählen.
- **Persönliche Schnellwahl** ^[20]: *Funktion *480 bis *499*
Wählen Sie die ausgewählte persönliche Schnellwahlnummer.
- **Vermitteln** ^[22]: *Funktion 70*
Setzen Sie Ihren momentanen Anruf in die Warteposition und tätigen Sie einen Anfrageanruf an die eingegebene Rufnummer. Wählen Sie den Code erneut, um die Weiterleitung abzuschließen.
- **Anrufwiederholung: Funktion 71**
Diese Funktion gestattet es Ihnen, ein Anrufwiederholungs- oder Hook Flash-Signal zu senden.
- **Wahlwiederholung v. gespeicherter Nummer: Funktion 67**
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die während eines Anrufs gewählte Nummer zu speichern und die Nummer erneut zu wählen, wenn die Leitung frei ist. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn die gewählte Nummer nicht antwortet.
- **Seriennummer: Funktion 9*82**
Zeigt die Funktionstastenummer der System-SD-Karte an. Diese Nummer wird für die Validierung der in der Systemkonfiguration eingegebenen Lizenzen verwendet.
- **Stationssperre** ^[27]: *Funktion 936*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, Ihre Nebenstelle zum Tätigen von Anrufen zu sperren und zu entsperren. Wenn gewählt, werden Sie aufgefordert, einen vierstelligen Code einzugeben, woraufhin die Nebenstelle gesperrt wird. Falls die Nebenstelle bereits gesperrt ist, führt die Verwendung dieser Funktion zur Aufforderung, den vierstelligen Code zwecks Entsperrung der Nebenstelle einzugeben.
- **Stationsfreigabe** ^[27]: *Funktion 937*
Diese Funktion kann nur für die ersten beiden Nebenstellen im System verwendet werden. Sie gestattet es dem Nutzer, jegliche Nebenstellen zu entsperren, ohne den Code zur Entsperrung kennen zu müssen.
- **Systemversion: Funktion 9*80**
Zeigt die Kern-Softwareebene an, die im System betrieben wird.

- **System IP-Adresse:** *Funktion 9*81*
Zeigt die IP-Adresse des LAN-Ports des Systems an.
- **System-Schnellwahl** : *Funktion 0600 bis 0699*
Wählen Sie die ausgewählte System-Schnellwahlnummer.
- **VMS Mailbox-Weiterleitung** : *Funktion 986*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, Ihren aktuellen Anruf an die Mailbox einer anderen Nebenstelle zu leiten. Ihr aktueller Anruf wird auf Halten gesetzt, und Sie geben die Ziel-Nebenstellennnummer ein, um die gewünschte Mailbox anzugeben.



Kapital 2.

Anrufverwaltung



2. Anrufverwaltung

2.1 Anrufe tätigen

2.1.1 Interne Anrufe tätigen

1. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#) ^[20] (durch Drücken von  **Halten**).
2. Drücken Sie eine freie Taste für **Intercom** oder **Anrufpräsentation** .
3. Wählen Sie die Nebenstellenummer oder den Code für die Funktion, auf die Sie zugreifen möchten. Falls Sie ein * vor eine Nebenstellenummer setzen, wird das System versuchen, einen [direkten Sprachanruf zu tätigen](#) ^[16].
4. Der Anruf wird getätigt. Sie können den Anruf mit der Freisprecheinrichtung fortfahren oder den Hörer abnehmen.

2.1.2 Externe Anrufe tätigen

1. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#) ^[20] (durch Drücken von  **Halten**).
2. Drücken Sie eine freie Taste für **Leistungspräsentation** oder **Anrufpräsentation** .
3. Wählen Sie die Telefonnummer.
 - Bei Verwendung einer **Anrufpräsentations-** Taste setzen einige System voraus, dass Sie eine bestimmte Vorwahl bei externen Anrufen wählen. Ihr Systemadministrator wird Sie informieren, falls eine Vorwahl nötig ist.
 - Um eine [persönliche Schnellwahl](#) ^[20] zu wählen, drücken Sie **Funktion** oder # und wählen Sie die Schnellwahl zwischen 80 und 89.
 - Um eine [Systemschnellwahl](#) ^[20] zu wählen, drücken Sie **Funktion** oder #, und wählen Sie die Schnellwahl zwischen 600 und 699.
4. Der Anruf wird getätigt. Sie können den Anruf mit der Freisprecheinrichtung fortfahren oder den Hörer abnehmen.

2.1.3 Wahlwiederholung

Benutzung der Wahlwiederholung für letzte Nummer

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie **Funktion 5**.

2.1.4 Page- oder Direktanrufe tätigen



Sie können Anrufe tätigen, die automatisch entgegengenommen werden, wenn die angerufene(n) Nebenstelle(n) automatische Entgegennahme unterstützt/unterstützen. Es gibt zwei Methoden: Page-Anrufe und direkte Sprachanrufe - die Methode für das Tätigen beider Anruftypen ist jedoch sehr ähnlich.

So tätigen Sie einen direkten Sprachanruf

Bei einem Anruf an eine individuelle Nebenstelle führt das Präfix * vor der Nebenstellenummer des angerufenen Nutzers dazu, dass der Anruf zu einem direkten Sprachanruf wird. Falls die Funktion von dem angerufenen Telefon unterstützt wird, wird der Anruf automatisch entgegengenommen, nachdem der angerufene Benutzer [3 Klingelzeichen hört](#).

Im Unterschied zu einem Page-Anruf kann der angerufene Benutzer ebenfalls sprechen, ohne selbst noch etwas tun zu müssen, sofern das Telefon über ein Freisprechmikrofon verfügt. Andernfalls muss der angerufene Benutzer den Hörer abnehmen, um gehört zu werden.



Falls der angerufene Benutzer sich bereits in einem Anruf befindet, wenn Sie einen direkten Sprachanruf tätigen, wird Ihr Anruf in einen normalen wartenden Anruf verwandelt.

1. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#) ^[20] (durch Drücken von  **Halten**).
2. Wählen Sie * und dann die Nebenstellenummer des Benutzers.
 - Falls das Telefon des Nutzers frei ist und die automatische Entgegennahme unterstützt, können Sie sprechen und werden sofort gehört. Sie können den Nutzer ebenfalls hören.
 - Falls Sie ein Klingelzeichen hören, befindet sich der angerufene Nutzer bereits in einem Anruf oder besitzt ein Telefon, das die automatische Entgegennahme nicht unterstützt.

So tätigen Sie einen Page-Anruf

Bei einem Anruf an eine Nebenstellengruppe führt das Präfix * vor der Nebenstellenummer der angerufenen Gruppe dazu, dass der Anruf in einen Page-Anruf verwandelt wird. Der Gruppentyp wird ignoriert - stattdessen hören alle Benutzer, die Mitglieder der Gruppe sind, Telefone besitzen, die automatische Entgegennahme unterstützen und sich nicht in einem Anruf befinden, einen einzelnen Piepton und können Sie dann hören. Sie dagegen können die Mitglieder der Gruppe nicht hören.

Einer der Benutzer kann [den Page-Anruf beantworten](#) ^[18] falls gewünscht. Damit wird der Anruf in einen normalen Anruf zwischen Ihnen und dem entgegennehmenden Benutzer verwandelt.



2. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#) ^[20] (durch Drücken von  **Halten**).
2. Wählen Sie * und dann die Nebenstellenummer der Gruppe.

So senden Sie einen Page-Anruf an den Lautsprecher

Das Telefonsystem kann zusätzlich eine Verbindung zu einem Lautsprecher-Paginggerät herstellen. Um an dieses Gerät einen Page-Anruf zu senden, tätigen Sie einen normalen Anruf an die Nebenstellenummer 70. Wenn Sie einen internen Anruf an *70 tätigen, senden Sie Ihren Page-Anruf sowohl an den Lautsprecher als auch an die verfügbaren Nutzer in der Anrufgruppe 71.

2.2 Anrufannahme

Sie können Anrufe, die an Ihrer oder einer anderen Nebenstelle eingehen, entgegennehmen. Falls Sie regelmäßig Anrufe für eine bestimmte Nebenstelle entgegennehmen, können Sie eine [Anrufentgegennahme](#)-^[36] Taste für diese bestimmte Nebenstelle einrichten.

1. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#) ^[20] (durch Drücken von  **Halten**).
2. Wenn Sie den Hörer von der Station nehmen, werden Sie mit dem eingehenden Anruf verbunden. Um einen auf einer bestimmten Leitung eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die jeweilige Taste.

2.2.1 Einen Page-Anruf entgegennehmen

Es gibt zwei Anrufarten, bei denen Ihr Telefon den Anruf automatisch empfängt, sodass Sie den Anrufer automatisch hören. Dies geschieht nur, wenn Ihr Telefon aktuell frei ist, also gerade nicht mit einem Anrufer verbunden ist.

Drei Pieptöne

Ein nach drei Pieptönen automatisch verbundener Anruf ist ein direkter Sprachanruf allein an Ihre Nebenstelle. Dieser Anruf wird automatisch verbunden und empfangen. Sie können mit dem Anrufer sprechen, ohne selbst noch etwas tun zu müssen.



Einzelner Piepton

Ein nach einem Signalton automatisch verbundener Anruf ist ein Page-Anruf, zu dessen Gruppe Ihr Telefon gehört. Sie können den Anrufer hören, aber er/sie kann Sie nicht hören.

Um den Anruf entgegenzunehmen und in einen normalen Anruf zwischen Ihnen und dem Anrufer zu verwandeln, drücken Sie **Funktion 3**.

2.2.2 Anrufübernahme

Wenn Sie ein anderes Telefon klingeln hören, können Sie auf verschiedene Arten den Anruf entgegennehmen, sofern Sie den Benutzer, die Gruppe oder Leitung kennen, der/die angerufen wird.

1. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#) ^[20] (durch Drücken von  **Halten**).
2. Drücken Sie eine freie **Intercom** oder **Anrufpräsentation** .
 - **So nehmen Sie einen auf einer bestimmten Nebenstelle eingehenden Anruf entgegen:**
Wählen Sie **6** gefolgt von der Nebenstelle, auf der der Anruf eingeht oder geparkt ist.
 - **So nehmen Sie den am längsten wartenden Anruf in einer Übernahmegruppe entgegen:**
Wählen Sie **66** gefolgt von der Nummer der Übernahmegruppe (1 bis 4).
 - **So nehmen Sie einen auf einer bestimmten Nebenstelle eingehenden Anruf entgegen:**
Wählen Sie **68** gefolgt von der zweistelligen Leitungsnummer.
3. Sie können den Anruf mit der Freisprecheinrichtung fortfahren oder den Hörer abnehmen.

2.3 Kurzwahl

Sie können eine gespeicherte Nummer auf verschiedene Arten wählen.




2.3.1 Persönliche Schnellwahlen

Sie können bis zu 20 persönliche Schnellwahlcodes, 80 bis 99, erstellen, um oft gewählte Nummern zu speichern. Die Nummern können schnell durch Druck auf **Funktion** und Eingabe des zweistelligen Codes für die persönliche Schnellwahl gewählt werden.

Die persönlichen, für eine bestimmte Nebenstelle programmierten Schnellwahlnummern können nur an dieser Nebenstelle verwendet werden.

- Falls das System mit einem PBX- oder Centrex-System verbunden ist und ein Auswählcode (normalerweise 9) benötigt wird, um Anrufe außerhalb des PBX- oder Centrex-Systems zu tätigen, sollten Sie diesen Auswählcode bei Schnellwahlnummern außerhalb des PBX- oder Centrex-Systems mit einschließen.
- Persönliche Schnellwahlen setzen keine für eine Nebenstelle geltenden Wahlbeschränkungen außer Kraft.

So verwenden Sie eine persönliche Schnellwahl

- Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#)  (durch Drücken von  **Halten**).
- Drücken Sie **Funktion *4** oder #, und wählen Sie den zweistelligen persönlichen Schnellwahlcode zwischen 80 und 99.
- Die gespeicherte Nummer wird gewählt.

So bearbeiten Sie Ihre persönlichen Schnellwahlen




Sie können Ihre persönlichen Schnellwahlen nicht direkt bearbeiten. Wenden Sie sich dazu an Ihren Systemadministrator.

2.3.2 System-Schnellwahltasten

Der Systemadministrator kann bis zu 100 häufig verwendete Nummern als System-Schnellwahlen 600 bis 699 programmieren. Jeder Nutzer im System kann eine System-Schnellwahl durch Druck auf **Funktion** gefolgt von der Wahl der erwünschten dreistelligen Systemschnellwahlnummer verwenden.

- Außer in besonderen Fällen, die der Systemadministrator konfigurieren kann, setzen Systemschnellwahlen keine auf eine Nebenstelle angewandte Wahlbeschränkungen außer Kraft.

So verwenden Sie eine System-Schnellwahl

- Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#)  (durch Drücken von  **Halten**).
- Drücken Sie **Funktion 0** und dann den dreistelligen System-Schnellwahlcode zwischen 600 und 699. Wählen Sie alternativ dazu # und dann den dreistelligen System-Schnellwahlcode.
- Die gespeicherte Nummer wird gewählt.

2.4 Anpassen der Lautstärke


Während das Telefon mit einem Anruf verbunden ist, können Sie die Lautstärke verändern. Welche Lautstärke geändert wird, hängt davon ab, ob Sie den Hörer oder den Lautsprecher zu diesem Zeitpunkt verwenden.

- Drücken Sie während des Anrufs die Taste  und  die Minus-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.


2.5 Halten von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf auf Halten setzen, können Sie andere Anrufe entgegennehmen und tätigen. Wenn jedoch ein Anruf zu lange auf Halten gesetzt wurde - standardmäßig 15 Sekunden - wird er automatisch auf Ihrem Telefon signalisiert, wenn Sie sich nicht in einem anderen Anruf befinden.

So setzen Sie einen Anruf auf Halten

- Drücken Sie während des Anrufs entweder die Taste  **HALTEN**, oder drücken Sie die Taste, auf der Anruf stattfindet.

So kehren Sie zu einem gehaltenen Anruf zurück


Drücken Sie  **Halten**, um zwischen dem aktuellen Anruf, dem Wählton und gehaltenen Anrufen umzuschalten.

2.6 Parken von Anrufen

Verwenden Sie diese Funktion, um einen Anruf auf einen bestimmten Haltetyp zu setzen, bei dem er von jeder Nebenstelle im System entgegengenommen werden kann.

- Sie sollten nur einen Anruf gleichzeitig parken um sicherzustellen, dass Sie wissen, mit welchem Anrufer Sie sprechen, wenn Sie den geparkten Anruf entgegennehmen.
- Falls Sie Anrufe häufig parken, programmieren Sie Ihre Nebenstellenummer auf einer Automatische Wahl Taste, sodass Sie einen Anruf einfach durch Druck auf diese Taste während des Parkvorgangs parken können.

So parken Sie einen Anruf

1. Drücken Sie während des Gesprächs **Funktion 70** und wählen Sie Ihre eigene Nebenstellenummer.
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste  **Auflegen**. Falls der Anruf nicht innerhalb von drei Minuten entgegengenommen wird, klingelt er erneut an Ihrer Nebenstelle.

So nehmen Sie einen geparkten Anruf entgegen

1. Drücken Sie eine Taste für **Intercom** oder **Anrufpräsentation** und dann **6** gefolgt von der Nebenstellenummer der Nebenstelle, die den Anruf geparkt hat.

2.7 Vermitteln von Anrufen

Sie können einen Anruf an eine andere Nebenstelle weiterleiten.

1. Drücken Sie während des Anrufs **Funktion 70**. Der Anruf wird gehalten.
2. Tätigen Sie einen Anruf zum Weiterleitungsziel. Entscheiden Sie sich dann für eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Um den Anruf ohne Ankündigung weiterzuleiten (eine nicht überwachte oder blinde Weiterleitung), legen Sie auf oder drücken Sie **Funktion 70** erneut. Sie können dies tun, sobald Sie das Klingeln hören. Die Weiterleitung ist abgeschlossen. Falls der Anruf nicht entgegengenommen wird, wird er zu Ihrer Nebenstelle zurückgeleitet. Nehmen Sie den Hörer ab, wenn es an Ihrer Nebenstelle klingelt, um wieder mit dem Anrufer verbunden zu werden.
 - Um den Anruf vor Abschluss der Weiterleitung anzukündigen (eine überwachte Weiterleitung), warten Sie darauf, dass der Anruf entgegengenommen wird. Falls der angerufene Teilnehmer den Anruf entgegennehmen oder akzeptieren möchte, legen Sie auf, oder wählen Sie **Funktion 70** erneut. Falls niemand antwortet oder der Anruf zurückgewiesen wird, drücken Sie die Taste neben dem schnell blinkenden Licht, um wieder mit dem ursprünglichen Anrufer verbunden zu werden.

2.7.1 Voicemail-Mailbox-Weiterleitung

Sie können einen Anruf direkt an die Voicemail-Mailbox einer Nebenstelle weiterleiten, damit der Anrufer eine Nachricht hinterlassen kann, ohne erst an der Nebenstelle zu klingeln. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie wissen, dass der Nebenstellennutzer nicht anwesend ist und keinen Anrufschutz aktiviert hat.

Sie können eine Mailbox-Weiterleitungstaste programmieren, um einen Anrufer direkt durch Tastendruck und Eingabe der Mailbox-Nebenstellenummer zu dieser Mailbox weiterzuleiten.

So leiten Sie einen Anrufer direkt an eine Mailbox

1. Drücken Sie während des Anrufs **Funktion 14**.
2. Geben Sie die zweistellige Nebenstellenummer der Nebenstelle ein, für die der Anrufer eine Nachricht hinterlassen möchte. Der Anrufer wird zur Mailbox geleitet und hört die aufgezeichnete Begrüßung für diese Mailbox.
3. Legen Sie auf.


2.8 Konferenzschaltungen

Mit der Konferenzfunktion können Sie andere Teilnehmer (einschließlich sich selbst) zu einem Anruf hinzuschalten. Das System unterstützt mehrere Konferenzen mit bis zu 64 Teilnehmern, einschließlich bis zu 2 externer Analogamtsleitungen in jeder Konferenz.

So erstellen Sie eine Konferenzschaltung



1. Drücken Sie während eines Gesprächs **Funktion 3**. Der erste Teilnehmer wird nun auf Halten gesetzt.
2. Wählen Sie, wenn Sie das Freizeichen hören, die Telefonnummer des zweiten Teilnehmers.
3. Wenn der Anruf entgegengenommen wird, drücken Sie erneut **Funktion 3**, um den zweiten Teilnehmer zum Anruf hinzuschalten. Alle Teilnehmer hören einen einzelnen Piepton, der anzeigt, dass sie sich in einer Konferenzschaltung befinden.
4. Sie können jetzt mit beiden Teilnehmern sprechen.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So setzen Sie eine Konferenzschaltung auf Halten

Falls Sie während einer Konferenz einen anderen Anruf entgegennehmen oder tätigen müssen, können Sie diese wie bei normalen Anrufen auf [Halten](#)  setzen. Wenn Sie eine Konferenzschaltung auf Halten setzen, können die anderen Teilnehmer weiterhin miteinander sprechen.

• ! WARNUNG



Setzen Sie nur eine Konferenz auf Halten, von der Sie wissen, dass sie auf Ihrem eigenen Telefonsystem stattfindet. Falls Sie eine Konferenz auf Halten setzen, der Sie auf einem anderen Telefonsystem beigetreten sind, hört diese Konferenz Haltemusik.

1. Drücken Sie die Taste  **HALTEN**.
2. Drücken Sie die Taste  **HALTEN**, um zwischen dem aktuellen Anruf, dem Wählton und dem gehaltenen Anruf umzuschalten.

So entlassen Sie sich selbst aus der Konferenzschaltung

1. Drücken Sie zweimal  **Ende**.

So entlassen Sie andere Teilnehmer aus der Konferenzschaltung

1. Drücken Sie  **Auflegen**.
2. Die Details der einzelnen Konferenzteilnehmer werden angezeigt. Zunächst werden immer Ihre eigenen Details angezeigt.
3. Drücken Sie *****, um durch die Details der Konferenzteilnehmer zu blättern.
4. Wenn der Teilnehmer, den Sie von der Konferenz trennen möchten, angezeigt wird, drücken Sie **#** (oder drücken Sie  **Ende**).
5. Warten Sie einige Sekunden, bis die normale Anzeige erscheint,.

2.9 Beitreten zu Anrufen

Beim Beitreten fügen Sie sich selbst einem Anruf hinzu.




- **Sie können nicht:**

- Einem internen Anruf oder einer Konferenzschaltung an einer anderen Nebenstelle beitreten.
- Einem Anruf an einer Nebenstelle beitreten, an der die Funktion Privatsphäre aktiviert ist.
- Einen beigetretenen Anruf auf Halten setzen.

- **Sie können:**

- Erkennen, dass jemand Ihrem Anruf beigetreten ist, wenn Sie einen einzelnen Piepton hören.
- Die Privatsphärenfunktion verwenden, um anderen zu gestatten oder es ihnen zu verbieten, Ihren Anrufen beizutreten.
- Einem Anruf beitreten, der vom Sprachnachrichtensystem beantwortet wird. Wenn Sie dem Anruf beitreten, trennt sich das Sprachnachrichtensystem automatisch, sodass Sie mit dem Anrufer sprechen können.
- Wählen Sie **68** <Leitungsnummer>, um einem Anruf auf dieser Leitung beizutreten, falls diese nicht einer Taste auf Ihrer Nebenstelle zugewiesen ist.

So treten Sie einem Anruf bei

1. Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, beenden Sie diesen (durch Drücken von  **Auflegen**) oder setzen Sie ihn auf [auf Halten](#)  (durch Drücken von  **Halten**).
2. Drücken Sie eine **Intercom** oder **Anrufpräsentation** Taste, und wählen Sie **68** gefolgt von der zweistelligen Leitungsnummer.
3. Sie sind nun dem Anruf beigetreten. Alle Anrufteilnehmer hören einen einzelnen Piepton.

Kapital 3.

Andere Funktionen

3. Andere Funktionen


3.1 Weiterleiten von Anrufen

Alle externen, internen und an Ihre Nebenstelle geleiteten Anrufe können an eine andere interne Nebenstellenummer weitergeleitet werden. Sie können die Zielnummer der Nebenstelle eingeben und sie mit einer programmierbaren Taste wählen, wenn Anrufe weitergeleitet werden sollen.


Bevor Sie Anrufe automatisch weiterleiten können, müssen Sie die Funktion einer Taste mit Licht zuweisen. Die Taste kann dann verwendet werden, um die Anrufweiterleitung nach Bedarf an- und auszuschalten.

- Ausgewählte Nutzer können ebenfalls eine Fernweiterleitung durchführen, bei der ihre Anrufe an eine externe Nummer weitergeleitet werden. In diesem Fall sollten Sie sich mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung setzen, Sie können Ihre [persönlichen Schnellwahlen](#)^[20] als Weiterleitungsziel angeben.
- Sie erhalten einen langsamen unterbrochenen Intercom-Wählton, wenn die Anrufweiterleitung aktiv ist.

So legen Sie die Weiterleitung manuell fest

1. Drücken Sie **Funktion 4**.
2. Geben Sie die Nummer ein, zu der Anrufe weitergeleitet werden sollen.
 - Um zu beenden, beenden Sie den Anruf oder drücken Sie die Taste  **Auflegen ..**

So brechen Sie die Weiterleitung manuell ab


1. Drücken Sie **Funktion #4**.
 - Alternativ hierzu verwenden Sie den gleichen Ablauf wie bei der Einrichtung einer Weiterleitung und geben Sie Ihre eigene Nebenstellenummer als Ziel an.
 - Um zu beenden, beenden Sie den Anruf oder drücken Sie die Taste  **Auflegen ..**

3.2 Anrufweitergabe


Anrufweitergabe wird verwendet, um alle Freisprechanrufe, übertragenen, DID- und externen Anrufe, die Ihnen zugewiesen wurden, auf eine andere Nebenstelle weiterzuleiten. Wenn diese Funktion verwendet wird, werden weitergegebene Anrufe nach einer bestimmten, vom Systemadministrator angegebenen Ruftonanzahl an die übernehmende Nebenstelle weitergeleitet.

- Gruppenanrufe, weitergeleitete Anrufe, Weiterleitungs-Rückgabeeanrufe und Anrufe an Türtelefon-Benachrichtigungsnebenstellen werden nicht weitergegeben.
- Eine einzige Nebenstelle kann mehrere andere Nebenstellen abdecken, eine Nebenstelle kann jedoch nur über eine abdeckende Nebenstelle verfügen.
- Wenn Sie an Ihrer Nebenstelle die Anrufweitergabe aktivieren, können Sie bei Anrufen auf einer Leitungspräsentationstaste weiterhin weitergegebene Anrufe im Gespräch übernehmen, indem Sie die Taste drücken.
- Sie können die Anrufweitergabe auf eine programmierbare Taste programmieren. Verwenden Sie eine Taste mit Licht, wenn Sie eine visuelle Benachrichtigung bei erfolgten Anrufweitergaben wünschen. Wenn der Tastenindikator leuchtet, werden Ihre Anrufe weitergegeben, ist er aus, werden sie nicht weitergegeben.
- Falls sowohl Anrufweitergabe als auch Anrufschutz eingeschaltet sind, werden Anrufe sofort an die übernehmende Nebenstelle weitergegeben, ohne bei der abgedeckten Nebenstelle zu klingeln. Auf ähnliche Weise, sofern die Anrufweitergabe eingeschaltet ist, und ein Anruf eingeht, können Sie [Nicht stören](#)^[27] aktivieren, um diesen Anruf sofort weiterzugeben.
- Falls eine Nebenstelle über Anrufweitergabe verfügt und [VMS-Weitergabe](#)^[31] aktiviert ist, klingen Anrufe bei der übernehmenden Nebenstelle.
 - Falls die übernehmende Nebenstelle nicht antwortet, wird der Anruf nach der angegebenen Anzahl von VMS-Klingelzeichen zur Voice-Mailbox der abgedeckten Nebenstelle geleitet. Falls die übernehmende Nebenstelle [Nicht stören](#)^[27] aktiviert hat, wird der Anruf sofort zu Voicemail geleitet.
- Falls ein Anruf über eine aktivierte Anrufweitergabe ohne Voicemailweitergabe verfügt, klingeln weitergegebene Anrufe bei der übernehmenden Nebenstelle für die angegebene Anzahl von Anrufweitergabe-Klingelzeichen. Externe und Freisprechanrufe klingeln weiterhin bei der übernehmenden Nebenstelle, bis der Anruf entgegengenommen wird oder der Anrufer auflegt.
- Falls bei weitergeleiteten Anrufen die übernehmende Nebenstelle nicht antwortet, wird der Anruf nach der angegebenen Anzahl von Weiterleitungs-Rückgabe-Klingelzeichen zur Weiterleitungs-Rückgabenebenstelle geleitet (falls VMS-Weitergabe nicht aktiviert ist).
- Anrufweiterleitung gilt vor Anrufweitergabe. Falls eine Nebenstelle über aktivierte Anrufweitergabe und Anrufweiterleitung verfügt, werden Anrufe an die Weiterleitungs-Zielnebenstelle geleitet.

So aktivieren Sie die Anrufübergabe

1. Drücken Sie **Funktion 932**. Wählen Sie die Nebenstellenummer der übernehmenden Nebenstelle.
- Um zu beenden, beenden Sie den Anruf oder drücken Sie die Taste  **Auflegen ..**

So entfernen Sie Anrufweitergabe

1. Drücken Sie **Funktion 932**. Wählen Sie Ihre eigene Nebenstellenummer.
- Um zu beenden, beenden Sie den Anruf oder drücken Sie die Taste  **Auflegen ..**

3.3 Sperren Ihrer Nebenstelle

Sie können die Sperrfunktion verwenden, um unbefugte Personen daran zu hindern, externe Anrufe von Ihrer Nebenstelle zu tätigen, während Sie sich nicht in der Nähe befinden. Der Benutzer der ersten Nebenstelle des Systems kann Nebenstellen entsperren, ohne den Sperrcode des Telefons kennen zu müssen. Dies erfolgt mittels der **Funktion 22**.

So sperren Sie Ihre Nebenstelle

1. Drücken Sie **Funktion 936**.
2. Wählen Sie mit den Ziffern 0 bis 9 einen vierstelligen Code.
3. Wählen Sie den vierstelligen Code erneut.

So entsperren Sie Ihre Nebenstelle

1. Drücken Sie **Funktion 936**.
2. Wählen Sie den vierstelligen Code, den Sie zur Sperrung dieser Nebenstelle verwendet haben.

3.4 Verrechnungscodes

Ein Kontocode wird normalerweise dazu verwendet, um eine Abteilung, ein Projekt oder einen Kunden zu Chargeback- oder Nachverfolgungszwecken zu identifizieren. Ein Kontocode kann entweder erzwungen oder optional sein. Wenn eine Nebenstelle mit einem erzwungenen Kontocode konfiguriert ist, muss der Benutzer einen Kontocode eingeben, bevor er externe Anrufe tätigen kann.



So geben Sie einen Kontocode manuell eingeben

1. Drücken Sie nach Abheben des Hörers (oder während Sie sich bereits in einem externen Anruf befinden) **Funktion** und wählen Sie **900**.
2. Geben Sie einen Kontocode ein, indem Sie ihn durch das Tastenfeld des Telefons einwählen.
3. Drücken Sie **#**.
4. Fahren Sie mit dem Anruf fort.

3.5 Nicht stören

Verwenden Sie diese Funktion, um mit einer programmierten Taste eingehende Anrufe für die Nebenstelle vom Klingeln abhalten zu können (Lichter können weiterhin blinken). Sie können die Nebenstelle weiterhin zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen über die Leitungspräsentationstasten verwenden.

- Sie müssen eine Taste mit Lichtanzeige programmieren. Wenn der Anrufschatz aktiviert ist, leuchtet die Anzeige ebenfalls und weist so darauf hin, dass das Telefon nicht klingeln wird.
- Verwenden Sie den Anrufschatz, wenn Sie nicht möchten, dass die automatische Anrufweiterleitung oder das Sprachnachrichtensystem Anrufe an Sie weiterleitet.
- Verwenden Sie die Anrufschatzfunktion, wenn Sie einer Gruppenschaltung zugewiesen sind und Ihren Arbeitsplatz verlassen müssen, sodass Anrufe an die Gruppenschaltung Ihre Nebenstelle überspringen und direkt an der nächsten verfügbaren Nebenschaltung in der Gruppe eingehen.
- Um das Verpassen von Anrufen zu vermeiden, wenn der Anrufschatz nicht benötigt wird, schalten Sie ihn ab.
- Nicht entgegengenommene Anrufe, die von einer Nebenstelle mit aktivem Anrufschatz weitergeleitet werden, klingeln an dieser Nebenstelle, wenn die Weiterleitung zurückübertragen wird.

-
- Benutzer mit aktiver [VMS-Weitergabe](#)  können den Anrufschutz aktivieren, um alle Anrufe sofort an die Sprach-Mailbox zu leiten.
 - Benutzer mit [Anrufweitergabe](#)  können den Anrufschutz aktivieren, um alle Anrufe sofort zur Ersatznebenstelle weiterzuleiten.
 - Sie erhalten einen langsamen unterbrochenen Freisprech-Wählton, wenn Nicht stören aktiviert ist.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Anrufschutz manuell

1. Wählen Sie **Funktion 85**.

Kapital 4.

Verwendung von Voicemail

4. Verwendung von Voicemail

Das Telefonsystem umfasst Embedded Voicemail, und jede Nebenstelle am System verfügt standardmäßig über eine Voicemail-Mailbox.

Außer in besonderen Fällen, etwa bei den mit der Faxmaschine und dem Lautsprecher verbundenen Nebenstellen, werden die Mailboxen verwendet, wenn die Nebenstelle Anrufe empfängt, die nicht innerhalb einer gegebenen Zeitspanne (standardmäßig 15 Sekunden, wobei dies für jede Nebenstelle vom Systemadministrator eingestellt werden kann) beantwortet werden.

Ihr Systemadministrator kann auch andere Zugriffsmethoden konfigurieren, einschließlich eines Mailboxzugangs von anderen Telefonen aus.

- **Embedded Voicemail-Benutzerhandbuch**

Das Embedded Voicemail-System funktioniert auf zwei verschiedene Arten, die verschiedene Tastendrucke verwenden, sobald Sie sich bei einer Mailbox angemeldet haben. Diese Modi heißen Intuity-Emulations-Mailbox-Modus und IP Office-Mailbox-Modus. Ihr Systemadministrator wird Sie darüber informieren, welchen Modus Ihr System verwendet, und wird Ihnen das passende Embedded Voicemail-Benutzerhandbuch zur Verfügung stellen.

Zugang zu Ihrer Mailbox

1. Drücken Sie eine freie Freisprech- oder Anrufpräsentationstaste, und wählen Sie **777**.
 - Um auf Ihre Mailbox von einer anderen Nebenstelle aus zuzugreifen, wählen Sie **778**, und geben Sie Ihre eigene Nebenstellenummer ein, wenn Sie gefragt werden, auf welche Mailbox Sie zugreifen möchten.
2. Wenn für Ihre Mailbox ein Zugangscode festgelegt wurde, werden Sie nun aufgefordert, diesen einzugeben. Geben Sie Ihren Zugangscode ein, und drücken Sie #.
3. Sie hören eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, wie viele Nachrichten Sie haben. Falls Sie neue Nachrichten haben, wird das Voicemail-System Ihre neuen Nachrichten wiedergeben.

WICHTIG

Sobald eine neue Nachricht abgehört wurde, wird sie als "alt" markiert und automatisch nach 24 Stunden gelöscht. Falls Sie nicht wünschen, dass die Nachricht gelöscht wird, müssen Sie diese als "gespeichert" markieren, indem Sie **5** drücken, während die Nachricht abgespielt wird.

4.1 Voicemail-Weitergabe an/ausschalten

Sie können Anrufe an Ihre Nebenstelle an Ihre Voicemail-Mailbox weiterleiten lassen, wenn Sie den Anruf nicht nach einer bestimmten Anzahl von Klingelzeichen entgegennehmen, standardmäßig sind 3 Klingelzeichen eingestellt. Dies wird als VMS-Weitergabe bezeichnet. Die Anzahl der für Ihre Nebenstelle verwendeten Klingelzeichen wird von Ihrem Systemadministrator festgelegt.

- Falls Ihre Nebenstelle über aktivierte [Anrufweitergabe](#) ^[26] und VMS-Weitergabe verfügt, klingeln weiterzugebende Anrufe an der weitergebenden Nebenstelle für die festgelegte Anzahl an Klingelzeichen. Dann wird die übernehmende Nebenstelle angerufen. Falls die übernehmende Nebenstelle nicht antwortet, wird der Anruf nach der angegebenen Anzahl von VMS-Klingelzeichen zur Voice-Mailbox der Nebenstelle geleitet, die die Anrufweitergabe nach der festgelegten Anzahl von VMS-Klingelzeichen aktiviert hat. Das Zählen der VMS-Klingelzeichen beginnt mit dem ersten Klingeln an der weitergebenden Nebenstelle. Falls die übernehmende Nebenstelle [Nicht stören](#) ^[27] aktiviert hat, wird der Anruf sofort zur Voicemail-Box der Nebenstelle weitergeleitet, die die Anrufweitergabe aktiviert hat.
- Benutzer mit aktivierter VMS-Weitergabe können [Nicht stören](#) ^[27] aktivieren, um klingelnde Anrufe sofort an die Mailbox zu leiten.
- Beachten Sie, dass Sie bei ausgeschalteter Voicemail-Weitergabe weiterhin auf die Nachrichten in Ihrer Mailbox zugreifen können und andere Nutzer weiterhin Nachrichten an Ihre Mailbox weiterleiten können.

Kapital 5.

Telefoneinstellungen

5. Telefoneinstellungen



5.1 Benennen Ihrer Nebenstelle

Sie können Ihre Nebenstelle mit einem bis zu 20 Zeichen langen Namen versehen. Der Name wird bei den anderen Nebenstellen angezeigt, wenn Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Sie können den Nebenstellennamen nicht selbst ändern. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, wenn Sie den Nebenstellennamen ändern müssen.



5.2 Kontrast

Sie können den Kontrast auf dem Telefondisplay ändern.

1. Drücken Sie **Funktion *7**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontrast mit den Zahlentasten. Alternativ dazu können Sie  und  verwenden, um den Kontrast zu ändern.
3. Die Funktion wird automatisch nach 5 Sekunden abgebrochen.

5.3 Ruftonlautstärke




Sie können die Ruftonlautstärke wie folgt ändern. Sie können die Lautstärke auch anpassen, während ein Anruf mit Klingelzeichen bei Ihrem Telefon eingeht.











1. Drücken Sie **Funktion *80**. Das Telefon beginnt, konstant zu klingeln.
2. Verwenden Sie die , lauter und leiser  -Tasten, um die Lautstärke auf das gewünschte Niveau zu ändern.
3. Die Funktion wird automatisch nach 5 Sekunden abgebrochen.



5.4 Tastenprogrammierung

Ihr Telefon verfügt über eine programmierbare Taste, der der Systemadministrator eine Tastenfunktion zuweisen kann.

Im Folgenden finden Sie die Funktionen, die den programmierbaren Tasten zugewiesen werden können. .

- **Abwesenheitsnachricht:** *Funktion 931*
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Abwesenheitsnachricht zur Anzeige auf Ihrem Telefon festzulegen oder zu entfernen. Wenn eine Abwesenheitsnachricht eingerichtet wurde, wird sie auch auf anderen Nebenstellen angezeigt, wenn der Benutzer angerufen wird.
- **Eingabe Kontocode** : *Funktion 900*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, vor dem Tätigen eines Anrufs oder während eines Anrufs einen Kontocode einzugeben.
- **Entgegennahme aktuelle Leitung:** *Taste 01, 68*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, Anrufe auf einer bestimmten Leitung entgegenzunehmen. Die Taste kann gedrückt werden, wenn ein Anruf signalisiert oder gehalten wird oder bereits von einer anderen Nebenstelle beantwortet wurde.
- **Automatisch wählen - LSA:** *Taste 01, <Nebenstellenummer>*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Anruf an eine andere, angegebene Nebenstelle zu tätigen. Die Tastenleuchte gibt zudem an, wann diese andere Nebenstelle besetzt ist.
- **Automatisch wählen - Sonstiges:** *Taste 02, <Nummer>*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Anruf mit einer auf der Taste gespeicherten Nummer zu tätigen. Bei der Nummer kann es sich um eine interne Nummer, eine externe Nummer, eine Kontokennung oder eine andere Nummer handeln. Wenn eine Nummer dieses Typs gewählt werden soll, können Benutzer diese Taste drücken.
- **Anrufweitergabe** : *Funktion 932*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, Anrufweitergabe an- oder auszuschalten. Wenn sie an ist, werden jegliche an Sie gerichteten, nicht entgegengenommenen Anrufe auch an Ihrer übernehmenden Anrufweitergabe-Nebenstelle klingeln.
- **Anrufliste:** *Funktion 812*
Diese Funktion gestattet Ihnen, das Anrufprotokoll aller Anrufer-IDs von vom System erhaltenen Anrufen anzuzeigen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie eine der drei für die Anruf-ID-Protokollierung konfigurierten Nebenstellen sein. Diese Konfiguration wird durch Ihren Systemadministrator vorgenommen.
- **Anrufweiterleitung** : *Funktion 4*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, alle Ihre Anrufe an eine andere Nummer weiterzuleiten. Falls der Systemadministrator Sie für Fernweiterleitung konfiguriert hat, können Sie Anrufe extern durch Angabe einer persönlichen Schnellwahl als Ziel weiterleiten.

- **Anrufübernahme:**  Taste 01, 6, <Nebenstellenummer>
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Anruf an einer angegebenen Nebenstelle zu übernehmen. Es können eigene Tasten für jede Nebenstelle erstellt werden, für die die Anrufübernahme erforderlich ist.
- **Anrufgruppe:** Taste 01, 71 bis 74
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die von der Taste repräsentierte Anrufgruppe anzurufen. Durch Setzen von * vor die Gruppennummer können Sie stattdessen einen Page-Anruf an die Gruppe senden.
- **Konferenztrennung**  Funktion 934
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Anruf aus einer Konferenz zu wählen und zu trennen.
- **Kontaktschließer 1:** Funktion 9*41
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Kontaktabschlussverbindung 1 des Systems zu verwenden, welche u. U. mit der Türsteuerung verbunden ist. Um sie zu verwenden, müssen Sie Mitglied der Systemkontaktschließungs-Gruppe sein.
- **Kontaktschließer 2:** Funktion 9*42
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Kontaktabschlussverbindung 2 des Systems zu verwenden. Um sie zu verwenden, müssen Sie Mitglied der Systemkontaktschließungs-Gruppe sein.
- **Nicht stören**  Funktion 85
Diese Funktion gestattet es Ihnen, den Anrufschutz an- oder auszuschalten.
- **Hot Dial:** Funktion 935
Diese Funktion gestattet es Ihnen, eine gespeicherte Nummer zu wählen, ohne erst den Hörer abnehmen, oder die Taste für den **LAUTSPR** drücken zu müssen.
- **Sammelanschluss:** Taste 01, 771 bis 776
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die von der Taste repräsentierte Gruppenschaltung anzurufen. Setzen Sie * vor die Gruppennummer, um einen Page-Anruf an die Gruppe zu senden, anstatt sie anzurufen.
- **Übernahme freie Leitung:** Taste 01, 8
Diese Funktion gestattet es Ihnen eine Leitung zu übernehmen, sofern diese frei ist. Damit können Sie auf eine Leitung zugreifen, für die keine Leitungspräsentationstaste an Ihrem Telefon verfügbar ist.
- **Wahlwiederholung für letzte Nummer**  Funktion 5
Diese Funktion gestattet Ihnen, die zuletzt gewählte externe Nummer erneut zu wählen.
- **Lautsprecher-Paging**  Taste 01, 70
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Page-Anruf zur Nebenstelle zu tätigen, die mit dem Lautsprecher verbunden ist.
- **Nachrichtenbenachrichtigung:** Funktion 938
Diese Funktion gestattet es Ihnen, den aktuellen Status der Nachrichtenwartelampen anderer Benutzer zu sehen. Sie wird zusammen mit anderen Benutzern verwendet, für die Sie Tasten für **Automatische Wahl — Intercom** festgelegt haben.
- **Taste für den Nachtdienst: #503**
Eine Nachtdienst-Taste wird verwendet, um den Nachtdienst ein- oder auszuschalten.
- **Übernahmegruppe:**  Taste 01, 661 bis 664
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Anruf entgegenzunehmen, der auf einer beliebigen Nebenstelle eingeht, die Mitglied der für die Taste konfigurierten Übernahmegruppe (1 bis 4) ist.
- **Privatsphäre**  Funktion 83
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Privatsphärenfunktion an- oder auszuschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, können andere Nebenstellen nicht Ihren Anrufen beitreten.
- **Anrufwiederholung:** Funktion 71
Diese Funktion gestattet es Ihnen, ein Anrufwiederholungs- oder Hook Flash-Signal zu senden.
- **Wahlwiederholung v. gespeicherter Nummer:** Funktion 67
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die während eines Anrufs gewählte Nummer zu speichern und die Nummer erneut zu wählen, wenn die Leitung frei ist. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn die gewählte Nummer nicht antwortet.
- **Gleichzeitiges Paging**  Taste 01, *70
Diese Funktion gestattet es Ihnen, einen Page-Anruf sowohl an die Lautsprecher-Nebenstelle als auch an die Nebenstellen in der ersten Anrufgruppe, 71, zu tätigen.
- **Stationssperre**  Funktion 936
Diese Funktion gestattet es Ihnen, Ihre Nebenstelle zum Tätigen von Anrufen zu sperren und zu entsperren. Wenn gewählt, werden Sie aufgefordert, einen vierstelligen Code einzugeben, woraufhin die Nebenstelle gesperrt wird. Falls die Nebenstelle bereits gesperrt ist, führt die Verwendung dieser Funktion zur Aufforderung, den vierstelligen Code zwecks Entsperrung der Nebenstelle einzugeben.
- **Stationsfreigabe**  Funktion 937
Diese Funktion kann nur für die ersten beiden Nebenstellen im System verwendet werden. Sie gestattet es dem Nutzer, jegliche Nebenstellen zu entsperren, ohne den Code zur Entsperrung kennen zu müssen.

-
- **VMS-Weitergabe** : *Funktion 984*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Verwendung der Voicemail-Weiterleitung für Ihre Nebenstelle ein- oder auszuschalten.
 - **VMS Mailbox-Weiterleitung** : *Funktion 986*
Diese Funktion gestattet es Ihnen, Ihren aktuellen Anruf an die Mailbox einer anderen Nebenstelle zu leiten. Ihr aktueller Anruf wird auf Halten gesetzt, und Sie geben die Ziel-Nebenstellennnummer ein, um die gewünschte Mailbox anzugeben.
 - **Weckdienst: F#115**
Eine Weckdienst-Taste kann für die erste Nebenstelle im System zugewiesen werden. Über diese Taste kann der Benutzer für jede andere Nebenstelle Weckanrufe für die nächsten 24 Stunden festlegen.
 - **Abrufen von Voicemail-Nachrichten: Taste 01, 777**
Greifen Sie auf Ihre Mailbox zu. Wenn die Taste über eine Anzeige verfügt, leuchtet diese, wenn neue Voicemail-Nachrichten vorliegen.

Index

A

Annahme eines Anrufs 18

Anruf

- Anrufübergabe 26
- Rufübernahme 18

Anrufe

- An VM 18
- Brücke 24
- Ignorieren 18
- Parken 21
- Rufweiterleitung 26
- Teilnehmen 24

Anrufpräsentation

- Virtuell 10

Anrufübergabe

- Voicemail 31

Anrufweiterleitung - nicht überwacht 22

Anrufweiterleitung - überwacht 22

Auf VM weiterleiten 18

B

Beitreten zu einem Anruf 24

Benachrichtigung 36

Brücke 24

C

Code

- Konto 27
- Sperren 27

D

Display

- Kontrast 36

E

Einstellungen

- Displaykontrast 36

Entsperren 27

H

Halten

- Konferenz 23

Halten eines Anrufs 20

I

Ignorieren 18

K

Konferenz

- Halten 23
- Start 23

Kontrast 36

L

Lautstärke 20

Lautstärke des Anrufers 20

Lautstärke des Hörers 20

Lautstärke des Lautsprechers 20

N

Nachrichtenbenachrichtigung 36

Name 36

Nebenstelle

- Name 36

Nicht stören 27

Nicht überwachte Anrufweiterleitung 22

P

Parken von Anrufen 21

Persönliche Schnellwahl 20

R

Ruftonlautstärke 20

Rufweiterleitung 26

S

Schnellwahl

- Persönlich 20
- System 20

Sperren 27

System-Schnellwahl 20

T

Taste

- Nachrichtenbenachrichtigung 36

U

Übergabe

- Anruf 26

Überwachte Anrufweiterleitung 22

V

Verrechnungscode 27

Virtuelle Anrufpräsentation 10

Voicemail

- Anrufübergabe 31
- Vermitteln 22

W

Weckdienst 36

Weiterleiten eines Anrufs 22

Weiterleitung

- An Voicemail 22

Die Leistungsdaten und Angaben in diesem Dokument sind typisch und müssen ausdrücklich schriftlich von Avaya bestätigt werden, bevor sie auf eine Bestellung oder einen Auftrag angewendet werden dürfen. Änderungen und Ergänzungen an den ausführlichen Spezifikationen vorbehalten. Die Veröffentlichung der Informationen in diesem Dokument entbindet den Leser nicht von den Patentrechten oder anderen Schutzrechten der Firma Avaya oder anderer Firmen.

Alle durch ® oder ™ gekennzeichneten Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Avaya Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Dokument enthält firmeneigene Informationen von Avaya, die nur vertragsgemäß weitergegeben und verwendet werden dürfen.

© 2012 Avaya Inc. Alle Rechte vorbehalten.