



IP Office™ Platform 12.0

**Implementación de un sistema IP500
V2 IP Office Essential Edition**

Aviso

Si bien se hicieron esfuerzos razonables para asegurar que la información contenida en este documento esté completa y sea exacta en el momento de su impresión, Avaya no se responsabiliza por los errores. Avaya se reserva el derecho de realizar cambios y correcciones a la información contenida en este documento sin la obligación de notificar a ninguna persona u organización dichos cambios.

Exención de responsabilidad con respecto a la documentación

“Documentación” hace referencia a la información publicada en diversos medios, que puede incluir información del producto, descripciones de suscripciones o servicios, instrucciones operativas y especificaciones de rendimiento, que se suelen poner a disposición de los usuarios de productos. La documentación no incluye material publicitario. Avaya no asume la responsabilidad por las modificaciones, adiciones o eliminaciones efectuadas en la versión original publicada de la Documentación, a menos que dichas modificaciones, adiciones o eliminaciones hayan sido realizadas por Avaya o expresamente a nombre de esta. El Usuario final acuerda indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Avaya, agentes de Avaya y empleados con respecto a todo reclamo, acción judicial, demanda y juicio que surgiere de o en relación con modificaciones, incorporaciones o eliminaciones posteriores en esta documentación realizadas por el Usuario final.

Exención de responsabilidad con respecto a los vínculos

Avaya no asume la responsabilidad del contenido ni la fiabilidad de los enlaces a los sitios web incluidos en cualquier punto de este sitio o en la Documentación proporcionada por Avaya. Avaya no es responsable de la confiabilidad de ninguna información, instrucción ni contenido proporcionado en estos sitios y no necesariamente aprueba los productos, los servicios o la información que describen u ofrecen. Avaya no garantiza que estos vínculos funcionarán todo el tiempo ni tiene control de la disponibilidad de las páginas vinculadas.

Garantía

Avaya ofrece una garantía limitada para los productos de hardware y software de Avaya. Consulte su contrato con Avaya para establecer las condiciones de la garantía limitada. Además, el idioma de la garantía estándar de Avaya, así como la información relacionada con el soporte técnico para este producto durante el período de vigencia de la garantía, está disponible, tanto para los clientes de Avaya como para otras personas interesadas, en el sitio web del Soporte técnico de Avaya:

<https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> o en el enlace “Garantía y ciclo de vida del producto” o en el sitio web posterior designado por Avaya. Tenga en cuenta que si ha adquirido los productos de un Channel Partner de Avaya fuera de Estados Unidos y Canadá, la garantía es proporcionada por dicho Channel Partner de Avaya y no por Avaya.

“Servicio alojado” significa una suscripción de servicio alojado por Avaya que Usted adquiere ya sea de Avaya o de un Channel Partner de Avaya (según corresponda) y que se describe detalladamente en SAS alojado u otra documentación de descripción del servicio sobre el servicio alojado correspondiente. Si compra una suscripción de Servicio alojado, la garantía limitada anterior podría no ser aplicable, pero puede tener derecho a servicios de soporte técnico relacionados con el Servicio alojado como se describe más adelante en los documentos de descripción del servicio para el Servicio alojado correspondiente. Comuníquese con Avaya o el Channel Partner de Avaya (según corresponda) para obtener más información.

Servicio alojado

SE APLICA LO SIGUIENTE ÚNICAMENTE SI ADQUIERE UNA SUSCRIPCIÓN DE AVAYA A UN SERVICIO HOSPEDADO DE AVAYA O UN CHANNEL PARTNER DE AVAYA (SI CORRESPONDE), LOS TÉRMINOS DE USO PARA LOS SERVICIOS HOSPEDADOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE AVAYA [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo) EN EL ENLACE “Avaya Terms of Use for Hosted Services” O EN LOS SITIOS FUTUROS QUE DESIGNE AVAYA, Y SE APLICAN A TODA PERSONA QUE TENGA ACCESO O USE EL SERVICIO HOSPEDADO. AL ACCEDER O USAR EL SERVICIO HOSPEDADO, O AL AUTORIZAR A TERCEROS A HACERLO, EN NOMBRE SUYO Y DE LA ENTIDAD PARA LA QUE ACCEDE O USA EL SERVICIO HOSPEDADO (EN ADELANTE, A LOS QUE SE HACE REFERENCIA INDISTINTAMENTE COMO “USTED” Y “USUARIO FINAL”), ACEPTA LOS TÉRMINOS DE USO. SI ACEPTA LOS TÉRMINOS DE USO EN NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA U OTRA ENTIDAD LEGAL, USTED DECLARA QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA VINCULAR A DICHA ENTIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE USO. SI NO CUENTA CON DICHA AUTORIDAD O SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE USO, NO DEBE ACCEDER NI USAR EL SERVICIO HOSPEDADO NI AUTORIZAR A TERCEROS A QUE ACCEDAN O USEN EL SERVICIO HOSPEDADO.

Licencias

Los Términos globales de licencia de software (“Términos de licencia de software”) están disponibles en el siguiente sitio web <https://www.avaya.com/en/legal-license-terms/> o cualquier sitio posterior designado por Avaya. Estos Términos de licencia de software se aplican a cualquiera que instale, descargue o use Software o Documentación. Al instalar, descargar o usar el Software, o al autorizar a terceros a hacerlo, el usuario final acepta que estos Términos de licencia de software crean un contrato vinculante entre el usuario final y Avaya. Si el usuario final acepta estos Términos de licencia de software en nombre de una compañía u otra entidad legal, el usuario final declara que tiene la autoridad para vincular a dicha entidad con los presentes Términos de licencia de software.

Copyright

Excepto donde se indique expresamente lo contrario, no se debe hacer uso de los materiales de este sitio, de la Documentación, del Software, del Servicio alojado ni del hardware proporcionados por Avaya. Todo el contenido de este sitio, la documentación, el Servicio alojado y los productos proporcionados por Avaya, incluida la selección, la disposición y el diseño del contenido, son de propiedad de Avaya o de sus licenciantes y están protegidos por leyes de derecho de autor y otras leyes de propiedad intelectual, incluidos los derechos de su género relacionados con la protección de las bases de datos. No debe modificar, copiar, reproducir, reeditar, cargar, publicar, transmitir ni distribuir de ninguna manera el contenido, en su totalidad o en parte, incluidos los códigos y el software, a menos que posea una autorización expresa de Avaya. La reproducción, transmisión, difusión, almacenamiento o uso no autorizado sin el consentimiento expreso por escrito de Avaya puede considerarse un delito penal o civil según la ley vigente.

Virtualización

Si el producto se implementa en una máquina virtual, se aplica lo siguiente. Cada producto tiene su propio código de pedido y tipos de licencia. A menos que se indique lo contrario, cada instancia de un producto debe pedirse por separado y tener una licencia independiente. Por ejemplo, si el cliente usuario final o el Channel Partner de Avaya prefieren instalar dos Instancias del mismo tipo de producto, entonces se deben solicitar dos productos del mismo tipo.

Componentes de terceros

Lo siguiente corresponde solo si el códec H.264 (AVC) se distribuye con el producto. ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR Y OTROS USOS QUE NO IMPLIQUEN REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VÍDEO QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR AVC (“AVC VIDEO”) O (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE UN CLIENTE CODIFICÓ DURANTE UNA ACTIVIDAD PERSONAL U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AUTORIZADO PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. NO SE OTORGA LICENCIA NI SE IMPLICA PARA CUALQUIER OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, PUEDE CONSULTAR MPEG LA, L.L.C. VISITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Proveedor de servicio

CON RESPECTO A LOS CÓDECS, SI EL CHANNEL PARTNER DE AVAYA ALOJA PRODUCTOS QUE UTILIZAN O INCORPORAN LOS CÓDECS H.264 O H.265, EL CHANNEL PARTNER DE AVAYA RECONOCE Y MANIFIESTA ACUERDO CON QUE ES RESPONSABLE DE ASUMIR TODAS LAS TARIFAS Y/O REGALÍAS. EL CÓDEC H.264 (AVC) ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR Y OTROS USOS QUE NO IMPLIQUEN REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VÍDEO QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR AVC (“AVC VIDEO”) O (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE UN CONSUMIDOR CODIFICÓ DURANTE UNA ACTIVIDAD PERSONAL U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AUTORIZADO PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. NO SE OTORGA LICENCIA NI SE IMPLICA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PODRÁ OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS CÓDECS H.264 (AVC) y H.265 (HEVC) DE MPEG LA, L.L.C. VISITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Cumplimiento de leyes

Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad respetar las leyes y los reglamentos aplicables, incluidos, a mero título enunciativo, las leyes y los reglamentos relacionados con la grabación de llamadas, la privacidad de datos, la propiedad intelectual, el secreto comercial, el fraude, los derechos de interpretación musical, en el país o territorio en el cual se utiliza el producto de Avaya.

Prevención del fraude telefónico

El “fraude telefónico” se refiere al uso no autorizado de su sistema de telecomunicaciones por parte de un participante sin autorización (por ejemplo, una persona que no es un empleado, agente ni subcontratista corporativo o una persona que no trabaja en nombre de su compañía). Tenga en cuenta que pueden existir riesgos de Fraude telefónico asociados con su sistema y que, en tal caso, esto puede generar cargos adicionales considerables para sus servicios de telecomunicaciones.

Intervención en fraude telefónico de Avaya

Si sospecha que Usted está siendo víctima de fraude telefónico y necesita asistencia o soporte técnico, comuníquese con su representante de ventas de Avaya.

Vulnerabilidades de seguridad

Puede encontrar información sobre las políticas de respaldo de seguridad de Avaya en la sección de Soporte técnico y políticas de seguridad de <https://support.avaya.com/security>.

Las sospechas de vulnerabilidades de la seguridad de productos de Avaya se manejan a través del Flujo de soporte técnico de seguridad de productos de Avaya (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>).

Marcas registradas

Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio (“Marcas”) que aparecen en este sitio, la Documentación, los Servicios alojados y los productos proporcionados por Avaya son Marcas registradas o no registradas de Avaya, sus afiliados, licenciantes, proveedores y otros terceros. Los usuarios no tienen permiso para usar dichas Marcas sin previo consentimiento por escrito de Avaya o dichos terceros que puedan ser propietarios de la Marca. Ningún contenido de este sitio, la Documentación, los Servicios alojados ni los productos deben considerarse como otorgamiento, por implicación, impedimento o de alguna otra forma, una licencia o derecho para usar las Marcas sin la autorización expresa por escrito de Avaya o del tercero correspondiente.

Avaya es una marca registrada de Avaya LLC.

Todas las demás marcas que no pertenecen a Avaya son propiedad de sus respectivos dueños.

Linux® es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países.

Descarga de documentación

Para obtener las versiones más actualizadas de la Documentación, visite el sitio web del Soporte técnico de Avaya:

<https://support.avaya.com> o el sitio web posterior designado por Avaya.

Contacto con el soporte técnico de Avaya

Visite el sitio web del Soporte técnico de Avaya: <https://support.avaya.com> para obtener avisos y artículos sobre Productos o Servicios en la nube o para informar acerca de algún problema con su Producto o Servicio en la nube de Avaya. Para obtener una lista de los números de teléfono y las direcciones de contacto del soporte técnico, visite el sitio web del Soporte técnico de Avaya: <https://support.avaya.com> (o el sitio web posterior designado por Avaya); desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione Contacto con el Soporte técnico de Avaya.

Contenido

1. Descripción general de IP500 V2

1.1 Documentación adicional.....	12
1.2 Especificaciones técnicas.....	12
1.3 Disponibilidad del equipo.....	14
1.4 Reparación.....	14
1.5 RoHS.....	14
1.6 Modos de IP Office.....	15
1.6.1 Tarjetas SD de sistema.....	15
1.6.2 Capacidad general.....	16
1.6.3 Resumen del soporte técnico de hardware.....	17
1.6.4 Resumen del soporte técnico de funciones.....	18
1.6.5 Localidades de país compatibles.....	18
1.7 Componentes del sistema IP500 V2.....	20
1.8 Tarjeta System SD.....	22
1.9 Licencias.....	23
1.10 Tarjetas de la unidad de control.....	24
1.10.1 Tarjetas base IP500.....	24
1.10.2 Tarjetas de troncales IP500.....	26
1.11 Módulos de expansión externos.....	28
1.11.1 Módulos de expansión externos IP500.....	29
1.11.2 Módulos de expansión externos IP400.....	30
1.11.3 Conexión de módulos de expansión externos.....	31
1.12 Suministros y cables de energía.....	32
1.12.1 Suministros de energía.....	32
1.12.2 Cables de suministro de energía.....	33
1.12.3 Suministro de energía de respaldo.....	34
1.12.4 Cableado y cables.....	35
1.12.5 Puesta a tierra.....	37
1.12.6 Protección contra rayos/Conexiones fuera del edificio.....	38
1.13 Montaje de pared y en bastidor.....	39
1.13.1 Kits montaje en pared.....	39
1.13.2 Kits de montaje en bastidor.....	40
1.14 Teléfonos IP Office.....	41
1.15 Telefonía IP/VoIP.....	42
1.15.1 Canales de compresión de voz.....	43
1.16 Aplicaciones de software IP Office.....	45
1.16.1 Aplicaciones de programación.....	46
1.16.2 Aplicaciones de usuario.....	47
1.16.3 Aplicaciones de correo de voz.....	47
1.16.4 Aplicaciones para registro de llamadas.....	48
1.16.5 Aplicaciones para centros telefónicos.....	48
1.16.6 Aplicaciones CTI.....	48
1.17 Capacitación.....	49
1.18 Sitios Web.....	49
1.19 Puertos de emergencia y para cortes de energía.....	50

2. Información general de la instalación

2.1 Requerimientos ambientales.....	53
2.2 Requisitos de espacio.....	55
2.2.1 Unidad de control.....	55
2.2.2 Módulos de expansión externos.....	56
2.2.3 Montaje en pared.....	58

2.2.4 Requisitos de espacio para montaje en bastidor.....	61
2.3 Herramientas y piezas requeridas.....	63
2.4 Documentación.....	64
2.5 Desembalaje.....	65

3. Instalación del software de administración

3.1 Descarga del software.....	69
3.2 Instalación de las aplicaciones de administración.....	70
3.3 Conexión de la PC de instalación.....	72
3.4 Inicio de IP Office Manager.....	73
3.5 Inicio de System Status Application.....	74
3.6 Iniciando Control del sistema.....	76
3.7 Inicio de IP Office Web Manager.....	77
3.8 Administración basada en teléfono.....	77

4. Preparación de la tarjeta SD de sistema

4.1 Actualización del firmware de tarjeta.....	81
4.2 Creación de un archivo de configuración sin conexión.....	82
4.3 Ajustes de importación y exportación.....	83
4.4 Inserción de un archivo de configuración predeterminado.....	85
4.5 Inserción de un archivo de licencia.....	85
4.6 Incorporación de certificados de seguridad.....	85
4.7 Inserción de un archivo protector de pantalla para la serie 9600.....	86
4.8 Inserción de música en los archivos de espera.....	86

5. Instalación de las tarjetas de la unidad de control

5.1 Ajuste de tarjetas auxiliares IP500.....	89
5.2 Inserción de tarjetas base IP500.....	90

6. Instalación del sistema físico

6.1 Montaje en pared.....	93
6.1.1 Kit montaje en pared V3.....	94
6.2 Montaje en bastidor.....	96
6.3 Conexión de módulos de expansión externos.....	98
6.4 Puesta a tierra.....	101
6.5 Inicio del sistema.....	102
6.6 Comprobación de las luces LED.....	103
6.7 Conexión de teléfonos.....	105
6.7.1 Teléfonos analógicos.....	105
6.7.2 Teléfonos estación digital DS.....	105
6.7.3 Teléfonos IP/SIP.....	105

7. Configuración inicial mediante Manager

7.1 Conexión de red.....	109
7.2 Configuración inicial.....	111
7.3 Numeración de las extensiones.....	113
7.4 Deshabilitación de las troncales no utilizadas.....	114
7.5 Configuración de la fuente de reloj para troncales digitales.....	116
7.6 Configuración de los prefijos de troncales.....	118
7.7 Carga del archivo de licencia.....	119
7.8 Guardado de la configuración.....	120

8. Configuración inicial mediante IP Office Web Manager

8.1 Dirección IP inicial del sistema	122
8.2 Configuración inicial	123
8.3 Menús de asistentes del panel	126
8.3.1 Configuración del sistema	127
8.3.2 Configuración de VoIP	129
8.3.3 Configuración de correo de voz	131
8.3.4 Configuración de licencias	132
8.3.5 Usuarios y extensiones	133
8.3.6 Grupos	134
8.3.7 Líneas	135
8.3.8 Rutas de llamadas entrantes	136
8.3.9 Rutas de llamadas salientes	137

9. Seguridad del sistema

9.1 Cambio de la configuración de seguridad predeterminada	141
9.2 Cambio de contraseña de usuario remoto	143
9.3 Deshabilitación de la compatibilidad con líneas troncales SIP	143
9.4 Deshabilitación de la compatibilidad con teléfonos H.323	144
9.5 Deshabilitación de la compatibilidad con una extensión SIP	144
9.6 Adición de un certificado	144

10. Administración de la tarjeta SD

10.1 Inicio desde tarjetas SD	150
10.2 Creación de una tarjeta SD de IP Office	152
10.3 Visualización del contenido de la tarjeta	154
10.4 Creación de copia de seguridad en la carpeta de respaldo	155
10.4.1 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo IP Office Manager	155
10.4.2 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo mediante System Status Application	155
10.4.3 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo mediante un teléfono del sistema	155
10.4.4 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo mediante IP Office Web Manager	155
10.5 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo	157
10.5.1 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante IP Office Manager	157
10.5.2 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante System Status Application	157
10.5.3 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante un teléfono del sistema	157
10.5.4 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante IP Office Web Manager	157
10.6 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional	159
10.6.1 Creación de copia de seguridad en la tarjeta opcional SD mediante IP Office Manager	159
10.6.2 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional mediante System Status Application	159
10.6.3 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional mediante IP Office Web Manager	159

10.6.4 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema	159
10.7 Restauración de la configuración desde una tarjeta opcional	161
10.7.1 Restauración del sistema desde la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager	161
10.7.2 Restauración del sistema desde la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema	161
10.8 Carga del software desde una tarjeta SD opcional	162
10.8.1 Carga del software desde la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager	162
10.8.2 Carga del software desde la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema	162
10.9 Creación de una copia de seguridad en una PC	163
10.10 Restauración desde una PC	163
10.11 Actualización del software de la tarjeta	164
10.12 Extracción y apagado de la tarjeta de memoria	165
10.12.1 Apagado de una tarjeta mediante IP Office Manager	165
10.12.2 Apagado de una tarjeta mediante System Status Application	165
10.12.3 Apagado de una tarjeta mediante IP Office Web Manager	165
10.12.4 Apagado de una tarjeta mediante un teléfono del sistema	165
10.13 Inicio de la tarjeta de memoria	167
10.13.1 Inicio de una tarjeta mediante IP Office Manager	167
10.13.2 Inicio de una tarjeta mediante System Status Application	167
10.13.3 Inicio de una tarjeta mediante IP Office Web Manager	167
10.13.4 Inicio de una tarjeta mediante un teléfono del sistema	167

11. Procesos adicionales

11.1 Adición de un certificado del sistema a un navegador	171
11.2 Cambio de sistema del modo IP Office Basic Edition	173
11.3 Repetición de ejecución de la Utilidad de configuración inicial	174
11.4 Automatización del cambio a modo estándar	175
11.5 Guardado de archivo de configuración fuera de línea	176
11.6 Desactivación de un sistema	177
11.6.1 Apagado de un sistema mediante IP Office Manager	177
11.6.2 Apagado de un sistema mediante System Status Application	178
11.6.3 Apagado de un sistema mediante un teléfono del sistema	178
11.6.4 Apagado de un sistema mediante el botón AUX	178
11.6.5 Apagado de un sistema mediante IP Office Web Manager	178
11.7 Reinicio de un sistema	179
11.7.1 Reinicio de un sistema mediante IP Office Manager	179
11.7.2 Reinicio de un sistema mediante IP Office Web Manager	179

11.7.3 Reinicio de un sistema mediante el botón Restablecer.....	180	11.16.1 Instalación de los archivos MIB de IP Office	210
11.8 Modificación de los componentes.....	180	11.16.2 Habilitación de SNMP y soporte para encuestas	212
11.8.1 Reemplazo de un componente por otro igual	181	11.16.3 Habilitación de envío de trampas SNMP.....	212
11.8.2 Reemplazo por equipos de mayor capacidad.....	181	11.17 Actualización de archivos del sistema desde Manager	213
11.8.3 Reemplazo por equipos de menor capacidad.....	181	11.18 Botón Restablecer.....	214
11.8.4 Inserción de un componente nuevo.....	181	11.19 Botón AUX	214
11.8.5 Extracción permanente.....	182	11.20 Mantenimiento del puerto RS232.....	215
11.8.6 Reemplazo por un tipo diferente.....	182	11.21 Borrado del software principal.....	216
11.9 Devolver la configuración a valores predeterminados	183	11.21.1 Borrado del software principal mediante el botón Restablecer.....	216
11.9.1 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Manager.....	183	11.21.2 Borrado del software principal mediante depuración.....	217
11.9.2 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager	183	11.21.3 Borrado del software principal mediante la carga por reinicio.....	218
11.9.3 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante el botón Restablecer.....	183	11.22 Activación de IP Office Web Manager.....	219
11.9.4 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante depuración.....	185		
11.9.5 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante carga por reinicio.....	186	12.Componentes del sistema	
11.10 Definición de la configuración de seguridad predeterminada	187	12.1 Unidad de control IP500 V2.....	223
11.10.1 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante IP Office Manager.....	188	12.2 Tarjetas SD del sistema IP500 V2.....	227
11.10.2 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager	188	12.3 Tarjetas base IP500.....	228
11.10.3 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante el puerto RS232.....	189	12.3.1 Tarjeta de expansión de cuatro puertos.....	230
11.10.4 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante carga por reinicio.....	190	12.3.2 Teléfono analógico	231
11.11 Carga de una configuración.....	191	12.3.3 Tarjeta combinada ATM V2.....	233
11.11.1 Creación de un archivo de configuración sin conexión.....	192	12.3.4 Tarjeta combinada BRI.....	235
11.11.2 Carga de una configuración mediante IP Office Manager.....	193	12.3.5 Estación digital (DS8/DS8A).....	237
11.11.3 Carga de una configuración mediante IP Office Web Manager.....	193	12.3.6 VCM V2/VCM V3	239
11.11.4 Carga de una configuración en una tarjeta SD del sistema	193	12.4 Tarjetas auxiliares de troncales IP500.....	241
11.12 Actualización de sistemas	194	12.4.1 Tarjeta de troncales analógicas V2.....	243
11.12.1 Actualizar mediante el asistente de actualización.....	196	12.4.2 Tarjetas de líneas troncales BRI.....	244
11.12.2 Actualización local de la tarjeta SD del sistema mediante Manager.....	198	12.4.3 Tarjetas de troncales PRI.....	245
11.12.3 Actualización mediante una tarjeta SD opcional	199	12.5 Módulos de expansión externos IP500.....	247
11.12.4 Actualización mediante IP Office Web Manager	200	12.5.1 Troncal analógica de 16 líneas.....	248
11.13 Intercambio de usuarios de extensiones	201	12.5.2 DS16B/30B, DS16B2/30B2.....	251
11.14 Instalaciones telefónicas fuera del edificio.....	202	12.5.3 Teléfono 16/30.....	253
11.14.1 Teléfonos DS.....	203	12.6 Módulos de expansión IP400.....	255
11.14.2 Caja de protección para teléfonos analógicos	204	12.6.1 Troncal analógica de 16 líneas.....	256
11.14.3 Cajas de protección para montaje en bastidor	206	12.6.2 Estación digital V2.....	258
11.15 Uso del puerto de salida externo.....	207	12.6.3 Teléfono V2.....	260
11.15.1 Conexión de puerto	207	12.7 Kits de montaje.....	262
11.16 SNMP	209	12.7.1 Kits de montaje en pared IP500.....	262
		12.7.2 Kit de montaje en bastidor	263
		12.7.3 Kit de montaje en bastidor con cajas de protección.....	263
		12.8 Teléfonos	264
		12.9 Módulos de botón de teléfono.....	265
		12.10 Aplicaciones.....	267
		12.10.1 Informes de llamadas de Avaya.....	268
		12.10.2 Avaya Contact Center Select.....	268
		12.10.3 Embedded Voicemail.....	268
		12.10.4 Cliente Avaya Workplace	269
		12.10.5 IP Office Application Server.....	270
		12.10.6 IP Office Manager.....	271
		12.10.7 Media Manager.....	271
		12.10.8 IP Office Web Client.....	272
		12.10.9 Control del sistema.....	272
		12.10.10 one-X Portal for IP Office.....	272

12.10.11 IP Office SoftConsole.....	273	13.6.5 Unión Europea.....	323
12.10.12 System Status Application.....	273	13.6.6 Nueva Zelanda.....	324
12.10.13 TAPI.....	274	13.6.7 Notificación de la FCC.....	325
12.10.14 Portal de usuario.....	275	13.6.8 Cumplimiento de las normas de la FCC.....	327
12.10.15 Voicemail Pro.....	275	Índice.....	328
12.10.16 Puertos IP Office.....	276		
12.11 Compatibilidad con el sistema operativo.....	277		
12.11.1 Compatibilidad con Windows.....	277		
12.11.2 Compatibilidad con Android.....	278		
12.11.3 Compatibilidad con Apple.....	279		
12.11.4 Compatibilidad con Linux.....	279		
12.11.5 Soporte de navegador.....	280		
12.12 Puertos físicos.....	281		
12.12.1 Cables.....	282		
12.12.2 Puerto ANALÓGICO.....	284		
12.12.3 Puerto AUDIO.....	284		
12.12.4 Puerto BRI (So).....	285		
12.12.5 Puerto BRI (To).....	286		
12.12.6 Puerto DC I/P.....	287		
12.12.7 Puertos DS (RJ45).....	287		
12.12.8 Puerto Expansión.....	288		
12.12.9 Puerto EXT O/P.....	288		
12.12.10 Puerto LAN.....	289		
12.12.11 Puerto PF.....	290		
12.12.12 Puerto PHONE (POT).....	291		
12.12.13 Puerto PRI.....	292		
12.12.14 Puerto RS232 (DTE).....	293		
12.13 Licencias.....	294		
12.13.1 Licencias de edición del sistema.....	294		
12.13.2 Licencias de actualización.....	296		
12.13.3 Licencias para troncales.....	296		
12.13.4 Licencias para teléfonos/terminales.....	297		
12.13.5 Licencias de usuario.....	298		
12.13.6 Licencias de Voicemail Pro.....	300		
12.13.7 Licencias de prueba.....	301		
12.13.8 Licencias CTI.....	301		
12.13.9 Otras licencias.....	301		
12.14 Compatibilidad con hardware y software.....	302		
12.14.1 Unidades de control y componentes de la unidad de control.....	303		
12.14.2 Plataformas de servidor.....	306		
12.14.3 Teléfonos.....	307		
12.14.4 Aplicaciones.....	312		
12.15 Niveles PCS.....	313		
12.16 TAA.....	313		
 13. Declaraciones de seguridad			
13.1 Protección contra rayos/símbolos de peligro.....	316		
13.2 Módulos de interfaz de troncales.....	317		
13.3 Información adicional y actualizaciones de productos.....	318		
13.4 Clasificación de seguridad de los puertos.....	318		
13.5 Directiva EMC.....	320		
13.6 Instrucciones regulatorias para su uso.....	321		
13.6.1 Australia.....	321		
13.6.2 Canadá.....	321		
13.6.3 China.....	322		
13.6.4 Japón.....	323		


Capítulo 1.

Descripción general de IP500 V2

1. Descripción general de IP500 V2

Este documento tiene la intención de ayudarlo con la instalación de un sistema IP Office que se ejecute en modo IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition en una unidad de control IP500 V2. La instalación en otros modos se abarca en manuales separados.

- Dentro de este documento, IP500 V2 se refiere a las unidades de control IP500 V2, IP500 V2A y IP500 V2B, a menos que se especifique lo contrario.



- El sistema IP Office es un sistema de comunicaciones de convergencia de voz y datos. Solo debe ser instalado por personas con experiencia en telefonía y redes de datos IP.
- Los técnicos instaladores deben estar capacitados para trabajar con sistemas IP Office. Mediante [Avaya Learning](#)⁴⁹, Avaya ofrece un rango de cursos de capacitación, incluyendo capacitación específica para la implementación e instalación de IP Office. También ofrece programas de certificación para que los técnicos instaladores reciban acreditación en IP Office.
- Es responsabilidad de quien lo instala comprobar que todo el trabajo de instalación se realice en cumplimiento con los reglamentos y requerimientos locales y nacionales. Es asimismo su responsabilidad determinar correctamente los requerimientos del cliente antes de realizar la instalación, con el fin de asegurar que la instalación cumple con estos requerimientos.
- Es necesario que lea y comprenda esta documentación antes de la instalación. También debe obtener y leer los Boletines técnicos de Avaya relacionados con versiones de software y hardware recientes, a fin de asegurar que esté familiarizado con cualquier cambio realizado a los equipos y software de IP Office.
- Este documento no cubre la adición de un sistema IP500 V2 como un sistema IP500 V2 Expansion sistema en una red Server Edition o IP Office Select. Sin embargo, las notas sobre compatibilidad de hardware para las unidades de control de este manual aún son aplicables a menos que se indique lo contrario.

1.1 Documentación adicional

Este manual solo abarca la instalación básica del sistema necesaria para lograr un sistema que se pueda configurar. Las aplicaciones de IP Office y productos accesorios, como también los teléfonos IP, están fuera del alcance de este manual.

Si esas aplicaciones y productos van a ser parte de la instalación del sistema, se debería conseguir, leer y entender la documentación separada para cada producto, antes de la instalación.

- **! Boletines técnicos de IP Office**

Debe obtener y leer el Boletín Técnico de IP Office referente a la versión de software de IP Office que desea instalar. El boletín contiene información importante que puede haberse omitido en este manual. Puede encontrar los Boletines Técnicos de IP Office en el sitio Web de [soporte técnico Avaya](http://support.avaya.com)(<http://support.avaya.com>).

Para descargar la documentación:

1. Vaya a <https://support.avaya.com>.
2. Seleccione **Soporte por producto** y luego **Documentación**.
3. Introduzca **IP Office** en el cuadro **Introducir el nombre del producto** y seleccione la opción correcta del menú desplegable.
4. Use el menú desplegable **Elegir versión** para seleccionar la versión de IP Office requerida.
5. Seleccione los tipos de documentos requeridos en la lista y haga clic en **INTRO**.

1.2 Especificaciones técnicas

El siguiente es un resumen de las especificaciones técnicas para la unidad de control IP500 V2. Para obtener detalles adicionales sobre esta y otras unidades que se pueden conectar, consulte [Componentes del sistema](#)²²².

Especificación	Valor
Alto	73 mm (Bastidor 2U)
Ancho	445 mm
Profundidad	365 mm
Peso máximo del chasis (completamente cargado)	Máximo de 4 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 40 °C
Humedad de operación	10 % a 95 % sin condensación
Altitud de operación	2000 m
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Voltaje de CA	100-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Amperios máximos	1.7A
Vida útil en almacenamiento	Sin límite de vida útil de almacenamiento.
Vida útil	Al menos 10 años, sujeto a las condiciones de funcionamiento.
Transporte	No hay requisitos especiales para el transporte
Eliminación	La unidad de control IP500 V2 no contiene materiales costosos y tóxicos. No arroje el dispositivo a desechos municipales sin clasificar. Utilice los puntos de utilización designados para la eliminación de desechos electrónicos.
General	
Dirección del fabricante	Avaya LLC 350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, EE. UU.
Fecha de fabricación	La fecha de fabricación está marcada directamente en la etiqueta del dispositivo, compuesta por 12 caracteres alfanuméricos en el formato <i>yyLLwdxxxx</i> . La fecha y el lugar de fabricación se definen a continuación:

Especificación	Valor							
	Formato de código	Fin de Fabricación		Ubicación de fabricación		Semana calendario		Día de la semana
	Posición de dígitos	1	2	3	4	5	6	7
	Carácter	s	s	L	L	w	w	día(s)
	Donde LL =							
	WZ	Wistron Infocomm (Zhongshan) Corp Ó8 EAST KEJI RD HONGSHAN TORCH DEVELOPMENT ZONE HONGSHAN UANGDONG 528437 CHINA						
TL	Wistron Corp CIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK Õ HSIN ANN RD SINCHUÓ00 TAIWAN							

1.3 Disponibilidad del equipo

Los códigos SAP y los detalles de los artículos específicos en estos documentos se proporcionan como referencia únicamente. Los artículos disponibles en cualquier localidad en específico deben confirmarse en la lista de precios local de Avaya IP Office para dicha localidad. La lista de precios local puede incluir también artículos adicionales relativos a los requerimientos de instalación para dicho lugar.

Esta documentación cubre el equipo compatible con IP Office 12.0. Esto incluye el equipo que es compatible pero que ya no está disponible como nuevo de Avaya.

1.4 Reparación

IP Office no contienen componentes que puedan recibir servicio o reparaciones. Si se sospechan fallas en una unidad, la unidad entera debe ser reemplazada.

Las unidades de control de IP Office no deben abrirse bajo ninguna circunstancia, excepto para [introducir tarjetas base IP500](#)⁸⁸.

1.5 RoHS

RoHS es una directiva de la Unión Europea, y significa Restricción de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Varios otros países han implementado legislaciones similares o están por implementarlas. Avaya ha decidido actualizar su rango global de productos para cumplir con los requerimientos de la directiva RoHS.

Las acciones emprendidas varían:

- En algunos casos, el equipo ha sido descontinuado y Avaya ya no lo tiene disponible.
- En algunos casos, los productos manufacturados recientemente se han diseñado en cumplimiento con RoHS y conservan su código SAP anterior.
- En otros casos, el equipo ha sido reemplazado por una alternativa en cumplimiento con RoHS y tienen nuevos códigos SAP.
- Los códigos SAP en este documento incluyen los equipos en cumplimiento con RoHS a menos que se especifique lo contrario.

1.6 Modos de IP Office

Los sistemas IP Office se pueden ejecutar en varios modos. Para la versión 12.0 de IP Office, son compatibles los siguientes modos para unidades de control IP500 V2:

Modos IP Office Basic Edition

Los siguientes modos operativos se conocen en conjunto como modo IP Office Basic Edition. No admite funciones basadas en IP aparte de la gestión del sistema y los sistemas que operan de manera completamente independiente, no pueden ponerse en red entre ellos.

- **IP Office Basic Edition**
Este es el modo operativo predeterminado para unidades de control.
- **IP Office Basic Edition - modo Norstar**
Este modo opera igual que el modo IP Office Basic Edition. Este modo se vende en locales de Oriente Medio y África del Norte.
- **IP Office Basic Edition - modo PARTNER**
Este modo opera igual que el modo IP Office Basic Edition. Este modo se vende en locales en Norteamérica.

Modos estándar

Los dos modos siguientes pueden utilizarse de manera independiente o pueden ponerse en red para compartir recursos y actuar (desde la perspectiva del usuario) como un sistema grande único. Este tipo de red se llama Red comunitaria pequeña (SCN).

- **IP Office Essential Edition**
Los sistemas se ejecutan en este modo si se agrega una licencia **Essential Edition** a la configuración. Los sistemas configurados en este modo sin una licencia no admitirán funciones de telefonía.
- **IP Office Preferred Edition**
Este modo es similar a IP Office Essential Edition, pero agrega compatibilidad a las aplicaciones Voicemail Pro y one-X Portal for IP Office. Este modo se activa al agregar una licencia **Preferred Edition (Voicemail Pro)** a un sistema que ya cuenta con licencia para **Essential Edition**.

Otros modos

- **Server Edition**
En este documento no se analiza este modo de IP Office. Se centra en torno a un servidor IP Office basado en Linux que funciona como servidor principal para la red de cualquier servidor Server Edition adicional que luego se agregue. Los servidores de expansión IP Office agregados a la red pueden ser servidores basados en Linux y unidades de control IP500 V2. Consulte la documentación separada de Server Edition. Las notas de compatibilidad de hardware para la unidad de control IP500 V2 de este manual son aplicables para el uso de Server Edition a menos que se especifique lo contrario.
- **IP Office Select**
Este modo activa funciones y capacidad adicionales en una red Server Edition. Todos los sistemas de la red deben configurarse como sistemas IP Office Select. Nuevamente, las unidades de control IP500 V2 pueden emplearse como sistemas de expansión en una red IP Office Select.
- **IP Office Subscription**
Este modo utiliza suscripciones (licencias por usuario, por mes) a funciones habilitadas. Es compatible con sistemas que se ejecutan en unidades de control IP500 V2 y en servidores basados en Linux que incluyen servidores virtuales. Para obtener detalles, consulte "[Implementación de un sistema de suscripción de IP Office IP500 V2A](#)".

1.6.1 Tarjetas SD de sistema

La unidad de control IP500 V2 debe estar equipada con una tarjeta **SD del sistema** de Avaya. El modo predeterminado del sistema lo determina el tipo de tarjeta SD del sistema presente. El sistema luego se puede configurar en el modo correspondiente.

Las distintas tarjetas SD del sistema son:

- **Tarjeta SD de IP Office U-Law**
Un sistema equipado con este tipo de tarjeta operará en modo predeterminado en telefonía con U-Law y IP Office Basic Edition **Sistema clave**. Diseñado para localidades en Norteamérica.
- **Tarjeta SD de IP Office Ley A**
Un sistema equipado con este tipo de tarjeta operará en modo predeterminado en telefonía Ley A y en **sistema PBX** IP Office Basic Edition. Diseñado para localidades fuera de Norteamérica.

1.6.2 Capacidad general

La siguiente tabla es solo un resumen. La compatibilidad con tipos particulares de extensión, troncales y puertos de usuario también depende de otros factores como variaciones de compatibilidad local. Por ejemplo, las troncales BRI no están disponibles en los sitios norteamericanos.

Para notas de capacidad más detalladas, consulte el documento "Pautas de la plataforma IP Office".

		IP Office Basic Edition - modo PARTNER	IP Office Basic Edition - modo Norstar	IP Office Basic Edition	IP Office Essential Edition IP Office Preferred Edition IP Office Subscription
Extensiones	Extensiones máximas	100 ^[1]	100 ^[1]	100 ^[1]	384
Líneas troncales	Troncales máximas:	64	64	64	– ^[5]
	- Troncales analógicas máximas:	32	32	32	204
	- Canales BRI máximos ^[3]	–	12	12	32
	- Canales PRI máximos ^[4]	24	30	30	240
	- Canales SIP máximos ^[2]	20	20	20	– ^[5]
	- Canales H323 IP máximos	–	–	–	– ^[5]

- 100 extensiones en el modo de numeración con tres dígitos. 48 extensiones en el modo de numeración con dos dígitos.
 - Para modos IP Office Basic Edition, el sistema asume que la unidad de control base está siempre completa con un máximo de 32 extensiones, ya sean reales, fantasmas o una combinación, a la que asigna números de extensiones en secuencia.
 - Esto se realiza antes de asignar los números de extensión a cualquier extensión real en los módulos de expansión externa conectados, hasta el límite de extensiones del sistema. Si no se excedió el límite de extensiones del sistema, todos los números de extensión restantes se asignarán a extensiones fantasma adicionales.
- En todos los modos, se requieren los recursos de hardware para compresión de voz para la compatibilidad con SIP.
- Los sistemas de modo IP Office Basic Edition no admiten ambas troncales BRI y PRI en el mismo sistema. También están restringidos a 12 canales BRI independientemente del hardware BRI instalado.
- Los sistemas de modo IP Office Basic Edition se limitan a una tarjeta PRI de puerto único.
- La capacidad depende de las licencias, los recursos de compresión de voz y el ancho de banda disponibles.

1.6.3 Resumen del soporte técnico de hardware

Observe que aún en los casos donde se indica que existe soporte, la disponibilidad y compatibilidad de los equipos permanece sujeta a las restricciones locales. Para los teléfonos compatibles, consulte [Teléfonos IP Office](#)^[41].

	Modos básicos de IP Office	IP Office Essential Edition IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
Unidad de control IP500 V2A	✓	✓	✓
Tarjetas base IP500			
IP500 DS8 Digital Station ^[5]	✓ 3	✓ 3	✓ 3
IP500 DS8A Digital Station	✓ 4	✓ 4	✓ 4
Teléfono analógico IP500 2/8	✓ 4	✓ 4	✓ 4
IP500 VCM 32/64	-	✓ 2	✓ 2
Expansión de 4 puertos IP500	-	✓[1]	✓[1]
Producto combinado BRI IP500 ^[3]	✓ 2	✓ 2	✓ 2
Producto combinado ATM IP500	✓ 2	✓ 2	✓ 2
Producto combinado ATM IP500 V2	✓ 2	✓ 2	✓ 2
IP500 ETR6 ^[1]	✓ 3	-	-
Tarjetas auxiliares de troncales			
Tarjetas de troncales analógicas	✓ 4	✓ 4	✓ 4
Tarjetas de troncales BRI ^[3]	✓ 3	✓ 3	✓ 4
Tarjeta de troncales PRI ^{[3][4]}	✓[1]	✓ 4	✓ 4
Módulos de expansión			
Cantidad de módulos ^[2]	8	12	12
Estación digital	✓	✓	✓
Teléfono	✓	✓	✓
Troncal analógica	✓	✓	✓
Tipos de teléfonos (consulte Teléfonos IP Office ^[41] para obtener más detalles)			
Teléfonos ETR (Puertos ETR)	✓	-	-
Teléfonos DS (Puertos DS)	✓	✓	✓
Teléfonos IP H323 (LAN)	-	✓	✓
Teléfonos IP SIP (LAN)	-	✓	✓
DECT R4 (LAN)	-	✓	✓
Tipos de correo de voz			
Embedded Voicemail	✓	✓	✓
Voicemail Pro	-	✓	✓

1. ETR6 solo es compatible con los modos IP Office Basic Edition - modo PARTNER y IP Office Basic Edition U-Law.
2. Pueden agregarse módulos de expansión externos hasta el límite general para extensiones y troncales. Los sistemas IP Office Basic Edition admiten únicamente un módulo de troncal analógica de 16 líneas.
3. Los sistemas en modo IP Office Basic Edition no admiten la combinación de líneas troncales BRI y PRI, y solo admiten un máximo de 12 canales BRI.
4. Los sistemas de modo IP Office Basic Edition solo admiten una tarjeta PRI de puerto único.
5. DS8: no es compatible con IP500 V2A o IP500 V2B. En su lugar, utilice un DS8A.

1.6.4 Resumen del soporte técnico de funciones

La tabla a continuación es solo un resumen general. Para información más detallada, consulte la documentación de instalación de la aplicación específica.

		IP Office Basic Edition			IP Office Essential Edition	IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
		PARTNER Mode	Norstar Mode	Quick Mode			
Aplicaciones Admin	Administración basada en teléfonos	✓	✓	✓	-	-	-
	IP Office Web Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP Office Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Supervisor (Control del sistema)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	System Status Application	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones	one-X Portal for IP Office	-	-	-	-	✓	✓
	SoftConsole	-	-	-	✓	✓	✓
	TAPI (1st Party)	-	-	-	✓	✓	✓
	TAPI (3rd Party)	-	-	-	✓	✓	✓
	Voicemail Pro	-	-	-	-	✓	✓
	Media Manager	-	-	-	-	✓	✓
Idiomas de correo de voz	Embedded Voicemail	<ul style="list-style-type: none"> • Árabe, cantonés, danés, holandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finlandés, francés, francés (Canadá), alemán, hebreo, italiano, japonés, coreano, mandarín, noruego, polaco, portugués, portugués (Brasil), ruso, español, español (Argentina), español (América Latina), español (México), sueco, turco. 					
	Voicemail Pro	-	-	-	Como lo anterior más: griego, húngaro. Menos: árabe, español (México).		

1.6.5 Localidades de país compatibles

Cuando una configuración del sistema nueva o predeterminada se abre por primera vez en IP Office Manager, el valor establecido en el campo **Región** siempre debe revisarse y cambiarse de ser necesario.


Los ajustes de localidad del sistema configuran factores como los patrones de timbrado predeterminados y los ajustes de visualización de llamada. La localidad también controla el lenguaje que el servidor de correo de voz utilizará para sus anuncios de manera predeterminada.

Configuración regional	IP Office Basic Edition			IP Office Essential Edition, IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
	Partner	Norstar	Rápida		
Argentina	-	-	✓	✓	✓
Australia	-	-	✓	✓	-
Bahrein	-	✓	✓	✓	✓
Bélgica	-	-	✓	✓	✓
Brasil	-	-	✓	✓	✓
Canadá	✓	-	✓	✓	-
Chile	-	-	✓	✓	✓
China	-	-	✓	✓	✓
Colombia	-	-	✓	✓	✓
Checo	-	-	✓	✓	✓
Dinamarca	-	-	✓	✓	✓
Egipto	-	✓	✓	✓	✓
Finlandia	-	-	✓	✓	✓
Francia	-	-	✓	✓	-


Configuración regional	IP Office Basic Edition			IP Office Essential Edition, IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
	Partner	Norstar	Rápida		
Alemania	-	-	✓	✓	✓
Grecia	-	-	✓	✓	✓
Hong Kong	-	-	✓	✓	✓
Hungría	-	-	✓	✓	✓
Islandia	-	-	✓	✓	✓
India	-	-	✓	✓	✓
Irlanda	-	-	✓	✓	-
Italia	-	-	✓	✓	✓
Japón	-	-	-	✓	✓
Corea	-	-	✓	✓	✓
Kuwait	-	✓	✓	✓	✓
Malasia	-	-	✓	✓	✓
Mediterráneo	-	-	-	✓	✓
México	✓	-	✓	✓	✓
Marruecos	-	✓	✓	✓	✓
Países Bajos	-	-	✓	✓	-
Nueva Zelanda	-	-	✓	✓	✓
Noruega	-	-	✓	✓	✓
Omán	-	✓	✓	✓	✓
Pakistán	-	✓	✓	✓	✓
Perú	-	-	✓	✓	✓
Filipinas	-	-	✓	✓	✓
Polonia	-	-	✓	✓	✓
Portugal	-	-	✓	✓	✓
Catar	-	✓	✓	✓	✓
Rusia	-	-	✓	✓	✓
Arabia Saudí	-	✓	✓	✓	✓
Singapur	-	-	✓	✓	✓
Sudáfrica	-	✓	✓	✓	✓
España	-	-	✓	✓	✓
Suecia	-	-	✓	✓	✓
Suiza	-	-	✓	✓	✓
Taiwán	-	-	✓	✓	✓
Turquía	-	✓	✓	✓	✓
Emiratos Árabes Unidos	-	✓	✓	✓	✓
Reino Unido	-	-	✓	✓	-
Estados Unidos	✓	-	✓	✓	-
Venezuela	-	-	✓	✓	✓

1.7 Componentes del sistema IP500 V2

Los siguientes son los componentes típicos de un sistema basado en una unidad de control IP500 V2 en modo IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition.




- **Unidad de sistema IP500 V2 de IP Office** ²²³
La unidad de control contiene la configuración principal y realiza el enrutamiento y conmutado de las llamadas telefónicas y el tráfico de datos. Cada unidad de control contiene cuatro ranuras para tarjetas base opcionales para soportar los puertos de troncales y extensiones telefónicas.

-  **Tarjeta SD del sistema de Avaya** ²²²
Esta tarjeta contiene el firmware y otros archivos que usa el sistema. **Es obligatorio** tener una tarjeta SD del sistema de Avaya para que el sistema funcione.


- El número de ID exclusivo de la tarjeta se utiliza para validación de la licencia.
- La tarjeta también proporciona el almacenamiento para Embedded Voicemail, si se utiliza.

- **Claves de licencias** ²³⁴
Distintas funciones y aplicaciones requieren licencias en la configuración del sistema. Se ingresan cargando un archivo único PLDS XML que contiene todas las licencias del sistema. El archivo y sus licencias son específicos del número de ID de la tarjeta SD del sistema instalada en el sistema.




- **Tarjetas base IP500** ²⁴
La unidad de control tiene ranuras para un máximo de 4 tarjetas base, aunque pueden existir otros límites para tarjetas específicas. Puede utilizarlas para agregar puertos para extensiones analógicas, extensiones digitales, canales de compresión de voz y otros recursos.

- **Tarjeta base de estación digital IP500** ²³⁷
- **Tarjeta base de teléfono analógico IP500** ²³¹
- **Tarjeta base de VCM IP500** ²³⁹
- **Tarjeta base de expansión de cuatro puertos IP500** ²³⁰





- **Tarjetas auxiliares de troncales IP500** ²⁶
Muchas de las tarjetas base pueden equiparse con una tarjeta auxiliar a fin de admitir distintos tipos de conexiones de troncales.

- **Tarjeta de troncales analógicas IP500** ²⁴³
- **Tarjeta de troncales analógicas IP500 V2** ²⁴³
- **Tarjeta de troncales BRI IP500** ²⁴⁴
- **Tarjeta de troncales PRI IP500** ²⁴⁵



- **Tarjetas combinadas IP500** ²⁴
Estas tarjetas son tarjetas base y auxiliar previamente emparejadas. Proporcionan seis puertos de estación digital, dos puertos de teléfono analógico, diez canales de compresión de voz y ya sea cuatro puertos troncales analógicos o cuatro canales BRI (dos puertos). La tarjeta auxiliar de troncales no se puede extraer ni reemplazar por una tarjeta de otro tipo.

- **Tarjeta combinada BRI IP500** ²³⁵
- **Tarjeta combinada ATM IP500** ²³³
- **Tarjeta combinada ATM IP500 V2** ²³³



- **Módulos de expansión externos**²⁸
Se pueden agregar puertos adicionales con ayuda de algunos módulos de expansión externos.
 - Los sistemas admiten hasta 8 módulos de expansión externos como estándar. Si se los equipa con una tarjeta base de expansión de 4 puertos IP500, admiten hasta 12 módulos de expansión externos.

- **Suministros de energía**³²
La unidad de control IP500 está equipada con una unidad interna de suministro de energía. Cada módulo de expansión externo incluye una unidad externa de suministro de energía. También pueden requerirse unidades de suministro de energía adicionales para los teléfonos IP y algunos complementos del teléfono.

- **Cables de energía**³³
Dependiendo de la localidad, es necesario solicitar distintos cables de energía para cada unidad de control, módulo de expansión externo y para cualquier teléfono o dispositivo que emplee unidades de suministro de energía externas.

- **Cables**³⁵
El sistema está diseñado principalmente para ser conectado a un sistema de cableado estructurado por medio de cables UTP CAT3. Este método permite que el tráfico telefónico y de datos compartan la misma infraestructura de cableado, además que simplifica los movimientos o traslados de equipo.

- **Kits de montaje**³⁹
La unidad de control puede emplearse como una unidad independiente, con módulos de expansión externos apilados encima. Con ayuda de los kits de montaje en bastidor opcionales, también puede montar en bastidor la unidad de control y sus módulos de expansión externos. En forma alterna, con un kit opcional de montaje en pared, puede montar en la pared la unidad de control IP500. Los módulos de expansión externos IP500 también pueden montarse en la pared.

- **Protectores contra picos y cajas de protección**³⁸
En instalaciones que incluyen extensiones hacia otros edificios, es necesario instalar equipo de protección adicional. Este equipo puede también ser necesario en áreas donde el riesgo de rayos es alto.

- **Teléfonos**⁴¹
Los sistemas IP Office son compatibles con diversos teléfonos digitales e IP de Avaya, además de teléfonos analógicos.

- **DVD/Software de aplicación**⁴⁵
Puede ordenar las aplicaciones de IP Office, disponibles en varios discos DVD. Además, puede descargarlos de la sección IP Office en el sitio web de [soporte técnico Avaya](http://support.avaya.com) (<http://support.avaya.com>).

1.8 Tarjeta System SD



El sistema IP Office requiere una [Tarjeta System SD Avaya](#)²⁷ para funcionar. La tarjeta se inserta en la ranura **System SD** en la parte trasera de la unidad de control antes de iniciar el sistema.

- Esta tarjeta tiene el firmware y otros archivos que el sistema carga cuando se enciende.
- El número de serie de la tarjeta se utiliza para validar cualquier licencia que utilice el sistema. Tenga en cuenta que esto significa que todas las licencias del sistema están vinculadas a la tarjeta SD en particular y no a la unidad de control.
- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN** o **FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.
- Una vez que el sistema está en funcionamiento, la tarjeta mantiene copias de diferentes archivos como configuración del sistema.
- Si se utiliza Embedded Voicemail para proporcionar servicios de correo de voz en lugar de un servidor Voicemail Pro separado, entonces la tarjeta SD del sistema almacena todos los mensajes, avisos de correo de voz, etc.

Configuración de nivel de software original del sistema

Para una nueva unidad de control de IP Office, la versión del software de IP Office que carga desde la tarjeta SD del sistema cuando inicia por primera vez se convierte en su nivel de software original. El valor se graba en la memoria permanente de la unidad de control y no se puede cambiar.

Por lo tanto, es importante verificar que se haya cargado la tarjeta System SD con la versión correcta del software antes de que se inicie el sistema por primera vez. Esto se realiza mediante el uso de IP Office Manager para [cargar el nivel requerido de software en la tarjeta SD](#)⁸¹.

1.9 Licencias

El sistema IP Office requiere licencias para algunas funciones. Consulte [Licencias](#)²⁹⁴. El archivo de licencia puede cargarse manualmente o [cargarse previamente en la tarjeta SD del sistema](#)⁸⁵.

¿Cómo se le agrega una licencia al sistema?

- Se carga al sistema un archivo XML que contiene el conjunto completo de licencias PLDS. El archivo de licencia es exclusivo para el número de serie de clave de la función de la tarjeta System SD instalada en el sistema.
- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN** o **FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.

Requerimientos mínimos de licencia

Para IP Office Essential Edition, el sistema requiere una licencia de sistema **Essential Edition** para la versión de IP Office específica que desea ejecutar.


Suscripciones

Los sistemas también pueden obtener sus autorizaciones para usuarios y funciones a través de suscripciones mensuales. Para obtener detalles, consulte "[Implementación de un sistema de suscripción de IP Office IP500 V2A](#)". Los sistemas con licencia PLDS existentes pueden migrarse a licencias de suscripción.

1.10 Tarjetas de la unidad de control

Las siguientes tarjetas de unidad de control son compatibles con sistemas IP Office R12.0 IP Office Essential Edition y en modo IP Office Preferred Edition:


1.10.1 Tarjetas base IP500



La unidad de control de IP500 V2 tiene 4 ranuras para la inserción de las tarjetas base de IP500. Las ranuras están numeradas del 1 al 4 de izquierda a derecha. Por lo general se les puede utilizar en el orden que sea sin embargo, en caso de exceder la capacidad del tipo de tarjeta en particular, la tarjeta en la ranura de la extrema derecha será desactivada.

Cada tarjeta base incluye un panel delantero integrado con los puertos para las conexiones de cable. Típicamente los primeros ocho puertos de la izquierda se utilizan para conectar dispositivos de extensiones. Los cuatro puertos a la izquierda se utilizan para conectar troncales cuando se ha conectado una [tarjeta auxiliar de troncales](#)²⁶ a la tarjeta base.

[Tarjeta base de estación digital IP500](#)²³⁷




Esta tarjeta proporciona ocho puertos 8 DS (estación digital) para la conexión de teléfonos digitales Avaya (teléfonos de las series 1400, 2400 y 9500).

• **Máximo:**

- **DS8:** 3 por unidad de control. No es compatible con unidades de control IP500 V2 e IP500 V2A.
- **DS8A:** 4 por unidad de control.

[Tarjeta base de teléfono analógico IP500](#)²³¹




La tarjeta esta disponible en dos variantes, proporcionando ya sea 2 u 8 puertos de teléfono analógico.

• **Máximo:** 4 por unidad de control.

- Los puertos de teléfono analógicos no incluyen un capacitor de timbre. En sitios donde existe este requerimiento, debe realizarse la conexión mediante un enchufe Maestro que contenga capacitores de timbre.
- Si está equipada una tarjeta auxiliar de troncales analógicas IP500, durante los cortes de energía el puerto 8 se conecta al puerto de troncales analógicas 12.

[Tarjeta base de VCM IP500](#)²³⁹




Esta tarjeta está disponible en variantes que soportan 32 o 64 canales de compresión de voz para el uso con llamadas VoIP.

• **Máximo:** 2 por unidad de control.

- Tarjetas VCM V2 y V3 son funcionalmente iguales. Sin embargo, las tarjetas VCM V3 solo son compatibles con R11.1.3 y versiones posteriores.

[Tarjeta base de expansión de cuatro puertos IP500](#)²³⁰



Esta tarjeta agrega cuatro puertos de expansión adicionales a los módulos de expansión externos. La tarjeta trae incluidos cuatro cables de interconexión amarillos de 2m.

• **Máximo:** 1 por unidad de control (solamente en la ranura 4 del lado derecho).

- Esta tarjeta no admite una tarjeta auxiliar de troncales.


• **Módulos de expansión compatibles:**

La tarjeta de expansión 4-Portal admite los siguientes módulos de expansión externos:

- Módulo de troncales analógicas IP500
- Módulo BRI So8 IP500
- Módulo de estación digital IP500

- Módulo de estación digital A IP500
- Módulo de estación digital B IP500
- Módulo Phone IP500


Tarjeta combinada BRI IP500



Esta tarjeta proporciona seis puertos de estación digital (1-6), dos puertos de extensiones analógicas (7-8) y dos puertos de troncales BRI (9-10, cuatro canales). La tarjeta también ofrece 10 canales de compresión de voz.

- **Máximo:** 2 por unidad de control.
- Las tarjetas combinadas IP500 están equipadas previamente con una tarjeta auxiliar de troncales que no se puede extraer ni cambiar por otra tarjeta auxiliar de troncales de otro tipo o capacidad.
- Los sistemas IP Office Basic Edition - modo Norstar y IP Office Basic Edition están limitados a un máximo de 12 canales BRI que usan tarjetas combinadas BRI o tarjetas auxiliares troncales BRI.


Tarjeta combinada ATM IP500/Tarjeta combinada ATM IP500 V2



Esta tarjeta proporciona seis puertos de estación digital (1-6), dos puertos de extensiones analógicas (7-8) y dos puertos de troncales analógicas (9-12). La tarjeta también ofrece 10 canales de compresión de voz.

- **Máximo:** 2 tarjetas combinadas por unidad de control.
- Las tarjetas combinadas IP500 están equipadas previamente con una tarjeta auxiliar de troncales que no se puede extraer ni cambiar por otra tarjeta auxiliar de troncales de otro tipo o capacidad.
- Los puertos de teléfono analógicos no incluyen un capacitor de timbre. En sitios donde existe este requerimiento, debe realizarse la conexión mediante un enchufe Maestro que contenga capacitores de timbre.
- Durante cortes de energía, el puerto 8 del teléfono se conecta al puerto para troncales analógicas 12.

1.10.2 Tarjetas de troncales IP500




Muchas [tarjetas base IP500](#)²⁴ pueden equiparse con tarjetas auxiliares de troncales IP500 para admitir la conexión de troncales a la tarjeta base.

Cada tarjeta auxiliar está equipada con los pilares de soporte requeridos para su instalación, así como una tarjeta para identificar la presencia de la tarjeta auxiliar en la parte de adelante de la tarjeta base después de la instalación.

- Las tarjetas combinadas IP500 están pre-equipadas con una tarjeta auxiliar de troncales que no puede ser extraída ni cambiada por otro tipo de tarjeta auxiliar de troncales.


[Tarjeta de troncales analógicas IP500/Tarjeta de troncales analógicas IP500 V2](#)²⁴³



Estas tarjetas permiten que la tarjeta base admita cuatro troncales analógicas de inicio por bucle.

- **Máximo:** 4 por unidad de control.
 - Los puertos de teléfono analógicos no incluyen un capacitor de timbre. En sitios donde existe este requerimiento, debe realizarse la conexión mediante un enchufe Maestro que contenga capacitores de timbre.
 - Si está instalada a una tarjeta base con puertos de teléfono analógico, durante un corte de energía el puerto de teléfono 8 se conecta al puerto de las troncales analógicas 12.


[Tarjeta de troncales PRI-U IP500](#)²⁴⁵



Esta tarjeta permite admitir conexiones de troncales PRI a la tarjeta base. La tarjeta está disponible en variantes de puerto individual o dual. La tarjeta puede configurarse para troncales E1 PRI, T1 de hurto de bits, T1 PRI o E1R2 PRI.

- **Máximo:** 4 tarjetas de puerto PRI.
 - El sistema IP Office admite 8 canales B sin licencia en cada puerto PRI-U IP500 instalado. Los canales B adicionales, hasta donde lo permiten la capacidad de los puertos instalados y el modo PRI seleccionado, requieren que se agreguen licencias tipo [IP500 Universal PRI \(Canales adicionales\)](#)²⁴⁶ a la configuración. Estos canales adicionales consumen licencias con base en los canales adicionales que sean configurados como en servicio, desde el puerto 9 de la ranura 1 en adelante. Los canales D no son afectados por las licencias.
- Las tarjetas PRI-U V2 son funcionalmente las mismas que las tarjetas PRI anteriores, pero solo son compatibles con IP Office R11.1 FP2 SP4 y versiones posteriores.

[Tarjeta de troncales BRI IP500](#)²⁴⁴




Esta tarjeta permite que la tarjeta base admita hasta cuatro conexiones de troncales BRI, con cada troncal suministrando canales digitales 2B+D. Esta tarjeta está disponible en variantes de 2 puertos (4 canales) y 4 puertos (8 canales).

- **Máximo:** 4 por unidad de control.
 - **Conexión S-Bus:** La tarjeta puede ser alternada del modo de troncales To al modo So. Este modo requiere de resistores de terminación adicionales y de un cable de interconexión cruzada ISDN, consulte la sección [Puerto BRI \(So\)](#)²⁸⁵.

1.11 Módulos de expansión externos

Estos módulos pueden equiparse para agregar puertos adicionales a los sistemas IP Office. La cantidad de módulos de expansión externos admitidos depende del tipo de unidad de control. Cada módulo utiliza una [unidad de suministro de energía](#)²² externa, incluida con el módulo. El [cable de energía](#)³³ específico de la localidad para el PSU debe solicitarse por separado.



Sistema IP500 con módulo de expansión externo

- Los sistemas admiten hasta 8 módulos de expansión externos como estándar. Si se los equipa con una tarjeta base de expansión de 4 puertos IP500, admiten hasta 12 módulos de expansión externos.
 - Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable se debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
 - Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.
- **! Importante: Alimentación del módulo de expansión externo**
Para su correcta detección y funcionamiento, los módulos de expansión externos deben iniciar antes que la unidad de control de IP Office. Normalmente, esto se logra mediante la conexión de todos los módulos de expansión al mismo múltiple que la unidad de control. La unidad de control aplica un breve retraso a su propio proceso de arranque para asegurar que los módulos de expansión se enciendan al mismo tiempo que se los detecta.

Módulos de expansión externos IP500

Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y un cable de interconexión azul de 1m. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Variante	País	Código SAP
Teléfonos digitales (no IP)		
Estación digital IPO 500 16B ²⁵¹	Todo	700501585
Estación digital IPO 500 30B ²⁵¹	Todo	700501586
Teléfonos analógicos		
Phone 16 IPO 500 ²⁵³	Todo	700449507
Phone 30 IPO 500 ²⁵³	Todo	700426224
Otros		
Troncal analógica IPO 500 de 16 puertos ²⁴⁸	EU	700449473

1.11.1 Módulos de expansión externos IP500


Los siguientes módulos de expansión externos IP500 son compatibles con la versión 12.0 de IP Office. Cada módulo utiliza una [unidad de suministro de energía](#)²³² externa, incluida con el módulo. El [cable de energía](#)²³³ específico de la localidad para el PSU debe solicitarse por separado.

El módulo externo se puede apilar sobre la unidad de control. También se puede montar en la pared o en un rack con uno de los [kits de montaje de IP Office](#)²³².

- Los sistemas admiten hasta 8 módulos de expansión externos como estándar. Si se los equipa con una tarjeta base de expansión de 4 puertos IP500, admiten hasta 12 módulos de expansión externos.


[Módulos de estación digital IP500 B/B2](#)²⁵¹

Proporciona entre 16 y 30 puertos RJ45. Estos pueden utilizarse como puertos [DS](#)²³⁷ o puertos BST. Sin embargo, el módulo sólo admite un tipo de puerto en cualquier momento. Para IP Office versión 10.1, los módulos DS16B/DS30B han sido reemplazados por los modelos DS16B2/DS30B2.



[Módulos del teléfono IP500](#)²⁵³


Dependiendo de la variante, proporciona entre 16 y 30 puertos [TELÉFONO](#)²³⁹ para conectar teléfonos analógicos.



[Módulo de troncales analógicas IP500](#)²⁴⁸

Proporciona 16 puertos [ANALÓGICOS](#)²³⁴ adicionales para conectar troncales analógicas. Es compatible con troncales de arranque por bucle y de arranque por tierra.

- El uso con troncales de inicio por tierra requieren que el módulo de troncales y la unidad de control de IP Office estén conectados a tierra.



1.11.2 Módulos de expansión externos IP400


Los siguientes módulos de expansión externos IP400 son compatibles con la versión 12.0 de IP Office y pueden utilizarse con unidades de control IP500 V2.

Cada módulo utiliza una [unidad de suministro de energía](#)²³² externa, incluida con el módulo. El [cable de energía](#)³³ específico de la localidad para el PSU debe solicitarse por separado.

[Módulo de troncales analógicas IP400 \(ATM16\)](#)²⁵⁶


Proporciona 16 puertos [ANALÓGICOS](#)²⁶⁴ adicionales para conectar troncales analógicas. Es compatible con troncales de arranque por bucle y de arranque por tierra.

- Disponible en múltiples variantes para distintas localidades.
- El uso con troncales de inicio por tierra requieren que el módulo de troncales y la unidad de control de IP Office estén conectados a tierra.




[Módulo de estación digital V2 IP400](#)²⁵⁸

Dependiendo de la variante, proporciona entre 16 y 30 puertos [DS](#)²⁶⁷ adicionales para [teléfonos digitales Avaya](#)⁴¹ compatibles. Esta versión reemplaza el módulo de estación digital anterior.



[IP400 Phone Module V2](#)²⁶⁰


Dependiendo de la variante, proporciona entre 16 y 30 puertos [TELÉFONO](#)²⁹¹ adicionales para teléfonos analógicos. Esta versión reemplaza el módulo Phone anterior. En IP Office 3.1, el módulo Phone V2 admite un mayor rango de opciones de indicación de mensaje en espera (MWI) que los módulos Phone V1.



1.11.3 Conexión de módulos de expansión externos

Los puertos de expansión integrados en una unidad de control se encuentran en la parte trasera de la unidad. Se pueden agregar cuatro puertos de expansión adicionales en la parte delantera de la unidad de control mediante la instalación de una tarjeta de expansión de cuatro puertos IP500.

- Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable se debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
- Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.



• **Módulos de expansión compatibles:**

La tarjeta de expansión 4-Portal admite los siguientes módulos de expansión externos:

- Módulo de troncales analógicas IP500
- Módulo BRI So8 IP500
- Módulo de estación digital IP500
- Módulo de estación digital A IP500
- Módulo de estación digital B IP500
- Módulo Phone IP500

1.12 Suministros y cables de energía


Todas las unidades de control de IP Office y módulos de expansión externos tienen ya sea una unidad interna de suministro de energía o están equipados con una unidad externa de suministro de energía

1.12.1 Suministros de energía

Las unidades de control IP500 V2 incluyen una fuente de alimentación interna y solo necesitan un [cable de alimentación de energía específico para la localidad](#)³³ y un enchufe de corriente que incluya interruptor. Observe que si el cable de energía incluye una terminal de tierra, el enchufe de corriente debe conectarse a una tierra de protección.

Los módulos de expansión externos incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU). Dichas unidades PSU incluyen un cable integrado de 1.5 metros para la conexión con la unidad de control o el módulo de expansión. No incluye el [cable de energía](#)³³ para la conexión de la PSU al enchufe de corriente, ya que éste varía según la localidad. Debe ordenar o conseguir localmente el cable de energía apropiado.

- El conector correspondiente en el cable de alimentación es un conector IEC60320 C13.







- **! Importante: Alimentación del módulo de expansión externo**
Para su correcta detección y funcionamiento, los módulos de expansión externos deben iniciar antes que la unidad de control de IP Office. Normalmente, esto se logra mediante la conexión de todos los módulos de expansión al mismo múltiple que la unidad de control. La unidad de control aplica un breve retraso a su propio proceso de arranque para asegurar que los módulos de expansión se enciendan al mismo tiempo que se los detecta.
- Se requieren fuentes de alimentación adicionales para los módulos de botón de teléfono; es posible que también sean requeridos para teléfonos IP Avaya.
- Los teléfonos IP Avaya pueden utilizar suministros de energía sobre Ethernet (PoE) tipo IEEE 802.3af.



1.12.2 Cables de suministro de energía

Cada unidad de control y módulo de expansión requiere un enchufe de salida de corriente con interruptor clasificado de 110-240V ac, 50-60Hz. La conexión de este enchufe de salida de corriente requiere de un cable de energía específico para la localidad que no viene incluido con la unidad, es necesario solicitarlo por separado. Observe que si el cable de energía incluye una terminal de tierra, el enchufe de corriente debe conectarse a una tierra de protección.

Los cables de energía no deben sujetarse a la superficie del edificio ni atravesar paredes, cielos rasos, pisos y otras aberturas similares. Deben tomarse medidas para la instalación a fin de evitar daños físicos al cable de suministro de energía, incluyendo el correcto enrutamiento del cable de suministro de energía y la disponibilidad de una conexión de corriente cerca del equipo fijo, o bien colocar éste cerca de una conexión de corriente.

Para las localidades que no se mencionan abajo, debe obtener localmente un cable de energía apropiado.

Tipo de cable de suministro de energía	Tipo de clavija para enchufe a la corriente	Localidades	Códigos SAP
Cables de energía aterrizados (IEC60320 C13) 	CEE7/7 (Schuko) 	Europa y Sudáfrica.	700289762
	BS1363 	República Checa, Irlanda, Reino Unido.	700289747
	NEMA5-15P / CS22.2 No.42 	América del Norte, Centro y Sudamérica.	700289770

- 
Precaución:
 Conecte la fuente de alimentación de CA solo al puerto de alimentación designado marcado en el producto, asegurándose de que la toma de CA utilizada esté cerca del equipo y sea de fácil acceso.
- 
Peligro:
 Nunca altere el cable ni el enchufe de CA. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, pida a un electricista calificado que instale una toma de corriente apropiada. Una conexión incorrecta aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

1.12.3 Suministro de energía de respaldo

Se recomienda el uso de una fuente de suministro continuo de energía (UPS) en todos los sistemas telefónicos. Incluso en lugares que rara vez se quedan sin electricidad, es necesario desconectar la electricidad ocasionalmente para realizar el mantenimiento de otros equipos. Asimismo, la mayor parte de las fuentes de suministro continuo de energía incluyen una unidad de acondicionamiento de energía eléctrica, que reduce los riesgos de sobretensiones y picos de voltaje transitorios.

La capacidad de los sistemas UPS y la carga total del equipo que el UPS soporte se miden por lo general en voltios-amperios (VA). Si la carga total del equipo se muestra en vatios (W), multiplique por 1.4 para obtener la carga en VA.

El cálculo de capacidad requerida por el UPS depende de varias elecciones.

- **¿Qué equipo colocará en el UPS?**

No olvide incluir servidores tales como el servicio de correo de voz. Se recomienda que la carga total de una unidad UPS nueva no supere el 75% de su capacidad a fin de permitir la incorporación de nuevos equipos en el futuro.

- **¿Cuántos minutos de soporte UPS resultan necesarios?**

El tiempo de ejecución de UPS es variable y depende del porcentaje de capacidad de la UPS que representa la carga total del equipo. Por ejemplo, un UPS con una capacidad de 1000 VA puede soportar una carga de 1000 VA (100%) por 5 minutos. Esta relación no es lineal, la misma UPS puede admitir una carga de 500VA (50%) por 16 minutos. Por consiguiente, mientras más bajo sea el porcentaje de capacidad máxima utilizado, más largo será el tiempo de ejecución de la UPS, por ejemplo, hasta 8 horas.

- **¿Con cuánta frecuencia se producen interrupciones de energía?**

También debe incluir un espacio para el tiempo de recarga de la UPS. Para la mayoría de las UPS, la proporción entre la descarga y el tiempo de recarga completa es 1:10.

- **¿Cuántas tomas de salida tiene la unidad UPS?**

Con múltiples unidades de UPS, es posible que sea necesario que cada pieza de equipo que se soporta tenga su propia toma de alimentación.

Valores de ejemplo

El factor dominante en el consumo de energía de un sistema IP Office son los teléfonos conectados a la unidad de control y los módulos de expansión externos. Esto no incluye teléfonos IP que requieren sus propias fuentes de alimentación aparte. Si se va a usar algún servidor en el sistema, también habrá que incluir en la evaluación los requisitos de dichos servidores. Igualmente, será necesario considerar compatibilidad para sistemas de módulo, como por ejemplo DECT.


A continuación, presentamos las cifras correspondientes al peor de los casos probados usando unidades de control y módulos de expansión externos completamente llenos:

- **Unidad de control IP500 V2:** 115W.
- **Módulo de expansión externo de estación digital 16 IP500:** 31W.
- **Módulo de expansión externo de estación digital 30 IP500:** 56W.
- **Módulo de expansión externo de estación digital RJ21 IP500 DS16A:** 34W.
- **Módulo de expansión externo de estación digital RJ21 IP500 DS30A:** 60W.
- **Módulo de expansión externo de teléfono 16 IP500:** 25W.
- **Módulo de expansión externo de teléfono 30 IP500:** 45W.
- **Módulo de expansión externo de módulo de troncal analógica 16 IP500:** 8.8W.

1.12.4 Cableado y cables

Los sistemas IP Office están diseñados principalmente para ser utilizados con un sistema de cableado estructurado RJ45 que emplea cable de par trenzado sin blindar (UTP) tipo CAT3 y enchufes RJ45.

Un sistema de cableado estructurado es aquel donde los cables emergen de un panel central de conexiones RJ45 dentro de la sala de comunicaciones/datos hacia enchufes RJ45 individuales en la ubicación de los usuarios individuales. Todos los cables dentro de cada cable entre el panel de conexiones y el enchufe de escritorio están conectados directamente. Esta organización permite que los dispositivos conectados al panel de conexiones puedan intercambiarse para adecuarse al tipo de dispositivo que necesita estar conectado en el enchufe del usuario. Por ejemplo, un enchufe de usuario puede ser un puerto telefónico y otro enchufe un puerto LAN para computadora, sin que esto requiera que se vuelvan a tender los cables entre el panel de conexiones y la ubicación del usuario.



- **Instalaciones de cableado tradicional IDC con ponchadora**

De ser necesario, la clavija RJ45 del extremo lejano de los cables IP Office puede ser descubierta y cableada para conectarse a sistemas de cableado tradicional que emplean conectores con ponchadora. Este tipo de instalación debe realizarla un técnico de cableado experimentado.

- **Conexiones troncales**

La mayoría de los puertos de troncales de IP Office emplean conectores RJ45 para admitir cables con terminales tipo RJ45 a RJ45. Sin embargo, es posible que la conexión en el extremo del proveedor de la línea requiera del uso de una clavija de enchufe diferente, con el fin de adecuarse al equipo del proveedor de la línea.

- **Conectores telefónicos RJ11**

Muchos teléfonos emplean enchufes RJ11 y traen incluidos cables con terminales tipo RJ11 a RJ11. Las clavijas de enchufe RJ11 pueden insertarse en los enchufes RJ45, y la conexión funcionará correctamente en muchos casos. Sin embargo, esta práctica no se recomienda ni es admisible, ya que la unión de conexión no es completamente positiva y puede desconectarse fácilmente. Para este tipo de conexiones, existe un [cable con terminales tipo RJ45 a RJ11](#) ²⁸⁷ disponible.

Cables de Avaya IP Office

Los siguientes son los cables de Avaya suministrados, disponibles para el uso en sistemas IP Office. La longitud máxima se aplica también cuando el cable estándar de Avaya es reemplazado (si se permite) por un cable alternativo que no sea de Avaya.

Cable	Descripción	Código SAP	Longitud estándar	Longitud máxima
Cable DTE de 9 terminales ²⁸³	Se conecta al puerto DTE de la unidad de control RS232. Con clavija de enchufe de 9 terminales tipo D a enchufe de 9 terminales tipo D	-	2m/6'6".	2m/6'6".
Cable de línea DS de cableado estructurado ²⁸⁷	Se conecta de los enchufes RJ45 a enchufes RJ11 y teléfonos DS y analógicos.	TT700047871	4m/13'2".	Consulte la tabla a continuación.
Cable de troncales BRI/PRI ²⁸⁶	Conecta los puertos de troncales BRI/PRI al punto de terminación de red del proveedor de línea. RJ45 a RJ45. Rojo.	700213440	3m/9'10".	-
Cable de interconexión para expansiones ²⁸⁸	Conecta la unidad de control a los módulos de expansión. RJ45 a RJ45. Azul. Puede reemplazarse por el cable de interconexión amarillo (2m - 700472871) incluido con la tarjeta IP500 4-Port Expansion ²⁸⁰ , en casos donde se utilice esta tarjeta.	700213457	1m/3'3".	1m/3'3".
Cable LAN ²⁸⁹	Se conecta de los puertos LAN de IP Office a los dispositivos IP. RJ45 a RJ45. Gris.	700213481	3m/9'10".	100m/328'.

En la siguiente tabla se indican las distancias máximas totales de los cables para extensiones distintas a IP utilizando cables de distintos espesores. Se debe usar cables de par trenzado no blindado Categoría 1 o superior.

Teléfono	Par trenzado no blindado (UTP) - 50 nf/km		
	AWG22 (0,65 mm)	AWG24 (0,5 mm)	AWG26 (0,4 mm)
Serie 1400	1.200m/3937'	1.000m/3280'.	670m/2200'
Serie 9500	1.200m/3937'	1.000m/3280'	670m/2200'
Teléfonos analógicos	1.000m/3280'	1.000m/3280'	400m/1312'

1.12.5 Puesta a tierra



Todas las unidades de control y módulos de expansión externos de IP Office deben estar conectados a una puesta a tierra funcional. Esto es cuando la unidad se conecta al suministro de energía con ayuda de un cable de energía con una terminal de tierra. El enchufe del suministro debe estar conectado a una puesta a tierra de protección.

El empleo de conexiones de tierra reduce la probabilidad de que ocurran problemas en la mayoría de los sistemas de telefonía y de datos. Esto es especialmente importante en edificios donde los múltiples componentes del equipo están conectados entre sí por largas longitudes de cable, por ejemplo, las redes de teléfonos y de datos.

En algunos casos, como en el caso de las troncales de arranque por tierra, además de fungir como medida de protección, la puesta a tierra es un requerimiento funcional para el equipo a operar. En otros casos, puede ser un requisito estipulado por los reglamentos locales o bien un paso de protección necesario, por ejemplo en áreas con alto riesgo de rayos.

-  **ADVERTENCIA**

Durante la instalación, no suponga que los puntos de tierra están correctamente aterrizados. Pruebe los puntos de tierra antes de confiarles el equipo conectado a tierra.

El punto de tierra en todas las unidades de control y módulos de expansión externos de IP Office está marcado con un símbolo  o . Las conexiones de tierra hacia estos puntos deben realizarse con un cable sólido de 14 AWG con forro verde para una puesta a tierra funciona, o un forro verde y amarillo para la tierra de protección.

- **Equipo de protección adicional**

Además de la puesta a tierra, es posible que sea necesario emplear equipo de protección en las siguientes situaciones. Consulte la sección [Instalaciones telefónicas fuera del edificio](#)³⁸.


- En cualquier módulo de expansión externo Digital Station o Phones conectado a una extensión localizada en otro edificio.
- En la República de Sudáfrica, en todos los módulos de expansión externos de troncales analógicas (ATM16) y en cualquier unidad de control que contenga tarjetas de troncales analógicas (ATM4/ATM4U).

1.12.6 Protección contra rayos/Conexiones fuera del edificio

Los siguientes son los únicos escenarios contemplados en los cuales las extensiones cableadas y dispositivos fuera del edificio principal pueden conectarse al sistema IP Office. En estos escenarios, debe equiparse asimismo protección adicional bajo la forma de puesta a tierra de protección y protectores contra picos.

- ⚠ **ADVERTENCIA**

La instalación de protección adicional no elimina el riesgo de daños. Simplemente disminuye la probabilidad de que ocurran daños.



- Solo se admiten puertos en módulos de expansión externos IP Office. No se admite la conexión fuera del edificio a puertos en tarjetas base en la unidad de control.
- Deben mantenerse separados los cables de distintos tipos, por ejemplos líneas de troncales, extensiones telefónicas, conexiones de tierra y energía.
- Todo el cableado entre edificios deben quedar encerrado dentro de ductos aterrizados. En forma ideal, estos ductos deben colocarse bajo tierra.
- Debe equiparse una caja de protección primaria en el punto donde los cables penetran al edificio. Esta protección debe ser de tipo de tres puntos (positivo, negativo y tierra). Típicamente, se trata de una protección de tubo de gas proporcionada por la compañía telefónica local. El cable de tierra debe ser lo suficientemente grueso para manejar todas las líneas afectadas por un choque indirecto al mismo tiempo.

Tipo de conexión	Tipo de dispositivo de protección	Requisito
Extensiones de teléfonos analógicos Módulo de expansión externos Phone únicamente puertos (POT ²⁹¹ o TELÉFONO ²⁹¹).	Caja de protección IP Office ²⁰⁴ Sólo admite una conexión. Máximo 16 con cualquier módulo de expansión.	<ul style="list-style-type: none"> La conexión del módulo de expansión externo al teléfono debe ser por vía de un protector contra picos en cada extremo y a través del punto de protección principal de cada edificio. Los módulos de expansión externos IP Office, la unidad de control y los dispositivos IROB deben estar conectados al punto de conexión de tierra de protección en su propio edificio.
Únicamente extensiones telefónicas DS Phone	ITW Linx MDS2 ²⁰³ Admite hasta cuatro conexiones. Este dispositivo era llamado anteriormente Avaya 146E.	<ul style="list-style-type: none"> La conexión entre edificios debe realizarse con ductos aterrizados, preferiblemente bajo tierra. El cable no debe estar expuesto al exterior en ningún punto.
Troncales analógicas	ITW Linx MCO4x4 ²⁰³ Admite hasta cuatro líneas de dos hilos. Este dispositivo era llamado anteriormente Avaya 146C.	En las instalaciones en la República de Sudáfrica, es un requisito equipar las troncales analógicas con protección contra picos. En otras localidades donde se considera que el riesgo de rayos es alto, se recomienda adoptar protección adicional de las troncales analógicas entrantes.
Interruptor de salida externo	ITW Linx MDS2 ²⁰³ Admite hasta cuatro conexiones. Este dispositivo era llamado anteriormente Avaya 146E.	Las conexiones de un puerto Ext O/P de IP Office hacia un dispositivo de relevadores externo debe hacerse mediante un protector contra picos. Cuando se utiliza el MDS2 en el puerto Ext O/P, utilice solo la Línea 1 y los conectores del Equipo 1. No utilice la Línea 2 ni los conectores del Equipo 2.

El rango de dispositivos towerMAX se encuentra en el sitio de ITWLinx (<http://www.itwlinx.com>).

1.13 Montaje de pared y en bastidor

Todas las unidades de control de IP Office están diseñadas para instalarse independientemente. En sistemas con módulos de expansión externos, la unidad de control y los módulos están diseñados para ser apilados.

Con ayuda de kits de montaje opcionales y adicionales, algunos sistemas pueden montarse en pared o en bastidor.

Unidad de control/expansión	Montaje en pared	Montaje en bastidor
Unidad de control IP500 V2	✓	✓
Módulos de expansión externos IP500	✓	✓

1.13.1 Kits montaje en pared


Las unidades de control IP500 V2 y los módulos de expansión externos IP500 pueden montarse en pared o bastidor. Para lograrlo, necesita un kit de montaje en pared, además de los aditamentos necesarios para fijarlos a la pared.

Además de los [requerimientos ambientales](#) para el sistema IP Office, los siguientes requisitos adicionales aplican en la instalación en pared de una unidad:

- La superficie de la pared debe ser vertical, plana y estar libre de vibraciones. No se permite la fijación a paredes temporales.
- Debe utilizar únicamente los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar la unidad de control o los módulos de expansión a los soportes.
- La instalación debe hacerla una persona a cargo de servicio.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado y que todas las unidades no estén conectadas a la electricidad. Apague el sistema usando un comando de apagado y luego corte la energía. No simplemente saque la unidad.
- Se requiere una superficie de montaje adecuada de madera contrachapada de al menos 1m x 1m x 19 mm (39 pulg. x 39 pulg. x 0.75 pulg.) de espesor. Si también se monta una caja de expansión, se requiere una superficie de montaje de madera contrachapada de al menos 1.2 m x 1.2 m x 19 mm (48 pulg. x 48 pulg. x 0.75 pulg.).
- Se deben utilizar al menos 6 tornillos de cabeza troncocónica de 5 mm/6 mm (1.75 pulg. #10/#12) de 45 mm de longitud para asegurar la madera contrachapada a los anclajes para pared.
- Los tornillos para madera suministrados de 4 mm (#8 ¾ pulg.) de 20 mm de longitud deben utilizarse para asegurar los soportes a la superficie de montaje de madera contrachapada

Actualmente se encuentran disponibles los siguientes kits:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (Código SAP 700503160)
Este kit se puede usar para [montajes en pared y en bastidores](#) de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500. El kit incorpora el enrutamiento de los cables en la parte delantera y trasera de la unidad. En las unidades de control montadas en la pared, permite orientar las ranuras de la tarjeta base de la unidad de control a la derecha o a la izquierda.




1.13.2 Kits de montaje en bastidor

Todas las unidades de control de IP Office y módulos de expansión externos pueden montarse en bastidor en sistemas de bastidor estándar de 19". Cada unidad requiere un espacio de en la ranura dentro del bastidor. El montaje en bastidor requiere un kit por cada unidad de control o módulo de expansión externo.

En instalaciones donde los sistemas están montados en bastidor, deben tenerse en consideración el efecto de las condiciones dentro del gabinete del bastidor. Por ejemplo, la temperatura dentro del bastidor puede ser superior a la temperatura de la sala, y el flujo de aire dentro del bastidor está restringido. Los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para las unidades IP Office individuales aplican igualmente dentro de un gabinete de bastidor.


- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (Código SAP 700503160)

Este kit se puede usar para montajes en pared y en bastidores de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500. El kit incorpora el enrutamiento de los cables en la parte delantera y trasera de la unidad. En las unidades de control montadas en la pared, permite orientar las ranuras de la tarjeta base de la unidad de control a la derecha o a la izquierda.




- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (Código SAP 700429202)

Este kit contiene todos los componentes necesarios para el montaje en bastidor de una unidad de control IP500 V2 única o un módulo de expansión externo IP500. Incluye los tornillos para fijar los soportes al módulo los pernos para asegurar el módulo sobre el bastidor y los soportes organizadores de cables.



Kit de montaje en bastidor con cajas de protección



- **Kit de montaje en bastidor con cajas de protección**(SAP 700293905)

Las cajas de protección se deben utilizar para [las extensiones telefónicas analógicas externas](#)³⁸. Este soporte admite hasta ocho cajas de protección IP Office montadas en bastidor y simplifica el número de conexiones hacia el punto de tierra de protección en el bastidor. Debe utilizar este kit cuando se utilizan más de tres cajas de protección, y admite un máximo de 16 cajas de protección para un solo módulo de expansión externo.

1.14 Teléfonos IP Office

IP Office versión 12.0 admite los siguientes teléfonos y complementos. La disponibilidad puede depender según la ubicación y puede ser objeto de restricciones locales. Para la compatibilidad con teléfonos históricos, consulte [Compatibilidad de hardware/software](#)²⁶⁵. Para obtener detalles de los módulos de botones, consulte [Módulos de botones del teléfono](#)²⁶⁵.

- Tenga en cuenta la compatibilidad

Teléfonos digitales Avaya DS (puertos DS)

Estas estaciones digitales se conectan al sistema vía los puertos [DS](#)²⁶⁷.

- **Serie 1400:** 1403, 1408, 1416
- **Serie 9500:** 9504, 9508

Los siguientes teléfonos adicionales del puerto DS solo son compatibles en modo IP Office Essential Edition y IP Office Preferred Edition:

- **Serie 2400:** 2402, 2410, 2420.

Teléfonos analógicos

Los teléfonos y dispositivos analógicos se conectan al sistema a través de [TELÉFONO](#)²⁶¹. Debido a la gran variedad de teléfonos y dispositivos analógicos disponibles, no ofrecemos garantía de su funcionamiento. Es responsabilidad de la persona a cargo de instalar y dar mantenimiento al sistema comprobar y verificar el funcionamiento del equipo analógico propuesto.

- **Serie 6200:** 6211, 6219, 6221 (*Norteamérica*).
- **Serie B100:** B149, B159, B169*.
- **Interquartz Gemini:** 9330-AV, 9335-AV, 9281-AV (*Europa, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico*).

Teléfonos IP

Los teléfonos IP (SIP y H323) se conectan al sistema mediante el puerto LAN o WAN RJ45. Estos dispositivos requieren una licencia para terminales IP Avaya y recursos de compresión de voz desde el sistema (consulte [Canales de comprensión de voz](#)⁴³).

H323:

- **Serie 1600:** 1603IP/SW, 1608, 1608-I, 1616, 1616-I
- **Serie 3700:** 3720, 3725, 3730, 3735, 3745, 3749, 3755, 3759 - Conexión por medio de estaciones base DECT R4.
- **Serie 9600:** 9608, 9608G, 9611G, 9621G, 9641G, 9641GS.

SIP:

- **Serie 1000:** 1010, 1040
- **Serie 1100:** 1120E, 1140E
- **Serie 1200:** 1220, 1230
- **Serie B100:** B169*, B179, B199. (*El B169 es un teléfono DECT que se conecta a una estación base DECT. La estación base se conecta a IP Office a través de una estación base analógica y SIP).
- **Serie D100:** Estos auriculares DECT (hasta 8) usan una estación base que se conecta al sistema IP Office usando una línea troncal SIP y aparecen en el IP Office como extensiones SIP.
- **H175:** Teléfono de video SIP.
- **Serie H200:** H229, H239, H249.
- **Serie J100:** J129, J139, J159, J169, J179, J189.
- **Serie K100:** K155, K165, K175, incluidos los modelos K155 V3 y K175 V3.

Clientes de Softphone

Los siguientes clientes de softphone son compatibles con IP Office Essential Edition:

- **Ciente Avaya Workplace.**
- **Portal de usuario de IP Office**

Otros teléfonos

Aunque es posible que los teléfonos IP y analógicos que no son de Avaya funcionen con el sistema, Avaya no proporcionará soporte técnico para esos teléfonos. Lo mismo también se aplica a otros teléfonos Avaya que no sean específicamente compatibles.

1.15 Telefonía IP/VoIP

IP Office es un sistema de telefonía convergente. O sea, que combina aspectos de los sistemas telefónicos PABX tradicionales y los sistemas de telefonía y datos IP.

El modo de operación VoIP puede incluir troncales SIP externas, troncales IP entre sistemas del cliente y/o teléfonos H.323 IP para los usuarios. En cualquier caso, deben considerarse los siguientes factores:

- La unidad de control IP Office debe estar equipada con [canales de compresión de voz](#)⁴³. Estos se utilizan cuando el dispositivo IP (troncal o extensión) necesita comunicarse con un dispositivo no IP (troncal o extensión), o bien con un dispositivo que emplea un códec distinto.
- Es obligatorio realizar una evaluación de red para todos los sistemas que emplean VoIP. Para la solución de problemas con VoIP, Avaya puede solicitar acceso a los resultados de la evaluación de red y puede rehusar proporcionar el soporte técnico si estos no están disponibles o no son satisfactorios.

Una evaluación de red incluye la determinación de la información siguiente:

- Una auditoría de red para verificar el equipo existente y evaluar sus capacidades, incluida su capacidad de cubrir las necesidades actuales y previstas para voz y datos.
- La determinación de los objetivos de red, incluyendo tipo de tráfico dominante, las opciones de tecnología, y los ajustes de objetivos de calidad de voz.
- La evaluación debe dejarle con la confianza que la red implementada tendrá la capacidad para el tráfico previsto de datos y voz, y que puede admitir H.323, DHCP, TFTP y amortiguadores de fluctuación en aplicaciones H.323.
- Un resumen de los objetivos esperados de la evaluación de red es:

Probar	Objetivo de evaluación mínimo
Latencia	Menor a 150ms.
Pérdida de paquete	Menor a 3%.
Duración	Monitoree las estadísticas una vez por minuto durante una semana entera.

1.15.1 Canales de compresión de voz

Las llamadas hacia y desde dispositivos IP requieren la conversión al formato de códec de audio utilizado por el dispositivo IP. En los sistemas IP Office, esa conversión se realiza mediante canales de compresión de voz, como se detalla en la tabla a continuación.

En unidades de control IP500 V2, pueden agregarse canales usando [tarjetas VCM IP500](#) y [tarjetas combinadas IP500](#). Estos son compatibles con los códecs de audio IP comunes: G.722, G.711, G.723, G.729a y G.729b. Nota: G.729b no es compatible con sistemas IP Office basados en Linux.

Los canales de compresión de voz se usan de la siguiente manera.

Tipo de llamada	Uso de los canales de compresión de voz
Dispositivo IP a dispositivo no IP	Estas llamadas requieren de un canal de compresión de voz durante la duración de la llamada. Si no hay un canal disponible, la llamada recibe una indicación de ocupado.
Dispositivo IP a dispositivo IP	<p>Los tonos de progreso de llamada (por ejemplo el tono de marcar, tono de marcar secundario, etc) no requieren canales de compresión de voz, con las siguientes excepciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> La confirmación de código corto, campo ARS activado y tonos de entrada de código de cuenta requieren de un canal de compresión de voz. Los dispositivos que utilizan G723 requieren de un canal de compresión de voz para todos los tonos excepto llamada en espera. <p>Cuando se conecta una llamada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si los dispositivos IP utilizan el mismo códec de audio, no se utiliza el canal de compresión de voz. Si los dispositivos utilizan distintos mismo códecs de audio, se requiere un canal de compresión de voz para cada uno.
Dispositivo no IP a dispositivo no IP	No se requieren canales de compresión de voz.
Música de espera	Proviene del bus TDM de IP Office y por tanto requiere un canal de compresión de voz cuando se reproduce en un dispositivo IP.
Recursos para conferencia y dispositivos IP	Los recursos de conferencia se administran desde el chip de conferencia, el cual se encuentra en el bus TDM de IP Office. Por tanto, se requiere un canal de compresión de voz para cada dispositivo IP incluidos en la conferencia. Esto incluye servicios que emplean recursos de conferencia como escucha, intrusión de llamadas, grabación y monitoreo silencioso.
Llamadas de page a dispositivo IP	IP Office 4.0 y las versiones posteriores utilizan solamente G729a para las llamadas de page, por tanto sólo requieren un canal, pero también es compatible con pages compatibles con dispositivos G729a.
Dispositivos de servicios de correo de voz y dispositivos IP	Las llamadas a los servidores de correo de voz de IP Office son manejadas como llamadas de datos desde el bus TDM. Por tanto, todas las llamadas de un dispositivo IP a correo de voz requieren un canal de compresión de voz.
Llamadas de fax	Estas son llamadas de voz con un rango de frecuencia ligeramente más amplio que las llamadas de voz. IP Office soporta solamente las comunicaciones de fax por IP entre sistemas IP Office con la opción Transportar fax seleccionada. No es compatible actualmente con T38.
Llamadas de fax T38	<p>Cada llamada de fax T38 emplea un canal VCM.</p> <p>En una pequeña red comunitaria, una llamada de fax T38 puede convertirse en una llamada en líneas H323 SCN con ayuda del protocolo IP Office Fax Transport Support. Esta conversión emplea dos canales VCM.</p> <p>A fin de usar una conexión de fax T38, puede establecerse la Clasificación de equipo de una extensión analógica conectada a una máquina de fax puede definirse como Máquina de fax. Además, está disponible una nueva función de código corto llamada Marca fax.</p>

Medición del uso de los canales

System Status Application puede usarse para visualizar el uso del canal de compresión de voz. En la sección **Recursos** aparece el número del canal en uso. También muestra la frecuencia con la que han ocurrido insuficientes canales disponibles, y la última vez que ocurrió este evento.

En las tarjetas VCM IP500, el uso del canal también es indicado por las luces LED (1 a 8) en la parte delantera de la [tarjeta VCM IP500](#)²³⁹.

1.16 Aplicaciones de software IP Office

Las aplicaciones de IP Office vienen disponibles en varios discos DVD. Puede hacer el pedido de estos a un costo nominal que incluye el procesamiento y entrega. Los paquetes de instalación individuales para aplicaciones de IP Office también se pueden [descargar](http://support.avaya.com) desde el sitio web de soporte técnico de Avaya en <http://support.avaya.com>.

Título	Discos	Descripción	Código SAP
Conjunto de DVD para administrador y usuario de la versión 12.0 de IP Office	1	Este DVD contiene los paquetes de instalación de las principales aplicaciones de administración y para el usuario de IP Office.	700513659
DVD de instalación de Server Edition para IP Office versión 12.0	2	DVD de instalación para servidores Server Edition y IP Office Application Server.	700513657
DVD para Virtualized IP Office Server Edition	1	DVD de instalación para servidores Server Edition y IP Office Application Server virtualizados.	700513658
Conjunto de DVD de TTS para servidor Linux de IP Office	3	Contiene motores de texto a voz para usar con funciones TTS de Voicemail Pro basadas en Linux.	-

- Está permitido realizar copias de los DVD de Avaya IP Office DVD mencionados arriba. Sin embargo, es necesario conservar su contenido intacto, sin alteraciones, modificaciones ni adiciones. Avaya no admite responsabilidad alguna por daños o problemas que pudieran surgir del uso de dichas copias.

1.16.1 Aplicaciones de programación

Se utilizan las siguientes aplicaciones para programar y dar mantenimiento a un sistema de IP Office. Típicamente, funcionan en una PC conectada al sistema IP Office mediante la interfaz LAN. Estas aplicaciones se incluyen en el DVD de aplicaciones del administrador de IP Office.

Debido a la naturaleza de las aplicaciones, si se instala en una PC en el sitio del cliente, esto debe realizarse en una PC segura o en la PC de un usuario de confianza. En el caso de las aplicaciones de mantenimiento, éstas también pueden ejecutarse en forma remota si existe una ruta de conexión de datos segura hacia el sistema del cliente.

- **Versión IP Office Manager**

Es importante que descargue e instale la versión correcta de la suite de administración de IP Office que incluye IP Office Manager.

- Para la instalación del sistema, debe usar la versión de IP Office Manager que coincide con la versión de IP Office que requiere el sistema. Esto configura la versión del software cargado al momento de la [recreación de la tarjeta SD del sistema](#)¹⁸¹.
- Para el mantenimiento del sistema, la versión que se usa de IP Office Manager configura la versión de software que se carga a un sistema cuando se [actualiza el sistema](#)¹⁹⁴.
- Para la configuración del sistema, IP Office Manager versión 12.0 es compatible con las versiones anteriores para sistemas que ejecutan software desde IP Office versión 6.0 en adelante. IP Office Manager no puede cargar la configuración de un sistema IP Office que ejecuta una versión posterior del software
- **No incluye Admin Lite**
Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).

Aplicaciones

- [IP Office Manager](#)²⁷¹
Se utiliza esta herramienta para acceder a todas las partes de la configuración de IP Office. Pueden definirse distintos niveles de acceso para controlar cuáles partes de la configuración puede visualizar y modificar el usuario de IP Office Manager. También puede utilizar IP Office Manager para actualizar los archivos del software utilizado por el sistema IP Office.
- [IP Office Web Manager](#)⁷⁷
Se puede acceder a la configuración del sistema a través de un explorador web mediante las mismas cuentas de usuario de servicio que se usan para IP Office Manager. Actualmente, para el sistema de modo no básico de IP500 V2, IP Office Web Manager solo puede utilizarse para configurar usuarios, grupos y usuarios de servicio (cuentas de seguridad) y para realizar acciones de mantenimiento básicas. Por tanto, aún se requiere IP Office Manager para una instalación y un mantenimiento completo del sistema.
- [System Status Application](#)²⁷³
Puede usar esta aplicación para comprobar el estado actual de las líneas y extensiones de IP Office y para ver los registros de alarmas y eventos recientes. Funciona como una aplicación de Java.
- [Monitor \(SysMon\)](#)²⁷²
Monitor es una herramienta que crea un trazo detallado de todas las actividades en el sistema IP Office. Como consecuencia, la interpretación de los datos de Monitor requiere de un gran conocimiento de protocolos de datos y telefonía. Sin embargo, todos los técnicos a cargo de la instalación y mantenimiento de IP Office deben saber cómo ejecutar Monitor cuando sea necesario, ya que Avaya puede solicitar copias de los trazos de Monitor para resolver problemas de soporte técnico.

1.16.2 Aplicaciones de usuario

IP Office admite varias aplicaciones que operan paralelamente con los teléfonos de usuarios. Estas aplicaciones son instaladas desde el DVD de aplicaciones de IP Office. El servidor one-X Portal for IP Office puede también instalarse como parte de una instalación del DVD de aplicaciones IP Office.

- **[one-X Portal for IP Office](#)**²⁷²
Esta aplicación está instalada en una computadora servidor [IP Office Application Server](#)²⁷⁰ conectada a IP Office. Los usuarios acceden al one-X Portal desde su PC con ayuda de un navegador Web. La aplicación permite a los usuarios controlar sus teléfonos, acceder a los mensajes de correo de voz, registros de llamadas y directorios telefónicos.
- **[SoftConsole](#)**²⁷³
Se le ha diseñado para el uso de operadoras o recepcionistas del sistema telefónico. Muestra los detalles de llamadas dirigidas al usuario y le permite comprobar rápidamente el estado del destino requerido por la llamada, y transferir la misma. El usuario de SoftConsole tiene la capacidad de acceder a una serie de detalles sobre el estado de usuario y grupos dentro del sistema de IP Office. Se admiten hasta 4 usuarios de SoftConsole simultáneos.
- **[Cliente Avaya Workplace](#)**²⁶⁹
Esta es una aplicación de comunicaciones unificadas que se ejecuta en dispositivos Windows, macOS, iOS y Android. Puede utilizarse como un softphone o para controlar un teléfono de escritorio.

1.16.3 Aplicaciones de correo de voz

IP Office admite un amplio rango de aplicaciones para la grabación y reproducción de mensajes de correo de voz.

- **[Embedded Voicemail](#)**²⁶⁸
Embedded Voicemail admite la operación de buzón de correo de voz básico, operaciones sencillas de operadora automática y anuncios. Embedded Voicemail utiliza la tarjeta SD de Avaya instalada en el sistema para almacenar saludos, mensajes, anuncios, etc.
- **[Voicemail Pro](#)**²⁷⁵
Este servicio de correo de voz se ejecuta en una computadora servidor [IP Office Application Server](#)²⁷⁰ conectada a IP Office. Admite funciones adicionales como grabaciones de llamadas y texto a voz (TTS) y puede personalizarse para proporcionar servicios especiales. Requiere ingresar varias licencias en la configuración de IP Office, con el fin de controlar las funciones que ofrece y la cantidad de conexiones simultáneas.
- **[Media Manager](#)**²⁷¹
Voicemail Pro puede usarse para grabaciones de llamadas manuales y automáticas. Estas grabaciones se colocan en los buzones de correo. Media Manager permite redirigir estas grabaciones a un almacén individual, en la que los detalles de cada grabación se conservan en una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas. Esto permite archivar, buscar y reproducir grabaciones en forma separada de los mensajes del buzón de correo. Esta aplicación requiere que se ingresen licencia adicionales en la configuración de IP Office. Esta aplicación requiere un IP Office Application Server que posea un disco duro adicional para el almacenamiento de grabaciones.

1.16.4 Aplicaciones para registro de llamadas

Existe una amplia gama de aplicaciones de empresas externas que proporcionan servicios de registro de llamadas y contabilidad telefónica. Además, IP Office proporciona una salida SMDR.

- **Salida SMDR**

La unidad de control IP Office se puede configurar para producir una salida de registros SMDR para cada llamada a una dirección IP especificada.

1.16.5 Aplicaciones para centros telefónicos

IP Office Essential Edition admite las siguientes aplicaciones de Contact Center:

- **[Informes de llamadas de Avaya](#)** 

Informes de llamadas de Avaya proporciona seguimiento e informes de llamadas a través de un conjunto de 50 informes estándar. También puede admitir una biblioteca de grabaciones de llamadas dentro de la misma interfaz de informes. La visualización del estado del Call Center se proporciona a través de pantallas de paneles de agentes y tableros.

1.16.6 Aplicaciones CTI

Los sistemas IP500 V2 admiten un rango de interfaces CTI para conexiones a aplicaciones. Estas se proporcionan a través de diferentes API y SDK. Consulte https://www.devconnectprogram.com/site/global/products_resources/ip_office/interfaces/index.gsp para obtener más detalles.

Las interfaces simples como SMDR y TAPI son compatibles sin necesidad de licencias o suscripciones adicionales.

- **TAPILink Pro**

TAPILink Pro proporciona el funcionamiento de CTI de terceros. Esto significa que un solo servidor puede controlar y monitorear cualquier cantidad de dispositivos telefónicos. Requiere el ingreso de una licencia CTI Link Pro. TAPILink Pro también proporciona la capacidad de monitorear y controlar grupos. Esto permite notificar a una aplicación cuando una llamada entra en cola de espera, así como redirigirla a otra ubicación.

- **Driver WAV TAPI**

Proporciona soporte con base en software para el procesamiento de voz. La adquisición de la clave de licencia CTI Link Pro RFA también capacita cuatro puertos para procesamiento de voz, con la posibilidad de adquirir puertos adicionales en incrementos de 4 puertos. El driver TAPI-WAV sólo es compatible con TAPI 2.1; para TAPI 3.0, IP Office soporta la interfaz de Proveedor de Servicio de Medios (MSP), la cual Microsoft definió en TAPI 3.0.

- **DevLink Pro**

Proporciona una secuencia de eventos en tiempo real para llamadas y eventos en el sistema. El torrente de eventos en tiempo real asume la forma de un registro de llamadas, emitido cada vez que el estado de cualquier de los extremos de la llamada tiene un cambio (típicamente cada llamada tiene dos puntos de terminación, pero en algunas circunstancias puede haber más, como en llamadas en conferencia o llamadas intrusas).

1.17 Capacitación

Avaya Learning ofrece un amplio rango de cursos de capacitación para IP Office y las aplicaciones relacionadas. Esto incluye los cursos necesarios para que los distribuidores de IP Office se conviertan en asociados de canal autorizados de Avaya y para que individuos consigan la certificación en IP Office.

Puede encontrar la información relacionada con los cursos en el sitio web de Avaya Learning (<http://www.avaya-learning.com>). Puede utilizar este sitio para comprobar la disponibilidad de los curso y reservar su lugar. También incluye cursos en línea y evaluaciones de curso en línea. Este sitio requiere que los usuarios creen un nombre y contraseña de usuario con el fin de mantener un registro de su capacitación personal.

1.18 Sitios Web

Puede encontrar información de apoyo para IP Office en varios sitios Web.

- **Avaya** (<http://www.avaya.com>)
El sitio web oficial de Avaya. La página principal también proporciona acceso a sitios web individuales de Avaya para distintos países.
- **Soporte técnico Avaya** (<http://support.avaya.com>)
Contiene documentación y descargas de software para productos Avaya incluyendo IP Office. Copias de las imágenes del software IP Office están disponibles en este sitio, así como archivos actualizados del software básico.
- **Documentación de Avaya** (<https://documentation.avaya.com>)
Contiene guías de usuario del producto Avaya y manuales técnicos y en formato HTML.
- **Base de conocimientos Avaya IP Office** (<https://ipofficekb.avaya.com>)
Contiene guías de usuario de IP Office y manuales técnicos en formatos HTML y PDF.
- **Avaya Learning** (<http://www.avaya-learning.com>)
Este sitio proporciona acceso al amplio rango de cursos de capacitación de Avaya. Esto incluye cursos en línea, evaluaciones de curso y acceso a los detalles de los cursos en salón de clases. Este sitio requiere a los usuarios que se registren a fin de proporcionar al usuario los detalles de su registro de capacitación.
- **International Avaya Users Group** (<https://iaug.org>)
Éste es el foro oficial para los usuarios de productos Avaya. Sin embargo, no incluye un área separada para la discusión de problemas de IP Office.
- **Matriz de compatibilidad de productos Avaya** (<https://secureservices.avaya.com/compatibility-matrix/menus/product.xhtml>)
- **Otros sitios que no son propiedad de Avaya**
Existen varios foros en la red externos para hablar sobre IP Office. Estos pueden representar una fuente útil de información sobre el uso de IP Office. Algunos de estos foros le requieren que se haga un miembro y se registre. Estos no son los foros oficiales de Avaya y Avaya no monitorea ni sanciona su contenido.
 - **Tek-Tips** (<http://www.tek-tips.com>)
 - **IP Office Info** (<http://www.ipofficeinfo.com>)

1.19 Puertos de emergencia y para cortes de energía

Los sistemas IP Office pueden proporcionar dos tipos de puertos de extensiones analógicas para casos de corte de energía. En todos los casos, esto sólo funciona con troncales analógicas de arranque por bucle. Todos los teléfonos conectados a estos puertos deben estar correctamente marcados como extensiones para cortes de energía y de acuerdo con los requisitos legales nacionales y locales.

Puertos conmutadores para cortes de energía

Durante la operación normal, estos puertos pueden utilizarse para realizar conexiones de teléfono analógico normales. Durante un corte de energía, los puertos se conectan directamente con un puerto de troncales analógicas.

Este tipo de puerto de corte de energía lo proporcionan las siguientes tarjetas:

- **Tarjeta Analog Phone 8 IP500**

Cuando se instala una tarjeta Analog Phone 8 IP500 con una tarjeta auxiliar de troncales analógicas IP500, en casos de corte de energía el puerto 8 de extensión para cortes de energía se conecta al puerto de troncales analógicas 12.

- **Tarjeta combinada ATM IP500/Tarjeta combinada ATM IP500 V2**

Con esta tarjeta, durante cortes de energía el puerto de extensión 8 se conecta al puerto 12 de troncales analógicas.

Puertos para cortes de energía únicamente para emergencias

No es posible utilizar estos puertos durante la operación normal. Durante un corte de energía, los puertos se conectan directamente con un puerto de troncales analógicas.

- **Tarjeta auxiliar de troncales analógicas IP500/Tarjeta auxiliar de troncales analógicas IP500 V2**

Sin importar el tipo de tarjeta IP500 anfitriona, durante los cortes de energía los pines 4 y 5 del puerto 12 se conectan a los pines 7 y 8.

Capítulo 2.

Información general de la instalación

2. Información general de la instalación

Este proceso de instalación tiene una estructura muy simple. Muchos pasos se pueden completar antes de la instalación real en la sede del cliente.

Resumen de proceso de instalación

1. Licencia de tarjeta SD del sistema

- a. Obtenga una tarjeta SD del sistema IP Office.
- b. Con el número de ID PLDS de la tarjeta, obtenga un archivo de licencia para la versión correspondiente del software de IP Office. El archivo debe incluir una licencia IP Office Essential Edition más licencias para cualquier otra función requerida.

2. Preparar la instalación ⁵²

- a. **Requerimientos ambientales** ⁵³
Controle que el área de la instalación cumpla con los requisitos ambientales del sistema.
- b. **Requisitos de espacio** ⁵⁵
Controle que el área de la instalación cumpla con los requisitos de espacio del sistema.
- c. **Herramientas y piezas requeridas** ⁶³
Compruebe que tenga las herramientas y piezas adicionales requeridas.
- d. **Documentación** ⁶⁴
Compruebe que ha obtenido y leído toda la documentación relevante.
- e. **Desembalaje** ⁶⁵
Verifique que el equipo requerido ha sido entregado y que no ha sufrido daños.

3. Instalación del software de administración ⁶⁸

Para la instalación del sistema necesita una PC con el software de administración de IP Office instalado. Debe incluirse una copia de IP Office Manager que coincida con el nivel requerido del software IP Office.

- a. **Descarga del software** ⁶⁹
- b. **Instalación de las aplicaciones de administración** ⁷⁰

3. Preparación de la tarjeta SD de sistema ⁸⁰

Actualice la tarjeta SD del sistema a la versión correspondiente del software de IP Office.

4. Instalación de las tarjetas de la unidad de control ⁸⁸

Conecte todas las tarjetas auxiliares de troncales a las tarjetas base IP500 e inserte las tarjetas base en la unidad de control.

5. Instalación del sistema ⁹²

- a. **Montaje en pared** ⁹³
En caso que la instalación sea en pared, asegure los soportes y sujete la unidad a la pared.
- b. **Montaje en bastidor** ⁹⁶
En caso que la instalación sea en bastidor, asegure los soportes y sujete la unidad al bastidor.
- c. **Conexión de los módulos de expansión externa** ⁹⁸
Conecte los módulos de expansión externos a la unidad de control.
- d. **Conexión a tierra del sistema** ¹⁰¹
Conecte los cables de tierra requeridos a la unidad de control y a los módulos de expansión.
- e. **Inicio del sistema** ¹⁰²
Inserte la tarjeta System SD y encienda el sistema.
- f. **Conexión de teléfonos** ¹⁰⁵
Conecte los teléfonos digitales Avaya.

6. Configuración inicial


Después de iniciarlo, se puede configurar el sistema físico. Esto se puede realizar con [IP Office Manager](#) ¹⁰⁸ o [IP Office Web Manager](#) ¹²².

2.1 Requerimientos ambientales

La ubicación planeada debe cumplir con los siguientes requisitos. Si se va a instalar el sistema en un bastidor, los siguientes son los requerimientos para el bastidor:

1. Temperatura: 5 °C a 40 °C en funcionamiento (Almacenamiento -40 °C a +70 °C).
2. Humedad relativa: 10 % a 90 % en funcionamiento (Almacenamiento 5 % a 95 %).
3. Compruebe que no haya materiales inflamables dentro del área.
4. Compruebe que no haya posibilidad de inundaciones.
5. Compruebe que no sea necesario mover primero otra maquinaria u equipo.
6. Verifique que la atmósfera no contenga polvo excesivo.
7. Verifique que se improbable que el área sufra cambios rápidos de temperatura y humedad.
8. Verifique la proximidad de fuertes campos magnéticos, fuentes de frecuencias de radio y otras interferencias eléctricas.
9. Compruebe la ausencia de químicos o gases corrosivos.
10. Compruebe que no existen vibraciones excesivas o potencialmente excesivas, especialmente sobre las superficies de montaje.
11. Compruebe que se hayan equipado los protectores y tierras de protección apropiadas en los teléfonos instalados en otros edificios (consulte la sección [Instalaciones telefónicas fuera del edificio](#)³⁸).
12. Compruebe que existe la iluminación adecuada para la instalación, programación del sistema y mantenimiento en el futuro.
13. Compruebe que existe suficiente espacio de trabajo para la instalación y el mantenimiento en el futuro.
14. Asegúrese de que las actividades probables cerca del sistema no causen ningún problema. Por ejemplo, acceso y mantenimiento de cualquier otro equipo en el área.
15. Las perforaciones de ventilación presentes en las unidades de IP Office no deben quedar cubiertas u obstruidas.
16. La superficie de instalación debe ser plana y horizontal, tanto para instalaciones independientes como montadas en bastidor.

Montaje en bastidor

1. Posicionamiento del bastidor -- Asegúrese de cumplir con las instrucciones de seguridad del fabricante del bastidor. Por ejemplo, compruebe que las patas del bastidor se han bajado y se utilizaron soportes fijadores para evitar que se voltee.
2. Ambiente de operación elevado - Si la instalación se coloca en un aparato de bastidores con múltiples unidades, la temperatura ambiente de operación dentro del entorno del bastidor puede ser más elevada que la temperatura de la sala. Por tanto, debe tenerse consideración al instalar el equipo en un entorno compatible con la temperatura máxima ambiente (T_{ma}) especificada por el fabricante.
 - Temperatura de funcionamiento: 5 °C (40 °F) a 40 °C (104 °F).
 - Humedad de operación: 10 % a 95 % sin condensación.
3. Flujo de aire reducido - La instalación del equipo en el bastidor debe ser tal que no comprometa la cantidad del flujo de aire necesaria para la operación segura del equipo. Debe conservarse una ventilación adecuada. Las rendijas de ventilación laterales en la unidad de control IP500 no deben quedar cubiertas o bloqueadas.
4. Carga mecánica - La instalación del equipo en el bastidor debe realizarse de tal forma que no existan condiciones de riesgo debido a una carga mecánica dispereja.
5. Sobrecarga de los circuitos - Debe prestarse atención a las conexiones de los equipos al circuito de suministro y el efecto que puede tener sobrecargar de circuitos en la protección de sobrecorriente y el cableado de la alimentación. Se debe tener en consideración las clasificaciones inscritas en la placa de nombre del equipo para resolver esta cuestión.
6. Puesta a tierra confiable - Debe asegurarse una conexión de tierra confiable para el equipo montado en bastidor. Debe prestarse especial atención a las conexiones de suministro de energía aparte de las conexiones directas al circuito ramal (por ejemplo, el uso de tiras de contactos).
7.  Debe utilizar únicamente los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar la unidad de control a los soportes.

Montaje en pared

Además de los requerimientos anteriores, las siguientes precauciones aplican a las unidades de IP Office que pueden instalarse con montaje en pared.

1. Las unidades deben montarse solamente sobre superficies de pared acabadas.
2. La superficie debe ser plana y vertical.
3. La orientación de la unidad debe ser como se muestra en la sección referente a [Montaje en pared IP500](#)⁹³.
4. Deben utilizarse los kits de montaje en pared de Avaya.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utiliza el equipo telefónico, debe siempre seguir las precauciones básicas de seguridad para disminuir el riesgo de incendios, choques eléctricos y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1. Por ejemplo, no utilice este producto cerca de agua, cerca de una bañera, lavabo, tarja de cocina o tina de lavar, en sótanos húmedos o cerca de una piscina.
2. Evite utilizar los teléfonos (excepto por el tipo inalámbrico) durante tormentas eléctricas. Puede existir un riesgo remoto de recibir un choque eléctrico por un rayo.
3. No use el teléfono para reportar una fuga de gas en el área circundante a la misma.
4. Utilice solamente el cable de energía y las baterías indicadas en este manual.

2.2 Requisitos de espacio

Las unidades de control y módulos IP Office están diseñados para instalarse ya sea en una torre independiente o en un sistema de bastidores de 19". La instalación en bastidor requiere de un [kit de montaje en bastidor](#)⁵⁹ por cada unidad de control y módulo de expansión.

- **Distancias de seguridad de los cables**

Debe dejarse una distancia en las partes delantera y trasera para acceder a los cables. En unidades de control, deje un margen de seguridad mínimo de 90 mm (3,5 pulgadas). En los módulos de expansión externos, deje 75 mm (3 pulgadas).

- **Distancia de seguridad adicional**


Debe tenerse cuidado de asegurar que la colocación de los módulos no interrumpe el flujo de aire y otros factores que pueden afectar los [requerimientos ambientales](#)⁵³. Esto es especialmente importante para las unidades de control ya que tienen ranuras de ventilación a ambos lados y en la parte trasera.

- **Acceso de cables**

Los cables de energía no deben sujetarse a la superficie del edificio ni atravesar paredes, cielos rasos, pisos y otras aberturas similares. Deben tomarse medidas para la instalación a fin de evitar daños físicos al cable de suministro de energía, incluyendo el correcto enrutamiento del cable de suministro de energía y la disponibilidad de una conexión de corriente cerca del equipo fijo, o bien colocar éste cerca de una conexión de corriente.


2.2.1 Unidad de control

Las ranuras para ventilación en la parte posterior y los costados de la unidad no deben quedar cubiertos ni obstruidos.



2.2.2 Módulos de expansión externos


Las dimensiones siguientes aplican a todos los módulos de expansión externos de IP Office.



Para los sistemas autónomos, los módulos de expansión externos se pueden apilar sobre la unidad de control. Para ello y para los sistemas de montaje en bastidor, el siguiente diagrama muestra las opciones recomendadas para acomodar el largo del cable que conecta los módulos.

Los puertos de expansión integrados en una unidad de control se encuentran en la parte trasera de la unidad. Se puedan agregar cuatro puertos de expansión adicionales en la parte delantera de la unidad de control mediante la instalación de una tarjeta de expansión de cuatro puertos IP500.

- Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable se debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
- Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.




• **Módulos de expansión compatibles:**

La tarjeta de expansión 4-Portal admite los siguientes módulos de expansión externos:

- Módulo de troncales analógicas IP500
- Módulo BRI So8 IP500
- Módulo de estación digital IP500
- Módulo de estación digital A IP500
- Módulo de estación digital B IP500
- Módulo Phone IP500

Requisitos del espacio del montaje en pared




2.2.4 Requisitos de espacio para montaje en bastidor

Todas las unidades de control de IP Office y módulos de expansión externos pueden montarse en bastidor en sistemas de bastidor estándar de 19". Cada unidad requiere un espacio de en la ranura dentro del bastidor. El montaje en bastidor requiere un kit por cada unidad de control o módulo de expansión externo.

En instalaciones donde los sistemas están montados en bastidor, deben tenerse en consideración el efecto de las condiciones dentro del gabinete del bastidor. Por ejemplo, la temperatura dentro del bastidor puede ser superior a la temperatura de la sala, y el flujo de aire dentro del bastidor está restringido. Los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para las unidades IP Office individuales aplican igualmente dentro de un gabinete de bastidor.


- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (Código SAP 700503160)

Este kit se puede usar para montajes en pared y en bastidores de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500. El kit incorpora el enrutamiento de los cables en la parte delantera y trasera de la unidad. En las unidades de control montadas en la pared, permite orientar las ranuras de la tarjeta base de la unidad de control a la derecha o a la izquierda.




- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (Código SAP 700429202)

Este kit contiene todos los componentes necesarios para el montaje en bastidor de una unidad de control IP500 V2 única o un módulo de expansión externo IP500. Incluye los tornillos para fijar los soportes al módulo los pernos para asegurar el módulo sobre el bastidor y los soportes organizadores de cables.



Kit de montaje en bastidor con cajas de protección




- **Kit de montaje en bastidor con cajas de protección**(SAP 700293905)

Las cajas de protección se deben utilizar para [las extensiones telefónicas analógicas externas](#)³⁸. Este soporte admite hasta ocho cajas de protección IP Office montadas en bastidor y simplifica el número de conexiones hacia el punto de tierra de protección en el bastidor. Debe utilizar este kit cuando se utilizan más de tres cajas de protección, y admite un máximo de 16 cajas de protección para un solo módulo de expansión externo.

Posicionamiento de módulos en bastidor

Los puertos de expansión integrados en una unidad de control se encuentran en la parte trasera de la unidad. Se puedan agregar cuatro puertos de expansión adicionales en la parte delantera de la unidad de control mediante la instalación de una tarjeta de expansión de cuatro puertos IP500.

- Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable se debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
- Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.



• Módulos de expansión compatibles:

La tarjeta de expansión 4-Portal admite los siguientes módulos de expansión externos:

- Módulo de troncales analógicas IP500
- Módulo BRI So8 IP500
- Módulo de estación digital IP500
- Módulo de estación digital A IP500
- Módulo de estación digital B IP500
- Módulo Phone IP500

2.3 Herramientas y piezas requeridas



El siguiente es un resumen general de las herramientas requeridas. Se requerirán herramientas y equipos adicionales para el montaje en pared y en bastidor, y para adaptar las conexiones del cable de tierra a los requerimientos locales.

Piezas de IP Office

Las piezas indispensables requeridas son:

- [Unidad de control IP500 V2](#)²²³
- [Tarjeta SD Avaya](#)²²⁷
- [Archivo de licencia PLDS](#)²⁹⁴

Se necesita un archivo si se requiere alguna función con licencia. El archivo debe ser apropiado para la versión del software cuya licencia se otorga. Tenga en cuenta que incluye la licencia para IP Office Essential Edition y, si fuera necesario, IP Office Preferred Edition.

- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN o FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.

Herramientas requeridas

- Destornillador de hoja plana de 5 mm
- Destornillador de cruz.
- Correa anti-estática para a muñeca y punto de tierra.
- Cable LAN Ethernet RJ45-RJ45.
- Destornillador de cruz M4.
- Herramientas adecuadas para sujetar la horquilla del cable.
- Si se va a montar en la pared, brocas y herramientas para la instalación de los aditamentos de pared.

Administración del sistema


- PC Windows con:
 - [Suite IP Office Admin instalada](#)⁷⁰.
 - Puerto RJ45 Ethernet LAN.
 - Lector de tarjeta SD.

Piezas adicionales requeridas

Además del equipo IP Office que puede comprar a pedido, necesitará los siguientes artículos.

- Cable de cobre sólido de 14AWG para la conexión a tierra de unidades de control y módulos de expansión.
- Forro de cable en cumplimiento con los requerimientos locales para el cableado de tierra. Éste es por lo general verde para la tierra funcional y verde/amarillo para la puesta a tierra de protección.
- Si se va a montar en pared, los aditamentos e implementos adicionales para el tipo de pared y el kit de montaje utilizado.
- Amarres de cables y etiquetas para organizar e identificar los cables.

2.4 Documentación




Asegúrese de leer este manual completo antes de comenzar la instalación. Incluya también la documentación de instalación de todos los demás equipos y aplicaciones que se van a instalar como parte del sistema IP Office.

La documentación de IP Office está disponible en los siguientes sitios Web.

- **Soporte técnico Avaya** (<http://support.avaya.com>)
Contiene documentación y descargas de software para productos Avaya incluyendo IP Office. Copias de las imágenes del software IP Office están disponibles en este sitio, así como archivos actualizados del software básico.
 - **Documentación de Avaya** (<https://documentation.avaya.com>)
Contiene guías de usuario del producto Avaya y manuales técnicos y en formato HTML.
 - **Base de conocimientos Avaya IP Office** (<https://ipofficekb.avaya.com>)
Contiene guías de usuario de IP Office y manuales técnicos en formatos HTML y PDF.
- **! Boletines técnicos de IP Office**
Debe obtener y leer el Boletín Técnico de IP Office referente a la versión de software de IP Office que desea instalar. El boletín contiene información importante que puede haberse omitido en este manual. Puede encontrar los Boletines Técnicos de IP Office en el sitio Web de [soporte técnico Avaya](http://support.avaya.com) (<http://support.avaya.com>).

2.5 Desembalaje



Utilice el siguiente procedimiento para desempacar los equipos proporcionadas por Avaya o por un vendedor o distribuidor de Avaya.

Información requerida

- **Lista de verificación del equipo.**
Una lista de verificación de la instalación con las piezas y equipos ordenados para la instalación.

Procedimiento

1. **Compruebe en busca de daños de traslado**
Antes de desempacar el equipo, compruebe en busca de señales de daños que pudieran haber ocurrido durante el tránsito. Si existe algún daño, hágalo del conocimiento del mensajero.
2. **Compruebe que le han entregado las piezas correctas**
Verifique todas las cajas contra la factura de envío y asegúrese que ha recibido los artículos correctos. Informe sobre cualquier error u omisión al proveedor del equipo.
3. **Conserve todos los empaques y la documentación**
Mientras desembala el equipo, conserve todo el material de empaque. Sólo se aceptan devoluciones de equipos defectuosos si están embalados en su embalaje original. Si realiza una instalación por etapas, el embalaje original también será de ayuda para volver a empacar el equipo para trasladarlo al sitio de instalación final.
4. **Asegúrese de observar las medidas de protección contra descargas de estática**
Asegúrese de seguir las medidas de protección contra descargas estáticas en todo momento mientras maneja equipos con tableros de circuitos eléctricos expuestos.
5. **Verifique todas las partes**
Realice una inspección visual de cada artículo y compruebe que incluya toda la documentación y artículos accesorios necesarios. Informe sobre cualquier error u omisión al proveedor del equipo.
6. **Compruebe toda la documentación**
Asegúrese de leer y conservar toda la documentación incluida con el equipo.

Capítulo 3.

Instalación del software de administración

3. Instalación del software de administración

Para instalar y mantener un sistema IP Office, el usuario debe estar familiarizado con el uso de las siguientes aplicaciones.

- **IP Office Manager**

Esta es una aplicación basada en Windows. IP Office Manager se usa para acceder a todas las partes de la configuración de IP Office. Pueden definirse distintos niveles de acceso para controlar cuáles partes de la configuración de puede visualizar y modificar el usuario. También puede utilizar IP Office Manager para actualizar los archivos del software utilizado por el sistema IP Office.

- **Versión IP Office Manager**

Es importante que descargue e instale la versión correcta de la suite de administración de IP Office que incluye IP Office Manager.

- Para la instalación del sistema, debe usar la versión de IP Office Manager que coincide con la versión de IP Office que requiere el sistema. Esto configura la versión del software cargado al momento de la [recreación de la tarjeta SD del sistema](#)⁸¹.
 - Para el mantenimiento del sistema, la versión que se usa de IP Office Manager configura la versión de software que se carga a un sistema cuando se [actualiza el sistema](#)¹⁰⁴.
 - Para la configuración del sistema, IP Office Manager versión 12.0 es compatible con las versiones anteriores para sistemas que ejecutan software desde IP Office versión 6.0 en adelante. IP Office Manager no puede cargar la configuración de un sistema IP Office que ejecuta una versión posterior del software

- **No incluye Admin Lite**

Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).

- **IP Office Web Manager**

Luego de la instalación, se puede acceder a la configuración para un sistema IP500 V2 a través de un navegador web mediante las mismas cuentas de usuario de servicio que se usan para IP Office Manager.

- **System Status Application**

System Status Application (SSA) es una herramienta de notificaciones que proporciona un amplio rango de información sobre el estado actual de un sistema IP Office. Reporta sobre los recursos disponibles y los componentes en el sistema, así como detalles de las llamadas en progreso. Se muestran los detalles de las alarmas actuales y las alarmas anteriores. Cuando es necesario para la escalación de diagnóstico, la aplicación SSA tiene la capacidad de tomar una imagen instantánea del estado del sistema IP Office, incluyendo una copia de la configuración actual.

- **Supervisar (Control del sistema)**

Control del sistema es una herramienta que puede mostrar la actividad en el sistema IP Office en gran detalle. Como consecuencia, la interpretación de los datos requiere de un gran conocimiento de protocolos de datos y telefonía. Sin embargo, todos los técnicos a cargo de la instalación y el mantenimiento de IP Office deben saber cómo ejecutar Monitor para obtener datos ya que Avaya puede solicitar los datos de Monitor para resolver problemas de soporte técnico.

3.1 Descarga del software

La suite de software de administración de IP Office está disponible en un [DVD que está a la venta](#)⁴⁵. Sin embargo, también se puede descargar el software desde la página web del soporte técnico de Avaya (<http://support.avaya.com>).

- **Versión IP Office Manager**

Es importante que descargue e instale la versión correcta de la suite de administración de IP Office que incluye IP Office Manager.

- Para la instalación del sistema, debe usar la versión de IP Office Manager que coincide con la versión de IP Office que requiere el sistema. Esto configura la versión del software cargado al momento de la [recreación de la tarjeta SD del sistema](#)⁸¹.
- Para el mantenimiento del sistema, la versión que se usa de IP Office Manager configura la versión de software que se carga a un sistema cuando se [actualiza el sistema](#)¹⁹⁴.
- Para la configuración del sistema, IP Office Manager versión 12.0 es compatible con las versiones anteriores para sistemas que ejecutan software desde IP Office versión 6.0 en adelante. IP Office Manager no puede cargar la configuración de un sistema IP Office que ejecuta una versión posterior del software

- **No incluye Admin Lite**

Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).


- **! Boletines técnicos de IP Office**

Debe obtener y leer el Boletín Técnico de IP Office referente a la versión de software de IP Office que desea instalar. El boletín contiene información importante que puede haberse omitido en este manual. Puede encontrar los Boletines Técnicos de IP Office en el sitio Web de [soporte técnico Avaya](#) (<http://support.avaya.com>).

Para descargar el software de Avaya:

1. Vaya a <http://support.avaya.com> e inicie sesión.
2. Seleccione **Soporte por producto** y haga clic en **Descargas**.
3. Introduzca **IP Office** en el cuadro **Introducir el nombre del producto** y seleccione la opción correcta del menú desplegable.
4. Use el menú desplegable **Elegir versión** para seleccionar la versión de IP Office requerida.
5. Haga clic en **Descargas**. La página muestra las descargas disponibles más recientes.
6. Haga clic en **Ver descargas** para ver la lista completa de descargas.
7. Seleccione el paquete de software que desea descargar.
8. La página que se muestra en una nueva pestaña o ventana detalla las opciones de descarga de ese software. Para la instalación de IP500, descargue el paquete de administración completo, no los archivos binarios separados ni los paquetes de descarga de Admin lite.
9. También descargue los documentos detallados bajo el título **DOCUMENTOS RELACIONADOS**, si se muestran.

3.2 Instalación de las aplicaciones de administración



La suite IP Office Administration consiste de varias aplicaciones para la instalación y mantenimiento de IP Office.

- **System Monitor** - Instalar ✓
- **IP Office Manager** - Instalar ✓
- **System Status** - Instalar ✓

Requisitos

- **IP Office Admin Suite**

IP Office Admin Suite puede descargarse desde el [sitio web de Asistencia Técnica de Avaya](http://support.avaya.com) (<http://support.avaya.com>).

- **Requisitos de PC Windows**

Las siguientes especificaciones son los requisitos mínimos para IP Office Manager. En caso de que se deseen instalar otras aplicaciones en la PC, es necesario cumplir con los requerimientos individuales. Las versiones de Windows que son compatibles están detalladas en la sección [Sistemas operativos](#)²⁷⁷.

- **Administrador estándar:** CPU con Core i3, 4 GB de RAM, sistema operativo de 32/64 bits
- **Administrador de Server Edition:** CPU con Core i5, 6 GB de RAM, sistema operativo de 32/64 bits
- **Administrador de Server Edition Select:** CPU con Core i5, 8 GB de RAM, sistema operativo de 64 bits
- IP Office Manager solo se admite en Windows con una configuración de tamaño de fuente de 100%.
- System Status Application requiere que Java también se instale en la PC. El instalador de la suite de administración no la instala. Puede ser la edición en etapa de ejecución (JRE) o el kit de desarrolladores (JDK). La aplicación ha sido probada con versiones Oracle y Azul Zulu de Java. La presencia de Java puede probarse usando la comando **java -version**.

Para instalar las aplicaciones de administrador de IP Office:

1. Descomprima el paquete del instalador.
2. Haga clic con el botón secundario en setup.exe y seleccione **Ejecutar como administrador**.
3. Seleccione el idioma en que se llevará a cabo el proceso de instalación. Esto no afecta el idioma utilizado por IP Office Manager cuando se ejecuta. Haga clic en **Siguiente >**.
4. Si está de acuerdo, haga clic sobre **Acepto los términos del contrato de licencia** y luego haga clic en **Siguiente >**.
5. De ser necesario, cambie el destino donde desea instalar las aplicaciones. Le recomendamos que acepte el destino predeterminado. Haga clic en **Siguiente >**.
6. La siguiente pantalla se emplea para seleccionar las aplicaciones que desea instalar. Al hacer clic en cada una, aparecerá una descripción de la aplicación. Haga clic en ▼ al lado de cada aplicación para modificar la selección de instalación. Una vez que haya seleccionado las instalaciones deseadas, haga clic en **Siguiente >**.

- **Manager**

Instale la aplicación IP Office Manager básica que se requiere para editar las configuraciones del sistema y cualquiera de las siguientes:

- **Tarjetas de memoria**

Instale los archivos necesarios para recrear una tarjeta System SD Avaya.

- **Archivos de ayuda de Manager**

Instale los archivos de ayuda de la aplicación en todos los idiomas disponibles. A menos que seleccione otros, se instala solo en inglés.

- **Archivos de Firmware de IP Office**

Instale los archivos del firmware que usan los módulos de expansión externos de IP Office. Estos archivos se necesitan solo si IP Office Manager se utiliza para la actualización de sistemas.

- **Archivos de Firmware del teléfono**

Instale los archivos del firmware que utilizan los diferentes teléfonos IP de Avaya que son compatibles con IP Office. Estos archivos se necesitan solo si IP Office Manager se utiliza para la actualización de sistemas.

- **Archivos de audio de Embedded Voicemail**

Instale los avisos de correo de voz que utiliza Embedded Voicemail. Estos archivos se necesitan solo si IP Office Manager se utiliza para la actualización de sistemas.

- **Web Manager**

Instale una copia de los archivos que deben cargarse en un sistema para que éste ejecute IP Office Web Manager.

- **Control del sistema**

Instale la aplicación Control del sistema.


- **System Status Application**

Instale la aplicación System Status Application.

- System Status Application requiere que Java también se instale en la PC. El instalador de la suite de administración no la instala. Puede ser la edición en etapa de ejecución (JRE) o el kit de desarrolladores (JDK). La aplicación ha sido probada con versiones Oracle y Azul Zulu de Java. La presencia de Java puede probarse usando la comando **java -version**.

7. Verifique que haya seleccionado como mínimo las aplicaciones **System Monitor** y **Manager**. Haga clic en **Siguiente >**.
8. Haga clic en **Instalar**. Si la instalación requiere otros componentes, como Windows .Net, siga las indicaciones para instalar esos componentes.
9. Si se le solicita, reinicie la PC.
10. Haga clic en **Finalizar**.

3.3 Conexión de la PC de instalación



Para la instalación, se recomienda que la unidad de control IP Office se inicie sin estar conectada a una red. Esto asegura que IP Office tome como predeterminado un conjunto de ajustes conocidos de dirección IP.

Si IP Office se inicia con conexión a una red con un servidor DHCP, la computadora de programación deberá estar conectada a la misma red ya sea como cliente DHCP o con una dirección IP válida para esa red.

Esta sección contempla la conexión de la PC de instalación directamente a la unidad de control de IP Office.

Requisitos

- **PC de administración IP Office**
Una PC de Windows con la [suite de aplicaciones de IP Office Administrator instalada](#)⁷⁰.
- **Cable LAN**

Para conectarse directamente a un sistema IP Office predeterminado:

1. La dirección predeterminada del puerto LAN de la unidad de control IP Office es 192.168.42.1/255.255.255.0. Para conectar directamente una PC, modifique las propiedades TCP/IP del puerto LAN de la PC como sigue:

Dirección IP fija	192.168.42.203
Máscara de subred	255.255.255.0
Gateway predeterminado	192.168.42.1.

- Aunque puede configurarse la PC para actuar como un cliente DHCP, esto no se recomienda para realizar funciones más avanzadas, como las actualizaciones de firmware.
2. Conecte el cable LAN del puerto LAN de la PC al puerto LAN en la unidad de control de IP Office.
3. Compruebe que esté encendida la luz LED anaranjada en el puerto LAN de IP Office. Puede que la luz LED verde también esté parpadeando, ya que esto indica que existe tráfico en la conexión LAN.
4. Para probar la conexión antes de ejecutar IP Office Manager o System Status Application:
 - Haga clic con el botón secundario en el icono Inicio y seleccione **Ejecutar**. Ingresar **cmd**.
 - En la ventana de comando que aparece, ingrese ping **192.168.42.1**. Los resultados deben mostrar una lista de las respuestas de ping del IP Office. Esto confirma que existe una comunicación básica entre la PC IP Office Manager e IP Office.
 - De no haber respuestas de ping, ingrese **ipconfig**. Los resultados deben mostrar la configuración de direcciones IP de la PC IP Office Manager, como se realizó anteriormente. En este caso, ingrese **exit** y compruebe la conexión del cable.
5. Ahora puede iniciar [IP Office Manager](#)⁷³, [System Status](#)⁷⁴ o [Control del sistema](#)⁷⁶.

3.4 Inicio de IP Office Manager




IP Office Manager se usa para acceder a todas las partes de la configuración de IP Office. También puede utilizar IP Office Manager para actualizar los archivos del software utilizado por el sistema IP Office.

Requisitos

- **PC de administración IP Office**
Una PC de Windows con la [suite de aplicaciones de IP Office Administrator instalada](#)⁷⁰.
- **Cable LAN**

Para iniciar sesión en un sistema mediante IP Office Manager:

1. Seleccione **Inicio | Todos los programas | IP Office | Manager**.
2. Si la PC tiene instalado un software de firewall, puede recibir una notificación preguntando si desea permitir a este programa acceso a la red. Seleccione **Sí** o **Aceptar**.
3. Seleccione **Archivo | Abrir configuración** en la barra de menús.
4. Aparece la ventana **Select IP Office**. Después de algunos segundos, debe aparecer la unidad de control IP Office. El nombre predeterminado que se utiliza en una unidad de control IP Office recientemente instalada es su dirección MAC.



- En caso que no se pueda encontrar el sistema requerido, puede modificar la dirección utilizada para la búsqueda. Ingrese o seleccione la dirección deseada en el campo **Dirección de la unidad/transmisión**, luego haga clic en **Actualizar** para realizar una nueva búsqueda.
5. Haga clic en la casilla de verificación al lado del sistema y luego clic en **Aceptar**.
 6. Aparecerá un cuadro con la solicitud de nombre y contraseña. El nombre y la contraseña deben coincidir con uno de los que se establecieron a través de las configuraciones de seguridad del sistema.

3.5 Inicio de System Status Application



System Status Application (SSA) es una herramienta de notificaciones que proporciona un amplio rango de información sobre el estado actual de un sistema IP Office. Puede reportar sobre los recursos disponibles y los componentes en el sistema, así como detalles de las llamadas en progreso. Registra los detalles de la cantidad de alarmas, más la fecha y hora de las alarmas más recientes.

Cuando es necesario para la escalamiento de diagnóstico, la aplicación SSA tiene la capacidad de tomar una imagen instantánea del estado del sistema, incluyendo una copia de la configuración actual. El uso de la aplicación SSA requiere de un nombre y contraseña de usuario IP Office configurado para tener acceso a System Status en los ajustes de seguridad de IP Office.

Para obtener los detalles completos del uso de System Status Application, consulte el manual de uso "[Uso de IP Office System Status](#)".

- System Status Application requiere que Java también se instale en la PC. El instalador de la suite de administración no la instala. Puede ser la edición en etapa de ejecución (JRE) o el kit de desarrolladores (JDK). La aplicación ha sido probada con versiones Oracle y Azul Zulu de Java. La presencia de Java puede probarse usando la comando **java -version**.

Para iniciar el estado del sistema:

1. Hay varios métodos que se pueden usar para iniciar System Status Application.
 - En una PC donde [se ha instalado System Status](#)⁷⁰, seleccione **Inicio | Programas | IP Office | System Status**.
 - Si IP Office Manager también está instalado en la PC y en ejecución, seleccione **Archivo | Avanzadas | System Status**.
 - En un explorador Web, ingrese la dirección IP de la unidad de control. Seleccione el vínculo para **System Status**.
 - Si IP Office Web Manager ya está en ejecución, seleccione **Supervisión** y haga clic en **System Status**.
2. Una vez iniciado System Status, la aplicación solicitará los detalles del sistema IP Office al cual desea conectarse.


- **Dirección IP de la unidad de control**
Ingrese la dirección IP de la interfaz LAN de la unidad de control IP Office o utilice la lista desplegable para seleccionar una dirección utilizada anteriormente.
- **Puerto TCP de base de servicios**
Debe coincidir con la configuración del Puerto TCP de base de servicios del sistema establecido en la configuración de seguridad del sistema IP Office. El valor predeterminado es 50804.
- **Dirección IP local**
Si la PC tiene asignada más de una dirección IP en su tarjeta de red o tarjetas múltiples de red, puede seleccionar la dirección que desea utilizar si es necesario.
- **Nombre/contraseña de usuario**
Ingrese un nombre y contraseña de usuario proporcionados para el uso de System Status. De manera predeterminada, este es el mismo nombre de usuario y contraseña usados con IP Office Manager. Este debe ser el nombre de un usuario de servicio IP Office configurado para tener acceso a System Status en los ajustes de seguridad de IP Office.
- **Reconexión automática**
Si se selecciona esta opción, en el caso de perder la conexión con el sistema, System Status Application intenta establecer una nueva conexión utilizando las mismas configuraciones.

- **Conexión segura**

Utiliza una conexión TLS cifrada al sistema. Si se selecciona y el sistema no está configurado para acceso seguro, System Status Application ofrece volver a intentar la conexión con acceso no seguro en lugar de ello.

3. Ingrese los detalles requeridos para IP Office y haga clic en **Iniciar sesión**.

3.6 Iniciando Control del sistema



Control del sistema es una herramienta que puede mostrar toda la actividad en el sistema IP Office en gran detalle. Como consecuencia, la interpretación de los datos de Monitor requiere de un gran conocimiento de protocolos de datos y telefonía. Sin embargo, todos los técnicos a cargo de la instalación y mantenimiento de IP Office deben saber cómo ejecutar Monitor cuando sea necesario, ya que Avaya puede solicitar copias de los trazos de Monitor para resolver problemas de soporte técnico.

Para obtener todos los detalles completos del uso de Control del sistema, consulte el manual de uso ["Uso de IP Office System Monitor"](#).

Requisitos

- **PC de administración IP Office**
Una PC de Windows con la [suite de aplicaciones de IP Office Administrator instalada](#)⁷⁰.
- **Cable LAN**

1. Para iniciar Control del sistema

1. Seleccione **Inicio | Programas | IP Office | Control del sistema**.
2. Seleccionar **Archivo** y luego presione **Select Unit (Seleccionar unidad)**.
3. Introduzca la **Dirección IP** y **Contraseña** del sistema que desea monitorear. Los valores dependen del protocolo seleccionado.

Protocolo	UDP	TCP	HTTP	HTTPS
Puerto	-	-	80	443
nombre de usuario	-	-	Utilice el mismo nombre y contraseña que se utiliza para el acceso del Administrador para la configuración del sistema.	
Contraseña	La Contraseña del sistema o, si estuviera configurada, la Contraseña del monitor específica.			

4. Haga clic en **Aceptar**.


3.7 Inicio de IP Office Web Manager

El acceso del navegador web al sistema se puede usar para actualizar IP Office Web Manager. Introduzca la dirección IP del sistema y luego seleccione el enlace **IP Office Web Manager**. Para obtener más información, consulte el Manual de IP Office Web Manager.

Para utilizar IP Office Web Manager se necesita que los archivos de la aplicación estén presentes en la tarjeta SD del sistema. Esto se realiza seleccionando la opción para incluir los archivos de Web Manager al momento de la [recreación de la tarjeta SD del sistema](#)⁸¹.

Para iniciar sesión en un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Introduzca la dirección IP del sistema IP Office. En el menú que aparece, haga clic en **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
2. Aparece el menú para iniciar sesión en IP Office Web Manager.



3. Introduzca el nombre y la contraseña para la administración del sistema. Tanto el nombre como la contraseña predeterminados son **Administrator**.
 - **Modo desconectado** - Algunos cambios de configuración solo se pueden aplicar al sistema mediante un reinicio, por ejemplo, cambiar las configuraciones de línea. Para cambiar esas características necesita seleccionar el **Modo desconectado**. En ese modo, la parte superior de la ventana del navegador muestra un vínculo **Guardar en IP Office** que, cuando le hace clic, despliega un menú para reiniciar el sistema.
4. Haga clic en **Iniciar sesión**.
 - a. Se le solicita que cambie todas las contraseñas predeterminadas.
 - b. Para un sistema nuevo, aparece el [menú de configuración inicial](#)¹¹¹.

3.8 Administración basada en teléfono

De forma predeterminada, los sistemas en modo IP Office Essential Edition no admiten la administración basada en el teléfono.

Una vez finalizada la instalación, se pueden asignar derechos del teléfono del sistema a usuarios específicos. Para obtener detalles, consulte el manual "Administración de la plataforma Avaya IP Office con Manager".

Capítulo 4.

Preparación de la tarjeta SD de sistema

4. Preparación de la tarjeta SD de sistema

Las nuevas unidades de control no tienen instalado ningún firmware ni configuración. Al encenderla por primera vez, la unidad de control carga e instala el firmware necesario desde la tarjeta [SD del sistema](#)⁸²⁷ Avaya instalada en la unidad de control. Luego crea una configuración predeterminada basada en las tarjetas físicas ya instaladas en la unidad de control y los módulos de expansión externos conectados a esta.

Puede realizar una cantidad de operaciones adicionales antes de instalar la tarjeta SD del sistema a fin de preconfigurar el sistema. Estas operaciones pueden acelerar en gran medida la instalación física en la sede del cliente ya que pueden hacerse por anticipado.

- [Actualización del firmware de tarjeta](#)⁸¹
- [Creación de un archivo de configuración sin conexión](#)⁸²
- [Ajustes de importación y exportación](#)⁸³
- [Inserción de un archivo de configuración predeterminado](#)⁸⁵
- [Inserción de un archivo de licencia](#)⁸⁵
- [Incorporación de certificados de seguridad](#)⁸⁵
- [Inserción de un archivo protector de pantalla para la serie 9600](#)⁸⁶
- [Inserción de música en los archivos de espera](#)⁸⁶

Las acciones adicionales que se pueden realizar en las tarjetas SD se describen en detalle en la sección [Administración de la tarjeta SD](#)¹⁴⁸.

4.1 Actualización del firmware de tarjeta

Puede utilizar IP Office Manager para actualizar un grupo de archivos en una tarjeta System SD para que coincidan con los requeridos para la versión particular de IP Office. Esto se puede utilizar para actualizar la tarjeta desde un sistema existente o para preparar la tarjeta para un sistema nuevo.

IP Office Manager actualiza la tarjeta con los archivos del firmware binario para la unidad de control, los módulos de expansión externos y los teléfonos. También incluye los archivos de avisos para el funcionamiento del correo de voz integrado y la opción para los archivos de la aplicación web manager.

Se conservan los archivos existentes como la configuración de sistema, el archivo de licencia PLDS, los mensajes del correo de voz integrado y los saludos.

- Para usar la tarjeta en una ranura de tarjeta **System SD** de una unidad de control, debe ser una tarjeta System SD Avaya. La tarjeta debe tener el formato correcto (puede hacerlo mediante IP Office Manager), aunque no es necesario cambiar el formato de una tarjeta en funcionamiento antes de usar la recreación para actualizar el contenido de la tarjeta.
- El origen de los archivos copiados a la tarjeta SD son las subcarpetas en la carpeta **\Memory Cards** en el directorio de aplicaciones de Manager **Directorio de trabajo** (por lo general **C:\Program Files(x86)\Avaya\IP Office\Manager**). Sin embargo, si se cambia el **Directorio de trabajo** a una ubicación sin un conjunto adecuado de subcarpetas **\Memory Cards**, el conjunto de archivos requerido no se copiará en la tarjeta SD.

Configuración del nivel de software de sistema inicial

Cuando la unidad de control realiza la primera llamada, la versión de software en funcionamiento se graba de forma permanente en la unidad de control. Esto se convierte en el nivel base de la unidad de control cuando se consideran los requisitos futuros para la actualización. Por lo tanto, para un sistema nuevo es importante que usted actualice la tarjeta SD del sistema a la versión de software correspondiente antes de iniciar el sistema.

Determinar el nivel de software de la tarjeta System SD

En la tarjeta SD, en la carpeta **system/primary**, encuentre y abra el archivo **filelist.txt**. La sección superior, al comienzo del archivo, termina con la versión del grupo de archivos que se copiaron anteriormente a la tarjeta. El resto del archivo detalla los archivos existentes.

Para actualizar/recrear una tarjeta System SD

1. Una vez iniciado, no interrumpa el proceso, por ejemplo, retirando la tarjeta SD. Este proceso toma aproximadamente 20 minutos.
2. Inserte la tarjeta SD en la ranura del lector en la computadora IP Office Manager.
3. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Avanzadas | Reproducir tarjeta SD de IP Office**.
4. Seleccione **IP Office Ley A** o **IP Office U-Law**. Esta selección afecta el modo de operación de los sistemas IP Office cuando sean devueltos a los ajustes predeterminados con esta tarjeta presente en la ranura de tarjetas **System SD**.
5. Navegue a la ubicación de la tarjeta y haga clic en **Aceptar**.
6. IP Office Manager indicará si desea incluir archivos IP Office Web Manager de Avaya como parte del proceso recreado. Esos archivos son necesarios si desea ejecutar [IP Office Web Manager](#)⁷⁷ para administrar el sistema IP Office en que se cargó la tarjeta.
7. IP Office Manager comenzará a crear carpetas en la tarjeta SD y a copiar a ellas los archivos requeridos. Este proceso tomará aproximadamente 20 minutos.
8. No extraiga la tarjeta SD durante este proceso. Espere hasta que IP Office Manager muestre el mensaje "La tarjeta SD del sistema se ha vuelto a crear correctamente".

4.2 Creación de un archivo de configuración sin conexión

IP Office Manager se puede utilizar para crear una nueva configuración sin necesidad de conectarse a un sistema IP Office. Puede especificar durante el proceso la ubicación del sistema, el tipo de tarjetas de troncales que utiliza y el tipo de unidad de control y módulos de expansión que incluye.

Esto permite crear una configuración antes de instalar el sistema. El archivo de configuración se puede colocar en la tarjeta System SD antes de instalarla en el sistema. De lo contrario, la configuración puede cargarse en el sistema después de realizar la instalación inicial del sistema.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Para crear un archivo de configuración sin conexión

1. Inicie IP Office Manager sin ninguna configuración cargada en IP Office Manager
2. Seleccione **Archivo | Desconectado | Crear nueva configuración**.

Slot	Extension/VCM	Trunk
1	None	None
2	None	None
3	None	None
4	None	None

3. Seleccione el tipo de configuración que desea crear. El equipo y los ajustes se restringen a los compatibles en el modo seleccionado.
4. Cuando haya terminado el proceso, haga clic en **Aceptar**.
5. IP Office Manager creará y cargará la configuración.
6. Edite la configuración para adaptarse a los requerimientos del cliente. Esto puede incluir [importar información desde archivos CSV preparados previamente](#)⁸³.
 - Tenga en cuenta que ya que esta configuración se está realizando sin conexión, y sin licencias, puede configurar características que podrían convertirse en no compatibles una vez que la configuración se cargue en el sistema con licencia.
7. Cuando haya completado el proceso, seleccione **Archivo | Guardar configuración como**.
8. Cuando se le indique que ingrese una contraseña para encriptar el archivo, deje los campos en blanco y haga clic en **Aceptar**.

Slot	Extension/VCM	Trunk
1	None	None
2	None	None
3	None	None
4	None	None

10. Ahora puede cambiar el nombre y copiar el archivo en la tarjeta SD del sistema. Consulte [Inserción de un archivo de configuración predeterminado](#)⁸⁵.

4.3 Ajustes de importación y exportación

IP Office Manager puede importar valores de configuración creados en cualquier otra aplicación. Esto puede resultar de utilidad para configurar un nuevo sistema o para compartir ajustes comunes, como un mismo directorio entre varios sistemas.

- **Archivos de texto de variables separadas por coma (.csv)**

Estos son archivos de texto plano. Puede crear y editar este tipo de archivos con la ayuda de programas como WordPad o Excel. El formato es CSV, el cual utiliza comas como separadores de campos, sin limitaciones de texto y sin fila de encabezado. La forma más sencilla de comprobar el formato requerido para un archivo CSV antes de realizar la importación es exportarlo y comprobar los ajustes desde un sistema existente.

Nombre del archivo	Campos en orden	Notas
Directorio	Nombre, Número	-
HuntGroup	Nombre, Extensión, Grupo, Búsqueda, Rotativo, Inactivo, Cola de espera activada, Correo de voz activado, Difusión, Correo electrónico de correo de voz.	Con la excepción de Nombre, Extensión y Correo electrónico de correo de voz, todos los campos emplean un valor 1 o 0 para indicar activado o desactivado.
Licencia	Licencia, llave de licencias	El campo Licencia es sólo de tipo informativo y se ignora durante el proceso de importación.
Código corto	Código, Número telefónico, Función.	-
Usuario	Nombre, Extensión, Restricciones/privilegios de usuario, Correo electrónico de correo de voz.	
Configuración	El formato de este archivo CSV es demasiado complejo para la descripción. Contiene una exportación completa de todos los ajustes de configuración de un sistema IP Office. Este formato de archivo sólo debe utilizarse para la exportación e importación entre sistemas, no para realizar ediciones sin conexión.	

- **Codificación de caracteres UTF-8**

IP Office Manager importa y exporta archivos CSV que emplean una codificación de caracteres UTF-8, que utiliza un byte doble para admitir caracteres con marcas diacríticas, tales como ã. Dependiendo de los ajustes de la PC, otras aplicaciones tales como Excel pueden emplear una codificación distinta, provocando que este tipo de caracteres sea eliminado o dañado.. Debe tenerse el cuidado de asegurar que las herramientas empleadas para crear o editar el archivo CSV es compatible con todos los caracteres necesarios y emplea la codificación de formato UTF-8.

- **Importación a Manager desde Excel**

En Excel, guarde el archivo en formato .csv. Este archivo utilizará la codificación de caracteres ANSI. Abra el archivo con el Bloc de notas y use la opción **Guardar como** para dar nuevo nombre al archivo y seleccionar la codificación UTF-8. Importe la versión UTF-8 del archivo a IP Office Manager.

- **Exportación de IP Office Manager a Excel**

No haga doble clic sobre el archivo exportado de IP Office Manager. Inicie Excel y seleccione **Archivo | Abrir** para seleccionar el archivo. Excel reconocerá la codificación UTF-8 de este archivo e iniciará el asistente de importación para archivos de texto. Siga las instrucciones del asistente y seleccione comas como los delimitadores de campo.

Configuración de exportación

1. Dentro de IP Office Manager, cargue la configuración de IP Office. Seleccione **Archivo | Importar/Exportar...**
2. Seleccione **Exportar**.
3. Seleccione el tipo de archivo. La lista de tipos de archivo de entrada exportables cambiará para coincidir con el tipo de archivo.
4. Seleccione los tipos de elementos que desea exportar.
5. Utilice la trayectoria **Guardar en** para seleccionar la ubicación para los archivos exportados. La ubicación predeterminada es un sub-directorio del directorio de la aplicación IP Office Manager, con base en el nombre del sistema actual IP Office cargado actualmente.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de importación

La configuración de importación sobrescribe todas las entradas existentes con el mismo nombre que las entradas importadas.

1. En IP Office Manager, seleccione **Archivo | Importar/Exportar...** desde la barra de menú.
2. Seleccione **Importar**.
3. Seleccione el tipo de archivo. La lista de elementos cambiará para coincidir con el tipo de archivo seleccionado, y para mostrar si se han encontrado archivos correspondientes en la trayectoria de archivo actual.
4. Utilice la opción **Ver en** para ajustar la trayectoria de archivo.
5. Seleccione los tipos de elementos que desea importar.
6. Haga clic en **Aceptar**.

4.4 Inserción de un archivo de configuración predeterminado

IP Office Manager se puede usar para [crear un archivo de configuración sin conexión](#)⁸². El archivo luego se puede editar y colocar en una tarjeta System SD del sistema antes de su instalación. Ese archivo se carga posteriormente, al iniciar el nuevo sistema.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Para cargar una configuración sin conexión desarrollada previamente en una tarjeta SD del sistema

1. Mediante IP Office, cree una configuración fuera de línea que se adapte a las especificaciones del cliente, así como el equipo que se instalará en el IP Office.
2. Vuelva a nombrar el archivo de configuración **config.cfg**.
3. Con ayuda de un lector de tarjeta, copie el archivo a la carpeta **/system/primary** en la tarjeta de memoria System SD.

4.5 Inserción de un archivo de licencia

El archivo XML que contiene las licencias PLDS del sistema se encuentra almacenado en la tarjeta SD del sistema. Este archivo se puede agregar a la tarjeta System SD antes de la instalación. La licencia se importa automáticamente a la configuración del sistema cuando se inicia el sistema.

- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN o FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.

Requerimientos mínimos de licencia

Para IP Office Essential Edition, el sistema requiere una licencia de sistema **Essential Edition** para la versión de IP Office específica que desea ejecutar.

Para cargar un archivo de licencia en una tarjeta SD del sistema

1. Cambie el nombre del archivo de licencia .XML que se le proporcionó a **PLDSkeys.xml**.
2. Con ayuda de un lector de tarjeta, copie el archivo a la carpeta **/system/primary** en la tarjeta de memoria System SD.

4.6 Incorporación de certificados de seguridad

El sistema IP Office puede utilizar certificados de seguridad para validar las conexiones dentro del mismo sistema, con otras aplicaciones y con otros sistemas IP Office. También se pueden utilizar certificados para comunicaciones de telefonía IP.

Los certificados pueden instalarse en la tarjeta SD del sistema. Estos certificados se cargan posteriormente en el compartimiento de certificados del sistema cuando se lo inicia. La extensión del certificado debe indicar el tipo de codificación; los archivos con codificación PEM deben terminar en **.pemy** los archivos con codificación DER deben terminar en **.der**.

Para cargar un certificado que desea agregar:

1. Con ayuda de un lector de tarjeta, copie el archivo a la carpeta **/system/primary/certificates/tcs/add** en la tarjeta de memoria SD del sistema.

Para cargar un certificado que desea eliminar:

El mecanismo anterior puede adaptarse de manera que también elimine un certificado existente.

1. Con ayuda de un lector de tarjeta, copie el archivo a la carpeta **/system/primary/certificates/tcs/remove** en la tarjeta de memoria SD del sistema. Si existe un certificado que coincida en el compartimiento del sistema, se eliminará dicho certificado.

4.7 Inserción de un archivo protector de pantalla para la serie 9600

Durante períodos de inactividad, los teléfonos serie 9600 pueden suspenderse temporalmente y mostrar una imagen de protector de pantalla. Se encuentran presentes varios archivos **.jpg** en la carpeta de tarjetas **/system/primary** de manera predeterminada.

Puede reemplazar estos archivos con sus propios archivos de marcas. Con el fin de moverlos libremente alrededor de la pantalla, el tamaño de los archivos debe ser menor que el tamaño de la pantalla en los teléfonos serie 9600.

Teléfono	Tamaño máximo	Teléfono	Tamaño máximo	Teléfono	Tamaño máximo
9611	160x160	9621G	320x160	9641G	320x240

- Pantallas a color: la profundidad del color es de 16 bits.
- Pantallas monocromáticas: Logrará mejores resultados con una imagen de logotipo con una sola escala de grises. También admite dos niveles de escala de grises.
- Para invocar fondos transparentes en logotipos, utilice un color de fondo de 0,255,0 (el verde más brillante posible).

4.8 Inserción de música en los archivos de espera

De forma predeterminada, IP Office carga un archivo de música en el sistema que se utiliza como música de espera interna. En sistemas IP500 V2, puede cargar un archivo en la tarjeta SD del sistema antes de instalarla en el IP Office.

El archivo debe estar en el siguiente formato y tener el nombre **holdmusic.wav**.

Propiedad	Valor	Propiedad	Valor
Tipo de archivo	WAV	Tasa de la muestra de audio	8 kHz
Tasa de bits	128 kbps	Formato de audio	PCM
Tamaño de la muestra de audio	16 bits	Duración	Hasta 90 segundos.
Canales	1 (mono)		


Para cargar un archivo de música en espera en una tarjeta SD del sistema

1. Renombrar archivo de música **holdmusic.wav**.
2. Con ayuda de un lector de tarjeta, copie el archivo a la carpeta **/system/primary** en la tarjeta de memoria System SD.
3. Si el IP Office está configurado (o se planea para el futuro) para admitir archivos de música de espera adicionales (hasta tres archivos adicionales), copie estos archivos a este mismo destino. El nombre de los archivos adicionales debe coincidir con los especificados en la configuración de sistema de IP Office.

Capítulo 5.

Instalación de las tarjetas de la unidad de control

5. Instalación de las tarjetas de la unidad de control



Las tarjetas base y tarjetas auxiliares de troncales IP500 deben instalarse antes de encender la energía de la unidad de control. Asegúrese que las tarjetas se han conectado en el orden indicado por la configuración planeada o pre-construida.

Este proceso tiene 2 etapas:

1. [Ajuste las tarjetas auxiliares troncales IP500 en las tarjetas básicas IP500.](#)⁸⁹
2. [Inserte las tarjetas básicas IP500 en la unidad de control.](#)⁹⁰

Aviso


- Deben tomarse medidas de protección contra descargas estáticas antes de manipular los tableros de circuitos.
- **! IMPORTANTE: Debe apagar la unidad de control antes de agregar, quitar o cambiar componentes**
Solamente se deben quitar y agregar tarjetas base, tarjetas troncales y módulos de expansión externos a un sistema IP Office mientras dicho sistema está [apagado](#)¹⁷⁷. De lo contrario, el componente nuevo no cargará el firmware correcto y no funcionará, o no funcionará correctamente. Esto es aplicable incluso cuando se cambia un componente por otro similar.

Notas generales

- Las tarjetas pueden insertarse dentro de las ranuras disponibles en cualquier orden. La única excepción es la tarjeta IP500 4-Port Expansion, la cual sólo puede insertarse en la ranura 4 del lado derecho.
- Se recomienda instalar las tarjetas de izquierda a derecha.
- Existen restricciones en cuanto a la cantidad compatible de tarjetas de ciertos tipos. Cuando se excede cierto límite, la tarjeta de ese tipo instalada al extremo derecho dejará de funcionar.
- Asegúrese de utilizar las etiquetas incluidas para identificar la tarjeta instalada en la unidad de control.

5.1 Ajuste de tarjetas auxiliares IP500

Las tarjetas auxiliares de troncales IP500 pueden instalarse en cualquier tarjeta base IP500, excepto por la Unified Communications Module y la tarjeta de expansión de cuatro puertos. En las tarjetas combinadas IP500, la tarjeta auxiliar hija es instalada con anterior y no es posible cambiarla.



⚠️ Aviso

- Deben tomarse las medidas correctas de protección contra descargas estáticas antes de manipular los tableros de circuitos.

Piezas y equipo requeridos

1. **Tarjeta base IP500**
2. **Tarjeta auxiliar de troncales IP500**
3. **3 pilares de soporte**
Estos vienen incluidos con la tarjeta auxiliar de troncales.

Herramientas requeridas

1. Destornillador de hoja plana de 5 mm
2. Correa anti-estática para a muñeca y punto de tierra.

Procedimiento: Instalación de una tarjeta auxiliar de troncales

1. Compruebe que se hayan suministrado las tarjetas correctas.
2. Compruebe que lleva puesta la correa anti-estática para la muñeca y que está conectada a un punto de tierra adecuado.
3. En la base de la tarjeta, identifique la posición de tres orificios para los pilares de plástico para la tarjeta IP500. Éstas se encuentran sobre el mismo borde que el conector de tarjeta.
4. Acople los pilares de soporte a la tarjeta base IP500.
5. Si hay una cubierta metálica desprendible sobre el bloque de conectores en la tarjeta base, retírela.
6. Usando fuerza mínima y comprobando que los pins están en la posición correcta, empuje la tarjeta de troncales IP500 dentro de su bloque de conectores y los pilares de soporte.
7. Compruebe que el conector de la tarjeta se ha introducido en su sitio.
8. Con ayuda de las roldanas y tornillos incluidos, asegure los pilares de soporte metálicos a la tarjeta base.
9. La tarjeta auxiliar de troncales incluye un juego de etiquetas. Inserte la etiqueta apropiada en la parte delantera de la tarjeta base.

5.2 Inserción de tarjetas base IP500

Después de preparar todas las tarjetas base IP500 con la inserción de [tarjetas auxiliares de troncales](#)⁸⁹, la tarjeta base está lista para insertarla en la unidad de control.

Advertencias


- Deben tomarse las medidas correctas de protección contra descargas estáticas antes de manipular los tableros de circuitos.
- **! IMPORTANTE: Debe apagar la unidad de control antes de agregar, quitar o cambiar componentes**
Solamente se deben quitar y agregar tarjetas base, tarjetas troncales y módulos de expansión externos a un sistema IP Office mientras dicho sistema está [apagado](#)¹⁷⁷. De lo contrario, el componente nuevo no cargará el firmware correcto y no funcionará, o no funcionará correctamente. Esto es aplicable incluso cuando se cambia un componente por otro similar.

Herramientas requeridas

- Destornillador de hoja plana de 5 mm
- Correa anti-estática para a muñeca y punto de tierra.

Instalación de una tarjeta IP500

1. Compruebe que no hay energía hacia la unidad de control (está apagada).
2. Con ayuda de un destornillador de punta plana, retire la cubierta de la ranura al frente de la unidad de control que se utilizará para las tarjetas que desea instalar. Esta cubierta ya no es necesaria, pero debe conservarla hasta completar la instalación.



3. Permitiendo que la tarjeta se apoye contra el fondo de la ranura, comience a deslizarla hacia el interior de la unidad de control. Una vez insertada a medias, compruebe que los rieles en la tarjeta se han acoplado con los bordes de la ranura, haciéndola girar despacio en una dirección. Si la tarjeta gira, retírela y comience a insertar de nuevo.
4. La tarjeta debe deslizarse hacia adentro libremente hasta estar casi completamente insertada. En este punto, aplique presión a la base en la parte delantera de la tarjeta para terminar de insertarla.
5. Con ayuda de un destornillador de punta plana, sujete la tarjeta.

Capítulo 6.

Instalación del sistema físico

6. Instalación del sistema físico

Después de la preparación para la instalación, en esta sección se describe la instalación en el lugar.

Resumen

1. Licencia de tarjeta SD del sistema

- a. Obtenga una tarjeta SD del sistema IP Office.
- b. Con el número de ID PLDS de la tarjeta, obtenga un archivo de licencia para la versión correspondiente del software de IP Office. El archivo debe incluir una licencia IP Office Essential Edition más licencias para cualquier otra función requerida.

2. Preparar la instalación ⁵²

- a. [Requerimientos ambientales](#) ⁵³
Controle que el área de la instalación cumpla con los requisitos ambientales del sistema.
- b. [Requisitos de espacio](#) ⁵⁵
Controle que el área de la instalación cumpla con los requisitos de espacio del sistema.
- c. [Herramientas y piezas requeridas](#) ⁶³
Compruebe que tenga las herramientas y piezas adicionales requeridas.
- d. [Documentación](#) ⁶⁴
Compruebe que ha obtenido y leído toda la documentación relevante.
- e. [Desembalaje](#) ⁶⁵
Verifique que el equipo requerido ha sido entregado y que no ha sufrido daños.

3. Instalación del software de administración ⁶⁸

Para la instalación del sistema necesita una PC con el software de administración de IP Office instalado. Debe incluirse una copia de IP Office Manager que coincida con el nivel requerido del software IP Office.

- a. [Descarga del software](#) ⁶⁹
- b. [Instalación de las aplicaciones de administración](#) ⁷⁰

3. Preparación de la tarjeta SD de sistema ⁸⁰

Actualice la tarjeta SD del sistema a la versión correspondiente del software de IP Office.

4. Instalación de las tarjetas de la unidad de control ⁸⁸

Conecte todas las tarjetas auxiliares de troncales a las tarjetas base IP500 e inserte las tarjetas base en la unidad de control.

5. Instalación del sistema ⁹²

- a. [Montaje en pared](#) ⁹³
En caso que la instalación sea en pared, asegure los soportes y sujete la unidad a la pared.
- b. [Montaje en bastidor](#) ⁹⁶
En caso que la instalación sea en bastidor, asegure los soportes y sujete la unidad al bastidor.
- c. [Conexión de los módulos de expansión externa](#) ⁹⁸
Conecte los módulos de expansión externos a la unidad de control.
- d. [Conexión a tierra del sistema](#) ¹⁰¹
Conecte los cables de tierra requeridos a la unidad de control y a los módulos de expansión.
- e. [Inicio del sistema](#) ¹⁰²
Inserte la tarjeta System SD y encienda el sistema.
- f. [Conexión de teléfonos](#) ¹⁰⁵
Conecte los teléfonos digitales Avaya.

6. Configuración inicial

Después de iniciarlo, se puede configurar el sistema físico. Esto se puede realizar con [IP Office Manager](#) ¹⁰⁸ o [IP Office Web Manager](#) ¹²².

6.1 Montaje en pared

Las unidades de control IP500 V2 y los módulos de expansión externos IP500 pueden montarse en pared o bastidor. Para lograrlo, necesita un kit de montaje en pared, además de los aditamentos necesarios para fijarlos a la pared.


Además de los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para el sistema IP Office, los siguientes requisitos adicionales aplican en la instalación en pared de una unidad:

- La superficie de la pared debe ser vertical, plana y estar libre de vibraciones. No se permite la fijación a paredes temporales.
- Debe utilizar únicamente los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar la unidad de control o los módulos de expansión a los soportes.
- La instalación debe hacerla una persona a cargo de servicio.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado y que todas las unidades no estén conectadas a la electricidad. Apague el sistema usando un comando de apagado y luego corte la energía. No simplemente saque la unidad.
- Se requiere una superficie de montaje adecuada de madera contrachapada de al menos 1m x 1m x 19 mm (39 pulg. x 39 pulg. x 0.75 pulg.) de espesor. Si también se monta una caja de expansión, se requiere una superficie de montaje de madera contrachapada de al menos 1.2 m x 1.2 m x 19 mm (48 pulg. x 48 pulg. x 0.75 pulg.).
- Se deben utilizar al menos 6 tornillos de cabeza troncocónica de 5 mm/6 mm (1.75 pulg. #10/#12) de 45 mm de longitud para asegurar la madera contrachapada a los anclajes para pared.
- Los tornillos para madera suministrados de 4 mm (#8 ¾ pulg.) de 20 mm de longitud deben utilizarse para asegurar los soportes a la superficie de montaje de madera contrachapada

Actualmente se encuentran disponibles los siguientes kits:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (Código SAP 700503160)

Este kit se puede usar para montajes en pared y en bastidores de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500. El kit incorpora el enrutamiento de los cables en la parte delantera y trasera de la unidad. En las unidades de control montadas en la pared, permite orientar las ranuras de la tarjeta base de la unidad de control a la derecha o a la izquierda.




6.1.1 Kit montaje en pared V3

Estas notas están relacionadas con el **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (SAP 700503160). Este kit se puede montar en pared o en bastidores de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500.

Los kits incluyen todos los componentes necesarios para el montaje en pared en una superficie de madera terciada. El uso de cubiertas de cables es opcional.

Además de los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para el sistema IP Office, los siguientes requisitos adicionales aplican en la instalación en pared de una unidad:

- La superficie de la pared debe ser vertical, plana y estar libre de vibraciones. No se permite la fijación a paredes temporales.
- Debe utilizar únicamente los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar la unidad de control o los módulos de expansión a los soportes.
- La instalación debe hacerla una persona a cargo de servicio.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado y que todas las unidades no estén conectadas a la electricidad. Apague el sistema usando un comando de apagado y luego corte la energía. No simplemente saque la unidad.
- Se requiere una superficie de montaje adecuada de madera contrachapada de al menos 1m x 1m x 19 mm (39 pulg. x 39 pulg. x 0.75 pulg.) de espesor. Si también se monta una caja de expansión, se requiere una superficie de montaje de madera contrachapada de al menos 1.2 m x 1.2 m x 19 mm (48 pulg. x 48 pulg. x 0.75 pulg.).
- Se deben utilizar al menos 6 tornillos de cabeza troncocónica de 5 mm/6 mm (1.75 pulg. #10/#12) de 45 mm de longitud para asegurar la madera contrachapada a los anclajes para pared.
- Los tornillos para madera suministrados de 4 mm (#8 ¾ pulg.) de 20 mm de longitud deben utilizarse para asegurar los soportes a la superficie de montaje de madera contrachapada
- La instalación debe hacerla solo una persona a cargo de servicio.
- Para unidades de control, la pantalla contra incendio de malla debe instalarse en el borde inferior de la unidad de control antes del montaje. La pantalla de llamas se adosa a la parte externa de la unidad de control.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado y que todas las unidades no estén conectadas a la electricidad. Apague el sistema usando un comando de apagado y luego corte la energía. No simplemente saque la unidad.
- Las instrucciones completas de instalación vienen incluidas con el kit.




6.2 Montaje en bastidor

Todas las unidades de control de IP Office y módulos de expansión externos pueden montarse en bastidor en sistemas de bastidor estándar de 19". Cada unidad requiere un espacio de en la ranura dentro del bastidor. El montaje en bastidor requiere un kit por cada unidad de control o módulo de expansión externo.

En instalaciones donde los sistemas están montados en bastidor, deben tenerse en consideración el efecto de las condiciones dentro del gabinete del bastidor. Por ejemplo, la temperatura dentro del bastidor puede ser superior a la temperatura de la sala, y el flujo de aire dentro del bastidor está restringido. Los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para las unidades IP Office individuales aplican igualmente dentro de un gabinete de bastidor.


- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (Código SAP 700503160)

Este kit se puede usar para [montajes en pared y en bastidores](#) de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500. El kit incorpora el enrutamiento de los cables en la parte delantera y trasera de la unidad. En las unidades de control montadas en la pared, permite orientar las ranuras de la tarjeta base de la unidad de control a la derecha o a la izquierda.




- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (Código SAP 700429202)

Este kit contiene todos los componentes necesarios para el montaje en bastidor de una unidad de control IP500 V2 única o un módulo de expansión externo IP500. Incluye los tornillos para fijar los soportes al módulo los pernos para asegurar el módulo sobre el bastidor y los soportes organizadores de cables.



Kit de montaje en bastidor con cajas de protección




- **Kit de montaje en bastidor con cajas de protección**(SAP 700293905)


Las cajas de protección se deben utilizar para [las extensiones telefónicas analógicas externas](#)³⁸. Este soporte admite hasta ocho cajas de protección IP Office montadas en bastidor y simplifica el número de conexiones hacia el punto de tierra de protección en el bastidor. Debe utilizar este kit cuando se utilizan más de tres cajas de protección, y admite un máximo de 16 cajas de protección para un solo módulo de expansión externo.

Requerimientos ambientales

Además de los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para el sistema IP Office, los siguientes factores adicionales deben tomarse en consideración cuando se instala la unidad en un bastidor:

1. Posicionamiento del bastidor -- Asegúrese de cumplir con las instrucciones de seguridad del fabricante del bastidor. Por ejemplo, compruebe que las patas del bastidor se han bajado y se utilizaron soportes fijadores para evitar que se voltee.
2. Ambiente de operación elevado - Si la instalación se coloca en un aparato de bastidores con múltiples unidades, la temperatura ambiente de operación dentro del entorno del bastidor puede ser más elevada que la temperatura de la sala. Por tanto, debe tenerse consideración al instalar el equipo en un entorno compatible con la temperatura máxima ambiente (T_{ma}) especificada por el fabricante.
 - Temperatura de funcionamiento: 5 °C (40 °F) a 40 °C (104 °F).
 - Humedad de operación: 10 % a 95 % sin condensación.
3. Flujo de aire reducido - La instalación del equipo en el bastidor debe ser tal que no comprometa la cantidad del flujo de aire necesaria para la operación segura del equipo. Debe conservarse una ventilación adecuada. Las rendijas de ventilación laterales en la unidad de control IP500 no deben quedar cubiertas o bloqueadas.
4. Carga mecánica - La instalación del equipo en el bastidor debe realizarse de tal forma que no existan condiciones de riesgo debido a una carga mecánica despareja.
5. Sobrecarga de los circuitos - Debe prestarse atención a las conexiones de los equipos al circuito de suministro y el efecto que puede tener sobrecargar de circuitos en la protección de sobrecorriente y el cableado de la alimentación. Se debe tener en consideración las clasificaciones inscritas en la placa de nombre del equipo para resolver esta cuestión.
6. Puesta a tierra confiable - Debe asegurarse una conexión de tierra confiable para el equipo montado en bastidor. Debe prestarse especial atención a las conexiones de suministro de energía aparte de las conexiones directas al circuito ramal (por ejemplo, el uso de tiras de contactos).
7.  Debe utilizar únicamente los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar la unidad de control a los soportes.

6.3 Conexión de módulos de expansión externos



Todo los módulos de expansión externos deben conectarse a la unidad de control antes de encender la unidad de control. Asegúrese que los módulos se han conectado en el orden indicado por la configuración planeada o pre-construida.

Los módulos de expansión externa se conectan a la unidad de control de IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones. Cada módulo incluye un cable de conexión para expansión y su propia [unidad de suministro de energía](#)³². Los [cables de alimentación de energía específicos de la localidad](#)³³ para la unidad de suministro de energía deben solicitarse por separado.

- Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
- Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.
- **! IMPORTANTE: Debe apagar la unidad de control antes de agregar, quitar o cambiar componentes**
Solamente se deben quitar y agregar tarjetas base, tarjetas troncales y módulos de expansión externos a un sistema IP Office mientras dicho sistema está [apagado](#)¹⁷⁷. De lo contrario, el componente nuevo no cargará el firmware correcto y no funcionará, o no funcionará correctamente. Esto es aplicable incluso cuando se cambia un componente por otro similar.

Requerimientos de instalación

- Espacio para instalación por encima o debajo de la unidad de control IP Office existente. Consulte los [Requerimientos de espacio del bastidor](#)⁶¹ para la colocación de varios módulos apilados.
- Enchufe para conexión de corriente con interruptor.
El enchufe de corriente utilizado debe incluir un interruptor y cuando el [cable de energía](#)³³ contenga una conexión a tierra, ese enchufe debe contar con una conexión de tierra de protección.
- **! Importante: Alimentación del módulo de expansión externo**
Para su correcta detección y funcionamiento, los módulos de expansión externos deben iniciar antes que la unidad de control de IP Office. Normalmente, esto se logra mediante la conexión de todos los módulos de expansión al mismo múltiple que la unidad de control. La unidad de control aplica un breve retraso a su propio proceso de arranque para asegurar que los módulos de expansión se enciendan al mismo tiempo que se los detecta.
- Puerto de EXPANSIÓN disponible en la unidad de control.
- Requisitos para la puesta a tierra
 - □ **Puesta a tierra funcional**
Una conexión para puesta a [tierra funcional](#)³⁷ :
 - Se recomienda para todos los módulos.
 - La conexión de una tierra funcional es obligatoria para los módulos de troncales analógicas.
 - □ **Puesta a tierra de protección**
Las conexiones de tierra para protección mediante [equipos de protección contra picos](#)³⁸ :
 - Son obligatorias para módulos de troncales analógicas en la República de Sudáfrica.
 - Son obligatorias para los módulos Digital Station y Phone conectados a extensiones fuera del edificio.
 - Son obligatorias para los módulos Digital Station V2 y Phone V2.

Herramientas requeridas

- PC IP Office Manager.
- [Herramientas para montaje en bastidor](#)⁹⁶ (opcional).


Piezas y equipo requeridos

- □ **Módulo de expansión externo.**
Cada módulo se suministra con una unidad de alimentación externa apta y un cable de interconexión azul de 1 m. Los cables de interconexión amarillos de 2 m se suministran con la tarjeta de expansión de 4 puertos de IP500 y solo deben utilizarse con esa tarjeta.
- □ [Cable de energía para la unidad de suministro de energía](#)³³.
- □ [Kit de montaje en bastidor](#)³⁹ (opcional).

- [Kit de montaje en pared](#)⁹³ (opcional - solamente para módulos de expansión externos IP500).
- Etiquetas para distinguir los cables.

Procedimiento

1. Los módulos de expansión externos no deben estar conectados a una unidad de control encendida. Si se agrega un módulo nuevo a un sistema existente, [apague el sistema](#)¹⁷⁷.
2. Si el sistema IP Office se va a instalar en un bastidor, conecte el [kit de montaje en bastidor](#)⁹⁶ al módulo de expansión.
3. Conecte el suministro de energía del módulo de expansión externo, pero aún no encienda la energía.
4. Conecte el cable de interconexión de la expansión del puerto EXPANSIÓN del módulo al puerto EXPANSIÓN en la unidad de control.



- **Nota**

Se recomienda conectar los módulos desde el puerto 1 en adelante, utilizando cada puerto de manera secuencial.

5. Tome nota del puerto utilizado e incluya este dato en la etiqueta para el cable, así como otros registros del sistema.
6. Conecte todos los módulos de expansión externos que esté por agregar.
7. Ahora puede [conectar el cable a tierra](#)¹⁰¹ para los módulos de expansión externos.
- a. Una vez que se hayan conectado los módulos de expansión y colocado la toma a tierra, puede [iniciar el sistema](#)¹⁰². Asegúrese de que el módulo de expansión se haya iniciado antes que la unidad de control.

6.4 Puesta a tierra

El empleo de conexiones de tierra reduce la probabilidad de que ocurran problemas en la mayoría de los sistemas de telefonía y de datos. Esto es especialmente importante en edificios donde los múltiples componentes del equipo están conectados entre sí por largas longitudes de cable, por ejemplo, las redes de teléfonos y de datos.

Todas las unidades de control y módulos de expansión externos de IP Office deben estar conectados a una puesta a tierra funcional. Esto es cuando la unidad se conecta al suministro de energía con ayuda de un cable de energía con una terminal de tierra. El enchufe del suministro debe estar conectado a una puesta a tierra de protección.

En algunos casos, como en el caso de las troncales de arranque por tierra, además de fungir como medida de protección, la puesta a tierra es un requerimiento funcional para el equipo a operar. En otros casos, puede ser un requisito estipulado por los reglamentos locales o bien un paso de protección necesario, por ejemplo en áreas con alto riesgo de rayos.

- **⚠ ADVERTENCIA**

Durante la instalación, no suponga que los puntos de tierra están correctamente aterrizados. Pruebe los puntos de tierra antes de confiarles el equipo conectado a tierra.

- **Equipo de protección adicional**

Además de la puesta a tierra, es posible que sea necesario emplear equipo de protección en las siguientes situaciones.



- En cualquier módulo de expansión externo Digital Station o Phones conectado a una extensión localizada en otro edificio. Consulte la sección [Instalaciones telefónicas fuera del edificio](#)³⁸.
- En la República de Sudáfrica, en todos los módulos de expansión externos de troncales analógicas (ATM16) y en cualquier unidad de control que contenga tarjetas de troncales analógicas (ATM4/ATM4U).

Herramientas requeridas

- Destornillador de cruz M4.
- Herramientas adecuadas para sujetar la horquilla del cable.


Piezas y equipo requeridos

- Cable de cobre sólido de 14AWG para la conexión a tierra.
- Forro de cable en cumplimiento con los requerimientos locales. Éste es por lo general verde para la tierra funcional y verde/amarillo para la puesta a tierra de protección.

El punto de tierra en todas las unidades de control y módulos de expansión de IP Office está marcado con un símbolo  o . Las conexiones de tierra hacia estos puntos deben realizarse con un cable sólido de 14 AWG con forro verde para una puesta a tierra funciona, o un forro verde y amarillo para la tierra de protección.


Unidad de control IP500 V2

En las unidades de control IP500 V2, el punto de tierra se localiza sobre el puerto DTE RS232.




Módulos de expansión externos

En los módulos de expansión, el punto de tierra es un tornillo de 4 mm localizado del lado derecho o en la parte trasera del módulo.



- En algunos módulos de modelos anteriores, no existe el tornillo dedicado de punto de tierra. En estos casos, el tornillo superior central de fijación de la cubierta (3mm) pueden servir con punto de conexión de tierra alternativo. Debe agregar una roldana dentada para asegurar un buen contacto.

6.5 Inicio del sistema



Antes de insertar la tarjeta System SD e iniciar el sistema, compruebe lo siguiente:

- a. Compruebe de que tiene el tipo correcto de [tarjeta System SD Avaya](#)²²⁷.
- b. Verifique que el número de ID impreso en la tarjeta coincida con el número con el que se emitieron las licencias.
- c. Compruebe que la tarjeta tenga instalado el nivel de software necesario. De ser necesario, [actualice la tarjeta mediante IP Office Manager](#)⁸¹.

Cuando inserta la tarjeta System SD:

1. Con la unidad de control apagada:
 - i. Las ranuras de la tarjeta SD tienen un cobertor plástico. Afloje parcialmente el tornillo que sostiene el cobertor de modo que se pueda mover sin problemas de la ranura de la tarjeta **System SD**.
 - ii. Inserte la tarjeta dentro de la ranura etiquetada **System SD**.
2. Suministre energía a todos los módulos de expansión externos.
 - **! Importante: Alimentación del módulo de expansión externo**

Para su correcta detección y funcionamiento, los módulos de expansión externos deben iniciar antes que la unidad de control de IP Office. Normalmente, esto se logra mediante la conexión de todos los módulos de expansión al mismo múltiple que la unidad de control. La unidad de control aplica un breve retraso a su propio proceso de arranque para asegurar que los módulos de expansión se enciendan al mismo tiempo que se los detecta.
3. Suministre energía a la unidad de control. El enchufe de corriente utilizado debe incluir interruptor y el enchufe debe contar asimismo con una conexión de tierra de protección.
4. La unidad de control carga el firmware desde la tarjeta System SD con la que se actualiza a sí misma y a sus componentes internos.
5. Los indicadores LED en cualquier tarjeta base en el sistema pasarán por una secuencia de rojo sólido por un minuto, a luego parpadear en rojo por dos minutos. Luego esta secuencia se repetirá. En total, este proceso toma aproximadamente seis minutos (los futuros reinicios que no involucran una actualización de software toman aproximadamente dos minutos).
6. El final de este proceso lo indica la luz LED1 de cada tarjeta base parpadeando en color naranja cada cinco segundos. Esta es la indicación de funcionamiento normal del sistema. En tarjetas bases equipadas con una tarjeta auxiliar de troncales, el indicador LED9 también parpadea cada cinco segundos.
7. La unidad de control comienza con la actualización de los módulos de expansión externos si es necesario. Esto se indica mediante la luz LED central del módulo parpadeando de color rojo. El proceso queda completado cuando la luz LED queda encendida de color verde.
8. En caso que ya haya un archivo de configuración [presente en la tarjeta System SD](#)⁸⁵, el IP Office carga este archivo. Si no, los sistemas nuevos crean una configuración predeterminada y copian esa configuración en la tarjeta System SD.

6.6 Comprobación de las luces LED

A continuación, se resumen los indicadores LED en un sistema operativo.

Luces LED de la unidad de control

LED	Descripción
SD opcional	<ul style="list-style-type: none"> • Apagado = Apagado de la tarjeta. • Verde encendido = tarjeta presente. • Verde parpadeando = Tarjeta en uso.
SD del sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Anaranjado estable = Reinicio inminente. • Rojo parpadeando = Tarjeta iniciándose o apagándose. • Rojo parpadeando rápido = tarjeta llena • Rojo estable = Falla de tarjeta/tipo incorrecto.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • Alternado verde/rojo = Iniciando sistema. • Verde encendida = Está bien. • Roja encendida = No hay software. • Parpadeando en Rojo = Error/Apagado.

Luces LED de la tarjeta base

Nota: Para las tarjetas no compatibles con el modo particular del sistema, la configuración regional o el nivel de software mostrará un indicador LED rojo sólido.

Tarjeta base	Uso de indicadores LED 1 a 8												
Todas las tarjetas	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza la luz LED1 asimismo para indicar el estado de la tarjeta base: <ul style="list-style-type: none"> • Rojo encendido = Error/no compatible. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema. 												
Teléfono analógico IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Las extensiones de teléfono analógico no utilizan ninguna luz LED para indicar su estado. 												
Estación digital IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Destello verde = Teléfono detectado. • Verde encendida = Teléfono activo. 												
Combinación IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores LED 1 a 6 <ul style="list-style-type: none"> • Destello verde = Teléfono detectado. • Verde encendida = Teléfono activo. 												
VCM IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Las luces LED 1 a 8 no están etiquetadas. Se utilizan para indicar la utilización del canal de compresión de voz. Cada luz LED encendida representa un uso de 12.5 % de la capacidad del canal de compresión de voz disponible. 												
Expansión de 4 puertos IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Las luces LED 1 a 8 se utilizan para los puertos de expansión en la parte trasera de la unidad de control. Las luces LED 9 a 12 se utilizan para los puertos de expansión propios de la tarjeta. <table border="1" data-bbox="497 1397 1326 1592"> <tbody> <tr> <td>Verde</td> <td>En</td> <td>Módulo de expansión presente.</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>Parpadeando</td> <td>Iniciando sistema.</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>En</td> <td>Error.</td> </tr> <tr> <td>Orange (Anaranjado)</td> <td>Parpadeo regular</td> <td>La tarjeta base está bien.</td> </tr> </tbody> </table> 	Verde	En	Módulo de expansión presente.	Rojo	Parpadeando	Iniciando sistema.	Rojo	En	Error.	Orange (Anaranjado)	Parpadeo regular	La tarjeta base está bien.
Verde	En	Módulo de expansión presente.											
Rojo	Parpadeando	Iniciando sistema.											
Rojo	En	Error.											
Orange (Anaranjado)	Parpadeo regular	La tarjeta base está bien.											

Luces LED de la tarjeta auxiliar de troncales

Tarjeta auxiliar de troncales	Uso de indicadores LED 9 a 12
Todas las tarjetas	<ul style="list-style-type: none"> Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> Roja encendida = Error Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.
Troncal analógica	<ul style="list-style-type: none"> Verde encendida = Línea conectada al puerto pero inactiva. Verde parpadeando = Línea en uso.
de troncales PRI	<ul style="list-style-type: none"> Apagado = No hay línea troncal presente. Verde encendida = Troncal presente. Verde parpadeando = Troncal en uso. Rojo/verde parpadeando rápido (puerto 9) o Verde parpadeando rápido (puerto 10) = señal de indicación de alarma (AIS) desde el extremo remoto de la troncal. Rojo con parpadeo verde (puerto 9) o Parpadeo verde (puerto 10) = Puerto en modo de bucle de retroceso (configurado con IP Office Control del sistema).
Troncal BRI	<ul style="list-style-type: none"> Apagado = No hay línea troncal presente. Verde encendida = Troncal presente. Verde parpadeando = Troncal en uso.

Luces LED del Módulo de expansión externa

Módulo	Indicadores LED
Todo	<p>El indicador LED central en todos los módulos de expansión externos se usa para indicar el estado general del módulo de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rojo parpadeando = Módulo iniciándose/Cargando firmware. Luz roja encendida = Error. Verde encendida = El módulo está bien. Verde parpadeando = Módulo iniciándose/Cargando firmware (solo el módulo IP500 DS16A/30A).
Troncal analógica de 16 líneas	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna.
BRI So8	<ul style="list-style-type: none"> Verde encendida = Conectado. Destello verde = Actividad.
Estación digital 16/30	<ul style="list-style-type: none"> Destello verde = Teléfono detectado. Verde encendida = Teléfono activo.
Estación digital 16A/30A	<ul style="list-style-type: none"> Verde encendida = Teléfono detectado.
Teléfono	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna.

6.7 Conexión de teléfonos

Durante el proceso de encendido inicial, IP Office crea automáticamente entradas de extensión y usuario para todos los puertos de extensión analógicos y digitales en el sistema. Esto permite que esos dispositivos se conecten inmediatamente.

- **!Advertencia**

Si el sistema ha sido actualizado desde una versión anterior del software de IP Office, todos los teléfonos tienen las llamadas restringidas hasta que se haya ingresado una licencia de actualización. Esta restricción de la marcación incluye la incapacidad para realizar llamadas de emergencia.

- Esta sección no contempla la instalación de teléfonos DECT, H323 y SIP. Para la instalación de estos dispositivos, consulte los manuales de instalación complementarios correspondientes.

6.7.1 Teléfonos analógicos

Conecte los teléfonos analógicos a sus puertos [Teléfono](#)²⁹¹ apropiados. Compruebe que aquellos teléfonos conectados a [puertos para cortes de energía](#)⁵⁰ queden correctamente etiquetados con esta información.

6.7.2 Teléfonos estación digital DS

Conecte los teléfonos digitales a sus puertos [DS](#)²⁸⁷ apropiados. Estos teléfonos pueden necesitar actualizar su firmware para coincidir con el software nuclear del sistema IP Office. El firmware apropiado se suministra con el software IP Office Manager y se copia en la tarjeta SD del sistema para sistemas IP500 V2.

Los teléfonos cargan automáticamente el firmware desde el sistema IP Office, de ser necesario.

- El proceso de actualización toma aproximadamente 10 minutos, período durante el cual el teléfono mostrará un mensaje de advertencia. No debe desconectarse el teléfono durante este proceso.
- Una vez que se ha actualizado un teléfono conectado a un puerto, IP Office no vuelve a comprobar si el teléfono conectado a dicho puerto necesita actualizarse de nuevo, excepto al reiniciar el sistema. Esto significa que no es posible actualizar múltiples teléfonos al intercambiar los teléfonos conectados a un mismo puerto.

6.7.3 Teléfonos IP/SIP

La instalación y configuración de teléfonos IP H323 y SIP que no se tratan en este documento. Consulte el manual de instalación apropiado de IP Office para ver el tipo de teléfono que se va a instalar.

Capítulo 7.

Configuración inicial mediante Manager

7. Configuración inicial mediante Manager

La presente sección describe los cambios de configuración básicos requeridos para los sistemas IP Office que usen la aplicación IP Office Manager. La presente sección solo describe la configuración básica; la gama completa de configuraciones posibles a través de IP Office Manager se trata en el [manual IP Office Manager](#)¹¹².

Resumen

1. [Conexión de red](#)¹⁰⁹
Utilice IP Office Manager para conectarse al sistema nuevo.
2. [Configuración inicial](#)¹¹¹
El menú **Configuración inicial** se muestra la primera vez que IP Office Manager o IP Office Web Manager se conectan con un sistema nuevo.
3. [Configure el número de extensión](#)¹¹³
Vuelva a numerar todas las extensiones de usuario si es necesario.
4. [Deshabilitación de las troncales no utilizadas](#)¹¹⁴
Deshabilitar el uso de troncales y canales de troncales no disponibles.
5. [Seleccionar la fuente de reloj para troncales digitales](#)¹¹⁶
La modificación de la troncal digital utilizada para proporcionar la señal de reloj al sistema IP Office para realizar la sincronización de llamadas.
6. [Ingreso de prefijos de troncales](#)¹¹⁸
En sistemas donde se utiliza un prefijo para la marcación exterior, asegúrese de ingresar el mismo prefijo a los números entrantes para permitir la devolución de llamadas.
7. [Carga del archivo de licencia](#)¹¹⁹
Cargue el archivo de licencia que se proporciona para el sistema y controle el estado de la licencia para las licencias.

Configuración de seguridad básica

Luego de completar la configuración básica, debe seguir los procesos que se enumeran en el capítulo [Seguridad del sistema](#)¹⁴⁰.

7.1 Conexión de red

La sección siguiente describe en detalle la forma en que un sistema IP Office nuevo determina la dirección IP que debe utilizar.

Al encender una unidad de control IP Office nueva o devuelta a los valores predeterminados, la unidad envía una petición de información de la dirección IP a un servidor DHCP. Esto ocurre con el cable LAN conectado o desconectado. El proceso se realiza en forma separada para el puerto LAN (LAN1 en la configuración) y el puerto WAN (LAN2 en la configuración).


1. El sistema crea una solicitud DHCP de la información de la dirección IP.
2. Si el servidor DHCP responde en aproximadamente 10 segundos, la unidad de control vuelve en forma predeterminada a ser un cliente DHCP y utiliza la información de la dirección IP proporcionada por el servidor DHCP.
3. Si ningún Servidor DHCP responde, la unidad de control vuelve a ser de forma predeterminada el cliente DHCP pero asume las siguientes direcciones predeterminadas (tenga en cuenta que IP Office no verifica que estas direcciones sean válidas y/o estén disponibles en la red):
 - **Puerto LAN (LAN1):** 192.168.42.1/255.255.255.0.
 - **Puerto WAN (LAN2):** 192.168.43.1/255.255.255.0.
- Los sistemas pueden configurarse como servidor DHCP. Pueden también configurarse para proporcionar DHCP solamente a los teléfonos Avaya IP y/o para acceder por medio de conexiones por marcación remotas.
- **!** Cuando una unidad de control IP500 V2 obtuvo una dirección IP y parámetros de configuración del modo DHCP, conservará esos parámetros aun cuando se haya reiniciado la unidad sin un archivo de configuración presente en la tarjeta SD del sistema. Para eliminar completamente la configuración existente de dirección IP y modo DHCP, debe [devolver la configuración del sistema a los valores predeterminados](#)¹⁸³.


Conexión a la PC

Dependiendo de las condiciones aplicadas cuando se inició por primera vez la unidad de control de IP Office, puede conectarse una PC como sigue:

- **Si la unidad de control está conectada a una red:**
Conecte la PC directamente a la unidad de control. Configure la PC con una dirección válida en la misma red de los ajustes predeterminados de IP Office descritos arriba. Por ejemplo, 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Si la unidad de control está conectada a una red sin un servidor DHCP:**
Conecte la PC directamente a la unidad de control. Configure la PC con una dirección válida en la misma red de los ajustes predeterminados de IP Office descritos arriba. Por ejemplo, 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Si la unidad de control está conectada a una red con un servidor DHCP:**
Conecte la PC a la red. La PC debe estar configurada como cliente DHCP o con una dirección válida para esa red.
 - Si utiliza IP Office Manager, su menú **Seleccionar IP Office** puede ubicar la unidad de control.
 - De lo contrario, se debe determinar la dirección que utiliza el sistema de la unidad de control desde el servidor DHCP. La mayoría de los servidores DHCP puede enumerar los clientes registrados en ellos.
- **Si la unidad de control utiliza una configuración preconstruida:**
Utilice las direcciones IP según lo establecido en esa configuración. Asegúrese de que la PC se encuentre en la misma subred o en una red habilitada para enrutar a y desde esa subred.

Para iniciar sesión en un sistema mediante IP Office Manager:

1. Seleccione **Inicio | Todos los programas | IP Office | Manager**.
2. Verifique la configuración predeterminada de la aplicación:
 - a. Haga clic en **Archivo | Preferencias**.
 - b. Si no planea administrar sistemas IP Office Basic Edition, seleccione **Modo estándar como predeterminado** y desmarque la opción **Establecer vista simplificada como predeterminada**.
 - a. Haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en  o seleccione **Archivo | Abrir configuración** en la barra de menús.
4. Aparece la ventana **Select IP Office**. Después de algunos segundos, debe aparecer la unidad de control IP Office. El nombre predeterminado que se utiliza en una unidad de control IP Office recientemente instalada es su dirección MAC.



- En caso que no se pueda encontrar el sistema requerido, puede modificar la dirección utilizada para la búsqueda. Ingrese o seleccione la dirección deseada en el campo **Dirección de la unidad/transmisión**, luego haga clic en **Actualizar** para realizar una nueva búsqueda.
5. Haga clic en la casilla de verificación al lado del sistema y luego clic en **Aceptar**.
 6. Aparecerá un cuadro con la solicitud de nombre y contraseña. Tanto el nombre como la contraseña predeterminados son **Administrator**.
 7. Ahora se le solicita que se desplace por el menú de configuración inicial. Consulte [Configuración inicial](#)¹¹¹.

7.2 Configuración inicial

Los menús de configuración inicial aparecen la primera vez que IP Office Manager se conecta con un sistema nuevo o predeterminado.

- Para un sistema existente, este menú puede volver a ejecutarse seleccionando **Archivo | Configuración avanzada | Configuración inicial** en IP Office Manager o **Acciones | Comandos de servicio | Configuración inicial** en IP Office Web Manager.

Para empezar la configuración inicial mediante IP Office Manager:

1. Cuando [se haya conectado al sistema nuevo](#)¹⁰⁹, le avisa que modifique las contraseñas predeterminadas.
 - **Contraseña de administrador:** esta contraseña se usa para acceder a la configuración de telefonía del sistema.
 - **Contraseña de administrador de seguridad:** esta contraseña se usa para acceder a la configuración de seguridad del sistema. Tenga en cuenta que, de manera predeterminada, la contraseña de administrador que se menciona arriba también puede utilizarse para la configuración de seguridad.
 - **Contraseña de sistema:** esta contraseña se usa para la actualización del sistema mediante IP Office Manager y también se puede usar para conectar Control del sistema.
2. Introduzca las nuevas contraseñas y haga clic en **Aceptar**.
3. El menú **Configuración inicial** le solicita una cantidad de ajustes clave.

Configuración	Descripción
Modo del sistema	Para un sistema IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition, seleccione IP Office Standard Edition .
Nombre del sistema	Se utiliza como ayuda para identificar y acceder al sistema.
Retener configuración	Esta opción aparece si este menú se vuelve a ejecutar en un sistema existente. Si se selecciona, el sistema intenta retener tanta configuración como sea compatible con las otras selecciones hechas en este menú.
Configuración regional	Esto establece un rango de configuración para que coincida con los requerimientos de telefonía de ese país seleccionado. También establece el idioma predeterminado para el sistema y todos los usuarios.
Contraseña de la extensión predeterminada	Esta contraseña se usa para el registro inicial de extensiones IP.
En administración centralizada	Esta configuración se utiliza para sistemas Branch en una red Avaya Aura. Consulte la documentación sobre instalación de Branch ¹¹² por separado.
La siguiente configuración se utiliza para configurar los ajustes de la dirección IP del sistema:	
Interfaz LAN pública	Esta opción realiza dos roles: <ol style="list-style-type: none"> a. Se utiliza para mostrar los ajustes de la dirección IP de cada uno de los dos puertos LAN del sistema. LAN1 coincide con el puerto en la unidad de control etiquetada LAN, LAN2 coincide con el puerto etiquetado WAN. Verifique que estos ajustes sean los que corresponden. b. La selección final se utiliza para configurar qué puerto se conecta a la red del cliente que debe utilizarse para acceso externo a Internet a través del firewall del cliente o similar. La dirección de la Puerta de enlace de esa LAN luego se agrega a las rutas IP del sistema como la ruta IP predeterminada.
Dirección IP	Configure la dirección IP del sistema en la interfaz LAN seleccionada actualmente.
Máscara IP	Configure la máscara de dirección IP del sistema en la interfaz LAN seleccionada actualmente.
Puerta enlace	Establezca la dirección IP del enrutador externo.

4. Haga clic en **Guardar**. La nueva configuración se abre en IP Office Manager.
5. Esta configuración aún no se guardó en el sistema. Elija una de las siguientes opciones:
 - Continúe la configuración básica utilizando las siguientes secciones de este capítulo y, luego, guarde la configuración cuando haya terminado.

-
- [Guarde la configuración](#)¹²⁰ tal como se encuentra actualmente. Esto puede ocasionar que el sistema se reinicie; el menú de guardado le indicará si esta acción es necesaria. Luego de guardar la configuración, vuelva a cargar la configuración y continúe con la configuración.
 - Nota: Debido que las contraseñas se han modificado de las predeterminadas, se le solicita que ingrese la nueva contraseña al guardar.


7.3 Numeración de las extensiones


El sistema puede usar una combinación de números de extensión de hasta 15 dígitos de longitud. En forma predeterminada, los grupos de búsqueda y las extensiones están numeradas con tres dígitos empezando a partir de 200.

Para volver a enumerar todas las extensiones de usuarios mediante IP Office Manager:

IP Office Manager se puede usar para reenumerar todas las extensiones del sistema. Esto actualizará también todas las referencias al número de extensión en otros campos de las configuración.

1. En el sistema de configuración, seleccione **Herramientas | Cambiar numeración de extensión**.



2. Seleccione el rango de extensiones de usuarios existentes al que le desea cambiar la numeración e introduzca el nuevo número de extensión inicial para dicho rango.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Elija una de las siguientes opciones:
 - Continúe la configuración básica utilizando las siguientes secciones de este capítulo y, luego, guarde la configuración cuando haya terminado.
 - [Guarde la configuración](#)¹²⁰ tal como se encuentra actualmente. Esto puede ocasionar que el sistema se reinicie; el menú de guardado le indicará si esta acción es necesaria. Luego de guardar la configuración, vuelva a cargar la configuración y continúe con la configuración.
5. Continúe con la [configuración básica](#)¹¹⁴ o haga clic en el  icono guardar para [guardar la configuración actualizada](#)¹²⁰ y, luego, continúe.


7.4 Deshabilitación de las troncales no utilizadas

Cada módulo o tarjeta de troncal proporciona un número fijo de puertos de troncales, con puerto de troncal digital que soporta una cantidad de canales digitales. De forma predeterminada, la configuración tiene entradas para todas las troncales y los canales posibles.

En aquellos casos donde la cantidad de troncales o canales de troncales que pueden utilizarse es menor que la cantidad admitida por la tarjeta de troncales, es necesario inhabilitar las troncales y canales no utilizados. De no hacerlo, esto puede ocasionar problemas con las llamadas salientes.

- Para las tarjetas de cuatro troncales analógicas IP500 V2 y tarjetas combinadas ATM4 V2, el sistema puede detectar con troncales analógicas conectadas, de manera que puede tratar automáticamente puertos de troncales no conectados como fuera de servicio.
- **! ADVERTENCIA**
Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

Para deshabilitar troncales sin uso mediante IP Office Manager:


1. En la configuración de IP Office, seleccione  **Línea**.
2. En cada línea, seleccione las líneas o canales que no están conectadas o en uso como **Fuera de servicio**. La ubicación de la configuración correspondiente varía según el tipo de troncal.

- **Troncales analógicas**

Para inhabilitar la troncal entera, en el formulario principal, configure la opción **Admin** en **Fuera de servicio**.

- **Troncales BRI, E1 PRI, S0 y QSIG**

Para inhabilitar la troncal entera, configure la opción **Admin** en **Fuera de servicio**. De lo contrario, configure la cantidad de canales según la cantidad total de canales suscritos.




Formulario de configuración de una línea (Línea 01, ETSI). Se muestran los campos de configuración:

- Line Number: 01
- Card: 1
- Port: 9
- Telephone Number: [vacío]
- Incoming Group ID: 0
- Prefix: [vacío]
- National Prefix: 0
- International Prefix: 00
- Line SubType: ETSI
- Admin: In Service
- TEI: 0
- Outgoing Group ID: 0
- Number of Channels: 30
- Outgoing Channels: 30
- Voice Channels: 30
- Data Channels: 30

- **Troncales T1, T1 PRI y E1R2**

Para inhabilitar la troncal entera, configure la opción **Admin** en **Fuera de servicio**. De lo contrario, seleccione la ficha **Canales** y configure los canales no utilizados como **Fuera de servicio**.



Formulario de configuración de una línea (Línea PRI 24), pestaña **Canales**.

Channel	Groups	Line Appearance	Direction	Bearer	Type
1	0 0	705	Bothway	Any	Ground Start
2	0 0	706	Bothway	Any	Ground Start
3	0 0	707	Bothway	Any	Ground Start
4	0 0	708	Bothway	Any	Ground Start
5	0 0	709	Bothway	Any	Ground Start
6	0 0	710	Bothway	Any	Ground Start
7	0 0	711	Bothway	Any	Ground Start
8	0 0	712	Bothway	Any	Ground Start
9	0 0	713	Bothway	Any	Out Of Service
10	0 0	714	Bothway	Any	Out Of Service
23	0 0	727	Bothway	Any	Out Of Service
24	0 0	728	Bothway	Any	Out Of Service

- Para canales T1, configure el **Tipo** como **Fuera de servicio**.
- Para canales T1 PRI, configure el campo **Admin** en **Fuera de servicio**.
- En canales E1R2, configure **Tipo de señalización de línea** como **Fuera de servicio**.

3. Luego, ya sea:

- Continúe la configuración básica utilizando las siguientes secciones de este capítulo y, luego, guarde la configuración cuando haya terminado.

- [Guarde la configuración](#)¹²⁰ tal como se encuentra actualmente. Esto puede ocasionar que el sistema se reinicie; el menú de guardado le indicará si esta acción es necesaria. Luego de guardar la configuración, vuelva a cargar la configuración y continúe con la configuración.

7.5 Configuración de la fuente de reloj para troncales digitales

Las troncales digitales requieren que los sistemas en cada extremo de la troncal compartan una señal de reloj para asegurar la sincronización de la señalización de llamada. El IP Office puede obtener y utilizar la señal de reloj de cualquiera de sus troncales digitales. Típicamente, se utiliza la señal de reloj proporcionada por una troncal digital en a central de comunicaciones de la oficina, ya que ésta es la fuente de reloj más precisa y confiable.

De no haber una fuente de reloj disponible, el sistema puede utilizar su propio reloj interno si es necesario. Sin embargo, se prefiere una fuente troncal externa. Para hacerlo, la configuración **Calidad del reloj** en cada línea de la configuración de IP Office contiene uno de los valores siguientes:

- **Red**

De estar disponible, se debe utilizar la señal de reloj proveniente de esta troncal como la fuente de reloj para la sincronización de llamadas. Si hay varias troncales con esta configuración, la troncal utilizada se determina en el orden de las ranuras 1 a 4 y, luego, por puerto en cada ranura.


- **Reserva**

De estar disponible, se debe utilizar la señal de reloj proveniente de esta troncal como la señal de reloj en caso que ninguna de las troncales definidas como **Network** puedan proporcionar una fuente de reloj. Si hay varias troncales con esta configuración, la troncal utilizada se determina en el orden de las ranuras 1 a 4 y, luego, por puerto en cada ranura.

- **Inadecuado**

La fuente de reloj de esta troncal no se utilizará como la fuente de reloj.

En el ejemplo a continuación, el primer sistema IP Office es configurado para emplear la troncal de red pública como su fuente de reloj, ignorando la fuente de reloj posible proveniente de la troncal QSIG. El otro sistema IP Office emplea la señal de reloj recibida del primer IP Office en la troncal QSIG y su fuente de reloj correspondiente. Por tanto, ambos sistemas IP Office utilizan la misma fuente de reloj, proveniente de la red de comunicaciones pública.



Visualización de la fuente de reloj actual

La fuente de reloj actual utilizada por el sistema IP Office aparece en la página **Recursos** dentro de System Status Application.

Para configurar la fuente de calidad del reloj de una troncal por medio de IP Office Manager:

1. En la configuración de IP Office, seleccione **Línea**.
2. Para cada línea digital, seleccione la línea y en la ficha **Línea** seleccione cómo debe utilizar el sistema la fuente de reloj para troncales. En troncales E1R2, la configuración de **Calidad del reloj** se encuentra en la ficha **Avanzadas**.

The screenshot shows the configuration window for a PRI 24 Line. The 'Clock Quality' dropdown menu is highlighted with a red box and is open, showing three options: 'Network' (selected), 'Fallback', and 'Unsuitable'. Other configuration fields include: Line Number (01), Line SubType (T1), Channel Allocation (24 -> 1), Prefix (empty), Framing (ESF), Zero Suppression (B8ZS), Line Signalling (CPE), Haul Length (0-115 ft), Incoming Routing Digits (4), and Channel Unit (Foreign Exchange).

- Asegúrese de que solamente una troncal esté configurada como **Red**. De preferencia, ésta debería ser una troncal digital directa a la central de comunicaciones de la oficina.
 - Otra troncal puede configurarse como **Reserva** en caso de perder la conexión de troncal con la **Red**. De ser posible, ésta debería ser una troncal de un proveedor distinto, ya que esto disminuye las probabilidades de que ambas fuentes fallen al mismo tiempo.
 - Compruebe que las troncales digitales restantes estén configuradas como **Inadecuado**.
3. Luego, ya sea:
 - Continúe la configuración básica utilizando las siguientes secciones de este capítulo y, luego, guarde la configuración cuando haya terminado.
 - [Guarde la configuración](#) ¹²⁰ tal como se encuentra actualmente. Esto puede ocasionar que el sistema se reinicie; el menú de guardado le indicará si esta acción es necesaria. Luego de guardar la configuración, vuelva a cargar la configuración y continúe con la configuración.

7.6 Configuración de los prefijos de troncales

De manera predeterminada, los sistemas con una tarjeta SD del sistema U-Law se devuelven a los valores predeterminados mediante un prefijo 9 para llamadas externas. Los sistemas se iniciaron con una tarjeta SD del sistema Ley A predeterminada a ningún prefijo (cualquier marcación que no coincida con un número interno se supone que es un número externo).

Cuando se ha implementado un prefijo para las llamadas salientes, debe agregarse este mismo prefijo a los ajustes de las troncales. Se utiliza entonces el prefijo troncal de la siguiente manera:



- **Llamadas entrantes**

En las llamadas entrantes, el prefijo establecido de la troncal se agrega a cualquier Id. de persona que llama entrante que se recibe con la llamada y se almacena en el registro de llamadas de los teléfonos, etc. El prefijo debe tener un formato que permita que la Id. de persona que llama resultante pueda ser utilizada por las aplicaciones y teléfonos del sistema para realizar devoluciones de llamada. Por ejemplo, si el sistema se configura para que se requiera un 9 para indicar una llamada saliente, la troncal debe agregar un 9 a la Id. de la persona que llama entrante con el objetivo de que dicha Id. pueda utilizarse para realizar devoluciones de llamada.

- **Llamadas salientes**

En las llamadas salientes, los códigos cortos utilizados para enrutar la llamada a una troncal deben quitar todos los prefijos de marcación externos (por ejemplo, 9) para que el número marcado desde el sistema a la troncal sea adecuado para el enrutado por parte del proveedor de la troncal.

Para usar prefijos troncales mediante IP Office Manager:

1. En la configuración de IP Office, seleccione  Línea.
2. Ingrese el prefijo en cada línea. La ubicación de la configuración de prefijo varía según el tipo de troncal. Algunos tipos de troncales tienen un solo campo de prefijo. Otros tipos de troncales pueden tener campos de prefijos separados para llamadas nacionales, internacionales y de otro tipo.
3. Luego, ya sea:
 - Continúe la configuración básica utilizando las siguientes secciones de este capítulo y, luego, guarde la configuración cuando haya terminado.
 - [Guarde la configuración](#)  ¹²⁰ tal como se encuentra actualmente. Esto puede ocasionar que el sistema se reinicie; el menú de guardado le indicará si esta acción es necesaria. Luego de guardar la configuración, vuelva a cargar la configuración y continúe con la configuración.

7.7 Carga del archivo de licencia

El sistema IP Office requiere licencias para algunas funciones. Consulte [Licencias](#)¹²⁹⁴. El archivo de licencia puede cargarse manualmente o [cargarse previamente en la tarjeta SD del sistema](#)⁸⁵.



¿Cómo se le agrega una licencia al sistema?

- Se carga al sistema un archivo XML que contiene el conjunto completo de licencias PLDS. El archivo de licencia es exclusivo para el número de serie de clave de la función de la tarjeta System SD instalada en el sistema.
- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN o FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.

Requerimientos mínimos de licencia

Para IP Office Essential Edition, el sistema requiere una licencia de sistema **Essential Edition** para la versión de IP Office específica que desea ejecutar.

Para cargar el archivo de licencia usando IP Office Manager, haga lo siguiente:

1. En la configuración del sistema, haga clic en  **Licencia**.
2. El campo **Id. de host PLDS** muestra el número de serie de la tarjeta SD instalada en el sistema. Compruebe que este número coincida con el número para el que se emitieron las licencias.
 - El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN o FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.
3. Haga clic en **Agregar...**
4. Para el tipo de licencia seleccione **PLDS** y haga clic en **Aceptar**.
5. Navegue hasta la ubicación del archivo XML que le proporcionaron que contiene las licencias. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.
6. Continúe con la [configuración básica](#)¹²⁰ o haga clic en el  icono guardar para [guardar la configuración actualizada](#)¹²⁰ y, luego, continúe.


7.8 Guardado de la configuración


Una vez que haya finalizado la configuración básica, la nueva configuración debe guardarse nuevamente en el sistema. Es muy probable que esta acción requiera el reinicio del sistema.

Luego de guardar la configuración, vuelva a cargarla en IP Office Manager.

- Si modificó la configuración de la dirección IP, es posible que deba cambiar la configuración de su PC para volver a cargar la configuración.
- Luego de volver a cargar la configuración, todas las licencias deberían mostrarse como **Válidas**.

Para guardar los cambios de configuración mediante IP Office Manager:

1. Haga clic en **Aceptar** para guardar todos los cambios del menú actual.
2. Haga clic en el icono . Aparece el menú **Guardar configuración**.



- **Fusionar**

Este método se selecciona automáticamente si ninguno de los cambios de configuración realizados requiere un reinicio del sistema. Si este método se utiliza para una configuración que incluye cambios que si requieren un reinicio, dichos cambios no se aplican hasta que el sistema se reinicia de manera manual.

- **Inmediata**

Este método guarda los nuevos cambios de configuración y, luego, reinicia el sistema. Se finalizan todas las llamadas actuales y los servicios en progreso. Este método se selecciona automáticamente si alguno de los cambios realizados hasta el momento requiere un reinicio antes de ser aplicados al sistema.

- **Libre**

Este método permite el uso del **Bloqueo de llamadas entrantes** y **Bloqueo de llamadas salientes**. Cuando los criterios para las opciones seleccionadas concuerdan, el sistema se reinicia.

- **Cronómetro (HH:MM)**

Este método reinicia el sistema a la hora seleccionada. También se puede utilizar en conjunto con las opciones de bloqueo de llamada para reiniciar solo después del horario configurado cuando coincidan las opciones seleccionadas.

- **Restricción de llamadas entrantes**

Se puede utilizar esta función junto con el método **Permisos** y el método de reinicio de **Cronómetro**. Cuando se lo selecciona, el sistema bloquea todas las llamadas entrantes. Sin embargo, permite que las llamadas existentes continúen hasta que finalicen.

- **Restricción de llamadas salientes**

Se puede utilizar esta función junto con el método **Permisos** y el método de reinicio de **Cronómetro**. Cuando se lo selecciona, el sistema bloquea todas las llamadas salientes. Sin embargo, permite que las llamadas existentes continúen hasta que finalicen.

- **! ADVERTENCIA:** Esta opción también bloquea la realización de llamadas de emergencia. Por lo tanto, se la debe usar con precaución.

4. Seleccione las opciones requeridas y haga clic en **Aceptar**.

Configuración de seguridad básica

Luego de completar la configuración básica, debe seguir los procesos que se enumeran en el capítulo [Seguridad del sistema](#)¹⁴⁰.

Capítulo 8.

Configuración inicial mediante IP Office Web Manager

8. Configuración inicial mediante IP Office Web Manager

Puede usar su navegador web para configurar un sistema IP500 V2 a través de los menús de IP Office Web Manager. En el caso de sistemas IP500 V2 nuevos, el proceso incluye ejecutar una serie de menús de configuración de los asistentes iniciales para abarcar la configuración clave de un sistema nuevo.

8.1 Dirección IP inicial del sistema

Para conectar un sistema nuevo usando un navegador, en primer lugar debe determinar qué dirección IP ha adoptado el sistema.

La sección siguiente describe en detalle la forma en que un sistema IP Office nuevo determina la dirección IP que debe utilizar.

Al encender una unidad de control IP Office nueva o devuelta a los valores predeterminados, la unidad envía una petición de información de la dirección IP a un servidor DHCP. Esto ocurre con el cable LAN conectado o desconectado. El proceso se realiza en forma separada para el puerto LAN (LAN1 en la configuración) y el puerto WAN (LAN2 en la configuración).

1. El sistema crea una solicitud DHCP de la información de la dirección IP.
 2. Si el servidor DHCP responde en aproximadamente 10 segundos, la unidad de control vuelve en forma predeterminada a ser un cliente DHCP y utiliza la información de la dirección IP proporcionada por el servidor DHCP.
 3. Si ningún Servidor DHCP responde, la unidad de control vuelve a ser de forma predeterminada el cliente DHCP pero asume las siguientes direcciones predeterminadas (tenga en cuenta que IP Office no verifica que estas direcciones sean válidas y/o estén disponibles en la red):
 - **Puerto LAN (LAN1):** 192.168.42.1/255.255.255.0.
 - **Puerto WAN (LAN2):** 192.168.43.1/255.255.255.0.
- Los sistemas pueden configurarse como servidor DHCP. Pueden también configurarse para proporcionar DHCP solamente a los teléfonos Avaya IP y/o para acceder por medio de conexiones por marcación remotas.
 - **!** Cuando una unidad de control IP500 V2 obtuvo una dirección IP y parámetros de configuración del modo DHCP, conservará esos parámetros aun cuando se haya reiniciado la unidad sin un archivo de configuración presente en la tarjeta SD del sistema. Para eliminar completamente la configuración existente de dirección IP y modo DHCP, debe [devolver la configuración del sistema a los valores predeterminados](#)¹⁸³.

Conexión a la PC

Dependiendo de las condiciones aplicadas cuando se inició por primera vez la unidad de control de IP Office, puede conectarse una PC como sigue:

- **Si la unidad de control está conectada a una red:**
Conecte la PC directamente a la unidad de control. Configure la PC con una dirección válida en la misma red de los ajustes predeterminados de IP Office descritos arriba. Por ejemplo, 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Si la unidad de control está conectada a una red sin un servidor DHCP:**
Conecte la PC directamente a la unidad de control. Configure la PC con una dirección válida en la misma red de los ajustes predeterminados de IP Office descritos arriba. Por ejemplo, 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Si la unidad de control está conectada a una red con un servidor DHCP:**
Conecte la PC a la red. La PC debe estar configurada como cliente DHCP o con una dirección válida para esa red.
 - Si utiliza IP Office Manager, su menú **Seleccionar IP Office** puede ubicar la unidad de control.
 - De lo contrario, se debe determinar la dirección que utiliza el sistema de la unidad de control desde el servidor DHCP. La mayoría de los servidores DHCP puede enumerar los clientes registrados en ellos.
- **Si la unidad de control utiliza una configuración preconstruída:**
Utilice las direcciones IP según lo establecido en esa configuración. Asegúrese de que la PC se encuentre en la misma subred o en una red habilitada para enrutar a y desde esa subred.

8.2 Configuración inicial

Después de determinar la dirección IP del sistema nuevo y de configurar el equipo para que pueda conectarse a las direcciones que se encuentran dentro de ese rango:

1. En su navegador web:
 - a. Escriba la dirección IP actual de la unidad de control en la barra de direcciones de su navegador.
 - b. Haga clic en **IP Office Web Manager**. La dirección mostrada debe ser similar a <https://192.168.0.42:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html>.
2. En esta etapa, es posible que la conexión no se considere segura. Siga los pasos que su navegador establezca para continuar usando una conexión no segura.
 - Por ejemplo, en Chrome, seleccione **MOSTRAR OPCIONES AVANZADAS** y luego **Continuar**.
 - Una vez que el sistema está instalado, su certificado de seguridad puede descargarse para eliminar la necesidad de esto en el futuro. Consulte [Adición de un certificado del sistema a un navegador](#)¹⁷¹.
3. En el menú de inicio de sesión, inicie sesión con el nombre y la contraseña predeterminados, **Administrator**.
4. Se le solicita que cambie las contraseñas predeterminadas.
 - **Contraseña de administrador:** esta contraseña se usa para acceder a la configuración de telefonía del sistema.
 - **Contraseña de administrador de seguridad:** esta contraseña se usa para acceder a la configuración de seguridad del sistema. Tenga en cuenta que, de manera predeterminada, la contraseña de administrador que se menciona arriba también puede utilizarse para la configuración de seguridad.
 - **Contraseña de sistema:** esta contraseña se usa para la actualización del sistema mediante IP Office Manager y también se puede usar para conectar Control del sistema.
5. Si se muestra el contrato de licencia, lea la licencia y luego haga clic en **Aceptar** y **OK**.
6. Haga clic en el icono **Sistema**.









7. Introduzca los detalles que desea que utilice el sistema. Para obtener más detalles sobre las opciones del **Sistema**, consulte [Configuración del sistema](#)¹²⁷. En esta etapa, los valores clave son los siguientes:

Configuración	Descripción
Modo del sistema	Para un sistema IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition, seleccione IP Office Standard Edition .
Nombre del sistema	Se utiliza como ayuda para identificar y acceder al sistema.
Retener configuración	Esta opción aparece si este menú se vuelve a ejecutar en un sistema existente. Si se selecciona, el sistema intenta retener tanta configuración como sea compatible con las otras selecciones hechas en este menú.
Configuración regional	Esto establece un rango de configuración para que coincida con los requerimientos de telefonía de ese país seleccionado. También establece el idioma predeterminado para el sistema y todos los usuarios.

Configuración	Descripción
Contraseña de la extensión predeterminada	Esta contraseña se usa para el registro inicial de extensiones IP.
En administración centralizada	Esta configuración se utiliza para sistemas Branch en una red Avaya Aura. Consulte la documentación sobre instalación de Branch ¹² por separado.
La siguiente configuración se utiliza para configurar los ajustes de la dirección IP del sistema:	
Interfaz LAN pública	Esta opción realiza dos roles: <ul style="list-style-type: none"> a. Se utiliza para mostrar los ajustes de la dirección IP de cada uno de los dos puertos LAN del sistema. LAN1 coincide con el puerto en la unidad de control etiquetada LAN, LAN2 coincide con el puerto etiquetado WAN. Verifique que estos ajustes sean los que corresponden. b. La selección final se utiliza para configurar qué puerto se conecta a la red del cliente que debe utilizarse para acceso externo a Internet a través del firewall del cliente o similar. La dirección de la Puerta de enlace de esa LAN luego se agrega a las rutas IP del sistema como la ruta IP predeterminada.
Dirección IP	Configure la dirección IP del sistema en la interfaz LAN seleccionada actualmente.
Máscara IP	Configure la máscara de dirección IP del sistema en la interfaz LAN seleccionada actualmente.
Puerta enlace	Establezca la dirección IP del enrutador externo.


8. Cuando la configuración del sistema esté establecida como corresponde, haga clic en **Aplicar**. Ahora, el panel contiene una serie de iconos adicionales para avanzar en la configuración inicial del sistema.

Dashboard - SystemA: 192.168.0.74 Actions

System System Name: SystemA LAN1: 192.168.0.74 LAN2: 192.168.43.1 United States (US English)	VoIP 	VoiceMail 
Licensing 	Users and Extensions 	Groups 
Lines 	Incoming Call Routes 	Outgoing Call Routes 

9. El icono siguiente se resalta en color rojo. Después de completar cada conjunto de ajustes, el icono del panel se reemplaza por un resumen de los ajustes clave y se resalta el icono siguiente. Puede regresar a los paneles anteriores si desea hacer más cambios en su configuración. Para detalles de los paneles individuales, consulte [Menús de asistentes del panel](#)¹²⁸.

10. Una vez realizados todos los pasos del asistente, haga clic en el vínculo **Guardar en IP Office** que se muestra en la barra amarilla, en la parte superior de la ventana.



Save IP Office configuration

Merge

Immediate

Free


Timed (HH:MM) Select... ▾

OK Cancel

11. El menú para guardar la configuración se muestra con la configuración de guardado recomendada según los cambios realizados. En el caso de instalaciones nuevas, es probable que para guardar se necesite reiniciar de inmediato el sistema nuevo. Acepte la configuración recomendada y haga clic en **Aceptar**.
12. Después de reiniciar, continúe configurando el sistema usando su nueva dirección IP.

8.3 Menús de asistentes del panel

Esta sección ofrece un resumen de los menús de asistentes del panel solamente. Para conocer todos los detalles, consulte la ayuda y el manual de "Administración del sistema IP Office mediante Web Manager".



- [Sistema](#)¹²⁷
- [Licencias](#)¹³²
- [Líneas](#)¹³⁵
- [VoIP](#)¹²⁹
- [Usuarios y extensiones](#)¹³³
- [Rutas de llamadas entrantes](#)¹³⁶
- [Correo de voz](#)¹³¹
- [Grupos](#)¹³⁴
- [Rutas de llamadas salientes](#)¹³⁷
(Solo Estados Unidos/Canadá)

8.3.1 Configuración del sistema

Este panel permite configurar una serie de parámetros clave (ubicación, modo, dirección IP y configuración de fecha/hora).

GENERAL

System Mode <input type="text" value="IP Office Subscription"/>	System Name * <input type="text" value="systema"/>	Locale <input type="text" value="South Africa (UK English)"/>
Default Extension Password <input type="password" value="....."/>	Retain Configuration <input type="checkbox" value="NO"/>	

SUBSCRIPTION SYSTEM DETAILS

System ID <input type="text" value="111316383730"/>	Customer ID <input type="text" value="9186064"/>	License Server Address <input type="text" value="admin.ipocloud.com"/>
--	---	---

Public LAN Interface

LAN1 CONFIGURATION

IP Address <input type="text" value="192 . 168 . 0 . 210"/>	IP Subnet Mask <input type="text" value="255 . 255 . 255 . 0"/>	DHCP Mode <input type="text" value="Disabled"/>	Enable NAT <input type="checkbox" value="NO"/>
--	--	--	---

LAN2 CONFIGURATION

IP Address <input type="text" value="192 . 168 . 1 . 212"/>	IP Subnet Mask <input type="text" value="255 . 255 . 255 . 0"/>	DHCP Mode <input type="text" value="Disabled"/>	Enable NAT <input type="checkbox" value="NO"/>
--	--	--	---

Gateway

General

- **Nombre del sistema**
Este es el nombre que se usa para identificar el sistema en otras herramientas y menús.
- **Retener configuración**
Esta opción se muestra si el tablero se utiliza para volver a configurar un sistema existente. Si la selecciona, esta opción conservará la mayor parte posible de la configuración existente. Si la deshabilita, todos estos ajustes de configuración existentes vuelven a sus valores predeterminados.
- **Configuración regional**
Este valor establece una gran cantidad de valores predeterminados del sistema específicos de la ubicación; en especial, configuración relacionada con la telefonía. Por lo tanto, es importante configurar este valor correctamente para que coincida con la ubicación real del sistema.
- **Modo del sistema**
El IP500 V2 puede utilizarse en una cantidad de modos:
 - **IP Office Basic Edition**
Se debe seleccionar esta opción para un sistema que se ejecutará en uno de los modos IP Office Basic Edition. Esta opción está disponible solamente al configurar un nuevo IP500 V2. Si se la selecciona, el panel mostrará solamente la configuración del sistema. Para obtener más información, consulte la documentación de Server Edition.
 - **IP Office Standard Edition**
Se debe seleccionar esta opción para un sistema que debe ejecutarse en modo IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition.
 - **Expansión de IP Office Server Edition**
Esta opción se usa con los sistemas que se instalan como una unidad de expansión en una red Server Edition o IP Office Select. Para obtener más información, consulte la documentación de Server Edition.
 - **IP Office Subscription**
Esta opción se utiliza para configurar el sistema para que utilice la configuración de suscripción.
- **Contraseña del teléfono**
Este valor establece la contraseña predeterminada del teléfono que se utiliza para el registro inicial de extensiones del teléfono IP.

Interfaz LAN

Estos campos se usan para establecer la configuración de dirección IP de los puertos LAN1 (LAN) y LAN2 (WAN) del sistema.

- **Interfaz LAN pública**

Seleccione la interfaz LAN (LAN1 o LAN2) conectada al servicio de Internet público del cliente (o sea, su enrutador o firewall). La selección afecta algunas de las rutas IP predeterminadas agregadas a la configuración.

Configuración de hora

Esta sección establece el origen de la hora del sistema. Los campos disponibles dependen del origen de la hora seleccionado.

- **Origen de la configuración de hora**

Este campo se usa para establecer el origen de la hora que debe usar el sistema.

- **SNTP**

Si se selecciona, el sistema obtendrá la información sobre fecha y hora de la dirección del servidor de hora configurado, por ejemplo, **0.pool.ntp.org**. Los ajustes adicionales disponibles consisten en aplicar posteriormente opciones de zona horaria, diferencia horaria y horario de verano (DST), si fuera necesario.

- **Voicemail Pro/Manager**

Si se selecciona, el sistema solicitará información sobre fecha y hora al servidor en el que se ejecuta la aplicación Voicemail Pro o IP Office Manager.

- **Ninguno**

Si se selecciona, la fecha y la hora se deberán configurar manualmente. Este paso se puede realizar desde un teléfono Avaya en el que el usuario esté configurado como usuario del teléfono del sistema. Consulte la ayuda de IP Office Manager.

8.3.2 Configuración de VoIP

Esta ficha se usa para habilitar la compatibilidad básica con telefonía IP, líneas troncales y extensiones a través de conexiones H323 o SIP.

- **! ADVERTENCIA:**

No habilite ninguna configuración si no está seguro de que el sistema utilizará conexiones H323 o SIP. La habilitación de conexiones innecesarias genera requisitos de seguridad adicionales que, de no cumplirse, pueden poner en riesgo el sistema.

VoIP Configuration

LANS

Select LAN

LAN1

H.323 GATEKEEPER

H.323 Gatekeeper Enable

 YES

H.323 Signaling Over TLS

Disabled

Auto-create Extension

 NO

H.323 Remote Extension Enable

 NO

SIP REGISTRAR

SIP Trunks Enable

 YES

SIP Registrar Enable

 NO

- **Seleccionar LAN**

Seleccione la LAN que está configurando.

- **Activar controlador de acceso H.323**

Seleccione esta opción solamente si el sistema se instalará con líneas troncales y extensiones H.323.

- **Señalización H.323 sobre TLS**

Compatibilidad con la señalización H.323 mediante TLS. Tenga en cuenta que al habilitar esta opción se deben seguir pasos adicionales de configuración y se reduce la capacidad general de teléfonos IP del sistema.

- **Autocreación de extensión**

Cuando se selecciona esta opción, el sistema creará automáticamente entradas de usuarios y extensiones SIP en su configuración según el registro de extensiones SIP. Esta configuración se deshabilita automáticamente 24 horas después de su habilitación.

- **H.323. Habilitar extensión remota SIP**

Habilite esta opción para admitir teléfonos Avaya H.323 que se encuentran en ubicaciones remotas.

- **Habilitar líneas troncales SIP**

Seleccione esta opción solamente si el sistema se instalará con líneas troncales SIP.

- **Habilitar registrador SIP**

Seleccione esta opción solamente si el sistema se instalará con extensiones SIP. Si la selecciona, se mostrarán las siguientes opciones adicionales:

- **Creación automática de Extn/usuario:** *Opción predeterminada = Apagado*

Cuando se selecciona esta opción, el sistema creará automáticamente entradas de usuarios y extensiones SIP en su configuración según el registro de extensiones SIP. Esta configuración se deshabilita automáticamente 24 horas después de su habilitación.

- **Habilitar extensión remota SIP:** *Opción predeterminada = Desactivado*

Actualmente, las opciones de extensiones SIP remotas solo se admiten en aplicaciones cliente SIP Avaya. La conexión remota no se admite en dispositivos SIP de terceros.

- **Nombre de dominio SIP:** *Opción predeterminada = En blanco*

Este valor se utiliza con los terminales SIP para el registro con el sistema. Si queda en blanco, el registro utiliza la dirección IP LAN. La entrada debe coincidir con la parte del sufijo de dominio del siguiente **FQDN de registrador SIP**, por ejemplo, *acme.com*.

- Nota: En los teléfonos SIP Avaya compatibles con resistencia, el **Nombre de dominio SIP** debe ser el mismo para todos los sistemas en la red.


- Es el nombre de dominio local del registrador SIP que necesitarán los dispositivos SIP para registrarse en IP Office. Si está usando TLS, este valor también se debe incluir en los certificados de seguridad aplicados a IP Office y, si lo usa, en el servidor de archivos HTTP independiente.

- **FQDN de registrador SIP:** *Opción predeterminada = En blanco*

Este es el nombre de dominio completo, por ejemplo *ejemplo.acme.com*, al cual el terminal SIP debe enviar sus solicitudes de registro. Esta dirección debe poder resolverse mediante DNS y dar como resultado la dirección IP del sistema IP Office.

8.3.3 Configuración de correo de voz

Este panel muestra el correo de voz y la música en espera predeterminados del sistema. Si se usa el correo de voz integrado, el formulario también se puede usar para configurar la operadora automática para que conteste llamadas (hasta 40).



- **Tipo de correo de voz**

A continuación se indican las principales opciones que se pueden seleccionar. Para obtener detalles otras opciones, consulte la ayuda de IP Office Web Manager Según la selección efectuada, se muestran campos adicionales.

- **Embedded Voicemail**

Esta opción usa la tarjeta SD propia del sistema como origen de correo de voz y almacenamiento de mensajes. Se trata de una solución simple de correo de voz que tiene solamente funciones básicas. Sin embargo, admite hasta 40 operadoras automáticas.

- **Voicemail Pro/Lite**

Seleccione esta opción si el correo de voz se proporcionará a través de un servidor que ejecuta IP Office Voicemail Pro. Ingrese la dirección IP del servidor.

- **Música de espera**

Esta opción le permite seleccionar el origen predeterminado de la música de espera del sistema. Las opciones son:

- **Archivo WAV**

Use un archivo WAV cargado en el sistema. El nombre del archivo debe ser **holdmusic.wav**, y debe coincidir con la siguiente lista de formatos. Use la opción Seleccionar un archivo para elegir y cargar el archivo.

Propiedad	Valor	Propiedad	Valor
Tipo de archivo	WAV	Tasa de la muestra de audio	8 kHz
Tasa de bits	128 kbps	Formato de audio	PCM
Tamaño de la muestra de audio	16 bits	Duración	Hasta 90 segundos.
Canales	1 (mono)		

- **Externas**

Use la entrada de audio del puerto de audio del sistema, que se encuentra en la parte trasera de la unidad de control.

- **Tono**

Use un tono repetido regular generado por el sistema.

- **Operadora automática**

Si configura Embedded Voicemail como Tipo de correo de voz, el panel le permitirá configurar operadoras automáticas. Estas operadoras se pueden usar como destino del menú de enrutamiento de llamadas entrantes. El asistente crea automáticamente 3 perfiles de horario llamados **Mañana**, **Tarde** y **Noche** para su uso por parte de las operadoras automáticas. Su configuración es de 08:00 a 11:59, de 12:00 a 16:59 y de 00:00 a 07:59, respectivamente, los 7 días de la semana.

8.3.4 Configuración de licencias

Esta sección del panel le permite agregar un archivo de licencia para el sistema y ver qué licencias se incluyeron en el archivo. Si el sistema no tiene licencia, no permitirá funciones de telefonía hasta que se agreguen licencias (para IP500 V2 se requiere como mínimo una licencia **Essential Edition**). El archivo de licencia debe coincidir con PLDS

Si el archivo de licencia se colocó en la [tarjeta SD del sistema](#)⁸⁵ antes de iniciar el sistema, las licencias del archivo se agregan automáticamente.

License | SystemA

Manage Licenses
Manage Solution-Wide Licenses

Remote Server
Configure License Server

License Mode: License Normal
Licensed Version: -
Grace Period Days: -
PLDS Host ID: 111316383730
Grace PLDS Host ID: -
PLDS File Status: Valid

Grace System ID (ADI): -

Enter search criteria

Feature	Instances	Status	Expiry Date	Source
Receptionist	4	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Additional Voicemail Pro (...)	152	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
VMPro Recordings Admini...	1	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Additional Embedded Voic...	4	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
VMPro TTS (Generic)	40	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Teleworker	384	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Mobile Worker	384	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Office Worker	384	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Avaya Softphone	100	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
VMPro TTS (Scansoft)	40	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
VMPro TTS Professional	40	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
IPSec Tunnelling	1	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Power User	384	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Avaya IP Endpoints	384	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal
Voice Networking Channels	32	Valid	2018-03-03	PLDS Nodal


Displaying 1 - 31 of 31

Para agregar un archivo de licencia:

1. Haga clic en **Licencia PLDS** y seleccione **Enviar a IP Office**.
2. Seleccione el archivo PLDS XML proporcionado para el sistema. El archivo debe coincidir con la **Id. de host PLDS** que se muestra en el menú (la Id. de host está vinculada con el número de serie de la tarjeta SD incluida en el sistema).
3. Haga clic en **Aceptar**. El archivo se carga al sistema y reemplaza cualquier archivo de licencia anterior y las licencias que contuviera.

8.3.5 Usuarios y extensiones

Este formulario muestra una lista de usuarios de la configuración. En el caso de un sistema IP500 V2 nuevo, se crea un usuario automáticamente por cada puerto de teléfono físico detectado al iniciar el sistema.














































Para editar un usuario específico, haga clic en el icono del lápiz . Para agregar un usuario nuevo, haga clic en **+Agregar usuario**. Para obtener detalles completos de todas las configuraciones de usuarios y extensiones, consulte la ayuda de IP Office Web Manager. A medida que agrega usuarios, puede usar el panel de la izquierda para filtrar los usuarios que se muestran en la lista.

Users
Actions ▾
+ Add User

Show All

Search on 'Name', 'Extension', 'System name' 🔍

Edit Multiple
Delete


	Name	Full Name	Extension	Hunt Gro...	Voicemail	Email Ad...	Password	Voicemail...	Login Code	
<input type="checkbox"/>	RemoteMa...				On					 
<input type="checkbox"/>	NoUser				On					
<input type="checkbox"/>	Extn201		201	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn202		202	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn203		203	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn204		204	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn205		205	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn206		206	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn207		207	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn208		208	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn209		209	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn210		210	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn211		211	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn212		212	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn213		213	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn214		214	Main	On					  

Displaying 1 - 18 of 18

Back

8.3.6 Grupos



Este formulario muestra una lista de grupos de la configuración. En el caso de un sistema IP500 V2 nuevo, se agrega automáticamente un grupo llamado **Principal** con el número de extensión 200. Este grupo contendrá todas las extensiones telefónicas que se crearon automáticamente (una por cada puerto telefónico físico) al iniciar el sistema.

Para editar un grupo específico, haga clic en el icono del lápiz . Para agregar un grupo nuevo, haga clic en **+ Agregar grupo**. Para obtener todos los detalles sobre los ajustes y la configuración de grupos, consulte la ayuda de IP Office Web Manager. A medida que agrega grupos, puede usar el panel de la izquierda para filtrar los grupos que se muestran en la lista.

Groups

+ Add Group

Show All Delete

<input type="checkbox"/>	Name	Extension	Ring Mode	Profile	Queuing	
<input type="checkbox"/>	Main	200	Collective	Standard Hunt Group	On	 

Ring Modes

- Collective
- Sequential
- Rotary
- Longest Waiting
- Collective Call Waiting

Profiles

- Standard Hunt Group
- XMPP Group
- Centralized Group
- ICR Agent Group
- Group of Application Servers

Queuing


- On
- Off

Displaying 1 - 1 of 1

Back

8.3.7 Líneas





Este formulario muestra una lista de todas las líneas externas. En el caso de un sistema IP500 V2, las líneas analógicas, PRI y BRI se agregan automáticamente con configuración predeterminada de manera de que coincidan con las interfaces de líneas físicas encontradas al iniciar el sistema. Los demás tipos de líneas se deben agregar manualmente.

Para editar una línea específica, haga clic en el icono del lápiz . Para agregar una línea nueva, por ejemplo, una línea SIP, haga clic en **+ Agregar línea** y seleccione el tipo de línea deseado. Para obtener todos los detalles sobre los ajustes y la configuración de líneas, consulte la ayuda de IP Office Web Manager.

Lines
+ Add Line ▾

Show All

Search on 'Line Number' 🔍

	Line Number	Line Type	Line Subtype	Gateway IP Address	
<input type="checkbox"/> BRI Line <input type="checkbox"/> H.323 Line <input type="checkbox"/> PRI30 Line <input type="checkbox"/> PRI24 Line <input type="checkbox"/> Analog Line <input type="checkbox"/> E1-R2 Line <input type="checkbox"/> IP DECT Line <input type="checkbox"/> SIP Line <input type="checkbox"/> SM Line <input type="checkbox"/> SIP DECT Line <input type="checkbox"/> IP Office Line	5	Analog Line			
	6	Analog Line			
	7	Analog Line			
	8	Analog Line			

Displaying 1 - 4 of 4

Back

8.3.8 Rutas de llamadas entrantes

Esta parte del asistente del panel realiza dos acciones:

- Define los días y horas de un perfil de horario denominado **Horas laborales**. El horario predeterminado es de 08:00 a 16:59 de lunes a viernes.
- Seleccione los destinos de las diferentes ID de grupo de líneas entrantes, creadas mediante la [configuración de líneas](#)¹³⁵, durante las horas definidas por el perfil de horario o fuera de él. Se muestra una entrada por cada grupo de líneas entrantes. El destino de cada uno se puede establecer usando cualquier número de extensión de usuario o de grupo o el nombre de una operadora automática si se han configurado operadoras automáticas para el correo de voz integrado.

Incoming Call Routes

Working hours Time Profile

Start Time: 08:00 End Time: 16:59

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Incoming Line Group ID	Trunk Identifier	Incoming Number	Working Hours Destination	Out Of Office Hours Destination
0	4 Analog Trunks		200 Main	200 Main

Create Back

8.3.9 Rutas de llamadas salientes

Este menú del panel está disponible solamente en los sistemas en los que la región configurada es Estados Unidos o Canadá.

De manera predeterminada, la configuración contiene una entrada de **selección de ruta automática** (ARS) llamada **Principal**. Todos los números externos marcados por los usuarios se dirigen a esa entrada ARS para determinar qué líneas deben transmitir las llamadas salientes (de manera predeterminada, todas las líneas se encuentran en el grupo de líneas 0, y ese grupo de líneas se usa para todas las llamadas).

El asistente del panel agrega 3 entradas de ARS adicionales, llamadas **Local**, **Nacional** e **Internacional**, respectivamente.

OUTGOING CALL ROUTES

TELEPHONY SETTINGS

Directory Overrides Barring

YES

LINE SELECTION FOR OUTGOING CALLS

Select line for outgoing calls

Outgoing Group ID	Line Information
0	Analogue-5
0	Analogue-6
0	Analogue-7
0	Analogue-8

ASSIGN USERS TO OUTBOUND ROUTE

Name	Outgoing Route
RemoteManager	Main
NoUser	Main
Extn201	Main
Extn202	Main
Extn203	Main

- **Restricción de anulación de directorio**
Si se habilita, la marcación (incluida la marcación rápida y la selección desde una lista de directorio) anula la restricción de llamadas salientes que se aplica al usuario cuando el número marcado coincide con un número del directorio del sistema.
- **Seleccionar línea para llamadas salientes**
Al hacer clic, el menú desplegable muestra una lista de Id. de grupos de líneas salientes disponibles creados durante la [configuración de líneas](#)¹³⁵. La Id. de grupo de líneas se aplica a todos los códigos cortos de las nuevas entradas ARS predeterminadas (**Local**, **Nacional** e **Internacional**) de la configuración.
- **Asignar usuarios a la ruta de salida**
De manera predeterminada, las llamadas salientes de todos los usuarios se enrutan a través de la entrada ARS Principal (acción realizada por el código corto del sistema 9N). Esta lista permite seleccionar para cada usuario si sus llamadas se deben enrutar usando una de las otras entradas ARS predeterminadas (**Local**, **Nacional** o **Internacional**). Cuando se realiza una selección, se agrega un código corto 9N con el destino ARS correspondiente a la configuración del usuario.

Capítulo 9.

Seguridad del sistema

9. Seguridad del sistema

El sistema IP Office y sus aplicaciones son compatibles con una gama de funciones que sirven para vincular este software con los usuarios de manera más segura. Los detalles completos de las opciones disponibles se describen en el Manual de [seguridad de la plataforma Avaya IP Office](#)¹².

Esta sección sólo abarca algunos cambios básicos recomendados para contribuir a una mayor protección del nuevo sistema.

1. [Cambio de la configuración de seguridad predeterminada](#)¹⁴¹
2. [Cambio de contraseña de usuario remoto](#)¹⁴³
3. [Deshabilitación de la compatibilidad con líneas troncales SIP](#)¹⁴³
4. [Deshabilitación de la compatibilidad con teléfonos H.323](#)¹⁴⁴
5. [Deshabilitación de la compatibilidad con una extensión SIP](#)¹⁴⁴
6. [Adición de un certificado](#)¹⁴⁴



Recomendaciones adicionales:

- Si la red en la que está conectado IP Office tiene acceso público externo a Internet, ese acceso debe controlarse por medio de un dispositivo de seguridad adicional como un firewall y, en el caso de VoIP, Session Border Controller (SBC).
- Si no se usa LAN2 (el puerto WAN), asegúrese de que no esté conectado a la red.


9.1 Cambio de la configuración de seguridad predeterminada


Este proceso cubre los cambios de seguridad mínimo necesarios para la ejecución del servicio IP Office en el servidor. Para obtener detalles completos de todas las configuraciones de seguridad, consulte la ayuda de IP Office Manager.

Para establecer/verificar la configuración de seguridad inicial:

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Configuración de seguridad**. Si el **Menú Seleccionar IP Office** no aparece, haga clic en .
2. Seleccione el servidor y haga clic en **Aceptar**. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del administrador.
3. En los sistemas con configuración de seguridad predeterminada, se muestra una serie de advertencias. Preste atención a cada advertencia y haga clic en **Aceptar**.
4. Seleccione y cambie las siguientes contraseñas:
 - a. **Contraseña del sistema**
IP Office Manager utiliza esta contraseña para actualizar el software del sistema. Haga clic en el botón **Cambiar** e ingrese una contraseña nueva. Haga clic en **Aceptar**.
 - b. **Contraseña de correo de voz**
El servidor de Voicemail Pro usa esta contraseña para conectarse con el sistema IP Office. Si se la establece, también es necesario establecer la misma contraseña en las preferencias del servidor de correo de voz usando el cliente Voicemail Pro.
 - c. **Contraseña de monitor**
La aplicación Control del sistema usa esta contraseña para conectarse al sistema IP Office a través de UDP o TCP. Si no se establece, en su lugar se usa a **Contraseña del sistema** establecida más arriba.
5. Seleccionar  **General**.
 - a. Habilite el **bloqueo de claves de teléfonos IP**. De esta manera se evita que se registren teléfonos IP H.323 y SIP con claves como 0000 o idénticas al número de extensión.
 - b. Vea la sección **Detalles de usuario de IP Office**. En esta sección se define que reglas de seguridad se aplican a la configuración y el uso de contraseñas de usuario (aparte de la contraseña de correo de voz).
6. La sección **Controles de aplicación** indica una serie de interfaces no seguras que usa el sistema. Anule la selección de las opciones que no requieren las aplicaciones de clientes planeadas. Al marcar o desmarcar los controles, la sección **Compatibilidad de aplicaciones** que se encuentra debajo comienza a reflejar el efecto del cambio.

Control de aplicación	Usado por	Notas
Servidor TFTP	Control del sistema	Si se desactiva, además de desactivar las opciones TFTP que se encuentran debajo, el sistema no admite el componente de visualización de red de la aplicación Control del sistema.
Lectura de directorio TFTP	IP DECT	Si se desactiva, DECT opera sin la función directorio de sistema.
Correo de voz TFTP	Voicemail Pro	–
Código del programa	IP Office Manager	Se usa para hacer actualizaciones desde IP Office Manager, se recomienda desactivarlo si no es necesario.
DevLink	DevLink	–
TAPI	TAPI/DevLink	Desactívelo excepto si el sitio cliente usará aplicaciones TAPI junto con IP Office.
Lectura de directorio HTTP	one-X Portal for IP Office	–
Escritura de directorio HTTP	one-X Portal for IP Office	–



7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en  **Usuarios del servicio**. De manera predeterminada, sólo los usuarios **Administrator** y **EnhTcpsServer** están habilitados.
 - a. Seleccione **EnhTcpsService**. Este servicio es utilizado por one-X Portal for IP Office. Si instalará one-X Portal for IP Office, recomendamos cambiar la contraseña sólo después de completar la instalación. Si no se instalará one-X Portal for IP Office:
 - Haga clic en el botón **Cambiar** e ingrese una contraseña nueva para el servicio.

-
- Haga clic en **Estado de la cuenta** y seleccione **Desactivado**.
 - Haga clic en **Aceptar**.
9. Haga clic en el icono  para guardar los cambios de seguridad.

9.2 Cambio de contraseña de usuario remoto

La configuración contiene a un usuario cuya contraseña se utiliza como la predeterminada para acceder por marcación remota a la red IP Office. Es recomendable cambiar la contraseña de este usuario.

Para cambiar la contraseña de usuario remoto:

1. [Inicie IP Office Manager](#)⁷³ y conéctese al sistema de IP Office.
2. Haga clic en  **Users** y en la lista de usuarios haga clic en **Remote Manager**.
3. En la ficha **Usuario** ingrese una nueva contraseña para el usuario y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en el icono  y vuelva a guardar la configuración actualizada en el sistema.


9.3 Deshabilitación de la compatibilidad con líneas troncales SIP

El sistema admite líneas troncales SIP. Si estas no se requieren para la instalación del cliente, recomendamos deshabilitar la compatibilidad con líneas troncales SIP del sistema.

Para deshabilitar la compatibilidad con líneas troncales SIP:

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

1. [Inicie IP Office Manager](#)⁷³ y reciba la configuración del sistema IP Office.
2. Seleccione **Sistema**.
3. Seleccione **LAN1** y seleccione la ficha **VoIP**.
4. Verifique que la opción **Activar líneas troncales SIP** no esté seleccionada.
5. Repita el proceso para **LAN2**.
6. Haga clic en el icono guardar  y vuelva a guardar la configuración actualizada en el sistema.


9.4 Deshabilitación de la compatibilidad con teléfonos H.323

El sistema es compatible con los teléfonos IP H.323 de forma predeterminada. Si estos no se requieren para la instalación del cliente, recomendamos deshabilitar la compatibilidad con teléfonos H.323 del sistema.

Para deshabilitar la compatibilidad con teléfonos H.323:

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

1. [Inicie IP Office Manager](#)⁷³ y reciba la configuración del sistema IP Office.
2. Seleccione **Sistema**.
3. Seleccione **LAN1** y seleccione la ficha **VoIP**.
4. Verifique que la opción **Activar Gatekeeper H323** no esté seleccionada.
5. Verifique que la opción **Habilitar extn. remota H323** no esté seleccionada.
6. Repita el proceso para **LAN2**.
7. Haga clic en el icono guardar  y vuelva a guardar la configuración actualizada en el sistema.


9.5 Deshabilitación de la compatibilidad con una extensión SIP

El sistema es compatible con los teléfonos IP H.323 de forma predeterminada. Si estos no se requieren para la instalación del cliente, recomendamos deshabilitar la compatibilidad con teléfonos SIP del sistema.

Para deshabilitar la compatibilidad con teléfonos SIP:

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

1. [Inicie IP Office Manager](#)⁷³ y reciba la configuración del sistema IP Office.
2. Seleccione **Sistema**.
3. Seleccione **LAN1** y seleccione la ficha **VoIP**.
4. Verifique que la opción **Activar registrador SIP** no esté seleccionada.
5. Repita el proceso para **LAN2**.
6. Haga clic en el icono guardar  y vuelva a guardar la configuración actualizada en el sistema.

9.6 Adición de un certificado




Para un acceso seguro a los menús del servidor, el navegador usado requiere el certificado correspondiente.

- Si utiliza el certificado propio generado del servidor, puede hacerlo mediante el siguiente proceso.
- Si se está usando un certificado cargado al servidor, obtenga una copia del mismo certificado desde la fuente original.

Para descargar el certificado del servidor:

1. Inicie sesión con IP Office Web Manager.
2. Seleccione **Seguridad | Certificados**.
3. Haga clic en **Exportar** y luego en **Sí**.
4. El archivo se descarga en la ubicación normal de su navegador.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Firefox:

1. Haga clic en el icono  y seleccione  **Opciones**. Otra manera es hacer clic en el icono  **Configuración** si aparece en la página de inicio del navegador.
2. Haga clic en **Avanzadas** y seleccione **Certificados**.
3. Haga clic en **Ver certificados**.
4. Haga clic en **Autoridades**.
5. Haga clic en **Importar**. Navegue hasta la ubicación del archivo CRT o PEM descargado del servidor. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.

6. Seleccione todas las casillas de verificación para confiar en el certificado.
7. Haga clic en **Aceptar** dos veces.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Internet Explorer:

1. Cambie la extensión del archivo de *.pem* a *.crt*.
2. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Opciones de Internet**.
3. Seleccione la ficha **Contenido** y haga clic en **Certificados**.
3. Haga clic en **Importar**.
4. Haga clic en **Siguiente** y **Examinar** para navegar hasta la ubicación del certificado descargado. Selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
5. Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Colocar todos los certificados en el siguiente almacenamiento**.
 - Si está usando el certificado generado por el servidor, seleccione **Autoridades de certificación raíz de confianza**.
 - Si está usando un certificado de otro origen, seleccione **Autoridades de certificación intermedia**.
6. Haga clic en **Siguiente** y, luego, en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Aceptar**, **Cerrar**.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Google Chrome:

1. Cambie la extensión del archivo de *.pem* a *.crt*.
2. Haga clic en el icono ☰ y seleccione **Configuración**.
3. Haga clic en **Avanzado**. Desplácese hasta **Privacidad y seguridad** y haga clic en **Administrar certificados**.
3. Haga clic en **Importar**.
4. Haga clic en **Siguiente** y **Examinar** para navegar hasta la ubicación del certificado descargado. Selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
5. Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Colocar todos los certificados en el siguiente almacenamiento**.
 - Si está usando el certificado generado por el servidor, seleccione **Autoridades de certificación raíz de confianza**.
 - Si está usando un certificado de otro origen, seleccione **Autoridades de certificación intermedia**.
6. Haga clic en **Siguiente** y, luego, en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Aceptar**, **Cerrar**.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Safari para Mac:

1. En el navegador, abra el directorio que contiene el archivo del certificado.
2. Haga doble clic en el certificado.
3. Se le solicita que almacene el certificado en el **Llavero de inicio de sesión** o el **Llavero del sistema**. Para poner el certificado a disposición de todos los usuarios de este sistema, seleccione **Llavero del sistema**.

Capítulo 10.

Administración de la tarjeta SD

10. Administración de la tarjeta SD

La unidad de control IP500 V2 tiene dos ranuras para tarjetas SD con la etiqueta **System SD** y **SD opcional** respectivamente. Se usan de la siguiente manera.

• Tarjeta System SD

Debe haber una tarjeta System SD de Avaya instalada en esta ranura en todo momento. Esta tarjeta contiene copias de la configuración y el firmware de IP Office.

- El número de ID exclusivo de la tarjeta se utiliza para validar cualquier licencia que utilice el sistema. Tenga en cuenta que esto significa que todas las licencias del sistema están vinculadas a la tarjeta SD en particular y no a la unidad de control.
- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN o FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.
- Si se utiliza Embedded Voicemail para correo de voz, operadoras automáticas y anuncios, la tarjeta almacena los avisos para esos servicios y actúa como el almacén de mensajes para mensajes de correo de voz.
- Antes de un apagado o reinicio planeado del sistema, la configuración actual ejecutándose en la memoria RAM del sistema se copia a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD y en la memoria no volátil del sistema.
- Después de un reinicio del sistema, la unidad de control IP500 V2 carga el software dentro de la carpeta **/primary**. En caso de no encontrar el software requerido o en caso que no sea válido, se utiliza una secuencia de opciones de respaldo; consulte la sección [Inicio desde tarjetas SD](#)¹⁵⁰ para obtener la información completa.
- Después de un reinicio del sistema, la unidad de control carga el archivo de configuración (si lo hay) dentro de la carpeta **/primary**. De no encontrar un archivo, el sistema lo buscará en su memoria interna no volátil. De no encontrar una copia del archivo, el sistema genera un archivo de configuración predeterminado. Consulte la sección [Inicio desde tarjetas SD](#)¹⁵⁰ para obtener la información completa.
- Una vez al día (aproximadamente entre 00:00 y 00:30) el sistema copia la configuración actual de su memoria RAM en la carpeta **/primary** de la tarjeta.
- Los cambios a la configuración efectuados con IP Office Manager se guardan primero a la copia del archivo de configuración en la tarjeta, para después unificarse a la configuración que se ejecuta en la memoria RAM del sistema.
- El bloqueo de escritura en la tarjeta System SD es ignorado.

• Tarjeta SD Opcional

No es necesario que haya una tarjeta presente en esta ranura para la operación normal. La ranura puede servir para realizar distintas acciones de mantenimiento.

- Se puede insertar una tarjeta con software actualizado o un archivo de configuración para después transferir dichos archivos a la tarjeta System SD. Consulte [Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional](#)¹⁵⁹.
- El contenido de la tarjeta System SD puede copiarse en la tarjeta SD opcional mientras se está ejecutando IP Office. Consulte la sección [Carga del software desde una tarjeta SD opcional](#)¹⁶².
- Se respeta el bloqueo de escritura en las tarjetas System SD opcionales.



Extracción de la tarjeta

Es necesario siempre [apagar](#)¹⁶⁵ las tarjetas SD antes de extraerlas de un sistema en ejecución. Aunque la luz LED de la ranura de la tarjeta indica cuándo se están escribiendo datos en una tarjeta, la ausencia de parpadeos de la luz LED no es una medida de precaución suficiente. Apagar la tarjeta inhabilita Embedded Voicemail y IP Office Web Manager. Si se extrae la tarjeta **System SD**, las funciones con licencias basadas en el número de serie de la tarjeta continúan operando por hasta dos horas.

Especificaciones de las tarjetas

Se pueden utilizar tarjetas de marcas distintas a Avaya dentro de la ranura **SD opcional** siempre y cuando cumplan o superen la siguiente especificación:

- Sólo SD del sistema Avaya pueden usarse en la ranura de **SD del sistema**:
 - Las tarjetas SD actuales de Avaya son de 8 GB No se recomienda el uso de tarjetas de 4 GB más antiguas.
- Se pueden utilizar tarjetas de marcas distintas a Avaya dentro de la ranura **SD opcional** siempre y cuando cumplan o superen la siguiente especificación:
 - SDHC 4GB mínimo Clase 2+. Formato FAT32 con una sola partición.

- El tamaño de la tarjeta debe coincidir o exceder el tamaño de la tarjeta SD del sistema que utiliza la unidad de control IP500 V2.

10.1 Inicio desde tarjetas SD

Cuando se enciende, la unidad de control busca un archivo binario ip500v2.bin válido para cargar. Esto lo realiza usando las fuentes a continuación en el orden que aparece, y saltando a la siguiente fuente si el archivo no está presente o no es válido.

1. Tarjeta System SD, carpeta **/primary**.
2. La memoria propia, no volátil, de la unidad de control. Una vez que se ha instalado un sistema, emplea su memoria no volátil para conservar copias de la configuración y los archivos binarios de sistema que utiliza. Estos archivos pueden utilizarse para restaurar la operación durante un reinicio del sistema. Observe que aunque el sistema puede iniciarse desde la memoria no volátil, es necesario que la tarjeta System SD esté presente para el correcto funcionamiento del sistema.
3. Tarjeta System SD, carpeta **/backup**.
4. Tarjeta SD Opcional, carpeta **/primary**.
5. Tarjeta SD Opcional, carpeta **/backup**.
6. De no encontrar un archivo, la unidad de control recurre a enviar solicitudes BOOTP a la red. IP Office Manager puede responder a la solicitud BOOTP. Consulte [Eliminación del firmware operacional](#)²¹⁶.

Una vez que se ha encontrado un archivo ip500v2.bin válido, la unidad de control de IP Office carga este firmware. La fuente desde donde se cargó el archivo binario de la unidad de control se utilizará en lo subsecuente para cargar los archivos posteriores.

Carga del archivo de configuración

Una vez instalados los archivos necesarios de firmware del sistema como se describe más arriba, la unidad de control IP500 V2 requiere un archivo de configuración:

- Si la unidad de control IP500 V2 fue iniciada utilizando archivos binarios desde una ubicación de tarjeta SD, buscará un archivo válido de configuración en la misma ubicación.
 - Si existe un archivo de configuración válido, se carga.
 - Si se encuentra un archivo de configuración existente que no es válido, se carga la copia de la configuración de la memoria no volátil si es que está presente; de lo contrario, adopta una configuración predeterminada.
 - Si no hay un archivo de configuración presente, utilice la copia en la memoria no volátil como se describe arriba a menos que el reinicio sea como resultado de un comando predeterminado del sistema.
- Si la unidad de control IP500 V2 fue iniciada utilizando archivos binarios desde su memoria no volátil, también cargará la copia de la configuración desde esa ubicación.
 - Indicará una alarma de inicio (vea abajo).
 - Intentará restaurar el archivo de firmware de la carpeta **/primary** en las tarjetas System SD desde a memoria no volátil.
 - No ocurre el proceso normal de reinicio para actualizar el firmware del módulo de expansión. Si se utiliza el comando **Archivo | Avanzadas | Actualización** sólo los módulos de expansión externos conectados físicamente en el sistema aparecerán para la actualización.


Operación después del inicio

Durante la operación normal, los archivos de configuración y binarios enviados a la tarjeta **/primary** carpeta mediante IP Office Manager también se escriben en la memoria no volátil.

Si el sistema se ha iniciado desde a memoria no volátil debido a un problema con la tarjeta SD, aún es posible actualizar el archivo ip500v2.bin con ayuda del asistente de actualizaciones IP Office.

Alarmas de inicio

El siguiente procedimiento corresponde si la unidad de control IP500 V2 se inicia usando un software diferente del guardado en la carpeta **/primary** de la tarjeta System SD:

- Aparecerá una alarma en System Status Application. También se generará una alarma si la tarjeta está en una ranura que no es compatible. Estas alarmas también pueden emitirse como alarmas SNMP, Syslog o de correo electrónico.
- El menú **Seleccionar IP Office** de IP Office Manager hará aparecer un icono  que indica si el sistema IP Office se ejecuta utilizando software distinto al contenido en la carpeta principal de la tarjeta System SD.
- Esta configuración puede visualizarse, pero es de sólo lectura. Si intenta enviar una configuración al sistema, obtendrá el mensaje de error **Fallo al guardar datos de configuración. (Error interno)**.


Método alternativo a la carpeta principal de la tarjeta System SD

Se puede forzar a la unidad de control a ignorar la carpeta **/primary** de la tarjeta System SD, así como su memoria no volátil durante el inicio. Puede lograr esto oprimiendo el botón **Aux** mientras realiza el encendido de la unidad de control.

Esta acción puede ser necesaria si, después de una actualización al sistema de IP Office, se decide que es necesario retroceder al firmware y la configuración de la copia de seguridad. El empleo del botón **Aux** debe restaurar la operación del sistema al utilizar los archivos de la carpeta **/backup** mientras el instalador a continuación restaura el contenido de la carpeta **/primary** a una versión anterior.

10.2 Creación de una tarjeta SD de IP Office

Estos procesos se pueden aplicar a las tarjetas SD de Avaya IP Office. También aplican a tarjetas SD que no son de Avaya para su uso en la ranura para la tarjeta **SD opcional** del sistema. En la ranura de **SD del sistema** sólo deben insertarse tarjetas SD del sistema Avaya. La tarjeta debe tener el siguiente formato.


- Sólo SD del sistema Avaya pueden usarse en la ranura de **SD del sistema**:
 - Las tarjetas SD actuales de Avaya son de 8 GB No se recomienda el uso de tarjetas de 4 GB más antiguas.
- Se pueden utilizar tarjetas de marcas distintas a Avaya dentro de la ranura **SD opcional** siempre y cuando cumplan o superen la siguiente especificación:
 - SDHC 4GB mínimo Clase 2+. Formato FAT32 con una sola partición.
 - El tamaño de la tarjeta debe coincidir o exceder el tamaño de la tarjeta SD del sistema que utiliza la unidad de control IP500 V2.
-  **ADVERTENCIA**
Para dar formato a las tarjetas SD de Avaya, utilice únicamente los comandos de formato de IP Office Manager y System Status Application. Si se formatean las tarjetas con cualquier otro método, se elimina el número único usado para validar las licencias de IP Office.
- **! Advertencia: Versión de IP Office Manager**
Este proceso utiliza archivos provistos por la versión instalada de IP Office Manager que está en uso. Debe asegurarse de que la versión de IP Office Manager que está en uso concuerde con la versión de software requerida.
 - **No incluye Admin Lite**
Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).

Creación de una tarjeta en una PC local

Puede ejecutar estos procesos en una tarjeta SD insertada en un lector de tarjeta en la PC IP Office Manager. Puede después emplear esta tarjeta en la ranura de tarjeta SD del sistema de un nuevo sistema, o bien en la ranura para tarjeta SD opcional de un sistema existente para actualizar dicho sistema.

Formateo de una tarjeta SD

Las tarjetas Avaya SD sólo deben formatearse utilizando las opciones de formateo proporcionadas por IP Office Manager o System Status Application. El uso de cualquier otra aplicación elimina la Id. única utilizada para la validación de licencia/suscripción. Este proceso normalmente no es necesario con las tarjetas Avaya SD, a menos que sospeche que la tarjeta ha recibido un formato incorrecto.

-  **ADVERTENCIA: Todos los archivos serán eliminados**
Observe que este proceso elimina todos los archivos y carpetas existentes en la tarjeta. Una vez que se ha formateado una tarjeta, se pueden cargar a la tarjeta las carpetas y archivos requeridos para la operación de IP Office desde la PC IP Office Manager con ayuda del comando Recrear tarjeta SD de IP Office.
1. Inserte la tarjeta SD en la ranura del lector en la computadora IP Office Manager.
 2. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Avanzadas | Formatear tarjeta SD de IP Office**.
 3. Seleccione **IP Office Ley A** o **IP Office U-Law**. Esta elección afecta solamente la etiqueta de la tarjeta visible al visualizar los detalles de la tarjeta. Esto no afecta el formato en sí. Seleccione la etiqueta que corresponda a los archivos que desea colocar en la tarjeta.
 4. Navegue a la ubicación de la tarjeta y haga clic en **Aceptar**.
 5. La barra de estado en la parte inferior de IP Office Manager mostrará el progreso del proceso de formateo.
 6. Cuando se haya completado el formateo, puede usar el comando **Reproducir una tarjeta SD IP Office** para cargar las carpetas y archivos de IP Office en la tarjeta desde la PC IP Office Manager.

Reproducción de una tarjeta SD IP Office

Puede utilizar IP Office Manager para actualizar un grupo de archivos en una tarjeta System SD para que coincidan con los requeridos para la versión particular de IP Office. Esto se puede utilizar para actualizar la tarjeta desde un sistema existente o para preparar la tarjeta para un sistema nuevo.

IP Office Manager actualiza la tarjeta con los archivos del firmware binario para la unidad de control, los módulos de expansión externos y los teléfonos. También incluye los archivos de avisos para el funcionamiento del correo de voz integrado y la opción para los archivos de la aplicación web manager.

Se conservan los archivos existentes como la configuración de sistema, el archivo de licencia PLDS, los mensajes del correo de voz integrado y los saludos.

- Para usar la tarjeta en una ranura de tarjeta **System SD** de una unidad de control, debe ser una tarjeta System SD Avaya. La tarjeta debe tener el formato correcto (puede hacerlo mediante IP Office Manager), aunque no es necesario cambiar el formato de una tarjeta en funcionamiento antes de usar la recreación para actualizar el contenido de la tarjeta.
- El origen de los archivos copiados a la tarjeta SD son las subcarpetas en la carpeta **\Memory Cards** en el directorio de aplicaciones de Manager **Directorio de trabajo** (por lo general **C:\Program Files(x86)\Avaya\IP Office\Manager**). Sin embargo, si se cambia el **Directorio de trabajo** a una ubicación sin un conjunto adecuado de subcarpetas **\Memory Cards**, el conjunto de archivos requerido no se copiará en la tarjeta SD.

Configuración del nivel de software de sistema inicial

Cuando la unidad de control realiza la primera llamada, la versión de software en funcionamiento se graba de forma permanente en la unidad de control. Esto se convierte en el nivel base de la unidad de control cuando se consideran los requisitos futuros para la actualización. Por lo tanto, para un sistema nuevo es importante que usted actualice la tarjeta SD del sistema a la versión de software correspondiente antes de iniciar el sistema.

Determinar el nivel de software de la tarjeta System SD


En la tarjeta SD, en la carpeta **system/primary**, encuentre y abra el archivo **filelist.txt**. La sección superior, al comienzo del archivo, termina con la versión del grupo de archivos que se copiaron anteriormente a la tarjeta. El resto del archivo detalla los archivos existentes.

Para actualizar/recrear una tarjeta System SD

1. Una vez iniciado, no interrumpa el proceso, por ejemplo, retirando la tarjeta SD. Este proceso toma aproximadamente 20 minutos.
2. Inserte la tarjeta SD en la ranura del lector en la computadora IP Office Manager.
3. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Avanzadas | Reproducir tarjeta SD de IP Office**.
4. Seleccione **IP Office Ley A** o **IP Office U-Law**. Esta selección afecta el modo de operación de los sistemas IP Office cuando sean devueltos a los ajustes predeterminados con esta tarjeta presente en la ranura de tarjetas **System SD**.
5. Navegue a la ubicación de la tarjeta y haga clic en **Aceptar**.
6. IP Office Manager indicará si desea incluir archivos IP Office Web Manager de Avaya como parte del proceso recreado. Esos archivos son necesarios si desea ejecutar [IP Office Web Manager](#)⁷⁷ para administrar el sistema IP Office en que se cargó la tarjeta.
7. IP Office Manager comenzará a crear carpetas en la tarjeta SD y a copiar a ellas los archivos requeridos. Este proceso tomará aproximadamente 20 minutos.
8. No extraiga la tarjeta SD durante este proceso. Espere hasta que IP Office Manager muestre el mensaje "*La tarjeta SD del sistema se ha vuelto a crear correctamente*".

10.3 Visualización del contenido de la tarjeta

Con IP Office Manager, puede visualizar las carpetas y archivos en la tarjeta SD y en la tarjeta SD opcional. Puede entonces emplear varios comandos para cargar y descargar archivos desde y hacia las tarjetas.



1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.

10.4 Creación de copia de seguridad en la carpeta de respaldo

Este proceso realiza una copia del contenido de la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD y la almacena en la carpeta **/backup** carpeta en la misma tarjeta. Todos los archivos con nombres de archivo coincidentes se reemplazan. Este proceso toma alrededor de 6 minutos. Para conocer los métodos para restauración desde la **/backup** carpeta, consulte [Restauración del sistema desde la carpeta de la copia de seguridad](#)¹⁵⁷.

Estos procesos no realizan copias de seguridad de las indicaciones, los mensajes y los saludos que utilizan las operadoras automáticas y los buzones de voz del sistema. Se almacenan en las carpetas **/lvmail** y **/dynamic/lvmail** de la tarjeta.

10.4.1 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo IP Office Manager

Para crear una copia de seguridad en la carpeta **/respaldo** mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.
4. Seleccionar **Archivo | Archivos de respaldo del sistema**.
 - Se copiará el contenido de la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD a la carpeta **/backup**. Este proceso de instalación toma aproximadamente 6 minutos.

10.4.2 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo mediante System Status Application

Para crear una copia de seguridad en la carpeta **/respaldo** mediante System Status Application

1. Inicie [System Status](#)⁷⁴ e ingrese al torrente del estado de IP Office.
2. En el panel de navegación, seleccione **Sistema**.
3. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Copia de seguridad de archivos del sistema**.
 - Se copiará el contenido de la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD a la carpeta **/backup**. Este proceso de instalación toma aproximadamente 6 minutos.

10.4.3 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para crear una copia de seguridad en la carpeta **/respaldo** mediante un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccionar **Respaldo del sistema**.
 - Se copiará el contenido de la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD a la carpeta **/backup**. Este proceso de instalación toma aproximadamente 6 minutos.

10.4.4 Crear copia de seguridad en la carpeta de respaldo mediante IP Office Web Manager

Para crear una copia de seguridad en la carpeta **/respaldo** mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Respaldo**.

-
2. Como destino, seleccione ***En dispositivo***.
 3. Haga clic en **Respaldar**.

10.5 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo

Puede copiar el contenido de la carpeta **/backup** en la tarjeta SD del sistema a la carpeta **/primary** carpeta en la misma tarjeta. Todos los archivos con nombres de archivo coincidentes se reemplazan. El sistema luego se reinicia mediante los archivos en la carpeta **/primary**.

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

10.5.1 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.
4. Seleccionar **Archivo | Restaurar archivos del sistema**.
 - Se copiará el contenido de la carpeta **/backup** en la tarjeta SD de sistema se copia a la carpeta **/primary**. Este proceso toma aproximadamente 6 minutos.
 - Cuando el proceso ha finalizado, el sistema se reinicia.

10.5.2 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante System Status Application

1. Inicie [System Status](#)⁷⁴ e ingrese al torrente del estado de IP Office.
2. En el panel de navegación, seleccione **Sistema**.
3. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Restaurar archivos del sistema**.
 - Se copiará el contenido de la carpeta **/backup** en la tarjeta SD de sistema se copia a la carpeta **/primary**. Este proceso toma aproximadamente 6 minutos.
 - Cuando el proceso ha finalizado, el sistema se reinicia.

10.5.3 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para restaurar el sistema desde la carpeta /respaldo mediante un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccionar **Restaurar sistema**.
 - Se copiará el contenido de la carpeta **/backup** en la tarjeta SD de sistema se copia a la carpeta **/primary**. Este proceso toma aproximadamente 6 minutos.
 - Cuando el proceso ha finalizado, el sistema se reinicia.

10.5.4 Restauración del sistema desde la carpeta de respaldo mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Restaurar**.
2. Como destino, seleccione **En dispositivo**.

3. Haga clic en **Restaurar**.

10.6 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional

Este proceso copia todos los archivos en la tarjeta SD a la tarjeta SD opcional. Incluye las carpetas **/primary** y **/backup** y los archivos de Embedded Voicemail que incluyen archivos de mensajes. Esto sobrescribe todos los archivos y carpetas con nombres coincidentes en la tarjeta SD opcional.

Este procedimiento es un simple proceso de copiado. No se vuelven a copiar los archivos que ya están copiados y cambian durante el proceso. Es posible que cualquier otro archivo agregado mientras se ejecuta el proceso, por ejemplo, mensajes del correo de voz, no se copie.

Este proceso ocupa al menos 90 minutos y puede requerir un plazo mayor según la cantidad de datos que se van a copiar, por ejemplo, si el sistema IP Office utiliza el servicio Embedded Voicemail para tomar mensajes.

10.6.1 Creación de copia de seguridad en la tarjeta opcional SD mediante IP Office Manager

Para crear una copia de seguridad de la tarjeta SD del sistema en la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.
4. Seleccionar **Archivo | Copiar tarjeta del sistema**.
 - Puede copiar el contenido de la tarjeta System SD a la tarjeta SD Opcional. Este proceso toma al menos 90 minutos, y puede llevar mucho tiempo más.

10.6.2 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional mediante System Status Application

Para crear una copia de seguridad de la tarjeta SD del sistema en la tarjeta SD opcional mediante System Status Application

1. Inicie [System Status](#)⁷⁴ e ingrese al torrente del estado de IP Office.
2. En el panel de navegación, seleccione **Sistema**.
3. Seleccionar **Tarjetas de memoria**.
4. Seleccionar **System Card**.
5. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Copiar tarjeta del sistema**.
 - Puede copiar el contenido de la tarjeta System SD a la tarjeta SD Opcional. Este proceso toma al menos 90 minutos, y puede llevar mucho tiempo más.

10.6.3 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional mediante IP Office Web Manager

Para crear una copia de seguridad de la tarjeta SD del sistema en la tarjeta SD opcional mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y seleccione **Copiar en SD opcional**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

10.6.4 Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para crear una copia de seguridad de la tarjeta SD del sistema en la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccionar **Copiar**.
 - Puede copiar el contenido de la tarjeta System SD a la tarjeta SD Opcional. Este proceso toma al menos 90 minutos, y puede llevar mucho tiempo más.

10.7 Restauración de la configuración desde una tarjeta opcional

Los siguientes procesos crean una copia del archivo de configuración (**config.cfg**) y el archivo de licencias (**PLDSkeys.xml**). Estos procesos toman unos pocos segundos.

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

10.7.1 Restauración del sistema desde la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager

Para copiar un archivo de configuración de la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.
4. Seleccionar **Archivo | Actualizar configuración**.
 - El archivo de configuración (**config.cfg**) y el archivo de licencias (**PLDSkeys.xml**) dentro de la carpeta **/primary** en la tarjeta SD opcional se copian a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD. Este proceso toma alrededor de unos pocos segundos.
 - Una vez completado el proceso, se reiniciará el sistema IP Office.

10.7.2 Restauración del sistema desde la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para copiar un archivo de configuración de la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccionar **Actualizar configuración...**
 - El archivo de configuración (**config.cfg**) y el archivo de licencias (**PLDSkeys.xml**) dentro de la carpeta **/primary** en la tarjeta SD opcional se copian a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD. Este proceso toma alrededor de unos pocos segundos.
 - Una vez completado el proceso, se reiniciará el sistema IP Office.

10.8 Carga del software desde una tarjeta SD opcional

Estos procedimientos copian todos los archivos en la carpeta excepto el archivo de configuración (**config.cfg**) y el archivo de licencias (**PLDSkeys.xml**).

Los procesos toman aproximadamente 5 minutos. Estos procesos no recuperarán los avisos de Embedded Voicemail (consulte la sección [Actualización del software de la tarjeta](#)¹⁶⁴).

- **! Boletines técnicos de IP Office**

Debe obtener y leer el Boletín Técnico de IP Office referente a la versión de software de IP Office que desea instalar. El boletín contiene información importante que puede haberse omitido en este manual. Puede encontrar los Boletines Técnicos de IP Office en el sitio Web de [soporte técnico Avaya](http://support.avaya.com) (<http://support.avaya.com>).

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

10.8.1 Carga del software desde la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager

Para copiar los archivos de software de la tarjeta SD opcional mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.
4. Seleccionar **Archivo | Actualizar archivos binarios**.
 - Los archivos de software (todos los archivos de la carpeta excepto el archivo de configuración (**config.cfg**) y el archivo de licencias (**PLDSkeys.xml**)) dentro de la carpeta **/primary** en la tarjeta SD opcional a la carpeta se copian a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD. Este proceso toma aproximadamente 5 minutos.
 - Una vez completado el proceso, se reiniciará el sistema IP Office.

10.8.2 Carga del software desde la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para copiar los archivos de software de la tarjeta SD opcional mediante un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccionar **Actualizar binarios....**
 - Los archivos de software (todos los archivos de la carpeta excepto el archivo de configuración (**config.cfg**) y el archivo de licencias (**PLDSkeys.xml**)) dentro de la carpeta **/primary** en la tarjeta SD opcional a la carpeta se copian a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD. Este proceso toma aproximadamente 5 minutos.
 - Una vez completado el proceso, se reiniciará el sistema IP Office.

10.9 Creación de una copia de seguridad en una PC

Este proceso copia la carpeta **/backup** de la tarjeta SD del sistema en una carpeta especificada en la PC con IP Office Web Manager. Este proceso toma aproximadamente 25 minutos.

Antes de usar este proceso, el contenido de la carpeta **/Respaldo** se puede actualizar con los archivos de la carpeta **/principal** en la misma tarjeta. Consulte la sección [Creación de copia de seguridad en la carpeta de respaldo](#)¹⁵⁵.

Para crear una copia de seguridad en una PC mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Respaldo**.
3. Como destino, seleccione **Máquina cliente**.
4. Haga clic en **Configurar ruta**.
5. Seleccione la ubicación para la copia de seguridad y haga clic **Abrir**. Recomendamos que cree una carpeta nueva y luego seleccione esa carpeta.
6. Haga clic en **Iniciar respaldo**.
7. Espere hasta que aparezca un mensaje de copia de seguridad finalizada. Haga clic en **Cancelar** para cerrar el menú.

10.10 Restauración desde una PC

Este proceso restaura una copia de seguridad anterior, sobrescribiendo la carpeta **/principal** en la tarjeta SD del sistema.

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

Para restaurar el sistema desde una copia de seguridad de una PC mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Restaurar**.
3. Haga clic en **Restaurar desde** y seleccione **Máquina cliente**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Configurar ruta**.
6. Seleccione la carpeta que contiene la copia de seguridad anterior y haga clic en **Abrir**.
7. Haga clic en **Iniciar restauración**.
8. Espere hasta que aparezca un mensaje de restauración finalizada. Haga clic en **Cancelar** para cerrar el menú. El sistema se reinicia.

10.11 Actualización del software de la tarjeta

Además de utilizar el [Asistente de actualización IP Office](#)¹⁹⁸, las unidades de control IP500 V2 pueden actualizarse cargando el grupo de archivos de firmware requeridos en la tarjeta SD del sistema y reiniciando el sistema.

- **! Boletines técnicos de IP Office**

Debe obtener y leer el Boletín Técnico de IP Office referente a la versión de software de IP Office que desea instalar. El boletín contiene información importante que puede haberse omitido en este manual. Puede encontrar los Boletines Técnicos de IP Office en el sitio Web de [soporte técnico Avaya](http://support.avaya.com)(<http://support.avaya.com>).

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

Esto se puede hacer en varias formas.

Método	Descripción	Ubicación	Archivos de software	Avisos del Embedded Voicemail
Actualización de la tarjeta System SD ¹⁹⁸	Este método requiere apagar y extraer la tarjeta System SD de la unidad de control. Se actualiza el contenido de la tarjeta con ayuda de IP Office Manager.	Local	✓	✓
Actualización desde la tarjeta SD opcional ¹⁹⁹	Este método emplea una tarjeta SD cargada con la versión requerida del software IP Office. La tarjeta es insertada en la ranura de la tarjeta SD opcional y se copia su contenido a la tarjeta System SD.	Local	✓	-

10.12 Extracción y apagado de la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria de un sistema IP Office en ejecución, es necesario apagar la tarjeta. La extracción de una tarjeta de memoria mientras el sistema está en ejecución puede ocasionar corrupción de los archivos. Los servicios de la tarjeta pueden reiniciarse ya sea reinsertando la tarjeta o con ayuda del comando [Comando de inicio](#)¹⁶⁷.

10.12.1 Apagado de una tarjeta mediante IP Office Manager

Para apagar una tarjeta de memoria mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Avanzado | Comandos de la tarjeta de memoria | Apagar**.
2. Con ayuda de la opción **Seleccionar IP Office** seleccione el sistema IP Office que contiene la tarjeta de memoria.
3. Haga clic en **Aceptar**.
 - En la parte posterior de la unidad de control, confirme que la luz LED correspondiente a la tarjeta de memoria está apagada.
 - Ahora puede extraer la tarjeta a fin de realizar las acciones de mantenimiento necesarias.

10.12.2 Apagado de una tarjeta mediante System Status Application

Para apagar una tarjeta de memoria mediante System Status Application

1. Inicie [System Status](#)⁷⁴ e ingrese al torrente del estado de IP Office.
2. En el panel de navegación, seleccione **Sistema**.
3. Seleccione **Tarjetas de memoria**.
4. Seleccione ya sea **System Card** o bien **tarjeta opcional**.
5. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Cierre**.
 - En la parte posterior de la unidad de control, confirme que la luz LED correspondiente a la tarjeta de memoria está apagada.
 - Ahora puede extraer la tarjeta a fin de realizar las acciones de mantenimiento necesarias.

10.12.3 Apagado de una tarjeta mediante IP Office Web Manager

Para apagar una tarjeta mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y seleccione **Suspensión de tarjeta de memoria**.
3. Seleccione la tarjeta que se detendrá y haga clic en **Aceptar**.

10.12.4 Apagado de una tarjeta mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para apagar una tarjeta que usa un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccione **Sistema** para la tarjeta System SD o bien **Opción** para la tarjeta SD opcional.
5. Seleccione **Cierre**.

-
- En la parte posterior de la unidad de control, confirme que la luz LED correspondiente a la tarjeta de memoria está apagada.
 - Ahora puede extraer la tarjeta a fin de realizar las acciones de mantenimiento necesarias.

10.13 Inicio de la tarjeta de memoria

Reinsertar una tarjeta de memoria en un sistema que ya está encendido reinicia automáticamente el funcionamiento de la tarjeta. Sin embargo, si la [tarjeta se ha apagado](#)¹⁶⁶ pero no se ha extraído, puede reiniciarse mediante IP Office Manager sin necesidad de un reinicio.

10.13.1 Inicio de una tarjeta mediante IP Office Manager

Para iniciar una tarjeta mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Avanzado | Comandos de la tarjeta de memoria | Inicio**.
2. Con ayuda de la opción **Seleccionar IP Office** seleccione el sistema IP Office que contiene la tarjeta de memoria.
3. Haga clic en **Aceptar**.

10.13.2 Inicio de una tarjeta mediante System Status Application

Para iniciar una tarjeta mediante System Status Application

1. Inicie [System Status](#)⁷⁴ e ingrese al torrente del estado de IP Office.
2. En el panel de navegación, seleccione **Sistema**.
3. Seleccionar **Tarjetas de memoria**.
4. Seleccione ya sea **System Card** o bien **tarjeta opcional**.
5. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Inicio**.

10.13.3 Inicio de una tarjeta mediante IP Office Web Manager

Para iniciar una tarjeta mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y seleccione **Inicio de tarjeta de memoria**.
3. Seleccione la tarjeta que se iniciará y haga clic en **Aceptar**.

10.13.4 Inicio de una tarjeta mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

Para iniciar una tarjeta mediante un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Tarjeta de memoria**.
4. Seleccionar **Sistema** para la tarjeta System SD o bien **Opción** para la tarjeta SD opcional.
5. Seleccionar **Iniciar sistema**.





Capítulo 11.

Procesos adicionales

11. Procesos adicionales

Esta sección cubre diversos procesos de mantenimiento.

Procesos

- [Adición de un certificado del sistema a un navegador](#)  171
- [Cambio de sistema del modo IP Office Basic Edition](#)  173
- [Repetición de ejecución de la Utilidad de configuración inicial](#)  174
- [Automatización del cambio a modo estándar](#)  175
- [Guardado de archivo de configuración fuera de línea](#) 176
- [Desactivación de un sistema](#) 177
- [Reinicio de un sistema](#) 179
- [Modificación de los componentes](#) 180
- [Devolver la configuración a valores predeterminados](#) 183
- [Definición de la configuración de seguridad predeterminada](#) 187
- [Carga de una configuración](#) 191
- [Actualización de sistemas](#) 194
- [Intercambio de usuarios de extensiones](#) 201
- [Instalaciones telefónicas fuera del edificio](#) 38
- [Uso del puerto de salida externo](#) 207
- [SNMP](#) 209
- [Actualización de archivos del sistema desde Manager](#) 213
- [Botón Restablecer](#) 214
- [Botón AUX](#) 214
- [Mantenimiento del puerto RS232](#) 215
- [Borrado del software principal](#) 216
- [Activación de IP Office Web Manager](#) 219

Otros procesos

Los siguientes procesos adicionales de mantenimiento se abarcan en otras secciones de este documento:

- [Creación de una tarjeta SD de IP Office](#) 152
- [Visualización de contenidos de tarjeta](#) 154
- [Creación de copia de seguridad de la configuración](#) 155
- [Restauración de la configuración](#) 157
- [Copiado en la tarjeta SD opcional](#) 159
- [Restauración desde la tarjeta SD opcional](#) 161
- [Extracción y apagado de la tarjeta de memoria](#) 165
- [Inicio de la tarjeta de memoria](#) 167
- [Instalación de las aplicaciones de administración](#) 70

11.1 Adición de un certificado del sistema a un navegador




Para un acceso seguro a los menús del servidor, el navegador usado requiere el certificado correspondiente.

- Si utiliza el certificado propio generado del servidor, puede hacerlo mediante el siguiente proceso.
- Si se está usando un certificado cargado al servidor, obtenga una copia del mismo certificado desde la fuente original.

Para descargar el certificado del servidor:

1. Inicie sesión con IP Office Web Manager.
2. Seleccione **Seguridad | Certificados**.
3. Haga clic en **Exportar** y luego en **Sí**.
4. El archivo se descarga en la ubicación normal de su navegador.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Firefox:

1. Haga clic en el icono  y seleccione  **Opciones**. Otra manera es hacer clic en el icono  **Configuración** si aparece en la página de inicio del navegador.
2. Haga clic en **Avanzadas** y seleccione **Certificados**.
3. Haga clic en **Ver certificados**.
4. Haga clic en **Autoridades**.
5. Haga clic en **Importar**. Navegue hasta la ubicación del archivo CRT o PEM descargado del servidor. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.
6. Seleccione todas las casillas de verificación para confiar en el certificado.
7. Haga clic en **Aceptar** dos veces.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Internet Explorer:

1. Cambie la extensión del archivo de *.pem* a *.crt*.
2. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Opciones de Internet**.
3. Seleccione la ficha **Contenido** y haga clic en **Certificados**.
3. Haga clic en **Importar**.
4. Haga clic en **Siguiente** y **Examinar** para navegar hasta la ubicación del certificado descargado. Selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
5. Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Colocar todos los certificados en el siguiente almacenamiento**.
 - Si está usando el certificado generado por el servidor, seleccione **Autoridades de certificación raíz de confianza**.
 - Si está usando un certificado de otro origen, seleccione **Autoridades de certificación intermedia**.
6. Haga clic en **Siguiente** y, luego, en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Aceptar**, **Cerrar**.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Google Chrome:

1. Cambie la extensión del archivo de *.pem* a *.crt*.
2. Haga clic en el icono ☰ y seleccione **Configuración**.
3. Haga clic en **Avanzado**. Desplácese hasta **Privacidad y seguridad** y haga clic en **Administrar certificados**.
3. Haga clic en **Importar**.
4. Haga clic en **Siguiente** y **Examinar** para navegar hasta la ubicación del certificado descargado. Selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
5. Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Colocar todos los certificados en el siguiente almacenamiento**.
 - Si está usando el certificado generado por el servidor, seleccione **Autoridades de certificación raíz de confianza**.
 - Si está usando un certificado de otro origen, seleccione **Autoridades de certificación intermedia**.
6. Haga clic en **Siguiente** y, luego, en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Aceptar**, **Cerrar**.

Para agregar un certificado de seguridad del servidor a Safari para Mac:

1. En el navegador, abra el directorio que contiene el archivo del certificado.
2. Haga doble clic en el certificado.
3. Se le solicita que almacene el certificado en el **Llavero de inicio de sesión** o el **Llavero del sistema**. Para poner el certificado a disposición de todos los usuarios de este sistema, seleccione **Llavero del sistema**.

11.2 Cambio de sistema del modo IP Office Basic Edition

El proceso a continuación cambiará el modo del sistema y lo dejará en su configuración predeterminada.

Para cambiar de sistema del modo IP Office Basic Edition:

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

1. Mediante el uso de IP Office Manager, reciba la [configuración del sistema](#)⁷³.
2. Cuando se solicite, ingrese el nombre de usuario y contraseña del usuario de servicio.
3. La aplicación IP Office Manager pasará automáticamente a la vista simplificada ya que la configuración proviene de un sistema que funciona en modo IP Office Basic Edition.
4. Seleccione **Archivo | Avanzado | Pasar al modo standard (predeterminado)**.
5. La configuración cambia a una predeterminada para un sistema IP Office Essential Edition y IP Office Manager cambia a su modo de vista avanzada.
6. Este es un momento adecuado para comenzar la [configuración inicial](#)¹⁰⁸ antes de enviar la configuración de vuelta al sistema IP Office para reiniciar en IP Office Essential Edition.
 - Para ejecutar un sistema en modo IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition, su configuración debe incluir una licencia **Essential Edition**. Un sistema sin esta licencia no permitirá ninguna función telefónica hasta que se haya agregado la licencia.
7. Una vez que se ha reiniciado el sistema, use IP Office Manager para recibir nuevamente la configuración del sistema. El nombre de usuario y la contraseña para la configuración deben ser los predeterminados normales de **Administrator** y **Administrator**.

11.3 Repetición de ejecución de la Utilidad de configuración inicial

Puede volver a ejecutar la utilidad de configuración inicial que se utiliza para sistemas nuevos.

Para volver a ejecutar la utilidad de configuración inicial:

1. Con IP Office Manager o IP Office Web Manager, cargue la configuración del sistema. Luego, ya sea:

- **Mediante IP Office Manager:**

- a. Seleccione **Archivo | Avanzado | Configuración inicial**.
- b. La opción **Retener ajustes de configuración** controla si toda la configuración debe estar predeterminada o no.
- c. Continúe con la configuración inicial. Consulte [Configuración inicial](#)¹¹¹ con Manager.

- **Uso de IP Office Web Manager:**

- a. Seleccione **Solución | Acciones | Configuración inicial**.
- b. Seleccione la opción **Retener ajustes de configuración** para controlar si toda la configuración debe estar predeterminada o no.
- c. Continúe con la configuración inicial. Consulte [Configuración inicial](#)¹²³ con Web Manager.


11.4 Automatización del cambio a modo estándar

Si los únicos sistemas que instala son aquellos que usan modos estándar de IP Office, IP Office Manager se puede configurar para devolver automáticamente el sistema al modo estándar de IP Office.

- **! ADVERTENCIA**

Los siguientes procesos requieren el reinicio del sistema IP Office a fin de que se apliquen los cambios introducidos. El reinicio finaliza todas las llamadas y servicios actuales.

1. En IP Office Manager, seleccione **Archivo | Preferencias**.
2. En la **Preferencias** subficha, habilite **Modo estándar como predeterminado**.



3. Con esta opción habilitada, cuando Manager recibe una configuración para un sistema nuevo o predeterminado IP Office Manager recibe el sistema que se ejecuta en IP Office Basic Edition, el cual se convertirá de manera automática en una configuración IP Office Essential Edition.
4. **! Importante: Configuraciones de dirección IP predeterminadas para el servidor**
La conversión establecerá el modo DHCP en **Servidor** y las direcciones LAN a sus direcciones predeterminadas de 192.168.42.1 y 192.168.43.1. Cómo usar IP Office Manager para cambiar estas configuraciones a los valores requeridos.
5. Este es un momento adecuado para comenzar la [configuración inicial](#) ¹⁰⁸ antes de enviar la configuración de vuelta al sistema IP Office para reiniciar en IP Office Essential Edition.
 - Para ejecutar un sistema en modo IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition, su configuración debe incluir una licencia **Essential Edition**. Un sistema sin esta licencia no permitirá ninguna función telefónica hasta que se haya agregado la licencia.
6. Enviar la configuración de vuelta al sistema lo reinicia en modo IP Office Essential Edition.

11.5 Guardado de archivo de configuración fuera de línea

El sistema guarda varias copias de su archivo de configuración y siempre intentará restaurar la última copia en funcionamiento. Por ejemplo, una vez al día (aproximadamente entre 00:00 y 00:30), el sistema copia su configuración actual a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD.

Algunas veces, sin embargo, puede ser necesario obtener una copia del archivo de configuración del sistema con otros fines. Por ejemplo, se lo pueden solicitar cuando se informa un problema.

- Tenga en cuenta que los siguientes procedimientos se aplican solo al archivo de configuración del sistema. No incluyen otros archivos que utilice el sistema y archivos como los que utiliza Embedded Voicemail. Para copias de seguridad completas, consulte [Creación de copia de seguridad en la carpeta de respaldo](#)¹⁵⁵ y [Creación de copia de seguridad en la tarjeta SD opcional](#)¹⁵⁹. Estas se pueden utilizar para restaurar el sistema si fuera necesario.
- IP Office Manager puede configurarse para que guarde automáticamente copias del archivo de configuración cada vez que se utiliza para editar la configuración. Dentro de IP Office Manager, busque la configuración de **Archivo | Preferencias | Seguridad** y seleccione **Ayuda** para obtener detalles.

Para descargar una copia del archivo de configuración del sistema mediante IP Office Manager:

1. Inicie sesión en IP Office Manager y cargue la configuración del sistema.
2. Seleccione **Archivo | Guardar configuración como**.
3. Guarde el archivo en una carpeta en su PC.

Para descargar una copia del archivo de configuración del sistema mediante IP Office Web Manager:

1. Inicie sesión en IP Office Web Manager y cargue la configuración del sistema.
2. Seleccione **Acciones | Descargar configuración**.
3. Se descarga una copia de la configuración del sistema (el método y la ubicación de la descarga dependen del navegador que se utilice).

11.6 Desactivación de un sistema

Los sistemas deben apagarse a fin de realizar el mantenimiento en lugar de solo desactivarse. El apagado puede ser indefinido o por un período de tiempo establecido, después del cual el sistema IP Office se reiniciará automáticamente. Observe que las tarjetas de memoria de la unidad de control se pueden [apagar](#)¹⁶⁵ y [reiniciar](#)¹⁶⁷ en forma separada del sistema.

Durante el proceso de apagado, la configuración actual en la memoria RAM de la unidad de control se copia a la memoria no volátil de la unidad de control. En los sistemas IP500 V2, esta memoria se encuentra en la tarjeta SD del sistema.

- **! ADVERTENCIA**

El proceso de apagado se debe usar siempre para apagar el sistema. Con tan sólo quitar el cable de corriente eléctrica apagar la entrada de energía podría causar la pérdida de datos de configuración.

- Al apagarse el sistema, todas las llamadas de usuarios y los servicios en ejecución se interrumpirán de forma abrupta. Una vez que se haya apagado el sistema, éste no se podrá usar para hacer o recibir ninguna llamada hasta que se reinicie.
- El proceso de apagado toma alrededor de un minuto. Cuando apague un sistema con una Unified Communications Module instalada, el proceso puede tardar hasta tres minutos mientras la tarjeta cierra de forma segura todos los archivos abiertos y el sistema operativo.

- **Indicación de LED de apagado**

Mientras el sistema permanezca apagado, las luces LED que se muestran en el sistema son las siguientes. No corte la energía del sistema ni quite ninguna tarjeta de memoria hasta que el sistema esté en este estado:

- El LED1 en cada tarjeta base IP500 instalada comenzará a parpadear en rojo rápidamente, además del LED 9 si hay una tarjeta auxiliar de troncal instalada en la tarjeta base.
- El LED del CPU LED en la parte posterior del sistema parpadeará en rojo rápidamente.
- La tarjeta SD del sistema y los indicadores LED SD opcionales en la parte posterior del sistema se apagan.

- **Reinicio de un sistema**

Para reiniciar un sistema cuando se ha apagado en forma indefinida, o bien para reiniciar un sistema antes de que el reinicio caduque, apague y vuelva a encender el suministro de energía del sistema.


Opciones de proceso

- [Apagado de un sistema mediante IP Office Manager](#)¹⁷⁷
- [Apagado de un sistema mediante System Status Application](#)¹⁷⁸
- [Apagado de un sistema mediante un teléfono del sistema](#)¹⁷⁸
- [Apagado de un sistema mediante el botón AUX](#)¹⁷⁸
- [Apagado de un sistema mediante IP Office Web Manager](#)¹⁷⁸

11.6.1 Apagado de un sistema mediante IP Office Manager

Para apagar un sistema mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Cierre del sistema**.
2. Con ayuda de la opción **Seleccionar IP Office** aparecerá el menú **Modo de apagado del sistema**.



3. Seleccione el tipo de apagado que desea. Si elige **Indefinido**, el sistema sólo puede reiniciarse cuando se apague la energía del sistema y luego se vuelva a encender. Si elige un apagado **Programado**, el sistema IP Office se reiniciará una vez transcurrido el tiempo establecido.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Espere hasta que todos los LED de la parte frontal del sistema parpadeen en rojo antes de realizar cualquier otra acción.

11.6.2 Apagado de un sistema mediante System Status Application

Para apagar un sistema mediante System Status Application

1. Inicie [System Status](#)⁷⁴ e ingrese al torrente del estado de IP Office.
2. En el panel de navegación, seleccione **Sistema**.
3. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Apagado del sistema**.
4. Seleccione el período de tiempo del apagado, o indefinido.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Espere hasta que todos los LED de la parte frontal del sistema parpadeen en rojo antes de realizar cualquier otra acción.

11.6.3 Apagado de un sistema mediante un teléfono del sistema

Este proceso puede ser utilizado por cualquier usuario configurado como usuario de un teléfono del sistema o que utilice un teléfono serie 1400, 1600, 9500 o 9600 (con la excepción de los modelos XX01, XX02 y XX03). El **Código de inicio de sesión** se utiliza para restringir acceso a las funciones administrativas del sistema en el teléfono.

A diferencia de IP Office Manager, un usuario de teléfono del sistema no puede elegir un apagado indefinido. Pueden establecer un período de apagado entre 5 minutos y 24 horas.

Para apagar un sistema que usa un teléfono del sistema

1. Seleccione **Funciones | Usuario Phone | Administración del sistema**.
2. Ingrese el código de su inicio de sesión de usuario IP Office.
3. Seleccione en el menú **Cierre del sistema**.
4. Seleccione el período de tiempo del apagado. Este lapso debe estar entre 5 minutos y 24 horas.
5. Oprima **Hecho** y luego presione **Confirm** para comenzar el proceso de apagado.
6. Espere hasta que todos los LED de la parte frontal del sistema parpadeen en rojo antes de realizar cualquier otra acción.

11.6.4 Apagado de un sistema mediante el botón AUX

Este método es compatible con unidades de control IP500 V2.

Para apagar un sistema mediante el botón AUX de IP500 V2

1. En la parte posterior de la unidad de control, mantenga presionado el botón **AUX** durante más de 5 segundos.
2. La unidad de control se apagará con el temporizador de reinicio configurado en 10 minutos.
3. Espere hasta que todos los LED de la parte frontal del sistema parpadeen en rojo antes de realizar cualquier otra acción.

11.6.5 Apagado de un sistema mediante IP Office Web Manager

Para apagar un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y luego presione **Cierre del sistema**.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Espere hasta que todos los LED de la parte frontal del sistema parpadeen en rojo antes de realizar cualquier otra acción.

11.7 Reinicio de un sistema

Es posible que ocasionalmente sea necesario reiniciar el sistema. Por ejemplo, después de reinsertar una tarjeta SD del sistema con software de sistema actualizado. Eso se puede hacer mediante cualquiera de los siguientes procesos.

- **! ADVERTENCIA**

Siempre debe usarse uno de los siguientes métodos para reiniciar un sistema. Simplemente quitar y luego volver a aplicar alimentación al sistema puede causar la pérdida de datos y la operación inesperada del sistema.

Opciones de proceso

- [Reinicio de un sistema mediante IP Office Manager](#)¹⁷⁹
- [Reinicio de un sistema mediante IP Office Web Manager](#)¹⁷⁹
- [Reinicio de un sistema mediante el botón Restablecer](#)¹⁸⁰

11.7.1 Reinicio de un sistema mediante IP Office Manager

Para reiniciar un sistema mediante IP Office Manager

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Reiniciar**.
2. Utilice la lista desplegable **Seleccionar IP Office** para localizar y seleccionar el sistema IP Office. Ingrese un nombre de usuario y una contraseña válidos.
3. A continuación podrá seleccionar el tipo de reinicio deseado.
 - **Reiniciar**
 Seleccione cuándo desea que ocurra el reinicio.
 - **Inmediata**
 Reinicie el sistema inmediatamente.
 - **Cuando esté libre**
 Reinicie el sistema cuando no hay llamadas en progreso. Este modo puede combinarse con las opciones de **Restricción de llamadas**.
 - **Temporizado**
 Es similar a la opción Cuando esté libre, con la diferencia de que el sistema esperará un período específico luego del cual aguardará hasta que no haya ninguna llamada en curso. El horario es especificado con la opción **Hora de reinicio**. Este modo puede combinarse con las opciones de **Restricción de llamadas**.
 - **Hora de reinicio**
 Este ajuste se utiliza cuando se selecciona el modo de reinicio **Programado**. Establece la hora para realizar el reinicio de IP Office. Si el horario es después de medianoche, se cancela la copia de seguridad rutinaria de todos los días del sistema IP Office.
 - **Restricción de llamadas**
 Puede utilizar estos ajustes cuando se ha elegido el modo de reinicio **Reiniciar al liberar**. Y restringe el envío o recepción de nuevas llamadas.
 - **! ADVERTENCIA:** Esta opción también bloquea la realización de llamadas de emergencia. Por lo tanto, se la debe usar con precaución.
4. Haga clic en **Aceptar**.

11.7.2 Reinicio de un sistema mediante IP Office Web Manager

Para reiniciar un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y luego presione **Reiniciar**.
3. Seleccione cuándo desea que ocurra el reinicio:
 - **Inmediatamente** - Reinicie el sistema inmediatamente.
 - **Gratuita** - Reinicie el sistema cuando no haya llamadas en curso.
 - **Programado** - Reinicie el sistema en el momento establecido.

4. Haga clic en **Aceptar**.

11.7.3 Reinicio de un sistema mediante el botón Restablecer

Para reiniciar un sistema mediante el botón Restablecer

Use este proceso para reiniciar el sistema cuando esté libre. Una vez invocado, el sistema bloquea cualquier llamada nueva entrante o saliente hasta después del reinicio.

1. En la parte posterior de la unidad de control, mantenga presionado el botón **Restablecer** button for between 5 to 10 seconds until the **CPU** cambie a anaranjado fijo.
2. Cuando oprime el botón **CPU** LED cambia a anaranjado fijo, suelte el botón.
 - Si se ha configurado el **CPU** LED cambió a anaranjado intermitente o bien rojo, mantenga el botón presionado hasta el **CPU** LED cambia a verde intermitente. Luego suelte el botón y reintente el proceso una vez que el LED de la CPU ha vuelto a verde fijo.
3. Espere a que finalice el reinicio antes de realizar cualquier otra acción.

11.8 Modificación de los componentes

En las secciones siguientes, el término componente puede referirse a una tarjeta conectada al IP Office o a un módulo de expansión externo.

- **! IMPORTANTE: Debe apagar la unidad de control antes de agregar, quitar o cambiar componentes**

Solamente se deben quitar y agregar tarjetas base, tarjetas troncales y módulos de expansión externos a un sistema IP Office mientras dicho sistema está apagado¹⁷⁷. De lo contrario, el componente nuevo no cargará el firmware correcto y no funcionará, o no funcionará correctamente. Esto es aplicable incluso cuando se cambia un componente por otro similar.

Observe que en el caso de los puertos de extensión existentes, hay una entrada de extensión y una entrada de usuario en la configuración de IP Office, en forma predeterminada. Las entradas de extensión pueden ser eliminadas sin eliminar la entrada de usuario correspondiente. Esto permite conservar los ajustes de usuario y su asociación con una extensión distinta al modificar el número **Extensión de base** de la extensión para coincidir con la **ID de extensión del usuario**.

Procesos

- [Reemplazo de un componente por otro igual](#)¹⁸¹
- [Reemplazo por equipos de mayor capacidad](#)¹⁸¹
- [Reemplazo por equipos de menor capacidad](#)¹⁸¹
- [Inserción de un componente nuevo](#)¹⁸¹
- [Extracción permanente](#)¹⁸²
- [Reemplazo por un tipo diferente](#)¹⁸²

11.8.1 Reemplazo de un componente por otro igual

En caso de reemplazar un componente por otro del mismo tipo, no es necesario realizar cambios a la configuración.

Para realizar un reemplazo de un componente por otro igual

1. [Apague el sistema](#)¹⁷⁷.
2. Desactive la alimentación del sistema.
3. Extraiga la tarjeta o el módulo de expansión externo. Observe que la ranura de tarjeta o el puerto de extensión utilizado para el reemplazo debe quedar instalado en la misma posición.
4. Instale el reemplazo con ayuda del procedimiento apropiado para el componente correspondiente ([Ajuste de las tarjetas IP500](#)⁹⁸, [Integración de módulos de expansión externos](#)⁹⁸).
5. Reinicie el sistema de IP Office.

11.8.2 Reemplazo por equipos de mayor capacidad

En caso de reemplazar un componente por otro del mismo tipo pero con mayor capacidad, IP Office creará automáticamente las entradas de configuración para las nuevas troncales o extensiones/usuarios durante el reinicio.

Para reemplazar un componente por uno del mismo tipo pero de mayor capacidad

1. [Apague el sistema](#)¹⁷⁷.
2. Desactive la alimentación del sistema.
3. Extraiga la tarjeta o el módulo de expansión externo. Observe que la ranura de tarjeta o el puerto de extensión utilizado para el reemplazo debe quedar instalado en la misma posición.
4. Instale el reemplazo con ayuda del procedimiento apropiado para el componente correspondiente ([Ajuste de las tarjetas IP500](#)⁹⁸, [Integración de módulos de expansión externos](#)⁹⁸).
5. Reinicie el sistema de IP Office.
6. Utilice IP Office Manager para configurar las nuevas troncales o extensiones/usuarios.

11.8.3 Reemplazo por equipos de menor capacidad

En caso de reemplazar un componente por otro del mismo tipo pero con menor capacidad, debería editar la configuración de IP Office después de reiniciarlo para eliminar las entradas redundantes.

Para reemplazar un componente por uno del mismo tipo, pero de menor capacidad

1. [Apague el sistema](#)¹⁷⁷.
2. Desactive la alimentación del sistema.
3. Extraiga la tarjeta o el módulo de expansión externo. Observe que la ranura de tarjeta o el puerto de extensión utilizado para el reemplazo debe quedar instalado en la misma posición.
4. Instale el reemplazo con ayuda del procedimiento apropiado para el componente correspondiente ([Ajuste de las tarjetas IP500](#)⁹⁸, [Integración de módulos de expansión externos](#)⁹⁸).
5. Reinicie el sistema de IP Office.
6. Con ayuda de IP Office Manager, elimine las troncales o extensiones/usuarios que ya no están admitidos por el nuevo componente instalado.

11.8.4 Inserción de un componente nuevo

En caso de estar agregando un componente nuevo en una ranura o puerto disponible, IP Office creará automáticamente las entradas de configuración para las nuevas troncales o extensiones/usuarios durante el reinicio.

Para agregar un nuevo componente

1. [Apague el sistema](#)¹⁷⁷.
2. Desactive la alimentación del sistema.
3. Instale el reemplazo con ayuda del procedimiento apropiado para el componente correspondiente ([Ajuste de las tarjetas IP500](#)⁹⁸, [Integración de módulos de expansión externos](#)⁹⁸).
4. Reinicie el sistema de IP Office.

-
5. Utilice IP Office Manager para configurar las nuevas troncales o extensiones/usuarios.

11.8.5 Extracción permanente

En caso de estar eliminando el componente en forma permanente, deberá editar la configuración para eliminar entradas de troncales o extensiones/usuarios redundantes.

Para eliminar un componente de manera permanente

1. [Apague el sistema](#)¹⁷⁷.
2. Desactive la alimentación del sistema.
3. Extraiga la tarjeta o el módulo de expansión externo.
4. Reinicie el sistema de IP Office.
5. Con ayuda de IP Office Manager, elimine las troncales o extensiones/usuarios en la configuración que corresponden al componente eliminado.
6. En el menú **Unidad de control** de la configuración elimine la entrada del componente que ya no está presente en el sistema.

11.8.6 Reemplazo por un tipo diferente

En caso de reemplazar un componente con otro de distinto tipo, el proceso debe dividirse en dos etapas.

1. Primero, extraiga el componente existentes con ayuda del procedimiento para [Extracción permanente](#)¹⁸² y ajuste la configuración y reinicie el equipo.
2. A continuación, instale el nuevo componente con ayuda del procedimiento para [Inserción de un componente nuevo](#)¹⁸¹ proceso.

11.9 Devolver la configuración a valores predeterminados

Los siguientes procesos borran la configuración contenida en la memoria de la unidad de control. Esto incluye tanto la configuración actual empleada en la memoria RAM como la copia de seguridad de la configuración, almacenada en la memoria no volátil. A continuación, el sistema se reinicia con una configuración predeterminada.

Este proceso debe realizarse desde una PC con dirección de IP fija, directamente conectada a la unidad de control con el sistema desconectado de la red. Después de este proceso, la dirección IP predeterminada de la unidad de control será 192.168.42.1.

Para la versión 7.0 de IP Office y superiores, los sistemas IP500 V2 que usan tarjetas SD de sistema **IP Office Ley A** o **IP Office U-Law** cambian de manera predeterminada a modo IP Office Basic Edition. Al cargar la configuración, cambia IP Office Manager a su vista simplificada. Para que el sistema vuelva a lo anterior, consulte [Cambio del sistema del modo Basic](#)¹¹¹.

Opciones de proceso

- [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Manager](#)¹⁸³
- [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager](#)¹⁸³
- [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante el botón Restablecer](#)¹⁸³
- [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante depuración](#)¹⁸⁵
- [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante carga por reinicio](#)¹⁸⁶

11.9.1 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Manager

Lea y observe las advertencias respecto de la [devolución de la configuración](#)¹⁸³ antes de usar este proceso.

Para borrar la configuración mediante IP Office Manager

1. Inicie IP Office Manager.
2. Seleccionar **Archivo | Avanzado | Borrar configuración (predeterminado)**.
3. Seleccione el sistema que se devolverá a los valores predeterminados y haga clic **Aceptar**.
4. Ingrese un nombre de administración y una contraseña, y haga clic en **Aceptar**.

11.9.2 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager

Lea y observe las advertencias respecto de la [devolución de la configuración](#)¹⁸³ antes de usar este proceso.

Para devolver la configuración a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y luego presione **Borrar configuración**.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Espere hasta que el sistema se haya reiniciado antes de volver a iniciar sesión.

11.9.3 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante el botón Restablecer

Lea y observe las advertencias respecto de la [devolución de la configuración](#)¹⁸³ antes de usar este proceso.

Para devolver la configuración a sus valores predeterminados mediante el botón Restablecer

1. En la parte posterior de la unidad de control, mantenga presionado el botón **Restablecer** entre 10 a 30 segundos hasta que el led **CPU** cambie a [anaranjado intermitente](#).
2. Cuando oprime el botón **CPU** LED cambia a [anaranjado intermitente](#), suelte el botón.
 - Si se ha configurado el **CPU** LED cambió a [rojo](#), mantenga el botón presionado hasta el **CPU** LED cambia a verde intermitente. Luego suelte el botón y reintente el proceso una vez que el LED de la CPU ha vuelto a verde fijo.
3. Espere a que finalice el reinicio antes de realizar cualquier otra acción.

11.9.4 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante depuración

Lea y observe las advertencias respecto de la [devolución de la configuración](#)¹⁸³ antes de usar este proceso.

-  **ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.

Para borrar la configuración mediante depuración:

Este proceso elimina los ajustes de configuración de IP Office sin modificar los ajustes de seguridad. Es un procedimiento más sencillo que el método de carga por reinicio.

1. Compruebe que cuenta con una copia de seguridad de la configuración de IP Office antes de realizar esta acción. Si no es posible descargar una copia de la configuración con ayuda de IP Office Manager, verifique en el directorio de aplicaciones de IP Office Manager en busca de configuraciones descargadas anteriormente.
 - a. Utilice IP Office Manager para descargar una copia actualizada de la configuración. De no ser posible, verifique la carpeta de aplicaciones IP Office Manager en busca de una copia anterior de la configuración.
 - b. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Abrir configuración**.
 - c. Con ayuda de la opción **Menú Seleccionar IP Office** localice y seleccione el sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**.
 - d. Ingrese el nombre y contraseña de una cuenta de usuario de servicio para este sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**. IP Office Manager recibirá y visualizará la configuración del sistema IP Office.
 - Si no lo ha hecho aún, esta acción crea una entrada BOOTP en IP Office Manager para el sistema IP Office.
 - Esta acción también confirma que existe una comunicación entre la PC IP Office Manager e IP Office antes de continuar con el proceso.
 - e. Seleccione **Archivo | Guardar configuración como...** y guarde una copia del archivo de configuración en la PC.
2. Conecte el cable serial entre la PC y el puerto DTE RS232 en la unidad de control IP Office.
 - a. Inicie el programa de terminales en su PC. Compruebe que ha sido configurada por como aparece en la [Configuración del puerto DTE RS232](#)²⁹³. En una sesión de HyperTerminal, la configuración actual aparece resumida en la base de la pantalla.
 - b. Ingrese **AT** (sensible a mayúsculas). La unidad de control debe responder **Aceptar**.
 - c. Ingrese **AT-DEBUG**. La unidad de control responderá con la hora, la fecha, y un aviso **Hello>** para demostrar que está lista para aceptar comandos.
3. Para eliminar la configuración actual de la memoria RAM, ingrese **erasesconfig**. La línea de comando **Hello>** aparecerá de nuevo al completar la acción.
4. Para eliminar la configuración de respaldo almacenada en la memoria Flash no volátil, ingrese **erasenvconfig**. La línea de comando **Hello>** aparecerá de nuevo al completar la acción.
5. Para reiniciar el sistema IP Office ingrese **reboot**. IP Office se reiniciará con una configuración predeterminada.
6. Cierre sesión en el programa de terminal.
7. Puede usar ahora IP Office Manager para modificar y cargar un archivo de configuración anterior, o bien recibir y editar la configuración actual predeterminada de la unidad de control.

11.9.5 Devolver la configuración a valores predeterminados mediante carga por reinicio

Lea y observe las advertencias respecto de la [devolución de la configuración](#)¹⁸³ antes de usar este proceso.

-  **ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.

Para borrar la configuración y la configuración de seguridad mediante la carga por reinicio

Este proceso también devuelve a los valores predeterminados la configuración de seguridad de IP Office.

1. Compruebe que cuenta con una copia de seguridad de la configuración de IP Office antes de realizar esta acción. Si no es posible descargar una copia de la configuración con ayuda de IP Office Manager, verifique en el directorio de aplicaciones de IP Office Manager en busca de configuraciones descargadas anteriormente.
 - a. Utilice IP Office Manager para descargar una copia actualizada de la configuración. De no ser posible, verifique la carpeta de aplicaciones IP Office Manager en busca de una copia anterior de la configuración.
 - b. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Abrir configuración**.
 - c. Con ayuda de la opción **Menú Seleccionar IP Office** localice y seleccione el sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**.
 - d. Ingrese el nombre y contraseña de una cuenta de usuario de servicio para este sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**. IP Office Manager recibirá y visualizará la configuración del sistema IP Office.
 - Si no lo ha hecho aún, esta acción crea una entrada BOOTP en IP Office Manager para el sistema IP Office.
 - Esta acción también confirma que existe una comunicación entre la PC IP Office Manager e IP Office antes de continuar con el proceso.
 - e. Seleccione **Archivo | Guardar configuración como...** y guarde una copia del archivo de configuración en la PC.
2. Conecte el cable serial entre la PC y el puerto DTE RS232 en la unidad de control IP Office.
 - a. Inicie el programa de terminales en su PC. Compruebe que ha sido configurada por como aparece en la [Configuración del puerto DTE RS232](#)²⁹³. En una sesión de HyperTerminal, la configuración actual aparece resumida en la base de la pantalla.
 - b. Disponga las ventanas de programa de forma que el programa Terminal y el Registro TFTP de IP Office Manager sean visibles al mismo tiempo.
 - c. Desconecte la energía de la unidad de control IP Office.
 - d. Encienda la unidad de control y oprima la tecla de escape cada segundo hasta que aparezca un mensaje de Loader. Vea más abajo un ejemplo.

```
P12 Loader 2.4
CPU Revision 0x0900
```
 - e. Ingrese **AT** (sensible a mayúsculas). La unidad de control debe responder **Aceptar**.
 - f. De no recibir la respuesta OK, compruebe los ajustes de su programa de terminal y repita el proceso anterior.
3. Realice el proceso de eliminación.
 - Para eliminar el registro de alarmas, ingrese **AT-X1**.
 - Para eliminar la configuración actual, ingrese **AT-X2**. Una respuesta típica es **Eliminar Sector 2 (NV Config)** seguido de **Aceptar**. Ingrese **AT-X3**. Una respuesta típica es **Eliminación Sector (Config)** seguido por una serie de respuestas **Aceptar**.
4. Apague la energía de la unidad de control y luego enciéndala de nuevo. En el programa de terminal, verá varios mensajes conforme la unidad de control realiza distintas tareas de inicio.
5. Cierre sesión en el programa de terminal.
6. Puede usar ahora IP Office Manager para modificar y cargar un archivo de configuración anterior, o bien recibir y editar la configuración actual predeterminada de la unidad de control.

11.10 Definición de la configuración de seguridad predeterminada

Si es necesario, los ajustes de seguridad para el acceso al sistema se pueden devolver a los valores predeterminados. Esto incluye restaurar todas las cuentas de usuario de servicio de seguridad, incluidas aquellas que fueron usadas por aplicaciones IP Office. Por lo tanto, es posible que tales aplicaciones se deban reconfigurar para usar las cuentas de usuario de servicio o contraseñas de cuenta nuevas.

Restaurar la configuración inicial de la seguridad del sistema no afecta las contraseñas de los usuarios, los códigos del correo de voz ni los códigos de inicio de sesión. Sin embargo, las características de seguridad incluyen reglas para las contraseñas de usuario permitidas. Por lo tanto, al respetar la seguridad predeterminada es posible que se indique que algunas contraseñas de usuario existentes son erróneas.

Si se respeta la seguridad predeterminada, también se debe respetar el asesoramiento del capítulo [Protección del sistema](#)¹⁴⁰. Para obtener más información sobre los ajustes de seguridad predeterminados para un sistema, consulte la documentación IP Office Manager.

- **! Advertencia - Interrupción del servicio**

A pesar de que la aplicación de los valores predeterminados a la configuración de seguridad no requiere el reinicio del sistema, es posible que se produzca una interrupción del servicio durante varios minutos mientras el sistema genera un nuevo certificado de seguridad predeterminado.

Opciones de proceso

- [Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante IP Office Manager](#)¹⁸⁸
- [Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager](#)¹⁸⁸
- [Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante el puerto RS232](#)¹⁸⁹
- [Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante carga por reinicio](#)¹⁹⁰

Inicio de sesión después de devolver la configuración de seguridad predeterminada:

Cuando IP Office Manager se conecta a un sistema con la configuración de seguridad predeterminada, le avisa que modifique las contraseñas predeterminadas. Esto también es aplicable si una de las contraseñas se devuelve al valor predeterminado.

Change Password - 000C2923ECCE - Administrator (Primary System - IPO-Linux-PC)

Administrator

Minimum Password Length: 8.
The password must include at least TWO of the following:
Uppercase, Lowercase, Numbers, Special Character [# , * , etc].
Three or more repeated characters are not allowed.
The password cannot be 'Administrator', 'securitypwd', or 'password'.

New Password

Re-Enter New Password

Security Administrator

Minimum Password Length: 8.
The password must include at least TWO of the following:
Uppercase, Lowercase, Numbers, Special Character [# , * , etc].
Three or more repeated characters are not allowed.
The password cannot be 'Administrator', 'securitypwd', or 'password'.

New Password

Re-Enter New Password

System Password

Minimum Password Length: 1.
The password cannot be 'Administrator', 'securitypwd', or 'password'.
The password cannot be same as the Administrator or Security Administrator password being set.

New Password

Re-Enter New Password

OK Cancel

11.10.1 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante IP Office Manager

Lea y observe las advertencias sobre cómo [devolver la seguridad a valores predeterminados](#)¹⁸⁷ antes de usar este proceso.

- **! Advertencia - Interrupción del servicio**

A pesar de que la aplicación de los valores predeterminados a la configuración de seguridad no requiere el reinicio del sistema, es posible que se produzca una interrupción del servicio durante varios minutos mientras el sistema genera un nuevo certificado de seguridad predeterminado.

Para devolver la configuración de seguridad a los valores predeterminados mediante IP Office Manager

1. Inicie IP Office Manager.
2. Seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Borrar configuración de seguridad (predeterminada)**.
3. Seleccione el sistema del menú y haga clic **Aceptar**.
4. Ingrese el nombre y la contraseña para acceder a la configuración de seguridad.
5. IP Office Manager indica cuándo se ha restaurado la configuración de seguridad.

11.10.2 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante IP Office Web Manager

Lea y observe las advertencias sobre cómo [devolver la seguridad a valores predeterminados](#)¹⁸⁷ antes de usar este proceso.

- **! Advertencia - Interrupción del servicio**

A pesar de que la aplicación de los valores predeterminados a la configuración de seguridad no requiere el reinicio del sistema, es posible que se produzca una interrupción del servicio durante varios minutos mientras el sistema genera un nuevo certificado de seguridad predeterminado.

Para devolver la configuración de seguridad de un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y luego presione **Borrar ajustes de seguridad**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

11.10.3 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante el puerto RS232

Lea y observe las advertencias sobre cómo [devolver la seguridad a valores predeterminados](#)¹⁸⁷ antes de usar este proceso.

- **! Advertencia - Interrupción del servicio**

A pesar de que la aplicación de los valores predeterminados a la configuración de seguridad no requiere el reinicio del sistema, es posible que se produzca una interrupción del servicio durante varios minutos mientras el sistema genera un nuevo certificado de seguridad predeterminado.

- **⚠ ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.

Para devolver la configuración de seguridad a los valores predeterminados a través de DTE

Este proceso define como predeterminados los ajustes de seguridad de IP Office sin modificar los ajustes de configuración.

1. Conecte el cable serial entre la PC y el puerto DTE en la unidad de control IP Office.
2. Inicie el programa de terminales en su PC. Compruebe que ha sido configurada por como aparece en la sección [Configuración del puerto DTE](#)²⁹³. En una sesión de HyperTerminal, la configuración actual aparece resumida en la base de la pantalla.
3. Ingrese **AT** (sensible a mayúsculas). La unidad de control debe responder **Aceptar**.
4. Ingrese **AT-SECURITYRESETALL**.
5. Recibirá un aviso para confirmar la dirección MAC de la unidad de control antes de continuar. Ingrese la dirección.
6. Después de aproximadamente un minuto, la unidad de control responderá **Aceptar** una vez finalizada esta acción.
7. Cierre sesión en el programa de terminal.
8. Puede usar IP Office Manager ahora para recibir y editar los nuevos configuración de seguridad predeterminados de la unidad de control.

11.10.4 Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante carga por reinicio

Lea y observe las advertencias sobre cómo [devolver la seguridad a valores predeterminados](#)¹⁸⁷ antes de usar este proceso.

- **! Advertencia - Interrupción del servicio**

A pesar de que la aplicación de los valores predeterminados a la configuración de seguridad no requiere el reinicio del sistema, es posible que se produzca una interrupción del servicio durante varios minutos mientras el sistema genera un nuevo certificado de seguridad predeterminado.

- **⚠ ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.

Para devolver la configuración de seguridad de un sistema a través de carga por reinicio

Este proceso devuelve los ajustes de seguridad y de configuración a las opciones predeterminadas.

1. Compruebe que cuenta con una copia de seguridad de la configuración de IP Office antes de realizar esta acción. Si no es posible descargar una copia de la configuración con ayuda de IP Office Manager, verifique en el directorio de aplicaciones de IP Office Manager en busca de configuraciones descargadas anteriormente.
 - a. Utilice IP Office Manager para descargar una copia actualizada de la configuración. De no ser posible, verifique la carpeta de aplicaciones IP Office Manager en busca de una copia anterior de la configuración.
 - b. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Abrir configuración**.
 - c. Con ayuda de la opción **Menú Seleccionar IP Office** localice y seleccione el sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**.
 - d. Ingrese el nombre y contraseña de una cuenta de usuario de servicio para este sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**. IP Office Manager recibirá y visualizará la configuración del sistema IP Office.
 - Si no lo ha hecho aún, esta acción crea una entrada BOOTP en IP Office Manager para el sistema IP Office.
 - Esta acción también confirma que existe una comunicación entre la PC IP Office Manager e IP Office antes de continuar con el proceso.
 - e. Seleccione **Archivo | Guardar configuración como...** y guarde una copia del archivo de configuración en la PC.
2. Conecte el cable serial entre la PC y el puerto DTE RS232 en la unidad de control IP Office.
 - a. Inicie el programa de terminales en su PC. Compruebe que ha sido configurada por como aparece en la [Configuración del puerto DTE RS232](#)²⁹³. En una sesión de HyperTerminal, la configuración actual aparece resumida en la base de la pantalla.
 - b. Disponga las ventanas de programa de forma que el programa Terminal y el Registro TFTP de IP Office Manager sean visibles al mismo tiempo.
 - c. Desconecte la energía de la unidad de control IP Office.
 - d. Encienda la unidad de control y oprima la tecla de escape cada segundo hasta que aparezca un mensaje de Loader. Vea más abajo un ejemplo.

```
P12 Loader 2.4
CPU Revision 0x0900
```
 - e. Ingrese **AT** (sensible a mayúsculas). La unidad de control debe responder **Aceptar**.
 - f. De no recibir la respuesta OK, compruebe los ajustes de su programa de terminal y repita el proceso anterior.
3. Para eliminar la configuración actual en la memoria RAM, ingrese **AT-X3**. Una respuesta típica es **Eliminación Sector (Config)** seguido por una serie de respuestas **Aceptar**.
4. Para eliminar la copia de seguridad de la configuración almacenada en la memoria no volátil, ingrese **AT-X2**. Una respuesta típica es **Eliminar Sector 2 (NV Config)** seguido de **Aceptar**. IP Office 403 solamente: Si ejecuta una unidad de control IP Office 403, ingrese también **AT-X4**.
5. Apague la energía de la unidad de control y luego enciéndala de nuevo. En el programa de terminal, verá varios mensajes conforme la unidad de control realiza distintas tareas de inicio.
6. Cierre sesión en el programa de terminal.
7. Puede usar ahora IP Office Manager para modificar y cargar un archivo de configuración anterior, o bien recibir y editar la configuración actual predeterminada de la unidad de control.

11.11 Carga de una configuración

La configuración existente de un sistema se puede reemplazar por una configuración nueva que se haya preparado por separado.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Opciones de proceso

- [Creación de un archivo de configuración sin conexión](#)¹⁹²
- [Carga de una configuración mediante IP Office Manager](#)¹⁹³
- [Carga de una configuración mediante IP Office Web Manager](#)¹⁹³
- [Carga de una configuración en una tarjeta SD del sistema](#)¹⁹³

11.11.1 Creación de un archivo de configuración sin conexión

IP Office Manager se puede utilizar para crear una nueva configuración sin necesidad de conectarse a un sistema IP Office. Puede especificar durante el proceso la ubicación del sistema, el tipo de tarjetas de troncales que utiliza y el tipo de unidad de control y módulos de expansión que incluye.

Esto permite crear una configuración antes de instalar el sistema. El archivo de configuración se puede colocar en la tarjeta System SD antes de instalarla en el sistema. De lo contrario, la configuración puede cargarse en el sistema después de realizar la instalación inicial del sistema.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Para crear un archivo de configuración sin conexión

1. Inicie IP Office Manager sin ninguna configuración cargada en IP Office Manager
2. Seleccione **Archivo | Desconectado | Crear nueva configuración**.

Slot	Extension/VCM	Trunk
1	None	None
2	None	None
3	None	None
4	None	None

3. Seleccione el tipo de configuración que desea crear. El equipo y los ajustes se restringen a los compatibles en el modo seleccionado.
4. Cuando haya terminado el proceso, haga clic en **Aceptar**.
5. IP Office Manager creará y cargará la configuración.
6. Edite la configuración para adaptarse a los requerimientos del cliente. Esto puede incluir [importar información desde archivos CSV preparados previamente](#)⁸³.
 - Tenga en cuenta que ya que esta configuración se está realizando sin conexión, y sin licencias, puede configurar características que podrían convertirse en no compatibles una vez que la configuración se cargue en el sistema con licencia.
7. Cuando haya completado el proceso, seleccione **Archivo | Guardar configuración como**.
8. Cuando se le indique que ingrese una contraseña para encriptar el archivo, deje los campos en blanco y haga clic en **Aceptar**.

Slot	Extension/VCM	Trunk
1	None	None
2	None	None
3	None	None
4	None	None

11.11.2 Carga de una configuración mediante IP Office Manager

Este proceso reemplazará la configuración existente.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Para cargar una configuración sin conexión mediante IP Office Manager

1. Inicie IP Office Manager.
2. Seleccione **Archivo | Desconectado | Abrir archivo....**
3. Seleccione el archivo de configuración y haga clic en **Abrir**.
4. Compruebe que los ajustes de configuración son los esperados y realice cualquier ajuste de ser necesario.
5. Seleccione **Archivo | Desconectado | Enviar configuración....**
6. Seleccione el sistema y haga clic en **Aceptar**.
7. Ingrese un nombre de administración y una contraseña, y haga clic en **Aceptar**.
8. Seleccione cuándo debe cargarse la nueva configuración. No seleccione la opción **Combinar**.
9. Haga clic en **Aceptar**.

11.11.3 Carga de una configuración mediante IP Office Web Manager

Este proceso reemplazará la configuración existente.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Para cargar una configuración sin conexión mediante IP Office Web Manager

1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Haga clic en **Acciones**. Seleccione **Comandos de servicio** y luego presione **Cargar configuración**.
3. Haga clic en **Navegación** y seleccione el archivo de configuración.
4. Haga clic en **Cargar**.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Reinicie el sistema para que la nueva configuración se aplique por completo. Consulte la sección [Reinicio de un sistema](#)¹⁷⁹.

11.11.4 Carga de una configuración en una tarjeta SD del sistema

Este proceso reemplazará la configuración existente.

- La configuración creada debe coincidir con el equipo físico del sistema IP Office donde está cargada la configuración. De lo contrario, el sistema IP Office puede reiniciarse y experimentar otras dificultades.

Para cargar una configuración directamente en una tarjeta SD del sistema

1. Cambie el nombre del archivo de configuración sin conexión a `config.cfg`.
2. Apague y extraiga la tarjeta SD del sistema. Consulte la sección [Extracción y apagado de la tarjeta de memoria](#)¹⁶⁵.
3. Inserte la tarjeta SD en la PC y muestre el contenido de la tarjeta.
4. Abra la carpeta `/sistema/principal` y reemplace el archivo `config.cfg` existente por el archivo nuevo.
5. Reinserte la tarjeta SD del sistema en el sistema.
6. Reinicie el sistema. Consulte la sección [Reinicio de un sistema](#)¹⁷⁹.

11.12 Actualización de sistemas

Hay varios métodos por los cuales el sistema se puede actualizar a una nueva versión de software principal de IP Office.

ADVERTENCIAS

- **! Advertencia: Requisitos de actualización de licencia**
En un sistema nuevo, al hacer la primera llamada el nivel de software en ejecución se escribe en la memoria permanente de la unidad de control. Cualquier actualización subsiguiente a una versión más nueva requiere la adición de la licencia **Essential Edition** para la versión de destino. Los sistemas actualizados sin dicha licencia muestran "Sin licencia disponible" en algunos teléfonos y no se permite ninguna función de telefonía.
- **! Nota: Sistemas Server Edition**
Las unidades de control IP500 V2 que se configuran como sistemas IP500 V2 Expansion sistema reciben licencias y actualizaciones a través de los menús de administración web de Server Edition. Consulte la documentación de Server Edition.
- **! ADVERTENCIA: Actualización de los sistemas anteriores a la versión 9.1:**
Los sistemas existentes que ejecuten versiones anteriores a 8.1(65) antes deben actualizarse a IP Office versión 8.1(65) (o posterior a 8.1) o cualquier versión de IP Office 9.0 y luego actualizarla a IP Office versión 9.1 o posterior. Para las versiones anteriores no se requiere una licencia de actualización intermedia si el sistema se sigue actualizando.
- **! ADVERTENCIA: Actualización de los sistemas anteriores a la versión 10.0:**
Las licencias ADI no son compatibles con la versión 10 de IP Office o posterior. Para actualizar un sistema que está usando licencias ADI, esas licencias se deben migrar primero a PLDS (a menos que el sistema se convierta a un sistema en modo de IP Office Subscription, en cuyo caso se pierden todas las licencias existentes).
 - Para migrar de licencia debe obtener un archivo de licencia de migración mediante IP Office Manager (**Herramientas | Migración de licencia**) y, luego, enviar ese archivo a Avaya. Tenga en cuenta que este proceso también migra todas las licencias virtuales que posea para que el sistema emita una equivalencia de las licencias PLDS pero ahora asociadas a la clave de función. Actualice el sistema solo cuando ya haya obtenido el archivo de licencia PLDS de reemplazo para el sistema. Tenga en cuenta que si continúa con la migración de licencia, Avaya borrará todos los registros de la posesión de licencias ADI que posee para esa clave de función.
- **Compruebe los Boletines técnicos de IP Office**
Verifique el último Boletín Técnico de IP Office referente a la versión de software de IP Office antes de continuar con el procedimiento. Puede que contenga información relacionada con cambios ocurridos después de completar este documento. Los boletines técnicos están disponibles en <http://support.avaya.com>.
 - **! IP Office Web Manager**
Para agregar IP Office Web Manager se necesitan cambios en la configuración de seguridad de los sistemas. Para los nuevos sistemas, estos cambios se realizan automáticamente. Sin embargo, para un sistema que se está actualizando, los cambios solo se pueden realizar si se establece la configuración de seguridad predeterminada del sistema. Consulte la sección [Activación de IP Office Web Manager](#)²¹⁹ para los pasos adicionales que se deberían realizar antes de actualizar a IP Office versión 8.0 o posterior.
- **Otras aplicaciones IP Office**
La actualización del software principal de una unidad de control IP Office requerirá que se realicen actualizaciones del software asociado. Los niveles de software de aplicación compatibles con la versión principal de IP Office se detallan en el Boletín técnico de IP Office para la versión.
- **Comportamiento de actualización de DS16B/DS30B:**
En los módulos DS16B/DS30B, el proceso de cargar el firmware adecuado para el modo seleccionado o la actualización tarda hasta 10 minutos durante los cuales el módulo no está disponible.
- **Comportamiento de actualización de DS16B2/DS30B2:**
El comportamiento de DS16/30B2 durante la actualización de firmware o el cambio de modo es diferente al de otras unidades de expansión externas:
 - Durante la actualización del firmware, la unidad permanece operativa y puede hacer y recibir llamadas.
 - Una vez terminada la actualización (aproximadamente 9 minutos), la unidad se reinicia y demora unos 45 segundos en reanudar la operación normal.
- **! Advertencia: Versión de IP Office Manager**
Este proceso utiliza archivos provistos por la versión instalada de IP Office Manager que está en uso. Debe asegurarse de que la versión de IP Office Manager que está en uso concuerde con la versión de software requerida.

- **No incluye Admin Lite**

Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).

11.12.1 Actualizar mediante el asistente de actualización

El asistente de actualización es parte de IP Office Manager. Puede usarse para actualizar los diversos sistemas al mismo tiempo.

- **! ADVERTENCIA:** Se deben leer y comprender todos los [requisitos previos de actualización](#)¹⁹⁴ antes de actualizar cualquier sistema.

Para actualizar sistemas que usan el asistente de actualización

1. Compruebe que cuenta con una copia de seguridad de la configuración de IP Office antes de realizar esta acción. Si no es posible descargar una copia de la configuración con ayuda de IP Office Manager, verifique en el directorio de aplicaciones de IP Office Manager en busca de configuraciones descargadas anteriormente.
 - a. Utilice IP Office Manager para descargar una copia actualizada de la configuración. De no ser posible, verifique la carpeta de aplicaciones IP Office Manager en busca de una copia anterior de la configuración.
 - b. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Abrir configuración**.
 - c. Con ayuda de la opción **Menú Seleccionar IP Office** localice y seleccione el sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**.
 - d. Ingrese el nombre y contraseña de una cuenta de usuario de servicio para este sistema IP Office. Haga clic en **Aceptar**. IP Office Manager recibirá y visualizará la configuración del sistema IP Office.
 - Si no lo ha hecho aún, esta acción crea una entrada BOOTP en IP Office Manager para el sistema IP Office.
 - Esta acción también confirma que existe una comunicación entre la PC IP Office Manager e IP Office antes de continuar con el proceso.
 - e. Seleccione **Archivo | Guardar configuración como...** y guarde una copia del archivo de configuración en la PC.
2. Seleccione **Archivo | Avanzadas | Actualización**. Se inicia el Asistente de actualizaciones, el cual busca a la unidad de IP Office con ayuda de la dirección **Unidad/difusión**. Ajuste la dirección y haga clic en **Actualizar** si no aparecen las unidades de control esperadas. Aparece la versión actual del archivo BIN de cada IP Office dentro de la memoria de cada unidad de control. Esto es independientemente de si el archivo .bin está actualmente en uso por otro módulo en el sistema.
3. La columna **Versión** indica la versión actual del software instalado. La columna **Disponible** indica la versión del software que IP Office Manager tiene disponible. En caso que la versión disponible sea superior, se selecciona automáticamente la casilla de verificación al lado de esta fila.
 - Si alguno de los módulos tiene una versión de software anterior a la versión 2.1 es necesario realizar una actualización con la casilla de verificación **Validar** sin seleccionar. De ser éste el caso, continúe solamente con el proceso de actualización utilizando una PC con dirección IP fija en el mismo dominio LAN y segmento LAN que la unidad del sistema de IP Office y actualice solamente el sistema con versión anterior a 2.1.
 - En caso que sea realizar una actualización en múltiples etapas, utilice los siguientes pasos adicionales para seleccionar el software interino apropiado:
 - Haga clic derecho sobre el asistente de actualizaciones y haga clic en **Seleccionar directorio**. Localice y seleccione el directorio que contiene el archivo bin para el nivel de software intermedio.
 - El asistente de actualización debe mostrar una lista de as unidades de control que tienen disponible una actualización de software.
 - Actualizar a niveles particulares del software IP Office 10.0 o posterior requiere la licencia Essential Edition apropiada para la versión. Las columnas **Con licencia** y **Se requiere licencia** indican las licencias que posee y las licencias que necesita para el software que está ejecutando el sistema actualmente.
4. Seleccione la casilla de verificación de cada módulo que desee actualizar.
5. Están disponibles las siguientes opciones adicionales:
 - **Respaldo de archivos del sistema**
Si selecciona esta opción, antes de la actualización al nuevo software, los archivo actuales en la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD deben copiarse a la carpeta **/backup**. Si el espacio de la tarjeta SD es insuficiente para esta acción, IP Office Manager muestra la advertencia *"No hay espacio suficiente en la tarjeta SD"*.

- **Cargar archivos de sistema**

Si selecciona esta opción, se realiza una copia del conjunto completo de archivos de software de IP Office Manager a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD. Además del software de la unidad de control y del módulo, incluye archivos de software de teléfono y los archivos utilizados para IP Office Web Manager. Los archivos de firmware de los teléfonos IP Avaya se cargan en primer lugar y, al terminar, si la opción **Reiniciar teléfonos IP** a continuación también está seleccionada, se reinician los teléfonos Avaya IP. Luego, el sistema continúa cargando cualquier otro archivo. Si el espacio de la tarjeta SD es insuficiente para esta acción, IP Office Manager muestra la advertencia *"No hay espacio suficiente en la tarjeta SD"*.

- **Reiniciar teléfonos IP**

Esta opción está disponible si la opción anterior, **Cargar archivos de sistema**, también está seleccionada. Si se selecciona esta opción, una vez que el sistema se ha reiniciado y ha cargado los archivos de firmware del teléfono, se reinician los teléfonos IP. Esto hace que los teléfonos vuelvan a cargar los archivos de configuración y que vuelvan a verificar si el firmware cargado actualmente coincide con el que está actualmente disponible a través del servidor de archivos configurado (de manera predeterminada, el sistema IP Office). Si se selecciona esta opción, después del reinicio del sistema, los teléfonos muestran el mensaje *"Actualizando desde el sistema"* hasta que el sistema los reinicie, después de que cargan los archivos de firmware de los teléfonos.

6. Seleccione **Actualizar**. Se le solicitará la contraseña de sistema para cada sistema. Ingrese la contraseña y haga clic en **Aceptar**. Los siguientes pasos dependen de las opciones de actualización seleccionadas. No cancele ni cierre la aplicación del asistente de actualizaciones mientras el proceso está funcionando.

- **No hay espacio suficiente en la tarjeta SD**

Este mensaje aparece si la tarjeta SD del sistema tiene espacio insuficiente. Para continuar con una actualización confiable, la tarjeta SD debe [actualizarse de manera local](#)¹⁹⁸.

- **Actualización validada**

Si ha utilizado la opción **Validar** tomará lugar una serie de acciones como sigue;

- a. El asistente de actualización comprueba la cantidad de memoria RAM disponible en la unidad de control para almacenar temporalmente los nuevos archivos BIN. Si no hay memoria suficiente disponible, recibirá una notificación preguntando si desea continuar con una actualización sin conexión o cancelar la actualización.
 - Si elige sin conexión el IP Office se reinicia en modo fuera de línea. Es posible que necesite usar la opción **Actualizar** en Upgrade Wizard para volver a establecer la conexión después del reinicio. Puede intentar validar de nuevo la actualización para comprobar la cantidad de memoria RAM disponible para transferir los archivos BIN. Si la memoria disponible es aún insuficiente, se ofrece la opción para hacer una actualización sin validar o para cancelar.
- b. Los archivos bin necesarios son transferidos al sistema y almacenados en la memoria temporal.
- c. Si se han seleccionado, se ejecutan las acciones respaldar archivos de sistema y subir archivos de sistema.
- d. Una vez que se han transferido todos los archivos, el asistente de actualización le preguntará si acepta continuar con el proceso de actualización. Seleccione **Sí** para continuar. La unidad de control se reinicia y se actualiza en primer lugar. Luego procede con la actualización de los módulos de expansión externos.

- **Actualización sin validar**

Debe evitarse este método de actualización a menos que sea absolutamente necesario. Solo se requiere para sistemas IP Office con software previo a la versión 2.1 y sólo debe realizarse desde una PC IP Office Manager con dirección de IP fija que opere en el mismo segmento y sub-red LAN que el sistema IP Office. Durante la actualización, las unidades y los módulos borran su contenido actual y luego solicitan el nuevo archivo de software a IP Office Manager.

7. Después de la actualización, compruebe que el asistente de actualización muestre que se han actualizado las unidades y módulos seleccionados. Es posible que necesite seleccionar **Actualizar** para actualizar la información en la pantalla del asistente de actualización.
8. Repita el proceso conforme sea necesario.

11.12.2 Actualización local de la tarjeta SD del sistema mediante Manager

Si tiene acceso físico a la unidad de control IP500 V2, puede seguir el procedimiento que se indica a continuación. Este método puede utilizarse en combinación con un reinicio programado, lo que permite que la actualización de la tarjeta se realice durante el horario normal de operaciones, seguido por el reinicio fuera del horario normal de operaciones.

Si la tarjeta se utiliza para Embedded Voicemail, este servicio no estará disponible mientras la tarjeta permanezca apagada. Las funciones con licencia continuarán funcionando hasta por dos horas mientras la tarjeta está apagada.

- **! ADVERTENCIA:** Se deben leer y comprender todos los [requisitos previos de actualización](#)¹⁹⁴ antes de actualizar cualquier sistema.

Para actualizar una tarjeta SD del sistema mediante una PC

1. [Apague la tarjeta de memoria System SD](#)¹⁶⁵ y extráigala de la unidad de control.
2. Repita el proceso para [reproducir una tarjeta SD](#)¹⁶². Este proceso sobrescribirá los archivos de software en la tarjeta con los archivos disponibles para IP Office Manager. Este proceso toma aproximadamente 20 minutos.
 - El proceso no afecta a ningún archivo de configuración actual, avisos y mensajes del Embedded Voicemail, ni archivos de datos SMDR temporales.
 - El proceso elimina cualquier archivo de licencia PLDS actual. Se necesita restaurar el archivo luego de recrear la tarjeta SD.
3. Cuando ha terminado el proceso de reproducción, reinserte la tarjeta en la ranura **System SD**.
4. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Avanzadas | Reiniciar**.
5. En el menú **Seleccionar IP Office**, seleccione el sistema IP500 V2 y haga clic en **Aceptar**.
6. Seleccione el tipo de reinicio que desea realizar y haga clic en **Aceptar**.
7. Al reiniciar el sistema, durante el proceso cargará los archivos de software en la carpeta principal de la tarjeta System SD.

11.12.3 Actualización mediante una tarjeta SD opcional

La PC con IP Office Manager se puede usar para cargar el conjunto completo de archivos de operación en una tarjeta SD. Esto incluye el firmware para el sistema principal, los archivos firmware del teléfono y los archivos para el correo de voz incrustado. Si la tarjeta contiene archivos de configuración, mensajes y avisos, tales archivos no se borran con este proceso.

- **! ADVERTENCIA:** Se deben leer y comprender todos los [requisitos previos de actualización](#)¹⁵⁴ antes de actualizar cualquier sistema.

Actualice al actualizar una tarjeta SD opcional

1. Apague la tarjeta SD opcional y extráigala. Consulte la sección [Extracción y apagado de la tarjeta de memoria](#)¹⁶⁵.
2. Repita el proceso para [reproducir una tarjeta SD](#)¹⁵². Este proceso sobrescribirá los archivos de software en la tarjeta con los archivos disponibles para IP Office Manager. Este proceso toma aproximadamente 20 minutos.
3. Reinserte la tarjeta en la ranura para tarjeta SD opcional.
4. Copie todos los archivos de la tarjeta SD opcional a la tarjeta SD del sistema. Consulte la sección [Carga del software desde una tarjeta SD opcional](#)¹⁶².
5. Reinicie el sistema. Consulte la sección [Reinicio de un sistema](#)¹⁷⁹.

11.12.4 Actualización mediante IP Office Web Manager

Avaya puede dejar disponibles paquetes de actualización para su uso con IP Office Web Manager. Una vez desempaquetado en una PC local, se puede usar el proceso a continuación para actualizar el sistema.

- **! ADVERTENCIA:** Se deben leer y comprender todos los [requisitos previos de actualización](#)¹⁹⁴ antes de actualizar cualquier sistema.

Para actualizar un sistema mediante IP Office Web Manager


1. Inicie sesión en [IP Office Web Manager](#)⁷⁷.
 - a. Ingrese la dirección IP del sistema en el navegador. Seleccione **IP Office Web Manager**. De manera alternativa, ingrese `https://<IP_Address>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Ingrese un nombre de usuario de administración y una contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
2. Desempaque los archivos de actualización en una ubicación en su PC cliente.
3. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Actualización**.
4. Haga clic en **Configurar ruta**.
5. Seleccione la carpeta que contiene los archivos desempaquetados y haga clic en **Abrir**.
6. Haga clic en **Iniciar actualización**.


11.13 Intercambio de usuarios de extensiones

Aunque el ejemplo a continuación muestra a dos usuarios intercambiando sus extensiones, puede emplearse este método para intercambiar múltiples usuarios en la configuración y aplicar los intercambios después de una sola fusión de los cambios de la configuración.

Intercambio de usuarios de extensiones

En este ejemplo, el Usuario A (202) y el Usuario B (203) desean intercambiar extensiones.

1. Cargue la configuración de IP Office y seleccione  **Extensión**.
2. Localice la extensión con la **Extensión de base** con valor **202**, es decir, la que coincide con el número de extensión del Usuario A.
 - Si el panel de grupo está visible (**Ver | Panel de grupo**) en IP Office Manager, este mostrará los detalles de la extensión (ID, Módulo, Puerto y Extensión de base).




3. Seleccione esta extensión y cambie el valor **Extensión de base** a **203**, es decir, para coincidir con el número de extensión del Usuario B. Si IP Office Manager está configurado para validar las ediciones, le advertirá que este cambio entra en conflicto con la configuración de Extensión de base existente para otra extensión. Ignore esta advertencia en este momento. Haga clic en **Aceptar**.
4. Localice la otra extensión con **Extensión de base** con valor **203**, es decir, la que coincide con el número de extensión del Usuario B.
5. Seleccione esta extensión y cambie el valor **Extensión de base** a **202**, es decir, para que coincida con el número de extensión del Usuario A. Si el panel de error está visible (**Ver | Panel de errores**), las advertencias sobre los conflictos entre extensiones deberán desaparecer ahora. Haga clic en **Aceptar**.
6. Guarde la configuración en el sistema de IP Office.
7. Desde cada extensión, marque el código corto de cierre de sesión establecido en el sistema IP Office. El valor predeterminado es ***36**.
 - Si alguno de los usuarios está configurado para **Inicio de sesión forzado**, tendrán que completar el proceso de inicio de sesión desde la nueva extensión con ayuda del Código de inicio de sesión.

11.14 Instalaciones telefónicas fuera del edificio

Los siguientes son los únicos escenarios contemplados en los cuales las extensiones cableadas y dispositivos fuera del edificio principal pueden conectarse al sistema IP Office. En estos escenarios, debe equiparse asimismo protección adicional bajo la forma de puesta a tierra de protección y protectores contra picos.

- ⚠ **ADVERTENCIA**
 La instalación de protección adicional no elimina el riesgo de daños. Simplemente disminuye la probabilidad de que ocurran daños.



- Solo se admiten puertos en módulos de expansión externos IP Office. No se admite la conexión fuera del edificio a puertos en tarjetas base en la unidad de control.
- Deben mantenerse separados los cables de distintos tipos, por ejemplos líneas de troncales, extensiones telefónicas, conexiones de tierra y energía.
- Todo el cableado entre edificios deben quedar encerrado dentro de ductos aterrizados. En forma ideal, estos ductos deben colocarse bajo tierra.
- Debe equiparse una caja de protección primaria en el punto donde los cables penetran al edificio. Esta protección debe ser de tipo de tres puntos (positivo, negativo y tierra). Típicamente, se trata de una protección de tubo de gas proporcionada por la compañía telefónica local. El cable de tierra debe ser lo suficientemente grueso para manejar todas las líneas afectadas por un choque indirecto al mismo tiempo.

Tipo de conexión	Tipo de dispositivo de protección	Requisito
Extensiones de teléfonos analógicos Módulo de expansión externos Phone únicamente puertos (POT ²⁹¹ o TELÉFONO ²⁹¹).	Caja de protección IP Office²⁰⁴ Sólo admite una conexión. Máximo 16 con cualquier módulo de expansión.	<ul style="list-style-type: none"> La conexión del módulo de expansión externo al teléfono debe ser por vía de un protector contra picos en cada extremo y a través del punto de protección principal de cada edificio. Los módulos de expansión externos IP Office, la unidad de control y los dispositivos IROB deben estar conectados al punto de conexión de tierra de protección en su propio edificio.
Únicamente extensiones telefónicas DS Phone	ITW Linx MDS2²⁰³ Admite hasta cuatro conexiones. Este dispositivo era llamado anteriormente Avaya 146E.	<ul style="list-style-type: none"> La conexión entre edificios debe realizarse con ductos aterrizados, preferiblemente bajo tierra. El cable no debe estar expuesto al exterior en ningún punto.
Troncales analógicas	ITW Linx MCO4x4²⁰³ Admite hasta cuatro líneas de dos hilos. Este dispositivo era llamado anteriormente Avaya 146C.	En las instalaciones en la República de Sudáfrica, es un requisito equipar las troncales analógicas con protección contra picos. En otras localidades donde se considera que el riesgo de rayos es alto, se recomienda adoptar protección adicional de las troncales analógicas entrantes.
Interruptor de salida externo	ITW Linx MDS2²⁰³ Admite hasta cuatro conexiones. Este dispositivo era llamado anteriormente Avaya 146E.	Las conexiones de un puerto Ext O/P de IP Office hacia un dispositivo de relevadores externo debe hacerse mediante un protector contra picos. Cuando se utiliza el MDS2 en el puerto Ext O/P, utilice solo la Línea 1 y los conectores del Equipo 1. No utilice la Línea 2 ni los conectores del Equipo 2.


El rango de dispositivos towerMAX se encuentra en el sitio de ITWLinx (<http://www.itwlinx.com>).



11.14.1 Teléfonos DS


Cuando se requieren extensiones de teléfono digital en otro edificio, es necesario utilizar el equipo de producción adicional IROB. En teléfonos conectados a los puertos **DS** de IP Office, el dispositivo compatible proporcionado por ITWLinx es un módulo towerMAX DS/2. Este dispositivo IROB era llamado anteriormente 146E IROB de Avaya.

El dispositivo de protección debe instalarse conforme a las instrucciones proporcionadas con el aparato. Los puntos de tierra en la unidad de control IP Office y los módulos de expansión externos deben conectarse a un punto de tierra de protección con ayuda de un cable 18AWG con recubrimiento verde y amarillo.

Típicamente, los dos puertos 2 RJ45 EQUIPO del IROB están conectados directamente a los dos puertos 2 RJ45 LÍNEA. Esto permite el cableado estructurado RJ45 existente, utilizando los pins 4 y 5 sin necesidad de volver a tender el cableado para hasta dos conexiones DS. Sin embargo, cada uno de estos puertos puede utilizarse para conectar una segunda extensión mediante los pins 3 y 6.




LÍNEA	Señal	EQUIPO	
 8 1	1	No utilizado.	 8 1
	2	No utilizado.	
	3	Negativo II (opcional)	
	4	Negativo I	
	5	Positivo I	
	6	Positivo II (Opcional)	
	7	No utilizado.	
	8	No utilizado.	



11.14.2 Caja de protección para teléfonos analógicos

Cuando se requieren extensiones analógicas de teléfono en otro edificio, es necesario utilizar equipo de protección adicional, es decir las cajas de protección para teléfono de IP office, así como conexiones de tierra de protección.

- **⚠ PRECAUCIÓN**
Los puertos TELÉFONO (POT) en la parte delantera de las unidades de control no deben utilizarse para extensiones externas al edificio principal.
- Deben utilizarse las cajas de protección específicas y correctas para IP Office. Estos módulos han sido diseñados específicamente para los voltajes de señal utilizados por el sistema de IP Office:
 - Debe usarse solamente la caja de protección para teléfono IP Office con los módulos Phone V1.
 - Debe usarse solamente la caja de protección para teléfono IP Office V2 con los módulos Phone V2.
 - No debe utilizarse ningún otro tipo de cajas de protección para teléfonos analógicos.
- En casos donde se requiera instalar más de tres cajas de protección en un edificio, deben instalarse en un bastidor con ayuda de un [kit de montaje para Caja de protección](#)²⁰⁶.
- Puede utilizarse un máximo de 16 cajas de protección con cualquier módulo Phone.
- La caja de protección para el teléfono no se conecta al capacitor de timbre de llamada en los módulos Phone V1.



Edificio principal	Cajas de protección	Edificio secundario
<ul style="list-style-type: none"> • RJ11 Conecte al puerto TELÉFONO (POT) en el módulo Phone con ayuda del cable incluido con la caja de protección. • RJ45 Conecte la caja de protección para el edificio secundario con ayuda de una protección primaria en ambas edificaciones. 		<ul style="list-style-type: none"> • RJ11 Conecte al teléfono analógico. No incluye cable. • RJ45 Del edificio principal, con conexión por protección primaria en ambos edificios.
<ul style="list-style-type: none"> • Tornillo central Conecte a la puesta a tierra de protección del edificio principal (o a la terminal de tierra en el kit de montaje de bastidor de la caja de protección). Utilice un cable 18AWG (mínimo) con recubrimiento verde y amarillo. • Tornillo del lado derecho Conecte al punto de tierra en el módulo Phone con ayuda del cable de tierra incluido con la caja de protección. 		<ul style="list-style-type: none"> • Tornillo central Conecte a la puesta a tierra de protección del edificio principal. Utilice un cable 18AWG (mínimo) con recubrimiento verde y amarillo. • Tornillo del lado derecho No utilizado.


1. Los siguientes cables deben mantenerse separados, es decir, no deben enrutarse dentro del mismo haz:
 - Terminales de tierra de la caja de protección a los módulos Phone.
 - Cables internos, por ejemplo las terminales de extensión que van directamente a los módulos Phone.
 - Los cables del teléfono externo que van directamente a las cajas de protección.

Cajas de protección IP Office	Código SAP
<p>Caja de protección para teléfono (81V) Utilice con módulo Phone V1. Incluye un cable de RJ45 a RJ11 y una terminal para conexión a tierra funcional.</p>	700293897
<p>Caja de protección para teléfono V2 (101V) Utilice con módulo Phone V2. Incluye un cable de RJ45 a RJ11 y una terminal para conexión a tierra funcional.</p>	700385495
<p>Kit de montaje en bastidor con cajas de protección</p>	700293905


11.14.3 Cajas de protección para montaje en bastidor

En casos donde se requiera instalar más de tres cajas de protección, éstas deben instalarse en un bastidor. El kit de montaje en bastidor para cajas de protección (código SAP 700293905) admite hasta ocho cajas de protección para teléfono.

1. Desatornille los dos tornillos dispuestos en diagonal en la parte delantera de las cajas de protección y utilice los mismos tornillos para sujetar la caja de protección a la tira de montaje del bastidor.
2. Cada caja de bastidor es suministrada con un cable verde sólido conectado al tornillo de tierra funcional. Desconecte y deseche este cable. Conecte un cable de tierra verde/amarillo al tornillo de protección de tierra en el centro del punto en la parte posterior de la Caja de protección.



3. La tira de montaje del bastidor contiene pilares de tierra roscados M4. Conecte el otro extremo del cable de tierra de la caja de protección con ayuda de roldanas y tuercas M4 al pilar de tierra de ese lado de la tira de montaje del bastidor.



4. Con ayuda de un cable 14AWG con recubrimiento verde y amarillo, conecte uno de los pilares de tierra a la tierra de protección del edificio.
5. Con ayuda de un cable 14AWG con recubrimiento verde y amarillo, conecte el otro pilar de tierra al módulo Phone.
6. Compruebe que los siguientes cables no están enrutados dentro del mismo haz:
 - Terminales de tierra de la caja de protección al módulo Phone.
 - Cables internos, por ejemplo los cables que van directamente al módulo Phone.
 - Los cables del teléfono externo que van directamente a las cajas de protección.

11.15 Uso del puerto de salida externo

Todas las unidades de control de IP Office están equipadas con un puerto EXT O/P. El puerto está marcado como EXT O/P y se localiza en la parte trasera de la unidad de control, a un lado del enchufe de entrada de la unidad de suministro de energía.

Este puerto puede usarse para controlar hasta dos dispositivos externos, tales como interruptores de relevador de entrada de puerta. La aplicación habitual para estos interruptores es activar los relevadores en sistemas de entrada por puertas. Sin embargo, siempre y cuando se cumplan los criterios para los límites máximos de corriente, voltaje y protección si es necesario, se pueden usar los interruptores para otras aplicaciones.

Los conmutadores pueden cerrarse, abrirse o pulsarse (cerrarse durante 5 segundos y luego abrirse). Esto se puede hacer de diferentes formas:

- Utilizando los códigos cortos de IP Office Manager
- A través de la opción **Apertura de puerta** en IP Office SoftConsole.
- A través de la acción **Abrir puerta** en Voicemail Pro.

Códigos cortos predeterminados

Los siguientes son los códigos cortos predeterminados en la configuración de IP Office para operar el interruptor de salida externo. Se utilizan las funciones de código corto Relevador encendido (cerrado), Relevador apagado (abierto) y Pulso relevador.

Estado	Interruptor 1	Interruptor 2
Cerrado	*39	*42
Abr	*40	*43
Pulso	*41	*44

11.15.1 Conexión de puerto

Estos puertos se hallan en la parte posterior de las unidades de control de IP Office. Se utilizan para la conexión con relevadores conmutadores externos. El puerto utiliza una clavija estéreo de 3.5 mm estándar para la conexión.

El sistema IP Office puede abrir (alta resistencia), cerrar (baja resistencia) o pulsar (cerrar por cinco segundos y luego abrir) los dos interruptores en el puerto. Cada interruptor puede operarse separadamente. Estos interruptores están diseñados para activar relevadores externos en sistemas como sistemas de apertura de puertas.

• PRECAUCIÓN:

En instalaciones donde este puerto está conectado a un dispositivo externo al edificio, la conexión debe realizarse mediante un protector de pico MDS2 y debe haber una conexión con línea a tierra para protección en la unidad de control de IP Office. Cuando se utiliza el MDS2 en el puerto Ext O/P, utilice solo la Línea 1 y los conectores del Equipo 1. No utilice la Línea 2 ni los conectores del Equipo 2.

EXT O/P	Anclaje	Descripción
	1	Interruptor 1.
	2	Interruptor 2.
	3	0 Volts (Tierra/Chasis)

- Capacidad de conmutación: 0.7 A.
- Tensión máxima: 55 V CC.
- Resistencia On-state: 0.7 ohms.
- Corriente de cortocircuito: 1 A.
- Capacidad de corriente de circuito inverso: 1.4 A.
- Compruebe que los pines 1 y 2 llevan siempre un voltaje positivo con respecto al pin 3.

Los módulos sellados pre-construidos con frecuencia están equipados con clavijas de audio estéreo de 3.5 mm. Puede ser necesario emplear un multímetro para determinar las conexiones de cableado en una clavija disponible. Por lo general el cable de prueba es el 3 (común a ambos relevadores).

11.16 SNMP

SNMP (Protocolo simple de administración de red) es un protocolo de red estándar que permite monitorear y administrar dispositivos de datos en toda la red. Puede integrarse un agente SNMP a los dispositivos de red, como enrutadores y concentradores. Puede entonces utilizarse una aplicación de administrador SNMP como CastleRock o HP OpenView para establecer comunicación con estos dispositivos.

Las versiones IP Office 2.0 y posteriores son compatibles con comunicaciones SNMP. Esta comunicación puede ser:

- **Encuestas:**

Algunas aplicaciones SNMP (llamadas "administradores") envían mensajes de encuesta a la red. Después registran las respuestas enviadas por dispositivos compatibles SNMP (llamados "agentes"). Esto permite a la aplicación crear un mapa de red y levantar una alarma cuando no responden dispositivos que estaban presentes anteriormente.

- La mayoría de las aplicaciones de administrador SNMP pueden realizar encuestas simples de dirección IP para localizar dispositivos no compatibles con SNMP. Sin embargo, este método de encuestas no identificar el tipo de dispositivo y otros datos.
- Las encuestas SNMP incluyen detalles sobre el dispositivo que envía la respuesta. Por ejemplo, la respuesta de una unidad de control IP Office incluye el tipo de unidad de control, nivel de software, información de la tabla de enrutamiento, tiempo de funcionamiento, etc.

- **Trampas:**

El agente SNMP de un dispositivo puede enviar detalles sobre un evento al administrador SNMP cuando ocurren ciertos eventos. Esto se conoce como una "trampa" SNMP. Éstas aparecen en el registro de eventos del administrador SNMP. La mayoría de los administradores SNMP pueden configurarse para enviar alertas adicionales en respuesta a trampas particulares.

- **Administración:**

Algunos agentes SNMP admiten administración de dispositivos y cambios de configuración mediante la interfaz del administrador SNMP. IP Office no soporta esta función.

La operación de SNMP con IP Office ha sido sometida a prueba con Castle Rock SNMPc-EE 5.1.6c y HP OpenView Network Node Manager 6.41.

La información disponible vía SNMP

Como se describió anteriormente, la información SNMP puede ser encuestada por la aplicación SNMP o recibida como resultado de una trampa SNMP enviada por IP Office.

Aunque no es posible editar los archivos **.mib** es posible leerlo con un editor de texto, y contiene descripciones de todos los múltiples objetos de información que pueden encuestarse o enviarse y la información que contiene cada objeto. Para una lista de los archivos **.mib** consulte [Instalación de los archivos MIB de IP Office](#)²¹⁰. Los objetos **NOTIFICATION-TYPE** son los que se utilizan para las [trampas SNMP](#)²¹², los otros tipos de objetos son aquellos que pueden ser [encuestados](#)²¹².

11.16.1 Instalación de los archivos MIB de IP Office

A fin de permitir la comunicación completa entre un agente SNMP y un gerente SNMP, este último debe cargar los archivos MIB (Base de Información de Administración) específicos para el dispositivo agente SNMP, así como de las funciones compatibles. Estos archivos MIB contienen detalles de la información que puede proporcionar el agente y las trampas que puede enviar. Puede encontrar más detalles sobre la estructura de los archivos MIB de IP Office, los grupos MIB dentro de estos archivos, y trampas para eventos, en la sección "Manual de instalación de IP Office".

Los archivos MIB para la operación de IP Office están incluidos en el DVD IP Office dentro de la carpeta **\AdminCD\snmp_mibs**. Los archivos reales requeridos y el método de carga dependen de la aplicación de administrador SNMP que esté utilizando. Los detalles siguientes cubren las dos aplicaciones de administrador SNMP que se han sometido a prueba.

HP Open View Network Node Manager

1. Copie los siguientes archivos MIB a la carpeta de aplicaciones MIB.

	Archivo MIB	Origen
a.	rfc2737-entity-mib.mib	snmp_mibs\standard folder en el OpenView Install CD.
b.	avayagen-mib.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin de IP Office.
c.	ipo-prod-mib.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin de IP Office.
d.	ipo-mib.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin de IP Office.
e.	inet-address-mib.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin de IP Office.
f.	rfc2213-integrated-services-mib.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin de IP Office.
ej.	diffserv-dscp-tc.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin de IP Office.
h.	diffserv-mib-hpov.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin de IP Office.
i.	ipo-phones-mib.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin de IP Office.

2. Inicie la consola de OpenView Network Node Manager.
3. Seleccione Opciones, luego Cargar/Descargar archivos MIB: SNMP.
4. Seleccione Cargar y seleccione todos los archivos MIB enumerados arriba..
5. Seleccione Compilar.

CastleRock SNMPc 5.1.6c y versiones anteriores

1. Copie los siguientes archivos MIB a la carpeta de aplicaciones MIB, por lo general C:\Program Files\SNMPc Network Manager\mibfiles.

	Archivo MIB	Origen
a.	ENTITY-MIB	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin IP Office.
b.	AVAYAGEN-MIB.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin IP Office.
c.	IPO-PROD-MIB.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin IP Office.
d.	IPO-MIB.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin IP Office.
e.	INET-ADDRESS-MIB.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin IP Office.
f.	INTEGRATED-SERVICES-MIB	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin IP Office.
ej.	DIFFSERV-DSCP-TC.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin IP Office.
h.	DIFFSERV-MIB.mib	\AdminCD\snmp_mibs\Standard en el DVD Admin IP Office.
i.	IPO-PHONES-MIB.mib	\AdminCD\snmp_mibs\IPOffice en el DVD Admin IP Office.

2. En SMNPc, seleccione Config | Base de datos MIB.
3. Seleccione Agregar y seleccione los archivos MIB enumerados arriba en el orden que aparecen.

CastleRock SNMPc V5.0.1

Las instrucciones de instalación de MIB mencionadas anteriormente son válidas para CastleRock SNMPc V5.0.8 y versiones posteriores. En V5.0.1 de CastleRock SNMPc, es necesario seguir este procedimiento:

1. Copie todos los archivos MIB IP Office y archivos MIB estándar del DVD de aplicaciones del administrador de IP Office al directorio mibfiles de SNMPc.
2. Desde el directorio mibfiles de SNMPc, abra los archivos STANDARD.mib y SNMPv2-SMI.mib con el Bloc de notas.
3. En el archivo SNMPv2-SMI.mib, encuentre la definición de zeroDotZero y cópiela al portapapeles.
4. En el archivo STANDARD.MIB, encuentre la sección SNMPv2-SMI y pegue la definición de zeroDotZero del portapapeles antes del final de esta sección (justo antes del enunciado END).
5. Guarde el archivo STANDARD.MIB modificado.
6. Agregue el archivo MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB.mib a la base de datos MIB con ayuda de las instrucciones proporcionadas en la guía de instalación de IP Office.
7. Agregue los archivos MIB listados en las instrucciones proporcionadas en la guía de instalación de IP Office, en el orden correcto.
8. Compile los archivos MIB listos para usarse.

La razón para lo anterior es: el archivo IPO-PHONES-MIB.mib depende del archivo DIFFSERV-MIB.mib para obtener la definición de la convención textual de IndexInteger. El archivo DIFFSERV-MIB necesita la definición de la convención textual zeroDotZero, la cual se define normalmente en el archivo SNMPv2-SMI.mib. Sin embargo, la inclusión de SNMPv2-SMI.mib en el archivo MIB tiene como resultado errores debido conflictos ocurridos con definiciones internas en SNMPc y la sección SNMPv2-SMI dentro del archivo STANDARD.mib. Por lo tanto, para resolver este problema, es necesario colocar la definición requerida para zeroDotZero dentro de la sección SNMPv2-SMI en el archivo STANDARD.mib de SNMPc.

11.16.2 Habilitación de SNMP y soporte para encuestas

A fin que la unidad de control de IP Office pueda ser descubierta y encuestada por un administrador SNMP, su agente SNMP debe estar habilitado y colocado en la misma comunidad de lectura que el administrador SNMP.

1. En IP Office Manager, reciba la configuración de la unidad de control.
2. Haga doble clic en **Sistema** desde el panel del árbol de configuración y seleccione la ficha SNMP.
3. Seleccione la casilla **SNMP habilitado**.
4. En Puerto SNMP, ingrese el número del puerto UDP utilizado por el agente SNMP para escuchar y responder al tráfico SNMP. El valor predeterminado normal es 161.
5. En **Comunidad (Sólo lectura)**, ingrese la comunidad a la cual pertenece el dispositivo para el acceso de lectura. Este nombre de comunidad debe ser el mismo que el empleado por la aplicación del administrador SNMP cuando envía peticiones al dispositivo. Se utiliza frecuentemente una comunidad pública para establecer la comunicación y luego se modifica (en ambos extremos del agente y administrador SNMP) por razones de seguridad.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Envíe la configuración de vuelta al sistema de IP Office y reinicie.
8. Después del reinicio de la unidad IP Office, el administrador SNMP debe poder encontrar la unidad de control.
9. La respuesta de la unidad de control incluye detalles sobre el tipo de unidad de control y el nivel actual del software nuclear.

11.16.3 Habilitación de envío de trampas SNMP

En IP Office Manager, reciba la configuración de la unidad de control.

1. Haga doble clic en **Sistema** desde el árbol de configuración y seleccione la solapa **Eventos del sistema**.
2. Asegúrese de que esté seleccionada la opción **SNMP habilitado** y seleccione los demás ajustes necesarios en la sección Configuración de agente SNMP.
3. Haga clic en la ficha Alarmas.
4. Haga clic en **Agregar...** y seleccione **Captura** como nuevo tipo de alarma. Puede agregar hasta 2 capturas SNMP, cada una con un destino y una configuración de alarma diferentes.
 - **Dirección del servidor**
Ingrese la dirección IP o el nombre de dominio completo de la PC que ejecuta la aplicación de administración SNMP.
 - **Puerto**
Ingrese el Puerto al cual deben enviarse los mensajes de trampas. Este es el puerto UDP al cual el sistema IP Office envía los mensajes de trampa SNMP. El valor predeterminado es 162.
 - **Comunidad**
Configure la Comunidad que utilizarán el agente y el administrador SNMP. Se utiliza frecuentemente una comunidad pública para establecer la comunicación y luego se modifica (en ambos extremos del agente y administrador SNMP) por razones de seguridad.
 - **Formato**
De manera predeterminada, se usa IP Office. SMGR sólo se usa si el sistema se administra a través de Avaya SMGR.
 - **Nivel de severidad mínimo**
Configure la severidad de alarma o niveles superiores para las alarmas que deben enviarse.
5. Seleccione los **Eventos** que deben enviarse.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Envíe la configuración de vuelta al sistema de IP Office y reinicie.

11.17 Actualización de archivos del sistema desde Manager

Este proceso copiará todos los archivos de sistema que no están presentes en la tarjeta SD del sistema y aquellos archivos que tengan una versión distinta de aquellos que ya estén presentes en la tarjeta. Este proceso puede utilizarse para actualizar el contenido de la tarjeta si se sospecha que es posible que falten algunos archivos.

Este proceso no se admite como método de actualización. Solo debe utilizarse con la versión de IP Office Manager que coincida con el software que ya ejecuta el sistema.

- **No incluye Admin Lite**

Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).

Para actualizar un sistema que usa el administrador de archivos incrustado

1. Mediante IP Office Manager, seleccione **Archivo | Opciones avanzadas | Administración de archivos integrada**.
2. Seleccione el menú **Seleccionar IP Office** y seleccione el sistema IP Office.
3. Aparecerán los archivos contenidos en las tarjetas de memoria.
4. Seleccione **Archivo | Archivos de respaldo del sistema**. Se copiará el contenido de la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD a la carpeta **/backup**. Este proceso de instalación toma aproximadamente 6 minutos.
5. Seleccione **Archivo | Cargar archivos de sistema**. Los archivos de sistema que contiene IP Office Manager serán subidos a la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD. Esto incluye los archivos de software IP Office y los archivos de instrucciones de Embedded Voicemail. No incluye firmware del teléfono y archivos bin. Dependiendo de los archivos que deban actualizarse, este proceso puede demorar hasta 40 minutos.

11.18 Botón Restablecer

Las unidades de control IP500 V2 tienen un botón **Restaurar**. Al oprimir este botón mientras se inicia la unidad de control, el inicio de la unidad se pausa hasta liberar el botón. El efecto de oprimir el botón durante la operación normal dependerá de cuánto tiempo oprime el botón, y es indicado por el estado de la luz LED del CPU.

Presione (segundos)	LED del CPU	Acción	Resumen
0 a 5.	Desactivada	Ninguno	Ninguna.
5 a 10.	Orange (Anaranjado)	Reiniciar cuando esté libre	Reiniciar cuando se libere, con bloqueo de llamadas entrantes/salientes. Se recomienda reiniciar el sistema con el botón restablecer durante Audit Trail.
10 a 30.	Parpadeando en anaranjado	Borrar configuración	Elimina la configuración, el registro de alarmas y el registro de auditoría. Reinicio inmediato sin esperar a que terminen las llamadas activas. Consulte la sección Eliminación de la configuración ¹⁸³ para obtener la información completa.
30 a 40.	Rojo	Eliminar todo.	Elimina la configuración, el registro de alarmas y el software nuclear. Consulte la sección Eliminación del software operacional ²¹⁶ para obtener la información completa.
Más de 40.	Verde intermitente	Ninguno	Ninguna.

11.19 Botón AUX

Las unidades de control IP500 V2 cuentan con un botón AUX. Este botón puede utilizarse para lo siguiente.

- Al oprimir este botón mientras la unidad de control se está reiniciando, ésta [omitirá el reinicio](#)¹⁵⁰ desde la carpeta **/primary** en la tarjeta System SD.
- Si lo oprime por más de cinco segundos mientras el sistema está en ejecución, la unidad de control se apagará durante 10 minutos.

11.20 Mantenimiento del puerto RS232

Normalmente no se utiliza el puerto RS232 en la parte posterior de las unidades de control durante la configuración de un sistema IP Office. Sin embargo, el puerto puede usarse para diversos procesos de mantenimiento.

- **⚠ ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.




Procesos de mantenimiento del puerto RS232

1. [Conexión y configuración del cable del puerto RS232](#)²⁹³
2. [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante depuración](#)¹⁸⁵
3. [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante carga por reinicio](#)¹⁸⁶
4. [Devolver la seguridad a valores predeterminados mediante el puerto RS232](#)¹⁸⁹
5. [Devolver la configuración a valores predeterminados mediante carga por reinicio](#)¹⁹⁰
6. [Borrado del software principal mediante depuración](#)²¹⁷
7. [Borrado del software principal mediante carga por reinicio](#)²¹⁸

11.21 Borrado del software principal

Cuando se elimina el firmware cargado por la unidad de control, esta comienza a enviar solicitudes BOOTP para recibir archivos de firmware de reemplazo. IP Office Manager puede actuar como servidor BOOTP y responder a la petición de la unidad de control con un archivo apropiado de los instalados en IP Office Manager.

A diferencia de otras unidades de control, al borrar el firmware cargado por una unidad de control IP500 V2, la unidad de control buscará un firmware sustituto en sus tarjetas SD antes de enviar una solicitud BOOTP a la aplicación IP Office Manager.

-  No realice los siguientes procedimientos a menos que sea absolutamente necesario. El software de IP Office normalmente puede [se actualizan mediante IP Office Manager](#)¹⁹⁴.
-  Este procedimiento borra el software operativo. Antes de intentar este procedimiento, debe conocer las direcciones MAC e IP del sistema, además de contar con una copia de seguridad de su configuración y con el archivo .bin correcto para el tipo de unidad de control y el nivel del software.
-  Este proceso no funciona en la presencia de firewalls que bloqueen TFTP y/o BOOTP.

Los procedimientos siguientes debes realizarse desde una PC con dirección de IP fija, directamente conectada a la unidad de control de IP Office con el sistema IP Office desconectado de la red. Durante el proceso, la dirección IP de la unidad de control puede volver a un valor predeterminado dentro del rango entre 192.168.42.1 y 192.168.42.10. Si esto ocurre, puede ser necesario corregir la entrada de BOOTP en IP Office Manager para corresponder con la dirección utilizada por el sistema.

Opciones de proceso

- [Borrado del software principal mediante el botón Restablecer](#)²¹⁶
- [Borrado del software principal mediante depuración](#)²¹⁷
- [Borrado del software principal mediante la carga por reinicio](#)²¹⁸

11.21.1 Borrado del software principal mediante el botón Restablecer

Lea la nota y las advertencias respecto de la [borrado del software principal](#)²¹⁶ antes de usar este proceso. Además, lea y observe las advertencias respecto de la [devolución de la configuración](#)¹⁸³ antes de usar este proceso.

Para borrar el software principal y la configuración mediante el botón Restablecer

Use este proceso para reiniciar el sistema cuando esté libre. Una vez invocado, el sistema bloquea cualquier llamada nueva entrante o saliente hasta después del reinicio.

1. Ejecute IP Office Manager.
 - En las entradas **BOOTP**, compruebe que exista una entrada que coincida con la dirección MAC, la dirección IP y el archivo .bin empleado por el sistema. Normalmente se crea una entrada en forma automática cuando se ha cargado una configuración para el sistema IP Office.
 - De no existir una entrada, cree una manualmente. Puede encontrar los primeros dos detalles en los ajustes de la Unidad de control en el archivo de configuración. A continuación, cierre y reinicie IP Office Manager.
 - En **Archivo | Preferencias** compruebe que IP Office Manager esté configurado en 255.255.255.255. Verifique también que la opción **Habilitar servidor BootP** esté seleccionada.
 - Seleccione **Ver | TFTPLog**.
 - Compruebe que el archivo .bin requerido está presente en el directorio de trabajo de Manager.
2. En la parte posterior de la unidad de control, mantenga presionado el botón **Restablecer** entre 30 a 40 segundos hasta que el led **CPU** cambie a rojo.
3. Cuando oprime el botón **CPU** LED cambia a rojo, suelte el botón.
4. El sistema borra su software actual y envía una petición BootP a la red para solicitar nuevo software.

11.21.2 Borrado del software principal mediante depuración

Lea la nota y las advertencias respecto de la [borrado del software principal](#)²¹⁶ antes de usar este proceso.

-  **ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.

Para borrar el software principal mediante depuración

1. Ejecute IP Office Manager.
 - En las entradas **BOOTP**, compruebe que exista una entrada que coincida con la dirección MAC, la dirección IP y el archivo .bin empleado por el sistema. Normalmente se crea una entrada en forma automática cuando se ha cargado una configuración para el sistema IP Office.
 - De no existir una entrada, cree una manualmente. Puede encontrar los primeros dos detalles en los ajustes de la Unidad de control en el archivo de configuración. A continuación, cierre y reinicie IP Office Manager.
 - En **Archivo | Preferencias** compruebe que IP Office Manager esté configurado en 255.255.255.255. Verifique también que la opción **Habilitar servidor BootP** esté seleccionada.
 - Seleccione **Ver | TFTPLog**.
 - Compruebe que el archivo .bin requerido está presente en el directorio de trabajo de Manager.
2. Conecte el cable serial entre la PC y el puerto DTE RS232 en la unidad de control IP Office.
 - a. Inicie el programa de terminales en su PC. Compruebe que ha sido configurada por como aparece en la [Configuración del puerto DTE RS232](#)²⁹³. En una sesión de HyperTerminal, la configuración actual aparece resumida en la base de la pantalla.
 - b. Ingrese **AT** (sensible a mayúsculas). La unidad de control debe responder **Aceptar**.
 - c. Ingrese **AT-DEBUG**. La unidad de control responderá con la hora, la fecha, y un aviso **Hello>** para demostrar que está lista para aceptar comandos.
3. Para eliminar la configuración actual en la memoria RAM, ingrese **actualizar**.
4. La unidad IP Office eliminará el software actual, para luego enviar una petición BootP a la red para solicitar nuevo software. IP Office Manager responderá al comenzar la transferencia del software vía TFTP.

11.21.3 Borrado del software principal mediante la carga por reinicio

Lea la nota y las advertencias respecto de [borrado del software principal](#)²¹⁶ antes de usar este proceso.

-  **ADVERTENCIA**

El puerto RS232 solo debe utilizarse si es absolutamente necesario y solo si las acciones no pueden completarse mediante IP Office Manager o IP Office Web Manager. En todos los casos, debe hacer un máximo esfuerzo para asegurar que existe una copia de respaldo de la configuración del sistema.

Para borrar el software principal mediante carga por reinicio

1. Ejecute IP Office Manager.
 - En las entradas **BOOTP**, compruebe que exista una entrada que coincida con la dirección MAC, la dirección IP y el archivo .bin empleado por el sistema. Normalmente se crea una entrada en forma automática cuando se ha cargado una configuración para el sistema IP Office.
 - De no existir una entrada, cree una manualmente. Puede encontrar los primeros dos detalles en los ajustes de la Unidad de control en el archivo de configuración. A continuación, cierre y reinicie IP Office Manager.
 - En **Archivo | Preferencias** compruebe que IP Office Manager esté configurado en 255.255.255.255. Verifique también que la opción **Habilitar servidor BootP** esté seleccionada.
 - Seleccione **Ver | TFTPLog**.
 - Compruebe que el archivo .bin requerido está presente en el directorio de trabajo de Manager.
2. Conecte el cable serial entre la PC y el puerto DTE RS232 en la unidad de control IP Office.
 - a. Inicie el programa de terminales en su PC. Compruebe que ha sido configurada por como aparece en la [Configuración del puerto DTE RS232](#)²⁹³. En una sesión de HyperTerminal, la configuración actual aparece resumida en la base de la pantalla.
 - b. Disponga las ventanas de programa de forma que el programa Terminal y el Registro TFTP de IP Office Manager sean visibles al mismo tiempo.
 - c. Desconecte la energía de la unidad de control IP Office.
 - d. Encienda la unidad de control y oprima la tecla de escape cada segundo hasta que aparezca un mensaje de Loader. Vea más abajo un ejemplo.

```
P12 Loader 2.4
CPU Revision 0x0900
```
 - e. Ingrese **AT** (sensible a mayúsculas). La unidad de control debe responder **Aceptar**.
 - f. De no recibir la respuesta OK, compruebe los ajustes de su programa de terminal y repita el proceso anterior.
3. Ingrese **AT-X**. La unidad de control debe responder **Eliminar sectores múltiples**.
4. La unidad de control solicitará a continuación el archivo .bin necesario. En las unidades de control IP500 V2, el archivo se buscará en la tarjeta SD del sistema.
5. En caso que no parezcan estar ocurriendo las transferencias de archivo, compruebe que la dirección IP que aparece en el registro TFTP coincide con la entrada en BOOTP. Modifique la entrada BOOTP si es necesario.
6. El sistema se reiniciará cuando haya terminado.

11.22 Activación de IP Office Web Manager

El acceso a IP Office Web Manager se hace por medio de la dirección IP del sistema y luego se selecciona el enlace **IP Office Web Manager**. Para poder utilizar IP Office Web Manager, se debe cumplir una serie de criterios según se indica a continuación. La mayoría de estos, se aplica automáticamente a un nuevo sistema instalado con IP Office versión 8.0 o superior. Sin embargo, para sistemas que se están actualizando a IP Office versión 8.0 o superior, es posible que se necesite realizar pasos de actualización adicionales.

Activación de IP Office Web Manager

1. Los archivos IP Office Web Manager deben estar presentes en la tarjeta SD del sistema. Esto se puede hacer de distintas maneras:
 - Seleccionando incluir dichos archivos cuando se lo soliciten mientras [se recrea la tarjeta SD de IP Office](#)¹⁵² mediante IP Office Manager.
 - Seleccionando **Cargar archivos del sistema** cuando se actualiza el sistema mediante IP Office Manager.
2. La seguridad del sistema IP Office debe permitir el funcionamiento de IP Office Web Manager:
 - Esto se realiza automáticamente para cualquier nuevo sistema instalado con software IP Office versión 8.0 o posterior.
 - Esto se realiza automáticamente para cualquier sistema existente con una versión de IP Office anterior a 8.0 durante la actualización, si el sistema se configura para usar la contraseña predeterminada de versiones anteriores a IP Office 8.0.
 - Para cualquier sistema actualizado a IP Office versión 8.0 sin primero volver a establecer la contraseña predeterminada, puede:
 - Mediante IP Office Manager:
 1. Si no lo ha hecho, seleccione **Ver | Vista avanzada**.
 2. Seleccionar **Archivo | Opciones avanzadas | Borrar configuración de seguridad (predeterminada)**.
 3. En el menú **Seleccionar IP Office**, seleccione el sistema requerido y haga clic en **Aceptar**.
 4. Introduzca el nombre de usuario **Administrator** y la contraseña de la cuenta.
 5. IP Office Manager confirmará si la acción se realizó correctamente o no.
 - Establezca la [configuración de seguridad del sistema mediante un cable DTE RS232](#)¹⁶⁷.

Capítulo 12.

Componentes del sistema

12. Componentes del sistema


Esta sección contempla los componentes individuales que pueden encontrarse en la instalación de un sistema IP Office.

- [Unidad de control IP500 V2](#)  ²²³
- [Tarjetas SD del sistema IP500 V2](#)  ²²⁷
- [Tarjetas base IP500](#)  ²²⁸
- [Tarjetas auxiliares de troncales IP500](#)  ²⁴¹
- [Módulos de expansión externos IP500](#)  ²⁴⁷
- [Módulos de expansión IP400](#)  ²⁵⁵
- [Kits de montaje](#)  ²⁶²
- [Teléfonos](#)  ²⁶⁴
- [Módulos de botón de teléfono](#)  ²⁶⁵
- [Aplicaciones](#)  ²⁶⁷
- [Compatibilidad con el sistema operativo](#)  ²⁷⁷
- [Puertos físicos](#)  ²⁸¹
- [Licencias](#)  ²⁹⁴
- [Compatibilidad con hardware y software](#)  ³⁰²
- [Niveles PCS](#)  ³¹³
- [TAA](#)  ³¹³

12.1 Unidad de control IP500 V2


La unidad de control IP500 V2 es una unidad apilable con un kit de montaje en soporte opcional de 19" y un kit de montaje en pared opcional para configuraciones más pequeñas. La unidad de control de IP500 V2 tiene 4 ranuras para la inserción de tarjetas base.

















Las ranuras están numeradas del 1 al 4 de izquierda a derecha. Se pueden usar en cualquier orden. Sin embargo, en caso de exceder la capacidad del tipo de tarjeta en particular, la tarjeta en la ranura de la extrema derecha se desactiva. La unidad no debe utilizarse con ranuras al descubierto.



Función	Capacidad
Extensiones máximas	Hasta 384 extensiones (según el modo de IP Office, consulte Capacidad general) ¹⁶ .
Participantes de conferencia	128 como estándar, pero máximo 64 en cualquier conferencia individual. Se aplica la supresión de silencio a las conferencias con más de 10 participantes.
Tarjetas de troncales	Cuatro tarjetas auxiliares de troncales IP500, consulte Tarjetas base IP500 ²²⁸ . Algunas tarjetas base también pueden equiparse con tarjetas troncales, consulte Tarjetas auxiliares de troncales IP500 ²⁴¹ .
Canales VCM	Hasta 148 canales de compresión de voz usando una mezcla de VCM IP500 y tarjetas combinadas IP500.
Canales de correo de voz	El sistema permite utilizar un máximo de 40 canales para sesiones de conexión de Voicemail Pro/TAPI WAV (con sujeción a las licencias disponibles). Para Embedded Voicemail, hasta 6 (dos predeterminados, los canales adicionales requieren licencias).
Localidades	Compatible con todas las localidades de IP Office ¹⁸ .
Nivel de software mínimo	Archivo Bin = ip500v2.bin. <ul style="list-style-type: none"> • IP500 V2: R6.0 y superiores. • IP500 V2A: R11.0.4.8 y posteriores. • IP500 V2B: R12.0 y posteriores.
Fuente de alimentación	Unidad interna de suministro de energía
Montaje	Instalación independiente, montada en soporte (requiere kit de montaje) o montada en pared (requiere kit de montaje).
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 365 mm / 14.4". Altura: 73 mm / 2.9" / 2U. Distancia de seguridad: 90 mm como mínimo a todos los costados, 220 mm en el frente.
Memoria	Tamaño máximo de archivo de configuración: 2048 KB.

Nombre		Descripción	País	Código SAP
Unidad de control IP500 V2	IPO IP500 V2 CNTRL Unit	Unidad de control IP Office 500 V2		700476005
	IPO IP500 V2 CNTRL Unit TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.		700501510
Unidad de control IP500 V2A	IPO IP500 V2A CNTRL UNIT	Unidad de control IP Office 500 V2A		700514867
	IPO IP500 V2A CNTRL UNIT TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.		700514869
Unidad de control IP500 V2B	IPO IP500 V2B UNID CNTRL	Unidad de control IP Office 500 V2B		700517171
	IPO IP500 V2B CNTRL UNIT TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.		700517172
Tarjeta de memoria SD Avaya	IPO IP500 V2 SYS SD CARD AL	IP500 V2 Ley A SD Card		700479702
	IPO IP500 V2 SYS SD CARD MUL	IP500 V2 U-Law SD Card		700479710
Cable de energía aterrizado IEC60320 C13 	IPO - PWR LEAD (EARTHED) EU CEE7/7	CEE7/7	del Este	700289762
	IPO - PWR LEAD (EARTHED) UK	BS1363	Reino Unido	700289747
	IPO – PWR LEAD (EARTHED) US	NEMA5-15P	América	700289770
Kits de montaje	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3		700503160
Misceláneo	Kit de placa de cierre IP500	Kit de placa de cierre IP500		700429194




Puertos	Descripción
AUDIO  264	Enchufe estéreo de 3.5. Se utiliza para la entrada de la fuente externa de música de espera.
Aux  150	<ul style="list-style-type: none"> Al oprimir este botón mientras la unidad de control se está reiniciando, ésta omitirá el reinicio  150 desde la carpeta /primary en la tarjeta System SD. Si lo oprime por más de cinco segundos mientras el sistema está en ejecución, la unidad de control se apagará durante 10 minutos.
CPU	Indica el estado de la unidad de control. <ul style="list-style-type: none"> Alternado verde/rojo = Iniciando sistema. Verde encendida = Está bien. Roja encendida = No hay software. Parpadeando en Rojo = Error/Apagado.
EXPANSIÓN  288	Enchufe RJ45. Utilizado para dirigir las conexiones a los módulos de expansión externos con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo de expansión.
EXT O/P  207	Enchufe estéreo de 3.5. Se utiliza para operar el interruptor de sistemas de relevadores, como controles de entrada por puerta. El puerto contiene dos interruptores independientes, controlados por el sistema de IP Office.
ENTRADA  33	Puerto de entrada de la corriente AC.
LAN  289	Enchufe RJ45. Este puerto es un puerto cruzado MDI de 10/100Mbps dobles y auto-sensibles. Junto con el puerto WAN, forma un interruptor Ethernet capa 3 administrada.
SD opcional  148	Utilizada para la tarjeta SD opcional. La luz LED se utiliza en el mismo modo que para System SD (ver abajo).
RESTABLECE  214	Este interruptor se utiliza para reiniciar IP Office, borrando opcionalmente la configuración la configuración y/o el software nuclear durante el proceso. Consulte la sección Botón Restablecer  214 .
RS232  293	Enchufe para conector tipo D de 9 vías. Se utiliza para el mantenimiento del sistema. Consulte Mantenimiento de puertos RS232  215 .
SD del sistema  148	Utilizada para la tarjeta System SD. La luz LED se utiliza como sigue: <ul style="list-style-type: none"> Apagado = Apagado de la tarjeta. Verde encendido = tarjeta presente. Verde parpadeando = Tarjeta en uso. Anaranjado estable = Reinicio inminente. Rojo parpadeando = Tarjeta iniciándose o apagándose. Rojo parpadeando rápido = tarjeta llena Rojo estable = Falla de tarjeta/tipo incorrecto.
WAN  289	Enchufe RJ45. Este puerto es un puerto cruzado MDI de 10/100Mbps dobles y auto-sensibles. Junto con el puerto LAN, forma un interruptor Ethernet capa 3 administrada. Este puerto no es compatible en sistemas que funcionan en IP Office Basic Edition - modo PARTNER, IP Office Basic Edition - modo Norstar o IP Office Basic Editions.
	Se utiliza para la conexión con la puesta a tierra de protección o funcional  101 . Se recomienda el uso de una conexión de tierra para todos los sistemas, y puede ser un requerimiento de ley en algunas localidades.

12.2 Tarjetas SD del sistema IP500 V2

Este tipo de tarjeta se usa con las unidades de control IP500 V2 y es obligatoria. La tarjeta se usa para otorgar licencias al sistema y también para el correo de voz integrado si se la requiere. También contiene los archivos del firmware que cargan el sistema y los teléfonos cuando se instala el sistema.

La unidad de control debe estar equipada con una de estas llaves de funciones, incluso si no se está utilizando una licencia.



- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN** o **FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.
- De forma predeterminada, la tarjeta puede utilizarse para 2 puertos de Embedded Voicemail. Se pueden habilitar puertos adicionales con un máximo de 6 mediante la inserción de [licencias](#)¹⁶⁵. La capacidad de mensajes y saludos del buzón de correo de voz admite dos conexiones simultáneas y quince horas de almacenamiento. Este puede expandirse a hasta 6 canales mediante la adición de licencias, donde cada una de las cuales tiene dos canales adicionales y cinco horas de almacenamiento adicionales.
-  **ADVERTENCIA**
Solo debe aplicarse formato a estas tarjetas mediante IP Office Manager o System Status Application. Sólo deben retirarse las tarjetas del sistema después de haber [apagado la tarjeta](#)¹⁶⁵ o [apagado el sistema](#)¹⁷⁷.

Candado de la Clave de funciones	Código SAP
IPO IP500 V2 SYS SD CARD A-LAW	700479702
IPO IP500 V2 SYS SD CARD MU-LAW	700479710

- **Tarjeta SD de IP Office U-Law**
Un sistema equipado con este tipo de tarjeta operará en modo predeterminado en telefonía con U-Law y IP Office Basic Edition **Sistema clave**. Diseñado para localidades en Norteamérica.
- **Tarjeta SD de IP Office Ley A**
Un sistema equipado con este tipo de tarjeta operará en modo predeterminado en telefonía Ley A y en **sistema PBX** IP Office Basic Edition. Diseñado para localidades fuera de Norteamérica.

Embedded Voicemail

La tarjeta SD del sistema puede usarse para proporcionar Embedded Voicemail para el sistema.

De forma predeterminada, la tarjeta puede utilizarse para 2 puertos de Embedded Voicemail. Se pueden habilitar puertos adicionales con un máximo de 6 mediante la inserción de [licencias](#)²⁹⁴. La capacidad de mensajes y saludos del buzón de correo de voz admite dos conexiones simultáneas y quince horas de almacenamiento. Este puede expandirse a hasta 6 canales mediante la adición de licencias, donde cada una de las cuales tiene dos canales adicionales y cinco horas de almacenamiento adicionales.


Para obtener detalles sobre la configuración de Embedded Voicemail, consulte el manual de ["Instalación de Embedded Voicemail"](#). Las tarjetas vienen precargadas con los siguientes idiomas:

- **Árabe, cantonés, danés, holandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finlandés, francés, francés (Canadá), alemán, hebreo, italiano, japonés, coreano, mandarín, noruego, polaco, portugués, portugués (Brasil), ruso, español, español (Argentina), español (América Latina), español (México), sueco, turco.**

Codificación PCM

- **Ley A o Mu-Law**
PCM (Modulación por pulsos codificados) es un método para codificar voz como datos. En telefonía se utilizan ampliamente dos métodos de codificación, A-law y Mu-law (también llamado U-law). Por lo general, Mu-law se utiliza en Norteamérica y en algunas otras ubicaciones, en tanto que A-law se utiliza en el resto del mundo. Además de configurar la codificación PCM correcta para la región, la configuración Ley A o Mu-Law de un sistema IP Office al iniciarlo originalmente afecta un amplio rango de ajustes predeterminados relacionados con la configuración de líneas y otros valores.
- En los sistemas IP500 V2, la codificación predeterminada se establece por el tipo de tarjeta SD de sistema instalada cuando el sistema se inicia por primera vez.


12.3 Tarjetas base IP500



La unidad de control de IP500 V2 tiene 4 ranuras para la inserción de las tarjetas base de IP500. Las ranuras están numeradas del 1 al 4 de izquierda a derecha. Por lo general se les puede utilizar en el orden que sea sin embargo, en caso de exceder la capacidad del tipo de tarjeta en particular, la tarjeta en la ranura de la extrema derecha será desactivada.

Cada tarjeta base incluye un panel delantero integrado con los puertos para las conexiones de cable. Típicamente los primeros ocho puertos de la izquierda se utilizan para conectar dispositivos de extensiones. Los cuatro puertos a la izquierda se utilizan para conectar troncales cuando se ha conectado una [tarjeta auxiliar de troncales](#) ²⁶ a la tarjeta base.

[Tarjeta base de estación digital IP500](#) ²³⁷




Esta tarjeta proporciona ocho puertos 8 DS (estación digital) para la conexión de teléfonos digitales Avaya (teléfonos de las series 1400, 2400 y 9500).

• **Máximo:**

- **DS8:** 3 por unidad de control. No es compatible con unidades de control IP500 V2 e IP500 V2A.
- **DS8A:** 4 por unidad de control.

[Tarjeta base de teléfono analógico IP500](#) ²³¹




La tarjeta está disponible en dos variantes, proporcionando ya sea 2 u 8 puertos de teléfono analógico.

• **Máximo:** 4 por unidad de control.

- Los puertos de teléfono analógicos no incluyen un capacitor de timbre. En sitios donde existe este requerimiento, debe realizarse la conexión mediante un enchufe Maestro que contenga capacitores de timbre.
- Si está equipada una tarjeta auxiliar de troncales analógicas IP500, durante los cortes de energía el puerto 8 se conecta al puerto de troncales analógicas 12.

[Tarjeta base de VCM IP500](#) ²³⁹




Esta tarjeta está disponible en variantes que soportan 32 o 64 canales de compresión de voz para el uso con llamadas VoIP.

• **Máximo:** 2 por unidad de control.

- Tarjetas VCM V2 y V3 son funcionalmente iguales. Sin embargo, las tarjetas VCM V3 solo son compatibles con R11.1.3 y versiones posteriores.

[Tarjeta base de expansión de cuatro puertos IP500](#) ²³⁰



Esta tarjeta agrega cuatro puertos de expansión adicionales a los módulos de expansión externos. La tarjeta trae incluidos cuatro cables de interconexión amarillos de 2m.

• **Máximo:** 1 por unidad de control (solamente en la ranura 4 del lado derecho).


- Esta tarjeta no admite una tarjeta auxiliar de troncales.

• **Módulos de expansión compatibles:**

La tarjeta de expansión 4-Portal admite los siguientes módulos de expansión externos:

- Módulo de troncales analógicas IP500
- Módulo BRI So8 IP500
- Módulo de estación digital IP500
- Módulo de estación digital A IP500
- Módulo de estación digital B IP500
- Módulo Phone IP500


[Tarjeta combinada BRI IP500](#) ²³⁵



Esta tarjeta proporciona seis puertos de estación digital (1-6), dos puertos de extensiones analógicas (7-8) y dos puertos de troncales BRI (9-10, cuatro canales). La tarjeta también ofrece 10 canales de compresión de voz.

- **Máximo:** 2 por unidad de control.
 - Las tarjetas combinadas IP500 están equipadas previamente con una tarjeta auxiliar de troncales que no se puede extraer ni cambiar por otra tarjeta auxiliar de troncales de otro tipo o capacidad.
 - Los sistemas IP Office Basic Edition - modo Norstar y IP Office Basic Edition están limitados a un máximo de 12 canales BRI que usan tarjetas combinadas BRI o tarjetas auxiliares troncales BRI.

[Tarjeta combinada ATM IP500/Tarjeta combinada ATM IP500 V2](#) 233




Esta tarjeta proporciona seis puertos de estación digital (1-6), dos puertos de extensiones analógicas (7-8) y dos puertos de troncales analógicas (9-12). La tarjeta también ofrece 10 canales de compresión de voz.

- **Máximo:** 2 tarjetas combinadas por unidad de control.
 - Las tarjetas combinadas IP500 están equipadas previamente con una tarjeta auxiliar de troncales que no se puede extraer ni cambiar por otra tarjeta auxiliar de troncales de otro tipo o capacidad.
 - Los puertos de teléfono analógicos no incluyen un capacitor de timbre. En sitios donde existe este requerimiento, debe realizarse la conexión mediante un enchufe Maestro que contenga capacitores de timbre.
 - Durante cortes de energía, el puerto 8 del teléfono se conecta al puerto para troncales analógicas 12.

12.3.1 Tarjeta de expansión de cuatro puertos


Esta tarjeta se usa para agregar 4 puertos de expansión adicionales a la unidad de control.

- Los sistemas admiten hasta 8 módulos de expansión externos como estándar. Si se los equipa con una tarjeta base de expansión de 4 puertos IP500, admiten hasta 12 módulos de expansión externos.



- Proporciona**
Proporciona cuatro [puertos de expansión](#) adicionales para la conexión con módulos de expansión externos.
- Módulos de expansión compatibles:**
La tarjeta de expansión 4-Port admite los siguientes módulos de expansión externos:
 - Módulo de troncales analógicas IP500
 - Módulo BRI So8 IP500
 - Módulo de estación digital IP500
 - Módulo de estación digital A IP500
 - Módulo de estación digital B IP500
 - Módulo Phone IP500
- Máximo por unidad de control:** 1 - Solamente en la ranura 4 del lado derecho.
- Compatibilidad con tarjetas de líneas troncales:** ×
- Modos de IP Office:** no se admite en los modos IP Office Basic Edition.

- Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable se debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
- Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.




- Las luces LED 1 a 8 se utilizan para los puertos de expansión en la parte trasera de la unidad de control. Las luces LED 9 a 12 se utilizan para los puertos de expansión propios de la tarjeta.

Verde	En	Módulo de expansión presente.
Rojo	Parpadeando	Iniciando sistema.
Rojo	En	Error.
Orange (Anaranjado)	Parpadeo regular	La tarjeta base está bien.

Nombre	Descripción	Código SAP
IPO IP500 EXP CARD 4PT	Incluye cuatro cables amarillos de interconexión de dos metros.	700472889
IPO EXP CABLE RJ45/RJ45 2M YELLOW	Para uso exclusivo con la tarjeta 4-Port Expansion.	700472871

12.3.2 Teléfono analógico

Esta tarjeta se usa para agregar puertos de teléfono analógicos a la unidad de control. La tarjeta está disponible en dos variantes, proporcionando ya sea 2 u 8 puertos de teléfono analógico.




- **Proporciona**
Proporciona ya sea ocho o dos puertos telefónicos [analógicos](#) ²⁸⁴ dependiendo de la variante de tarjeta.
- **Máximo por unidad de control:** 4.
- **Compatibilidad con tarjetas de líneas troncales:** ✓ 1.
- **Modos de IP Office:** compatible con todos los modos.

Tipo de puerto	Puertos	Funciones
Teléfono analógico	1 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los modos DTMFA, DTMFC, DTMFD, FSK y UK20 de señal ICLID. • REN 2 (1 para dispositivo de timbrado externo). • Corriente del auricular descolgado: 25 mA • Voltaje del negativo: 40 V. • Los puertos no incluyen un capacitor de timbre, ya que están diseñados para su uso en la conexión con teléfonos analógicos de dos hilos. Para conectar con teléfonos analógicos de cuatro hilos, la conexión debe efectuarse con un enchufe maestro y capacitores de timbre. • Si está equipada una tarjeta de troncales analógicas para Phone 8, en caso de ocurrir un corte de energía el puerto 8 se conecta al puerto de troncales analógicas 12. <p>Luces LED puerto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las extensiones de teléfono analógico no utilizan ninguna luz LED para indicar su estado. • Se utiliza la luz LED1 asimismo para indicar el estado de la tarjeta base: <ul style="list-style-type: none"> • Rojo encendido = Error/no compatible. • Rojo destellando lentamente = Iniciando sistema. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Rojo destellando rápidamente = Apagando sistema.
Puertos de tarjeta opcional de troncales	9 a 12	<p>La tarjeta puede equiparse con una tarjeta troncal auxiliar de cualquier tipo. La tarjeta auxiliar de troncales utiliza entonces los puertos 9 a 12 en la tarjeta base para realizar las conexiones de troncales.</p> <p>Luces LED puerto</p> <p>El uso de indicadores LED depende del tipo de tarjeta auxiliar instalada en la tarjeta base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> • Roja encendida = Error • Roja destallando lentamente = Iniciando sistema. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Rojo destallando rápidamente = Apagando sistema. <p>Tarjeta analógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde encendida = Línea conectada al puerto pero inactiva. • Verde parpadeando = Línea en uso. <p>Tarjeta PRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso. • Rojo/verde parpadeando rápido (puerto 9) o Verde parpadeando rápido (puerto 10) = señal de indicación de alarma (AIS) desde el extremo remoto de la troncal. • Rojo con parpadeo verde (puerto 9) o Parpadeo verde (puerto 10) = Puerto en modo de bucle de retroceso (configurado con IP Office Control del sistema). <p>Tarjeta BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso.

Nombre	Descripción	Código SAP
IPO 500 Extn Card Phone 2	IP Office 500 Extension Card Phone 2	700431778
IPO 500 Extn Card Phone 8	IP Office 500 Extension Card Phone 8	700417231

12.3.3 Tarjeta combinada ATM V2

Estas tarjetas se utilizan para agregar una combinación de puertos a una unidad de control IP500 V2.



- **Proporciona**
 - 10 canales de compresión de voz. Compatible con códecs G.711, G722, G729a y G.723 con de cancelación de eco de 64 ms.
 - 6 puertos de estación digital para [teléfonos digitales Avaya DS⁴¹](#) compatibles (excepto la serie 3800).
 - 2 puertos de extensión analógica.
 - 4 puertos de troncales analógicas:
La tarjeta auxiliar de troncales analógicas es equivalente a una [tarjeta de troncales analógicas IP500 V2²⁴³](#).
 - Durante cortes de energía, el puerto 8 del teléfono se conecta al puerto para troncales analógicas 12.
- **Máximo por unidad de control:** 2 tarjetas combinadas de cualquier tipo por unidad de control.
- **Compatibilidad con tarjetas de líneas troncales:** ✓ 1.
 - Las tarjetas combinadas IP500 están equipadas previamente con una tarjeta auxiliar de troncales que no se puede extraer ni cambiar por otra tarjeta auxiliar de troncales de otro tipo o capacidad.
- **Modos de IP Office:** compatible con todos los modos.
- **Nivel mínimo de software:** 8.1 Feature Pack 1+.


Tipo de puerto	Puertos	Funciones
Estación digital	1 a 6	<p>Proporciona puertos DS²⁸⁷ para teléfonos digitales Avaya DS⁴¹.</p> <p>Indicadores LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destello verde = Teléfono detectado. • Verde encendida = Teléfono activo. • Se utiliza la luz LED1 asimismo para indicar el estado de la tarjeta base: <ul style="list-style-type: none"> • Rojo encendido = Error/no compatible. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.
Teléfono analógico	7 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los modos DTMFA, DTMFC, DTMFD, FSK y UK20 de señal ICLID. • REN 2 (1 para dispositivo de timbrado externo). • Corriente del auricular descolgado: 25 mA • Voltaje del negativo: 40 V. • Los puertos no incluyen un capacitor de timbre, ya que están diseñados para su uso en la conexión con teléfonos analógicos de dos hilos. Para conectar con teléfonos analógicos de cuatro hilos, la conexión debe efectuarse con un enchufe maestro y capacitores de timbre. • Durante cortes de energía, el puerto de extensión 8 se conecta al puerto 12 de troncales analógicas. <ul style="list-style-type: none"> • Las extensiones de teléfono analógico no utilizan ninguna luz LED para indicar su estado.
Troncal analógico	9 a 12	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de tonos DTMF, ICLID y ocupado. • Protección para sobrevoltaje y contra descargas eléctricas (rayo) (igual puede requerir equipos de protección adicionales³⁸). • Marcación DTMF y LD (desconexión de bucle). • Cancelación de eco. <p>Indicadores LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde encendida = Línea conectada al puerto pero inactiva. • Verde parpadeando = Línea en uso. • Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> • Roja encendida = Error • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien.

Tipo de puerto	Puertos	Funciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.

Nombre	Descripción	Código SAP
IPO IP500 V2 TARJETA COMBINADA ATM4	IPO IP500 V2 TARJETA COMBINADA ATM4	700504556

12.3.4 Tarjeta combinada BRI

Esta tarjeta permite agregar una combinación de puertos a una unidad de control IP500 V2.



- **Proporciona**
 - 10 canales de compresión de voz. Compatible con códecs G.711, G722, G729a y G.723 con de cancelación de eco de 64 ms.
 - 6 puertos de estación digital para [teléfonos digitales Avaya DS⁴¹](#) compatibles (excepto la serie 3800).
 - 2 puertos de extensión analógica.
 - 2 puertos de troncales BRI (4 canales BRI).
- **Máximo por unidad de control:** 2 tarjetas combinadas de cualquier tipo.
 - Los sistemas IP Office Basic Edition - modo Norstar y IP Office Basic Edition están limitados a un máximo de 12 canales BRI que usan tarjetas combinadas BRI o tarjetas auxiliares troncales BRI.
- **Compatibilidad con tarjetas de líneas troncales:** ✓ 1.
 - Las tarjetas combinadas IP500 están equipadas previamente con una tarjeta auxiliar de troncales que no se puede extraer ni cambiar por otra tarjeta auxiliar de troncales de otro tipo o capacidad.
- **Modos de IP Office:** no se admiten en el modo IP Office Basic Edition - modo PARTNER.


Tipo de puerto	Puertos	Funciones
Estación digital	1 a 6	<p>Proporciona puertos DS²⁸⁷ para teléfonos digitales Avaya DS⁴¹.</p> <p>Indicadores LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destello verde = Teléfono detectado. • Verde encendida = Teléfono activo. <p>• Se utiliza la luz LED1 asimismo para indicar el estado de la tarjeta base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rojo encendido = Error/no compatible. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.
Teléfono analógico	7 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los modos DTMFA, DTMFC, DTMFD, FSK y UK20 de señal ICLID. • REN 2 (1 para dispositivo de timbrado externo). • Corriente del auricular descolgado: 25 mA • Voltaje del negativo: 40 V. • Los puertos no incluyen un capacitor de timbre, ya que están diseñados para su uso en la conexión con teléfonos analógicos de dos hilos. Para conectar con teléfonos analógicos de cuatro hilos, la conexión debe efectuarse con un enchufe maestro y capacitores de timbre. <ul style="list-style-type: none"> • Las extensiones de teléfono analógico no utilizan ninguna luz LED para indicar su estado.
Troncal BRI	9 a 10	<ul style="list-style-type: none"> • Cada puerto de troncales soporta 2B+D canales. • El protocolo de tasa básica ETSI o AusTS013 configurado en toda la configuración IP Office. <p>Indicadores LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso. <p>• Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roja encendida = Error • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.

Tipo de puerto	Puertos	Funciones
No utilizado	11 a 12	-

Nombre	Descripción	Código SAP
TARJETA COMBINADA BRI PARA IPO IP500	TARJETA COMBINADA BRI PARA IPO IP500	700476021

12.3.5 Estación digital (DS8/DS8A)

Esta tarjeta permite agregar puertos de extensión para estaciones digitales (DS) a una unidad de control IP500 V2. Proporciona ocho puertos de extensión DS RJ45, para su uso con [teléfonos digitales Avaya DS compatibles](#)⁴¹. Se proporcionan 4 puertos RJ45 adicionales para las conexiones de troncales cuando una tarjeta está equipada con una tarjeta auxiliar de troncales IP500.



- **Proporciona**
Proporciona ocho puertos [DS](#)²⁸⁷ para [teléfonos digitales Avaya DS](#)⁴¹ (excepto la serie 3800).
- **Máximo por unidad de control:**
 - **DS8:** 3 por unidad de control. No es compatible con unidades de control IP500 V2 e IP500 V2A.
 - **DS8A:** 4 por unidad de control.
- **Compatibilidad con tarjetas de líneas troncales:** ✓ 1.
- **Modos de IP Office:** compatible con todos los modos.

Tipo de puerto	Puertos	Funciones
Estación digital	1 a 8	<p>Proporciona puertos DS²⁸⁷ para teléfonos digitales Avaya DS⁴¹.</p> <p>Indicadores LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destello verde = Teléfono detectado. • Verde encendida = Teléfono activo. <p>• Se utiliza la luz LED1 asimismo para indicar el estado de la tarjeta base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rojo encendido = Error/no compatible. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.
Puertos de tarjeta opcional de troncales	9 a 12	<p>La tarjeta puede equiparse con una tarjeta troncal auxiliar de cualquier tipo. La tarjeta auxiliar de troncales utiliza entonces los puertos 9 a 12 en la tarjeta base para realizar las conexiones de troncales.</p> <p>Luces LED puerto</p> <p>El uso de indicadores LED depende del tipo de tarjeta auxiliar instalada en la tarjeta base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> • Roja encendida = Error • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Roja destallando rápidamente = Apagando sistema. <p>Tarjeta analógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde encendida = Línea conectada al puerto pero inactiva. • Verde parpadeando = Línea en uso. <p>Tarjeta PRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso. • Rojo/verde parpadeando rápido (puerto 9) o Verde parpadeando rápido (puerto 10) = señal de indicación de alarma (AIS) desde el extremo remoto de la troncal. • Rojo con parpadeo verde (puerto 9) o Parpadeo verde (puerto 10) = Puerto en modo de bucle de retroceso (configurado con IP Office Control del sistema). <p>Tarjeta BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso.


Nombre	Descripción	Código SAP
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8A	IP Office 500 Extension Card Digital Station 8	700514857
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8A TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700514868

Nombre	Descripción	Código SAP
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8	IP Office 500 Extension Card Digital Station 8	700417330
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8 TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700501512

12.3.6 VCM V2/VCM V3

Este tipo de tarjeta se usa para agregar canales de compresión de voz a la unidad de control. Estos canales se utilizan para llamadas VoIP, lo que incluye extensiones IP y/o troncales IP. Las unidades de control IP500 V2 admiten hasta 148 canales de compresión de voz mediante tarjetas VCM IP500 y [tarjetas combinadas IP500](#)²³³.

Las tarjetas están disponibles en variantes de 32 canales y 64 canales. Todas las variantes de tarjetas tienen 4 puertos RJ45 que se utilizan para conexiones de líneas troncales cuando una [tarjeta auxiliar de troncales IP500](#)²⁴¹. Las tarjetas VCM V2 y V3 son idénticas en las funciones y funcionalidades compatibles, excepto por la versión IP Office mínima compatible (consulte a continuación).



- **Proporciona**

Códecs G.711, G.722, G.729ab y G.723 con cancelación de eco de 64ms. La cantidad máxima de canales utilizables depende del códec utilizado. La siguiente tabla supone que todas las llamadas utilizan el mismo códec. Nota: G729b no es compatible con sistemas IP Office basados en Linux.

Códec	IP500 VCM 32 V2/V3	IP500 VCM 64 V2/V3
G.711	32	64
G.729ab	30	60
G.723	22	44
G.722	30	60


- **Máximo por unidad de control:** 2.
- **Compatibilidad con tarjetas de líneas troncales:** ✓ 1.
- **Modos de IP Office:** no se admite en IP Office Basic Edition.
- **Nivel de software mínimo:**
 - **Tarjetas VCM V2:** compatible con IP Office R8.1 y versiones posteriores.
 - **Tarjetas VCM V3:** compatible con IP Office R11.1.3 y versiones posteriores.

Tipo de puerto	Puertos	Funciones
Ausente	1 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Las luces LED 1 a 8 no están etiquetadas. Se utilizan para indicar la utilización del canal de compresión de voz. Cada luz LED encendida representa un uso de 12.5 % de la capacidad del canal de compresión de voz disponible. • Se utiliza la luz LED1 asimismo para indicar el estado de la tarjeta base: <ul style="list-style-type: none"> • Rojo encendido = Error/no compatible. • Roja destellando lentamente = Iniciando sistema. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destellando rápidamente = Apagando sistema.
Puertos de tarjeta opcional de troncales	9 a 12	<p>La tarjeta puede equiparse con una tarjeta troncal auxiliar de cualquier tipo. La tarjeta auxiliar de troncales utiliza entonces los puertos 9 a 12 en la tarjeta base para realizar las conexiones de troncales.</p> <p>El uso de indicadores LED depende del tipo de tarjeta auxiliar instalada en la tarjeta base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> • Roja encendida = Error • Roja destallando lentamente = Iniciando sistema. • Rojo parpadeando cada cinco segundos = La tarjeta está bien. • Roja destallando rápidamente = Apagando sistema. <p>Tarjeta analógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde encendida = Línea conectada al puerto pero inactiva. • Verde parpadeando = Línea en uso. <p>Tarjeta PRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso. • Rojo/verde parpadeando rápido (puerto 9) o Verde parpadeando rápido (puerto 10) = señal de indicación de alarma (AIS) desde el extremo remoto de la troncal.

Tipo de puerto	Puertos	Funciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Rojo con parpadeo verde (puerto 9) o Parpadeo verde (puerto 10) = Puerto en modo de bucle de retroceso (configurado con IP Office Control del sistema). <p>Tarjeta BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado = No hay línea troncal presente. • Verde encendida = Troncal presente. • Verde parpadeando = Troncal en uso.

	Nombre	Descripción	Código SAP
Módulos de compresión de voz IP500 V2	IPO IP500 MC VCM 32 V2	Módulo de codificación de voz 32 V2 Tarjeta de medios IP500	700504031
	IPO IP500 VCM 32 TAA V2	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700504033
	IPO IP500 MC VCM 64 V2	Módulo de codificación de voz 64 V2 Tarjeta de medios IP500	700504032
Módulos de compresión de voz IP500 V2	IPO IP500 VCM 32 V3 MEDIA CARD	Módulo de codificación de voz 32 V2 Tarjeta de medios IP500	700517168
	IPO IP500 VCM 32 V3 MEDIA CARD TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700517170
	IPO IP500 VCM 64 V3 MEDIA CARD	Módulo de codificación de voz 64 V2 Tarjeta de medios IP500	700517169

12.4 Tarjetas auxiliares de troncales IP500




Muchas [tarjetas base IP500](#)²⁴ pueden equiparse con tarjetas auxiliares de troncales IP500 para admitir la conexión de troncales a la tarjeta base.

Cada tarjeta auxiliar está equipada con los pilares de soporte requeridos para su instalación, así como una tarjeta para identificar la presencia de la tarjeta auxiliar en la parte de adelante de la tarjeta base después de la instalación.

- Las tarjetas combinadas IP500 están pre-equipadas con una tarjeta auxiliar de troncales que no puede ser extraída ni cambiada por otro tipo de tarjeta auxiliar de troncales.


[Tarjeta de troncales analógicas IP500/Tarjeta de troncales analógicas IP500 V2](#)²⁴³



Estas tarjetas permiten que la tarjeta base admita cuatro troncales analógicas de inicio por bucle.

- **Máximo:** 4 por unidad de control.
 - Los puertos de teléfono analógicos no incluyen un capacitor de timbre. En sitios donde existe este requerimiento, debe realizarse la conexión mediante un enchufe Maestro que contenga capacitores de timbre.
 - Si está instalada a una tarjeta base con puertos de teléfono analógico, durante un corte de energía el puerto de teléfono 8 se conecta al puerto de las troncales analógicas 12.


[Tarjeta de troncales PRI-U IP500](#)²⁴⁵



Esta tarjeta permite admitir conexiones de troncales PRI a la tarjeta base. La tarjeta está disponible en variantes de puerto individual o dual. La tarjeta puede configurarse para troncales E1 PRI, T1 de hurto de bits, T1 PRI o E1R2 PRI.

- **Máximo:** 4 tarjetas de puerto PRI.
- El sistema IP Office admite 8 canales B sin licencia en cada puerto PRI-U IP500 instalado. Los canales B adicionales, hasta donde lo permiten la capacidad de los puertos instalados y el modo PRI seleccionado, requieren que se agreguen licencias tipo [IP500 Universal PRI \(Canales adicionales\)](#)²⁴⁶ a la configuración. Estos canales adicionales consumen licencias con base en los canales adicionales que sean configurados como en servicio, desde el puerto 9 de la ranura 1 en adelante. Los canales D no son afectados por las licencias.
- Las tarjetas PRI-U V2 son funcionalmente las mismas que las tarjetas PRI anteriores, pero solo son compatibles con IP Office R11.1 FP2 SP4 y versiones posteriores.

[Tarjeta de troncales BRI IP500](#)²⁴⁴




Esta tarjeta permite que la tarjeta base admita hasta cuatro conexiones de troncales BRI, con cada troncal suministrando canales digitales 2B+D. Esta tarjeta está disponible en variantes de 2 puertos (4 canales) y 4 puertos (8 canales).

- **Máximo:** 4 por unidad de control.
- **Conexión S-Bus:** La tarjeta puede ser alternada del modo de troncales To al modo So. Este modo requiere de resistores de terminación adicionales y de un cable de interconexión cruzada ISDN, consulte la sección [Puerto BRI \(So\)](#)²⁴⁸.

12.4.1 Tarjeta de troncales analógicas V2

Estas tarjetas se pueden agregar a una tarjeta base IP500 para suministrar esa tarjeta con compatibilidad para cuatro troncales analógicas de inicio por bucle.

Esta tarjeta puede colocarse en cualquier tarjeta base IP500 no combinada, excepto la tarjeta de expansión de cuatro puertos IP500 y Unified Communications Module.



• Puertos/Canales

Cuatro puertos de troncales analógicas de arranque por bucle. Conexiones vía la tarjeta base IP500 anfitriona.

- Detección de tonos DTMF, ICLID y ocupado.
- Protección para sobrevoltaje y contra descargas eléctricas (rayo) (igual puede requerir [equipos de protección adicionales](#) ³⁸).
- Marcación DTMF y LD (desconexión de bucle).
- Cancelación de eco.
- **Cancelación de eco**

La cancelación de eco se puede seleccionar manualmente en **Activado** o **Desactivado**. El valor predeterminado es **Activado**. La tarjeta de troncales analógicas IP500 V2 también admite reducción de eco configurado en **Activado** de manera predeterminada.

- **Indicación de estado de servicio/estado de la línea**

Detección automática de estado de línea para líneas inactivas. Los indicadores LED y System Status Application de la tarjeta indican que la línea individual está conectada e inactiva o se está usando.

- **Coincidencia de impedancia**

Esta tarjeta admite coincidencia de impedancia automática en el inicio del sistema y este modo está activado en forma predeterminada. Puede usar la coincidencia de impedancia manual o no usarla, según la necesidad. La coincidencia de impedancia se admite en todas las configuraciones regionales.

- **Detección de actividad de voz (VAD)**

Si se activa, habilita la compatibilidad de funciones de las líneas troncales analógicas que requieren indicación de progreso de llamada, por ejemplo, el uso de mobile twinning. Esta función no habilita la compatibilidad con control de llamadas móviles. Esta función no está habilitada de manera predeterminada.


- **Puertos para cortes de energía**

Durante los cortes de energía los pins 4 y 5 del puerto 12 se conectan a los pins 7 y 8. Además, cuando se instala en una tarjeta base de 8 puertos para teléfonos analógicos IP500, durante los cortes de energía, el puerto de extensión 8 se conecta al puerto de troncales analógicas 12.

- **Licencia:** no se requiere licencia.

- **Máximo por unidad de control:** 4.

- **Nivel mínimo de software:** 8.1 Feature Pack 1+



Puertos de la tarjeta auxiliar (9-12)

Las luces LED para los puertos 9 a 12 de la tarjeta base IP500 se utilizan como sigue:


- **Verde encendida** = Línea conectada al puerto pero inactiva.
- **Verde parpadeando** = Línea en uso.
- Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar:
 - **Roja encendida** = Error
 - **Roja destellando lentamente** = Iniciando sistema.
 - **Rojo parpadeando cada cinco segundos** = La tarjeta está bien.
 - **Roja destellando rápidamente** = Apagando sistema.

Nombre	Descripción	Código SAP
Tarjeta de troncales analógicas IPO IP500 4 V2	Tarjeta de troncales analógicas IP Office 500 4 Universal V2	700503164


12.4.2 Tarjetas de líneas troncales BRI

Esta tarjeta puede agregarse a una tarjeta base IP500 para proporcionar a la tarjeta soporte para [troncales BRI \(To\)](#)²⁸⁶. La tarjeta está disponible en variantes que proporcionan ocho canales (cuatro troncales físicas) o cuatro canales (dos troncales físicas).

Esta tarjeta puede colocarse en cualquier tarjeta base IP500 no combinada, excepto la tarjeta de expansión de cuatro puertos IP500 y Unified Communications Module.



- **Puertos/Canales**
2 o 4 puertos de troncales BRI. Conexiones vía los puertos 9 a 12 de la tarjeta base IP500 anfitriona.
 - Cada puerto de troncales soporta 2B+D canales.
 - El protocolo de tasa básica ETSI o AusTS013 configurado en toda la configuración IP Office.
- **Licencia:** no se requiere licencia.
- **Máximo por unidad de control:** 4.
- **Nivel de software mínimo:** 4.0+.
- **Conexión S-Bus:** En sistemas IP Office 4.2+, esta tarjeta puede alternar al modo de troncales [To](#)²⁸⁶ al modo [So](#)²⁸⁵. Este modo requiere de resistores de terminación adicionales y de un cable de interconexión cruzada ISDN, consulte la sección [Puerto BRI \(So\)](#)²⁸⁵.
- Esta tarjeta está aprobada para su uso en los siguientes países: Argentina, Australia, Brasil, China, Unión Europea (UE), India, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos (EAU).



Puertos de la tarjeta auxiliar (9-12)

Las luces LED para los puertos 9 a 12 de la tarjeta base IP500 se utilizan como sigue:


- **Apagado** = No hay línea troncal presente.
- **Verde encendida** = Troncal presente.
- **Verde parpadeando** = Troncal en uso.
- Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar:
 - **Roja encendida** = Error
 - **Roja destellando lentamente** = Iniciando sistema.
 - **Rojo parpadeando cada cinco segundos** = La tarjeta está bien.
 - **Roja destellando rápidamente** = Apagando sistema.

Nombre	Descripción	Código SAP
Troncal IPO 500 BRI 4 Uni	Tarjeta de troncales analógicas de acceso básico 4 Universal IP500	700417413
TRONCAL IPO IP500 BRI 4 UNI TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700501515
Troncal IPO 500 BRI 8 Uni	Tarjeta de troncales analógicas de acceso básico 8 Universal IP500	700417421
IPO IP500 BRI SO CONVTR CBL	Cable convertidor IP500 BRI So	700458649

12.4.3 Tarjetas de troncales PRI

Esta tarjeta puede agregarse a una tarjeta base IP500 para proporcionar a la tarjeta compatibilidad para troncales PRI. La tarjeta está disponible en variantes de puerto individual o dual.

Esta tarjeta puede colocarse en cualquier tarjeta base IP500 no combinada, excepto la tarjeta de expansión de cuatro puertos IP500 y Unified Communications Module.



- **Puertos/Canales:**

1 o 2 [puertos de troncales PRI](#)³³². Cada puerto admite los siguientes tipos de línea PRI. En tarjetas de puerto dual, ambos puertos deben ser del mismo tipo de línea. Puede modificar la selección de tipo de línea con ayuda de IP Office Manager. Las opciones disponibles dependerán del modo de operación IP Office y ubicación.

- E1 PRI (30B+D canales por puerto).
- E1R2 PRI (30B canales por puerto).
- T1 hurto de bits (24B canales por puerto) o T1 PRI (23B+D canales por puerto).
- Puede seleccionar el modo deseado con IP Office Manager haciendo clic derecho sobre el icono de la línea y seleccionando **Cambiar tipo de línea de tarjeta PRI universal**; luego seleccione el tipo de línea deseado.
- La conexión de las troncales físicas es vía los puertos 9 a 10 de la tarjeta base IP500 anfitriona.
- Los puertos 11 y 12 pueden servir como puntos de prueba para conectar equipos de prueba y monitoreo para el puerto adyacente.


- **Licencias:**

El sistema IP Office admite 8 canales B sin licencia en cada puerto PRI-U IP500 instalado. Los canales B adicionales, hasta donde lo permiten la capacidad de los puertos instalados y el modo PRI seleccionado, requieren que se agreguen licencias tipo IP500 Universal PRI (Canales adicionales) a la configuración. Estos canales adicionales consumen licencias con base en los canales adicionales que sean configurados como en servicio, desde el puerto 9 de la ranura 1 en adelante. Los canales D no son afectados por las licencias.

- **Máximo por unidad de control:** Cuatro por unidad de control.

- **Nivel de software mínimo:**

- **Tarjetas IP500 PRI-U:** IP Office R4.1+.
- **Tarjetas IP500 PRI-U V2:** IP Office R11.1.2.4+



Puertos de la tarjeta auxiliar (9-12)

Las luces LED para los puertos 9 a 12 de la tarjeta base IP500 se utilizan como sigue:

- **Apagado** = No hay línea troncal presente.
- **Verde encendida** = Troncal presente.
- **Verde parpadeando** = Troncal en uso.
- **Rojo/verde parpadeando rápido** (puerto 9) o **Verde parpadeando rápido** (puerto 10) = señal de indicación de alarma (AIS) desde el extremo remoto de la troncal.
- **Rojo con parpadeo verde** (puerto 9) o **Parpadeo verde** (puerto 10) = Puerto en modo de bucle de retroceso (configurado con IP Office Control del sistema).
- Se utiliza la luz LED 9 asimismo para indicar el estado de la tarjeta auxiliar:
 - **Roja encendida** = Error
 - **Roja parpadeando cada cinco segundos** = La tarjeta está bien.
 - **Roja destellando lentamente** = Iniciando sistema.
 - **Roja destallando rápidamente** = Apagando sistema.

Nombre	Descripción	Código SAP
IPO 500 TRNK PRI UNVRSL SNGL	IP Office 500 Trunk Card Primary Rate 1 Universal	700417439
TRONCAL IPO IP500 PRI UNVRSL SNGL TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700501514
IPO 500 TRNK PRI UNVRSL DUAL	IP Office 500 Trunk Card Primary Rate 2 Universal	700417462
IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700501517

Nombre	Descripción	Código SAP
IPO IP500 TRNK PRI V2 UNVRSL SNGL	IP Office 500 índice primario de tarjeta troncal 2 universal	700515485
IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL V2 TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700515487
IPO IP500 TRNK PRI V2 UNVRSL DUAL	IP Office 500 índice primario de tarjeta troncal 2 universal	700515486
IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL V2 TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	700515488

12.5 Módulos de expansión externos IP500


Los siguientes módulos de expansión externos IP500 son compatibles con la versión 12.0 de IP Office. Cada módulo utiliza una [unidad de suministro de energía](#)³² externa, incluida con el módulo. El [cable de energía](#)³³ específico de la localidad para el PSU debe solicitarse por separado.

El módulo externo se puede apilar sobre la unidad de control. También se puede montar en la pared o en un rack con uno de los [kits de montaje de IP Office](#)²⁶².

- Los sistemas admiten hasta 8 módulos de expansión externos como estándar. Si se los equipa con una tarjeta base de expansión de 4 puertos IP500, admiten hasta 12 módulos de expansión externos.


Módulos de estación digital IP500 B/B2²⁵¹

Proporciona entre 16 y 30 puertos RJ45. Estos pueden utilizarse como puertos [DS](#)²⁸⁷ o puertos BST. Sin embargo, el módulo sólo admite un tipo de puerto en cualquier momento. Para IP Office versión 10.1, los módulos DS16B/DS30B han sido reemplazados por los modelos DS16B2/DS30B2.



Módulos del teléfono IP500²⁵³


Dependiendo de la variante, proporciona entre 16 y 30 puertos [TELÉFONO](#)²⁹¹ para conectar teléfonos analógicos.



Módulo de troncales analógicas IP500²⁴⁸

Proporciona 16 puertos [ANALÓGICOS](#)²⁹⁴ adicionales para conectar troncales analógicas. Es compatible con troncales de arranque por bucle y de arranque por tierra.


- El uso con troncales de inicio por tierra requieren que el módulo de troncales y la unidad de control de IP Office estén conectados a tierra.



12.5.1 Troncal analógica de 16 líneas


El módulo de Troncales analógicas IP500 se utiliza asimismo para agregar 16 troncales análogas adicionales a un sistema IP Office. El módulo es compatible con troncales de arranque por bucle y, con una conexión a tierra adecuada, con troncales de arranque por tierra.

- En IP Office Basic Edition - modo PARTNER, IP Office Basic Edition - modo Norstar y IP Office Basic Editions, solo se admite un módulo de troncales analógicas.
 - **⚠ ADVERTENCIA**
En todas las instalaciones de IP Office, cualquier módulo o unidad de control que utilice conexiones de troncales analógicas debe estar conectado a una puesta a [tierra funcional](#)³⁷.
 - **⚠ ADVERTENCIA**
En áreas con alto riesgo de descargas eléctricas, todos los módulos o unidades de control que utilicen conexiones de troncales analógicas deben estar conectadas a una puesta a [tierra de protección](#)³⁷ y a [equipos de protección contra picos](#)³⁸.



Función	Detalles
Localidades	Este módulo está disponible solamente en localidades de América del Norte.
Nivel de software mínimo	Nivel mínimo de software nuclear IP Office 1.0. Archivo Bin = naatm16.bin.
Incluido	Unidad de suministro de energía (ver abajo) y cable de interconexión para expansiones.
Fuente de alimentación	El módulo está equipado con una unidad externa de suministro de energía de 2 pines y 40W. La PSU cuenta con un cable de energía integrado para la conexión con el enchufe del módulo DC I/P. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
Montaje	El módulo se ha diseñado como un módulo independiente que puede combinarse con o bajo el comando de otros módulos IP Office. El módulo puede montarse en la pared o sobre un soporte mediante IPO IP500 RACK MNTG KIT V3 ²⁶² .
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 245 mm / 9.7". Altura: 71 mm / 2.8" / 2U.
Ponderación	Sin caja: 2.9 kg / 6.6 lb. En caja: 4.2 kg / 9.4 lb.

Parte delantera del módulo




Luces LED puerto	Ninguno
-------------------------	---------

Indicador LED en el centro del módulo

El indicador LED central en todos los módulos de expansión externos se usa para indicar el estado general del módulo de la siguiente manera:

- **Rojo parpadeando** = Módulo iniciándose/Cargando firmware.
- **Luz roja encendida** = Error.
- **Verde encendida** = El módulo está bien.

Parte trasera del módulo



Puertos	Descripción
ANALÓGICO 284	Enchufe RJ45. Se utiliza para conectar troncales analógicas. Se pueden configurar los puertos para troncales de arranque por bucle o por tierra, mediante la configuración de IP Office. En caso de ocurrir un corte de energía, los puertos Analógico 1 y 2 se conectan directamente a los puertos de extensión analógica PF1 y PF2 respectivamente. De estar presentes, los teléfonos conectados deben etiquetarse claramente como dispositivos para casos de corte de energía. Esto es sólo compatible con las troncales analógicas de arranque por bucle.
DC I/P 287	Puerto de entrada de la corriente DC. Se utiliza para la conexión del cable de alimentación desde una unidad externa de suministro de energía Avaya de 40 W incluida con el módulo de expansión. Se requiere un cable de energía IEC60320 C7 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
DTE 293	Enchufe para conector tipo D de 25 vías. Solamente para uso con componentes Avaya.
EXPANSIÓN 288	Enchufe RJ45. Se utiliza para la conexión directa de un puerto de expansión en una unidad de control IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo.
PF 290	Enchufe RJ45. Puertos de extensiones analógicas para cortes de energía. Consulte la sección Analógico arriba.
	Punto de la puesta a tierra. Se utiliza para la conexión con puesta a tierra funcional ³⁷ de ser necesario. En módulos anteriores, donde no está presente este tornillo, debe utilizarse en su lugar el tornillo superior central de la cubierta. <ul style="list-style-type: none"> IMPORTANTE En todas las instalaciones de IP Office, cualquier módulo o unidad de control que utilice conexiones de troncales analógicas debe estar conectado a una puesta a tierra funcional³⁷. ⚠ ADVERTENCIA En áreas con alto riesgo de descargas eléctricas, todos los módulos o unidades de control que utilicen conexiones de troncales analógicas deben estar conectadas a una puesta a tierra de protección³⁷ y a equipos de protección contra picos³⁸.

Códigos de piezas y equipos relacionados


Todos los módulos de expansión incluyen software de nivel básico y deben actualizarse para coincidir con el software nuclear en la unidad de control y el sistema IP Office. Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y el cable de interconexión apropiado. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Artículo	Variante	País	Código SAP
IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16	América	América	700449473
IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16 TAA	- Trade Agreements Act ³¹³ variante que cumple con los requisitos.	América	700501511
Cable de energía IEC60320 C7 	NEMA1-15	América	700213390
Kit de montaje	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Todo	700503160

12.5.2 DS16B/30B, DS16B2/30B2

Este tipo de módulo se puede usar para agregar puertos RJ45 adicionales para teléfonos digitales. A través de la configuración del sistema, cada módulo se configura en modo [DS¹⁸](#) para admitir [teléfonos digitales Avaya DS⁴¹](#) o bien puertos modo BST para los teléfonos digitales BST (puertos DS sólo en las unidades de control IP500).

Los módulos están disponibles con variantes para 16 y 30 puertos, conocidas respectivamente como IP500 DS16B e IP500 DS30B. DS16B y DS30B han sido reemplazados por los modelos DS16B2 y DS30B2, que ofrecen la misma funcionalidad.



Función	Detalles
Localidades	Compatible con todas las localidades de IP Office¹⁸ .
Nivel de software mínimo	<ul style="list-style-type: none"> • DS16B/DS30B: IP Office versión 9.0. IP500 (solo DS) e IP500 V2 (DS o TCM). Para IP Office R8.1 SP9+, estos módulos solamente admiten puertos DS. • DS16B2/DS30B2: IP Office versión 10.1. También IP Office versión 9.1 SP12 e IP Office versión 10.0 SP5.
Incluido	Unidad de suministro de energía (ver abajo) y cable de interconexión para expansiones.
Fuente de alimentación	El módulo está equipado con un módulo de suministro de energía externo con puesta en tierra de 3 pines y 60W. La PSU cuenta con un cable de energía integrado para la conexión con el enchufe del módulo DC I/P. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
Montaje	El módulo se ha diseñado como un módulo independiente que puede combinarse con o bajo el comando de otros módulos IP Office. El módulo puede montarse en la pared o sobre un soporte mediante IPO IP500 RACK MNTG KIT V3²⁶² .
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 245 mm / 9.7". Altura: 71 mm / 2.8".
Ponderación	Sin caja: 3.5 kg / 7.8 lb. En caja: 4.8 kg / 10.8 lb. (basada en DS30)

- **Comportamiento de actualización de DS16B/DS30B:**


En los módulos DS16B/DS30B, el proceso de cargar el firmware adecuado para el modo seleccionado o la actualización tarda hasta 10 minutos durante los cuales el módulo no está disponible.

- **Comportamiento de actualización de DS16B2/DS30B2:**

El comportamiento de DS16/30B2 durante la actualización de firmware o el cambio de modo es diferente al de otras unidades de expansión externas:


- Durante la actualización del firmware, la unidad permanece operativa y puede hacer y recibir llamadas.
- Una vez terminada la actualización (aproximadamente 9 minutos), la unidad se reinicia y demora unos 45 segundos en reanudar la operación normal.

Parte delantera del módulo



Luces LED puerto	<ul style="list-style-type: none"> • Destello verde = Teléfono detectado. • Verde encendida = Teléfono activo.
Indicador LED en el centro del módulo	<p>El indicador LED central en todos los módulos de expansión externos se usa para indicar el estado general del módulo de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rojo parpadeando = Módulo iniciándose/Cargando firmware. • Luz roja encendida = Error. • Verde encendida = El módulo está bien.

Parte trasera del módulo



Puerto	Descripción
DC I/P ²⁸⁷	Puerto de entrada de la corriente DC. Se utiliza para la conexión del cable de alimentación desde una unidad externa de suministro de energía aterrizada de 3 pines y 60 W incluida con el módulo de expansión. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
DS ²⁸⁷	Enchufe RJ45. Puerto de Estación digital. Se utiliza para la conexión con teléfonos DS compatibles con IP Office ⁴¹ . Cuando se conecta a una extensión fuera del edificio ³⁸ , esta conexión debe efectuarse con dispositivos de protección IROB adicionales a la protección principal del edificio. El módulo debe asimismo conectarse a una conexión de tierra de protección.
DTE ²⁹³	Enchufe para conector tipo D de 9 vías. Solamente para uso con componentes Avaya.
EXPANSIÓN ²⁸⁸	Enchufe RJ45. Se utiliza para la conexión directa de un puerto de expansión en una unidad de control IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo.
	Punto de la puesta a tierra de protección. Se requiere el uso de la conexión a tierra para protección en todas las instalaciones, consulte la sección Puesta a tierra ¹⁰¹ . Cuando el módulo se conecta a extensiones analógicas en otro edificio, se requiere emplear una caja protectora IP Office Phone Barrier Box V2 (101V) en ambos extremos; consulte la sección Protección contra rayos/Conexiones fuera del edificio ³⁸ .


Códigos de piezas y equipos relacionados

Todos los módulos de expansión incluyen software de nivel básico y deben actualizarse para coincidir con el software nuclear en la unidad de control y el sistema IP Office. Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y el cable de interconexión apropiado. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Artículo	Variante	País	Código SAP
IPO IP500 EXP MOD DS16B DGTL ST	16 puertos	Todo	700501585
IPO IP500 EXP MOD DS30B DGTL ST	30 puertos	Todo	700501586
IPO IP500 EXP MOD DS16B2 DGTL ST	16 puertos	Todo	700511093
IPO IP500 EXP MOD DS30B2 DGTL ST	30 puertos	Todo	700511094
Cable de energía IEC60320 C13 	CEE7/7	del Este	700289762
	BS1363	Reino Unido	700289747
	NEMA5-15P	América	700289770
Kit de montaje	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Todo	700503160


12.5.3 Teléfono 16/30

Los módulos Phone IP500 pueden equiparse para agregar puertos adicionales TELÉFONO a los sistemas IP Office. El módulo está disponible con variantes para 16 y 30 puertos, conocidas respectivamente como IP500 Phone 16 y IP500 Phone 30.




Función	Detalles
Localidades	Compatible con todas las localidades de IP Office ¹⁸ .
Nivel de software mínimo	Nivel mínimo de software nuclear IP Office Versión 2.1(36). Archivo Bin = dvppots.bin.
Incluido	Unidad de suministro de energía (ver abajo) y cable de interconexión para expansiones.
Fuente de alimentación	El módulo está equipado con una unidad externa de suministro de energía aterrizada de 3 pins y 60W. La PSU cuenta con un cable de energía integrado para la conexión con el enchufe del módulo DC I/P. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
Montaje	El módulo se ha diseñado como un módulo independiente que puede combinarse con o bajo el comando de otros módulos IP Office. El módulo puede montarse en la pared o sobre un soporte mediante IPO IP500 RACK MNTG KIT V3 ²⁶² .
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 245 mm / 9.7". Altura: 71 mm / 2.8".
Ponderación	Sin caja: 3.1 kg / 6.94 lb. En caja: 4.4 kg / 9.7 lb. (Con base en Phone 30 V2).

Parte delantera del módulo



Indicador LED en el centro del módulo	<p>El indicador LED central en todos los módulos de expansión externos se usa para indicar el estado general del módulo de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rojo parpadeando = Módulo iniciándose/Cargando firmware. • Luz roja encendida = Error. • Verde encendida = El módulo está bien.
--	--

Parte trasera del módulo



Puertos	Descripción
DC I/P ²⁸⁷	Puerto de entrada de la corriente DC. Se utiliza para la conexión del cable de alimentación desde una unidad externa de suministro de energía aterrizada de 3 pines y 60 W incluida con el módulo de expansión. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
DTE ²⁹³	Enchufe para conector tipo D de 9 vías. Solamente para uso con componentes Avaya.
EXPANSIÓN ²⁸⁸	Enchufe RJ45. Se utiliza para la conexión directa de un puerto de expansión en una unidad de control IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo.
PHONE ²⁹¹	Enchufe RJ45. Se utiliza para conectar teléfonos analógicas. Se utiliza para conectar teléfonos analógicos de dos hilos. Para conectar con teléfonos analógicos de cuatro hilos, la conexión debe efectuarse con un enchufe maestro y capacitores de timbre. Cuando se conecta a una extensión fuera del edificio ³⁸ , la conexión debe equiparse con Cajas de protección IP Office ²⁰⁴ adicionales a la protección principal del edificio. El módulo debe asimismo conectarse a una conexión de tierra de protección.
	Punto de la puesta a tierra de protección. Se requiere el uso de la conexión a tierra para protección en todas las instalaciones, consulte la sección Puesta a tierra ³⁷ . Cuando el módulo se conecta a extensiones analógicas en otro edificio, se requiere emplear una caja protectora IP Office Phone Barrier Box V2 (101V) en ambos extremos; consulte la sección Protección contra rayos/Conexiones fuera del edificio ³⁸ .

Códigos de piezas y equipos relacionados

Todos los módulos de expansión incluyen software de nivel básico y deben actualizarse para coincidir con el software nuclear en la unidad de control y el sistema IP Office. Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y el cable de interconexión apropiado. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Artículo	Variante	País	Código SAP
IPO IP500 EXP MOD PHONE 16	16 puertos	Todo	700449507
IPO IP500 EXP MOD PHONE 30	30 puertos	Todo	700426224
	Cable de energía IEC60320 C13	del Este	700289762
	CEE7/7	Reino Unido	700289747
	BS1363	América	700289770
Kit de montaje	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Todo	700503160
IPO PHONE BARRIER BOX (101V) RHS		Todo	700385495

12.6 Módulos de expansión IP400


Los siguientes módulos de expansión externos IP400 son compatibles con la versión 12.0 de IP Office y pueden utilizarse con unidades de control IP500 V2.

Cada módulo utiliza una [unidad de suministro de energía](#)²⁵² externa, incluida con el módulo. El [cable de energía](#)²⁵³ específico de la localidad para el PSU debe solicitarse por separado.

[Módulo de troncales analógicas IP400 \(ATM16\)](#)²⁵⁶


Proporciona 16 puertos [ANALÓGICOS](#)²⁵⁴ adicionales para conectar troncales analógicas. Es compatible con troncales de arranque por bucle y de arranque por tierra.

- Disponible en múltiples variantes para distintas localidades.
- El uso con troncales de inicio por tierra requieren que el módulo de troncales y la unidad de control de IP Office estén conectados a tierra.




[Módulo de estación digital V2 IP400](#)²⁵⁸

Dependiendo de la variante, proporciona entre 16 y 30 puertos [DS](#)²⁵⁷ adicionales para [teléfonos digitales Avaya](#)⁴¹ compatibles. Esta versión reemplaza el módulo de estación digital anterior.





[IP400 Phone Module V2](#)²⁶⁰


Dependiendo de la variante, proporciona entre 16 y 30 puertos [TELÉFONO](#)²⁹¹ adicionales para teléfonos analógicos. Esta versión reemplaza el módulo Phone anterior. En IP Office 3.1, el módulo Phone V2 admite un mayor rango de opciones de indicación de mensaje en espera (MWI) que los módulos Phone V1.



12.6.1 Troncal analógica de 16 líneas


El módulo de Troncales analógicas IP400 (también conocido como ATM16) se utiliza para agregar 16 troncales análogas adicionales a un sistema IP Office. El módulo es compatible con troncales de arranque por bucle y, con una conexión a tierra adecuada, con troncales de arranque por tierra.

-  **ADVERTENCIA**
 En todas las instalaciones de IP Office, cualquier módulo o unidad de control que utilice conexiones de troncales analógicas debe estar conectado a una puesta a [tierra funcional](#)³⁷.
-  **ADVERTENCIA**
 Dentro de la República de Sudáfrica y en áreas con alto riesgo de descargas eléctricas, todos los módulos o unidades de control que utilicen conexiones de troncales analógicas deben estar conectadas a una puesta a [tierra de protección](#)³⁷ y a unos [equipos de protección contra picos](#)³⁸.




Función	Detalles
Localidades	Están disponibles variantes específicas para distintas localidades de IP Office locales, vea abajo.
Nivel de software mínimo	Nivel mínimo de software nuclear IP Office 1.0. Archivo Bin = naatm16.bin.
Incluido	Unidad de suministro de energía (ver abajo) y cable de interconexión para expansiones.
Fuente de alimentación	El módulo está equipado con una unidad externa de suministro de energía de 2 pines y 40W. La PSU cuenta con un cable de energía integrado para la conexión con el enchufe del módulo DC I/P. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
Montaje	El módulo se ha diseñado como un módulo independiente que puede combinarse con o bajo el comando de otros módulos IP Office. El módulo puede montarse en bastidor sobre un sistema de bastidor de 19" con ayuda del Kit opcional de montaje en bastidor IP400.
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 245 mm / 9.7". Altura: 71 mm / 2.8" / 2U.
Ponderación	Sin caja: 2.9 kg / 6.6 lb. En caja: 4.2 kg / 9.4 lb.

Parte delantera del módulo



Parte trasera del módulo



Puertos	Descripción
ANALÓGICO ²⁸⁴	Enchufe RJ45. Se utiliza para conectar troncales analógicas. Se pueden configurar los puertos para troncales de arranque por bucle o por tierra, mediante la configuración de IP Office. En caso de ocurrir un corte de energía, los puertos Analógico 1 y 2 se conectan directamente a los puertos de extensión analógica PF1 y PF2 respectivamente. De estar presentes, los teléfonos conectados deben etiquetarse claramente como dispositivos para casos de corte de energía. Esto es sólo compatible con las troncales analógicas de arranque por bucle.
DC I/P ²⁸⁷	Puerto de entrada de la corriente DC. Se utiliza para la conexión del cable de alimentación desde una unidad externa de suministro de energía Avaya de 40 W incluida con el módulo de expansión. Se requiere un cable de energía IEC60320 C7 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
DTE ²⁹³	Enchufe para conector tipo D de 25 vías. Solamente para uso con componentes Avaya.
EXPANSIÓN ²⁸⁸	Enchufe RJ45. Se utiliza para la conexión directa de un puerto de expansión en una unidad de control IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo.
PF ²⁹⁰	Enchufe RJ45. Puertos de extensiones analógicas para cortes de energía. Consulte la sección Analógico arriba.
	<p>Punto de la puesta a tierra. Se utiliza para la conexión con puesta a tierra funcional ³⁷ de ser necesario. En módulos anteriores, donde no está presente este tornillo, debe utilizarse en su lugar el tornillo superior central de la cubierta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPORTANTE En todas las instalaciones de IP Office, cualquier módulo o unidad de control que utilice conexiones de troncales analógicas debe estar conectado a una puesta a tierra funcional ³⁷. • ⚠ ADVERTENCIA Dentro de la República de Sudáfrica y en áreas con alto riesgo de descargas eléctricas, todos los módulos o unidades de control que utilicen conexiones de troncales analógicas deben estar conectadas a una puesta a tierra de protección ³⁷ y a unos equipos de protección contra picos ³⁸.


Códigos de piezas y equipos relacionados

Todos los módulos de expansión incluyen software de nivel básico y deben actualizarse para coincidir con el software nuclear en la unidad de control y el sistema IP Office. Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y el cable de interconexión apropiado. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Artículo	Variante	País	Código SAP
Troncal analógica de 16 líneas IP400	América	América	700211360
	del Este	del Este	700241680
	Nueva Zelanda	Nueva Zelanda	700241698
Cable de energía IEC60320 C7 	CEE7/16	del Este	700213382
	BS1363	Reino Unido	700213374
	NEMA1-15	América	700213390
	Corea	Corea	700254519
Kit de montaje en bastidor IP400		Todo	700210800

12.6.2 Estación digital V2


La Estación Digital IP400 V2 (también conocida como DS V2) se utiliza para agregar puertos DS adicionales a un sistema IP Office. La DS V2 está disponible con variantes para 16 y 30 puertos, conocidas respectivamente como DS16 V2 y DS30 V2.




La DS V2 reemplaza a la Estación Digital IP400 original, conocida actualmente como DS V1. La versión del módulo está indicada en las etiquetas ubicadas en la base y en la parte posterior del módulo.






Función	Detalles
Localidades	Compatible con todas las localidades de IP Office ¹⁸ .
Nivel de software mínimo	Nivel mínimo de software nuclear IP Office Versión 2.1(31). Archivo Bin = nadcpV2.bin.
Incluido	Unidad de suministro de energía (ver abajo) y cable de interconexión para expansiones.
Fuente de alimentación	El módulo está equipado con un módulo de suministro de energía externo con puesta en tierra de 3 pines y 60W. La PSU cuenta con un cable de energía integrado para la conexión con el enchufe del módulo DC I/P. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
Montaje	El módulo se ha diseñado como un módulo independiente que puede combinarse con o bajo el comando de otros módulos IP Office. El módulo puede montarse en bastidor sobre un sistema de bastidor de 19" con ayuda del Kit opcional de montaje en bastidor IP400.
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 245 mm / 9.7". Altura: 71 mm / 2.8" / 2U.
Ponderación	Sin caja: 3.5 kg / 7.8 lb. En caja: 4.8 kg / 10.8 lb. (Con base en DS30 V2)

Parte delantera del módulo




Parte trasera del módulo



Puertos	Descripción
DC I/P  ²⁸⁷	Puerto de entrada de la corriente DC. Se utiliza para la conexión del cable de alimentación desde una unidad externa de suministro de energía aterrizada de 3 pines y 60 W incluida con el módulo de expansión. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
DS  ²⁸⁷	Enchufe RJ45. Puerto de Estación digital. Se utiliza para la conexión con teléfonos DS compatibles con IP Office ⁴¹ . Cuando se conecta a una extensión fuera del edificio ³⁸ , esta conexión debe efectuarse con dispositivos de protección IROB adicionales a la protección principal del edificio. El módulo debe asimismo conectarse a una conexión de tierra de protección.
DTE  ²⁹³	Enchufe para conector tipo D de 9 vías. Solamente para uso con componentes Avaya.
EXPANSIÓN  ²⁸⁸	Enchufe RJ45. Se utiliza para la conexión directa de un puerto de expansión en una unidad de control IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo.
	Punto de la puesta a tierra de protección. Se requiere el uso de la conexión a tierra para protección en todas las instalaciones, consulte la sección Puesta a tierra ³⁷ . Cuando el módulo se conecta a extensiones analógicas en otro edificio, se requiere emplear una caja protectora IP Office Phone Barrier Box V2 (101V) en ambos extremos; consulte la sección Protección contra rayos/Conexiones fuera del edificio ³⁸ .


Códigos de piezas y equipos relacionados

Todos los módulos de expansión incluyen software de nivel básico y deben actualizarse para coincidir con el software nuclear en la unidad de control y el sistema IP Office. Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y el cable de interconexión apropiado. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Artículo	Variante	País	Código SAP
Estación digital IP400 V2	16 puertos	Todo	700359839
	30 puertos	Todo	700359847
Cable de energía IEC60320 C13 	CEE7/7	del Este	700289762
	BS1363	Reino Unido	700289747
	NEMA5-15P	América	700289770
Kit de montaje en bastidor IP400		Todo	700210800

12.6.3 Teléfono V2

El módulo Phone IP400 V2 (también conocido como módulo Phone V2) se utiliza para agregar puertos TELÉFONO analógicos adicionales a un sistema IP Office. El módulo Phone V2 está disponible con variantes de 16 y 30 puertos, conocidas respectivamente como Phone 16 y Phone 30.




El módulo Phone V2 reemplaza el módulo Phone IP400 original, conocido actualmente como Phone V1. La versión del módulo está indicada en las etiquetas ubicadas en la base y en la parte posterior del módulo. Los cambios principales son:


- El módulo Phone V2 emplea una unidad externa de suministro de externo con puesta en tierra de 3 pines y 60W.
- En IP Office 3.1, el indicador de mensaje en espera (MWI) en cada puerto puede configurarse en **Ninguno**, **Activado**, **51V**, **Escalonado**, **81V**, **Inversión de línea A** o **Inversión de línea**. El modo **Activado** utiliza los ajustes predeterminados dictados por la configuración regional del sistema. Los puertos de un módulo Phone V2 también pueden configurarse para su funcionamiento en **101V**.
- Estos puertos no incluyen un capacitor de timbre. Por lo tanto, en los países que así lo requieran (por ejemplo, Reino Unido y Nueva Zelanda), la conexión de teléfonos analógicos de 4 vías deberá realizarse mediante una toma maestra con capacitores de timbre.
- El puerto serial DTE en la parte trasera del módulo ha sido cambiado por un enchufe para conector tipo D de 9 vías.






Función	Detalles
Localidades	Compatible con todas las localidades de IP Office
Nivel de software mínimo	Nivel mínimo de software nuclear IP Office Versión 2.1(36). Archivo Bin = dvpots.bin.
Incluido	Unidad de suministro de energía (ver abajo) y cable de interconexión para expansiones.
Fuente de alimentación	El módulo está equipado con una unidad externa de suministro de energía aterrizada de 3 pins y 60W. La PSU cuenta con un cable de energía integrado para la conexión con el enchufe del módulo DC I/P. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
Montaje	El módulo se ha diseñado como un módulo independiente que puede combinarse con o bajo el comando de otros módulos IP Office. El módulo puede montarse en bastidor sobre un sistema de bastidor de 19" con ayuda del Kit opcional de montaje en bastidor IP400.
Dimensiones	Ancho: 445 mm / 17.5". Profundidad: 245 mm / 9.7". Altura: 71 mm / 2.8" / 2U.
Ponderación	Sin caja: 3.1 kg / 6.94 lb. En caja: 4.4 kg / 9.7 lb. (Con base en Phone 30 V2).

Parte delantera del módulo




Parte trasera del módulo



Puertos	Descripción
DC I/P  ²⁸⁷	Puerto de entrada de la corriente DC. Se utiliza para la conexión del cable de alimentación desde una unidad externa de suministro de energía aterrizada de 3 pines y 60 W incluida con el módulo de expansión. Se requiere un cable de energía IEC60320 C13 específico para la localidad ³² para la PSU externa, pero no viene incluido con el módulo.
DTE  ²⁹³	Enchufe para conector tipo D de 9 vías. Solamente para uso con componentes Avaya.
EXPANSIÓN  ²⁸⁸	Enchufe RJ45. Se utiliza para la conexión directa de un puerto de expansión en una unidad de control IP Office con ayuda del cable de interconexión para expansiones incluido con el módulo.
PHONE  ²⁹¹	Enchufe RJ45. Se utiliza para conectar teléfonos analógicas. Se utiliza para conectar teléfonos analógicos de dos hilos. Para conectar con teléfonos analógicos de cuatro hilos, la conexión debe efectuarse con un enchufe maestro y capacitores de timbre. Cuando se conecta a una extensión fuera del edificio ³⁸ , la conexión debe equiparse con Cajas de protección IP Office ²⁰⁴ adicionales a la protección principal del edificio. El módulo debe asimismo conectarse a una conexión de tierra de protección.
	Punto de la puesta a tierra de protección. Se requiere el uso de la conexión a tierra para protección en todas las instalaciones, consulte la sección Puesta a tierra ¹⁰¹ . Cuando el módulo se conecta a extensiones analógicas en otro edificio, se requiere emplear una caja protectora IP Office Phone Barrier Box V2 (101V) en ambos extremos; consulte la sección Protección contra rayos/Conexiones fuera del edificio ³⁸ .

Códigos de piezas y equipos relacionados

Todos los módulos de expansión incluyen software de nivel básico y deben actualizarse para coincidir con el software nuclear en la unidad de control y el sistema IP Office. Los módulos de expansión incluyen una unidad externa de suministro de energía (PSU) y el cable de interconexión apropiado. No incluyen el cable de energía específico para la localidad para la PSU externa ni cables para extensión telefónica.

Artículo	Variante	País	Código SAP
IP400 Phone V2	16 puertos	Todo	700359904
	30 puertos	Todo	700359912
Cable de energía IEC60320 C13 	CEE7/7	del Este	700289762
	BS1363	Reino Unido	700289747
	NEMA5-15P	América	700289770
Kit de montaje en bastidor IP400		Todo	700210800

12.7 Kits de montaje

Los siguientes son los tipos de kits de montaje disponibles para el uso con sistemas IP Office.

12.7.1 Kits de montaje en pared IP500

Las unidades de control IP500 V2 y los módulos de expansión externos IP500 pueden montarse en pared o bastidor. Para lograrlo, necesita un kit de montaje en pared, además de los aditamentos necesarios para fijarlos a la pared.


Además de los [requerimientos ambientales](#)⁵³ para el sistema IP Office, los siguientes requisitos adicionales aplican en la instalación en pared de una unidad:

- La superficie de la pared debe ser vertical, plana y estar libre de vibraciones. No se permite la fijación a paredes temporales.
- Debe utilizar únicamente los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar la unidad de control o los módulos de expansión a los soportes.
- La instalación debe hacerla una persona a cargo de servicio.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado y que todas las unidades no estén conectadas a la electricidad. Apague el sistema usando un comando de apagado y luego corte la energía. No simplemente saque la unidad.
- Se requiere una superficie de montaje adecuada de madera contrachapada de al menos 1m x 1m x 19 mm (39 pulg. x 39 pulg. x 0.75 pulg.) de espesor. Si también se monta una caja de expansión, se requiere una superficie de montaje de madera contrachapada de al menos 1.2 m x 1.2 m x 19 mm (48 pulg. x 48 pulg. x 0.75 pulg.).
- Se deben utilizar al menos 6 tornillos de cabeza troncocónica de 5 mm/6 mm (1.75 pulg. #10/#12) de 45 mm de longitud para asegurar la madera contrachapada a los anclajes para pared.
- Los tornillos para madera suministrados de 4 mm (#8 ¾ pulg.) de 20 mm de longitud deben utilizarse para asegurar los soportes a la superficie de montaje de madera contrachapada

Actualmente se encuentran disponibles los siguientes kits:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (Código SAP 700503160)


Este kit se puede usar para montajes en pared y en bastidores de unidades de control IP500 V2 y módulos de expansión externos IP500. El kit incorpora el enrutamiento de los cables en la parte delantera y trasera de la unidad. En las unidades de control montadas en la pared, permite orientar las ranuras de la tarjeta base de la unidad de control a la derecha o a la izquierda.




12.7.2 Kit de montaje en bastidor

- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (Código SAP 700429202)

Este kit contiene todos los componentes necesarios para el montaje en bastidor de una unidad de control IP500 V2 única o un módulo de expansión externo IP500. Incluye los tornillos para fijar los soportes al módulo los pernos para asegurar el módulo sobre el bastidor y los soportes organizadores de cables.



12.7.3 Kit de montaje en bastidor con cajas de protección



- **Kit de montaje en bastidor con cajas de protección**(SAP 700293905)

Las cajas de protección se deben utilizar para [las extensiones telefónicas analógicas externas](#)³⁸. Este soporte admite hasta ocho cajas de protección IP Office montadas en bastidor y simplifica el número de conexiones hacia el punto de tierra de protección en el bastidor. Debe utilizar este kit cuando se utilizan más de tres cajas de protección, y admite un máximo de 16 cajas de protección para un solo módulo de expansión externo.

12.8 Teléfonos

IP Office versión 12.0 admite los siguientes teléfonos y complementos. La disponibilidad puede depender según la ubicación y puede ser objeto de restricciones locales. Para la compatibilidad con teléfonos históricos, consulte [Compatibilidad de hardware/software](#)²⁶⁷. Para obtener detalles de los módulos de botones, consulte [Módulos de botones del teléfono](#)²⁶⁵.

- Tenga en cuenta la compatibilidad

Teléfonos digitales Avaya DS (puertos DS)

Estas estaciones digitales se conectan al sistema vía los puertos [DS](#)²⁶⁷.

- **Serie 1400:** 1403, 1408, 1416
- **Serie 9500:** 9504, 9508

Los siguientes teléfonos adicionales del puerto DS solo son compatibles en modo IP Office Essential Edition y IP Office Preferred Edition:

- **Serie 2400:** 2402, 2410, 2420.

Teléfonos analógicos

Los teléfonos y dispositivos analógicos se conectan al sistema a través de [TELÉFONO](#)²⁶¹. Debido a la gran variedad de teléfonos y dispositivos analógicos disponibles, no ofrecemos garantía de su funcionamiento. Es responsabilidad de la persona a cargo de instalar y dar mantenimiento al sistema comprobar y verificar el funcionamiento del equipo analógico propuesto.

- **Serie 6200:** 6211, 6219, 6221 (*Norteamérica*).
- **Serie B100:** B149, B159, B169*.
- **Interquartz Gemini:** 9330-AV, 9335-AV, 9281-AV (*Europa, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico*).

Teléfonos IP

Los teléfonos IP (SIP y H323) se conectan al sistema mediante el puerto LAN o WAN RJ45. Estos dispositivos requieren una licencia para terminales IP Avaya y recursos de compresión de voz desde el sistema (consulte [Canales de comprensión de voz](#)⁴³).

H323:

- **Serie 1600:** 1603IP/SW, 1608, 1608-I, 1616, 1616-I
- **Serie 3700:** 3720, 3725, 3730, 3735, 3745, 3749, 3755, 3759 - Conexión por medio de estaciones base DECT R4.
- **Serie 9600:** 9608, 9608G, 9611G, 9621G, 9641G, 9641GS.

SIP:

- **Serie 1000:** 1010, 1040
- **Serie 1100:** 1120E, 1140E
- **Serie 1200:** 1220, 1230
- **Serie B100:** B169*, B179, B199. (*El B169 es un teléfono DECT que se conecta a una estación base DECT. La estación base se conecta a IP Office a través de una estación base analógica y SIP).
- **Serie D100:** Estos auriculares DECT (hasta 8) usan una estación base que se conecta al sistema IP Office usando una línea troncal SIP y aparecen en el IP Office como extensiones SIP.
- **H175:** Teléfono de video SIP.
- **Serie H200:** H229, H239, H249.
- **Serie J100:** J129, J139, J159, J169, J179, J189.
- **Serie K100:** K155, K165, K175, incluidos los modelos K155 V3 y K175 V3.

Clientes de Softphone

Los siguientes clientes de softphone son compatibles con IP Office Essential Edition:

- **Ciente Avaya Workplace.**
- **Portal de usuario de IP Office**

Otros teléfonos

Aunque es posible que los teléfonos IP y analógicos que no son de Avaya funcionen con el sistema, Avaya no proporcionará soporte técnico para esos teléfonos. Lo mismo también se aplica a otros teléfonos Avaya que no sean específicamente compatibles.

12.9 Módulos de botón de teléfono

La cantidad máxima combinada de botones en módulos de botones por sistema es de 1024.

- **1100 KEM:** +18 (máx. 3 por teléfono, 56 por sistema)
Complemento para los teléfonos 1120E y 1140E. Cada módulo proporciona 18 botones programables adicionales.
- **1200 KEM:** +12 (máx. 7 por teléfono, 85 por sistema)
Complemento para los teléfonos 1220 y 1230. Cada módulo proporciona 12 botones programables adicionales.
- **BM12:** +24 (máx. 3 por teléfono, 42 por sistema)
Complemento para 9508, 9608, 9611 y 9641. Proporciona 12 botones físicos que pueden asignarse en 2 páginas para lograr un total de 24 botones programables. Cuando se utilizan con teléfonos 9508, se debe suministrar alimentación al teléfono mediante un módulo de alimentación en línea.
- **BM32:** +32 (máx. 3 por teléfono, 32 por sistema)
Complemento para los teléfonos 1616, proporcionando dos columnas de 16 botones. Hasta 3 módulos BM32 son compatibles con cualquier 1616. Sin embargo, cuando se lo utiliza con más de un módulo, el teléfono debe conectarse a una unidad de fuente de energía en vez de a PoE.
- **JEM24:** +24 (Máx. ver a continuación)
Complemento para los teléfonos J169, J179 y J189. Los módulos coinciden automáticamente con la configuración de pantalla del teléfono al que están conectados (color con J179/J189 o escala de grises con J169, tamaño de fuente, imagen de fondo, protector de pantalla).Tenga en cuenta que los módulos se comportan de manera diferente según si están conectados a un J169/J179 o a un J189:
 - **Teléfonos J169/J179** (máx. 3 por teléfono, consulte a continuación, 14/42 por sistema)
Tanto los teléfonos J169 como J179 admiten hasta 3 módulos de botones JEM24.
 - Un único JEM24 es compatible con 72 ranuras para botones programables. Estas se encuentran dispuestas en 3 páginas, a las cuales se accede a través del botón de desplazamiento de página del módulo. Cuando se está en el modo de 3 páginas, no hay ninguna indicación de cuándo están en alerta las ranuras de botones programados que no están en la página que se muestra. En este modo, el módulo cuenta como 3 módulos para la capacidad admitida del sistema.
 - Cuando hay varios módulos conectados a un teléfono, cada módulo solo es compatible con una sola página de 24 ranuras para botones programables y cuenta como 1 módulo para la capacidad admitida del sistema.
 - **Teléfonos J189** (máx. 2 por teléfono, consulte a continuación, 14*/42 por sistema)
Un J189 puede admitir hasta dos módulos de botones JEM24.
 - Cada módulo proporciona al teléfono 24 ranuras para botones programables adicionales en una sola página. Es decir, el primer módulo muestra los botones 49 a 72, el segundo los botones 73 a 96. Los botones de desplazamiento de página en los módulos están deshabilitados.
- Para admitir más de 2 módulos de botones, el teléfono debe utilizar unidades de suministro de energía central de 5V J100 y no PoE.
- **DBM32:** +32 (máx. 3 por teléfono, 32 por sistema)
Complemento para los teléfonos 1416, proporcionando dos columnas de 16 botones. Se admiten hasta 3 módulos BM32 con cualquier 1416. Cuando se utiliza con un módulo de botón DBM32, el teléfono debe ser alimentado por una fuente de alimentación.
- **EU24:** +24 (máx. 1 por teléfono, 8 por sistema)
Complemento para 2420, 4620, 4620SW, 4625, 5620, 5620SW y 5621. Proporciona 24 botones programables adicionales. Los iconos de visualización de los botones se encuentran en dos páginas alternables, con 12 iconos en cada página.
- **EU24BL:** +24 (máx. 1 por teléfono, 8 por sistema)
Al igual que el EU24 anterior, pero con luz de fondo para complementar el teléfono 4621. No es compatible con 2420.
- **JBM24:** +24 (máx. 3 por teléfono, 42 por sistema)
Complemento para los teléfonos J169 y J179. Cada módulo proporciona 24 botones programables con doble LED, con una pantalla de información junto a cada botón.
 - Para admitir más de 2 módulos de botones, el teléfono debe utilizar unidades de suministro de energía central de 5V J100 y no PoE.
 - Los módulos de botones JEM24 y JBM24 no pueden combinarse en el mismo teléfono.
- **KLM:** +48 (máx. 2 por teléfono, 21 por sistema)
Utilizado con teléfonos M7324. Se admiten hasta 2 módulos de botones por teléfono. Cada módulo de botones proporciona 48 botones programables.
- **SMB24:** +24 (máx. 3 por teléfono, 42 por sistema).
Compatible con 9608, 9608G, 9611G, 9641G y 9641GS.

-
- **T7316E KEM:** +24 (*máx. 9 por teléfono, 42 por sistema*).

Utilizado con teléfonos T7316E. Cada módulo de botones proporciona 24 botones programables. Se admiten hasta 4 módulos de botones por teléfono sin requerir un suministro adicional de energía. Pueden admitirse de 5 a 9 módulos con la adición de una fuente de energía. Máximo 9 por teléfono (4 sin fuente de energía adicional).

12.10 Aplicaciones

Esta sección describe los requisitos de las distintas aplicaciones de IP Office. Son sólo descripciones generales; para la información completa, consulte los manuales de instalación específicos de dichas aplicaciones, así como los Boletines Técnicos de IP Office.

- [Informes de llamadas de Avaya](#)  268
- [Avaya Contact Center Select](#)  268
- [Embedded Voicemail](#)  268
- [Cliente Avaya Workplace](#)  269
- [IP Office Application Server](#)  270
- [IP Office Manager](#)  271
- [Media Manager](#)  271
- [IP Office Web Client](#)  272
- [Control del sistema](#)  272
- [one-X Portal for IP Office](#)  272
- [IP Office SoftConsole](#)  273
- [System Status Application](#)  273
- [TAPI](#)  274
- [Portal de usuario](#)  275
- [Voicemail Pro](#)  275
- [Puertos IP Office](#)  276

12.10.1 Informes de llamadas de Avaya

Informes de llamadas de Avaya proporciona seguimiento e informes de llamadas a través de un conjunto de 50 informes estándar. También puede admitir una biblioteca de grabaciones de llamadas dentro de la misma interfaz de informes. La visualización del estado del Call Center se proporciona a través de pantallas de paneles de agentes y tableros.

12.10.2 Avaya Contact Center Select

Avaya Contact Center Select es una solución multimedia, contextual, de voz y de colaboración que permite a las pequeñas y medianas empresas anticipar, acelerar y mejorar la interacción del cliente. Admite agentes que utilizan voz, correo electrónico, chat web, mensajería de texto y fax. Utiliza el sistema telefónico de IP Office para proporcionar una plataforma de telefonía en tiempo real.

Los clientes que integran Avaya Contact Center Select con la plataforma IP Office obtienen enrutamiento basado en habilidades, tratamiento de llamadas, informes en tiempo real e históricos, gestión de agentes unificada y la utilidad gráfica de Orchestration Designer.

12.10.3 Embedded Voicemail

Este es el servicio de correo de voz predeterminado para los sistemas IP500 V2. Proporciona grupos de búsqueda, usuarios y funciones de buzón de correo de voz básicas. También admite operadoras automáticas para manejar el enrutamiento de llamadas.

El servicio utiliza la tarjeta SD del sistema para almacenar todos los avisos, mensajes de correo de voz, anuncios, etc.

Embedded Voicemail admite hasta dos conexiones simultáneas y quince horas de almacenamiento de forma predeterminada. Las licencias adicionales pueden habilitar hasta seis conexiones simultáneas y veinticinco horas de almacenamiento.

Los sistemas que requieren más capacidad y personalización deben utilizar [Voicemail Pro](#)²⁷⁵.

12.10.4 Cliente Avaya Workplace

Es una aplicación unificada de comunicación que admite llamadas, directorio, contacto, presencia, mensajería instantánea y muchas otras funciones. Es admitida como aplicación en una amplia variedad de sistemas operativos: Windows, Android, macOS e iOS (consulte [Compatibilidad con sistemas operativos](#)²⁷⁷ para obtener detalles).

- La compatibilidad con iOS incluye dispositivos iPhone y iPad, pero no iPod Touch.
- Los detalles de Android a continuación no se aplican a dispositivos Vantage de la serie K100. Consulte la documentación de Vantage aparte.

En los sistemas IP500 V2, Cliente Avaya Workplace es compatible para los siguientes usuarios:

Perfil de usuario	Licencias del sistema	Licencias de usuario	Modo	OS
Usuario básico	Essential Edition	Licencia de Avaya Softphone	Modo independiente únicamente	macOS, Windows
Usuario Mobile	Essential Edition + Preferred Edition	Mobile Worker + Licencia de Avaya Softphone		macOS, Windows
Usuario Teleworker	Essential Edition + Preferred Edition	Teleworker	Modo simultáneo o	macOS, Windows
Usuario Office Worker	Essential Edition + Preferred Edition	Office Worker	Modo compartido	macOS, Windows
Power User	Essential Edition + Preferred Edition	Power User		Android, iOS, macOS, Windows

- **Modo independiente**

En este modo, Cliente Avaya Workplace es el único dispositivo de telefonía de los usuarios mientras están conectados a Cliente Avaya Workplace. Cuando inician sesión en Cliente Avaya Workplace, se desconectan de cualquier otra extensión. De manera similar, cuando inician sesión en otro teléfono, se desconectan de Cliente Avaya Workplace.

- **Modo simultáneo**

En este modo, el usuario puede estar conectado tanto en un teléfono de escritorio físico como en un cliente de softphone como Cliente Avaya Workplace al mismo tiempo. Los usuarios pueden elegir realizar y contestar llamadas en cada extensión

- Los clientes de softphone incluyen clientes Cliente Avaya Workplace.
- En el pasado, el uso de clientes simultáneos solo era compatible si el cliente de softphone se registraba en el mismo IP Office en donde se configuró el usuario. Para la versión 11.0, el cliente de softphone puede estar registrado en cualquier IP Office de la red.

- **Modo de control compartido**

Los usuarios de Windows y macOS en modo simultáneo pueden colocar su cliente Cliente Avaya Workplace en modo de control compartido. En ese modo, la aplicación se utiliza para realizar y contestar llamadas a través de su teléfono de escritorio.

- Actualmente es compatible únicamente con clientes Cliente Avaya Workplace y teléfonos de escritorio registrados con el mismo servidor IP Office.
- Compatible con llamadas de audio únicamente, no con llamadas de video.

12.10.5 IP Office Application Server

No se trata de una sola aplicación, sino que IP Office Application Server es un paquete de instalación de un solo servidor para las aplicaciones que se enumeran a continuación. El DVD instala un sistema operativo CentOS Linux, las aplicaciones de IP Office y un conjunto de páginas web para la administración del servidor. Tenga en cuenta que la instalación sobrescribe todo sistema operativo y datos existentes en la PC servidor.

- **one-X Portal for IP Office** ²⁷²
El acceso de los usuarios y para configuración es mediante el explorador web, del mismo modo que para la instalación de un servidor Windows de one-X Portal for IP Office.
- **Voicemail Pro** ²⁷⁵
El acceso a la configuración se realiza utilizando una instalación Windows del software de cliente Voicemail Pro. Se incluye un paquete de instalación para el cliente Voicemail Pro en el servidor IP Office Application Server.
- **Media Manager** ²⁷¹
Voicemail Pro puede usarse para grabaciones de llamadas manuales y automáticas. Estas grabaciones se colocan en los buzones de correo. Media Manager permite redirigir estas grabaciones a un almacén individual, en la que los detalles de cada grabación se conservan en una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas. Esto permite archivar, buscar y reproducir grabaciones en forma separada de los mensajes del buzón de correo. Esta aplicación requiere un IP Office Application Server que posea un disco duro adicional para el almacenamiento de grabaciones. Esta aplicación requiere que se ingresen licencia adicionales en la configuración de IP Office.

Detalles	
DVD	IP Office Application Server Conjunto de DVD (2) 12.0 versión
Licencia	Depende de las aplicaciones que se estén ejecutando en el servidor.

Requisitos de la PC

Consulte el manual ["Implementación de servidores de Avaya IP Office Server Edition"](#).

12.10.6 IP Office Manager

Se utiliza esta herramienta para acceder a todas las partes de la configuración de IP Office. Pueden definirse distintos niveles de acceso para controlar cuáles partes de la configuración puede visualizar y modificar el usuario de IP Office Manager. También puede utilizar IP Office Manager para actualizar los archivos del software utilizado por el sistema IP Office. Durante la ejecución, actúa también como servidor TFTP, mediante el cual algunos teléfonos Avaya pueden solicitar nuevo software.

- **Versión IP Office Manager**

Es importante que descargue e instale la versión correcta de la suite de administración de IP Office que incluye IP Office Manager.

- Para la instalación del sistema, debe usar la versión de IP Office Manager que coincide con la versión de IP Office que requiere el sistema. Esto configura la versión del software cargado al momento de la [recreación de la tarjeta SD del sistema](#)¹⁸¹.
- Para el mantenimiento del sistema, la versión que se usa de IP Office Manager configura la versión de software que se carga a un sistema cuando se [actualiza el sistema](#)¹⁸⁴.
- Para la configuración del sistema, IP Office Manager versión 12.0 es compatible con las versiones anteriores para sistemas que ejecutan software desde IP Office versión 6.0 en adelante. IP Office Manager no puede cargar la configuración de un sistema IP Office que ejecuta una versión posterior del software
- **No incluye Admin Lite**
Tenga en cuenta que el IP Office Manager instalado mediante el instalador **AdminLite** no es la versión completa. Se ejecuta en inglés únicamente y no incluye los archivos necesarios para acciones como actualizaciones del sistema, recreación de tarjetas SD, etc. Para la compatibilidad total de los sistemas, asegúrese de instalar el instalador de la suite de IP Office Administration completa (aproximadamente 1.52 GB en comparación con el instalador **AdminLite** de 230 MB).

Detalles	
DVD	DVD para administrador/usuario de la versión IP Office 12.0 (700513659) (Disco 1)
Idiomas	Inglés, portugués (Brasil), chino (simplificado), holandés, francés, alemán, italiano, ruso, español (México).
Licencia	× no se requieren licencias.

Requisitos de la PC

Para averiguar los requisitos detallados de PC, consulte el manual de instalación o implementación de IP Office correspondiente para la aplicación. Para ver las notas generales de la compatibilidad con sistemas operativos y navegadores, consulte [Resumen del sistema operativo](#)²⁷⁷.

12.10.7 Media Manager

[Voicemail Pro](#)²⁷⁵ puede usarse para grabaciones de llamadas manuales y automáticas. Por lo normal, estas grabaciones se envían al correo de voz especificado para el usuario o el grupo de búsqueda cuyas llamadas se están grabando, y después se comportan como mensajes normales. Media Manager permite que esas grabaciones sean redireccionadas a una base de datos en el servidor que ejecuta Media Manager. Esto permite archivar las grabaciones y buscarlas de forma separada de los mensajes de usuario. El usuario accede a través del navegador web.

Media Manager es un servicio que puede ejecutarse en un IP Office Application Server que también puede alojar a Voicemail Pro y/o one-X Portal for IP Office.

Detalles	
Licencia	✓ Media Manager. Consulte la sección Licencias de Voicemail Pro ³⁰⁰ .

12.10.8 IP Office Web Client

Es un cliente Avaya WebRTC que se puede usar con los sistemas IP Office. La aplicación se puede usar por cualquier usuario con licencia y configurado para one-X Portal for IP Office y usando el navegador Chrome en un equipo Windows o macOS.

Para instalaciones de IP500 V2, requiere que la unidad de control sea compatible con one-X Portal for IP Office que se ejecuta desde un servidor de IP Office Application Server configurado con un servicio de puerta de enlace WebRTC.

Para obtener información detallada de instalación, consulte el manual "*Implementación de IP Office Server Edition y Application Servers*".

12.10.9 Control del sistema

Control del sistema (también conocida como Monitor) es una herramienta que permite realizar un seguimiento minucioso de toda actividad producida en el sistema IP Office. Como consecuencia, la interpretación de los trazos de Control del sistema requiere de un gran conocimiento de protocolos de datos y telefonía. [System Status Application](#)²⁷³ proporciona una vista más fácil de interpretar del estado y los eventos del sistema.

Sin embargo, todos los técnicos a cargo de la instalación y mantenimiento de IP Office deben saber cómo ejecutar la aplicación cuando sea necesario, ya que Avaya puede solicitar copias de los trazos para resolver problemas de soporte técnico.

Detalles	
DVD	DVD para administrador/usuario de la versión IP Office 12.0 (700513659) (Disco 1)
Idiomas	Inglés solamente
Licencia	× no se requieren licencias.

Requisitos de la PC

Para averiguar los requisitos detallados de PC, consulte el manual de instalación o implementación de IP Office correspondiente para la aplicación. Para ver las notas generales de la compatibilidad con sistemas operativos y navegadores, consulte [Resumen del sistema operativo](#)²⁷⁷.

12.10.10 one-X Portal for IP Office

Esta aplicación se instala en la PC del servidor conectado al sistema IP Office. Los usuarios acceden al one-X Portal desde su PC con ayuda de un navegador Web.

El servidor puede ser [IP Office Application Server](#)²⁷⁰.

La aplicación permite a los usuarios controlar sus teléfonos, acceder a los mensajes de correo de voz, registros de llamadas y directorios telefónicos.

Detalles	
DVD	IP Office Application Server Conjunto de DVD (2) 12.0 versión
Licencia	✓ Consulte Licencias de usuario ²⁹⁸ .
Idiomas	Portugués (Brasil), checo, holandés, inglés (RU), inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, sueco, turco y español de América Latina.

12.10.11 IP Office SoftConsole

Esta aplicación está diseñada para el uso de operadores o recepcionistas de sistemas telefónicos. La pantalla muestra los detalles de llamadas dirigidas al usuario y le permite comprobar rápidamente el estado del destino requerido por la llamada, y transferir la misma. El usuario de IP Office SoftConsole tiene la capacidad de acceder a una serie de detalles sobre el estado de usuarios y grupos dentro del sistema IP Office.

- La aplicación funciona en forma conjunta con un teléfono de extensión para proporcionar la ruta de voz para llamadas.
- Se admiten hasta 4 usuarios de IP Office SoftConsole simultáneos.

Detalles	
DVD	DVD para administrador/usuario de la versión IP Office 12.0 (700513659) o ficha Central de aplicaciones del servidor Linux.
Idiomas	Portugués (Brasil), Chino (simplificado), danés, holandés, inglés (RU), inglés (EE. UU.), finlandés, francés, alemán, italiano, coreano, japonés, español (América Latina), noruego, portugués (Europa), ruso, español y sueco.
Licencia	✓ Aplicación con licencia. Consulte la a continuación.

Licencia

Licencia	Descripción	Nombre RFA	SAP
Recepcionista	Agrega un usuario IP Office SoftConsole adicional. Se pueden ingresar licencias para hasta cuatro usuarios IP Office SoftConsole simultáneos.	IPO LIC RECEPTIONIST RFA	171987

Requisitos de la PC

Para averiguar los requisitos detallados de PC, consulte el manual de instalación o implementación de IP Office correspondiente para la aplicación. Para ver las notas generales de la compatibilidad con sistemas operativos y navegadores, consulte [Resumen del sistema operativo](#)²⁷⁷.

12.10.12 System Status Application

Esta herramienta proporciona un amplio rango de información sobre el estado actual de un sistema IP Office 4.0 o superior. Incluye los recursos y componentes disponibles en el sistema. Esto incluye los detalles de la llamada actual en progreso. Registra los detalles de la cantidad de alarmas y la fecha y hora de las alarmas más recientes.

Cuando es necesario para la escalación de diagnóstico, la aplicación SSA tiene la capacidad de tomar una imagen instantánea del estado del sistema IP Office, incluyendo una copia de la configuración actual. El uso de la aplicación SSA requiere de un nombre y contraseña de usuario IP Office configurado para tener acceso a System Status en los ajustes de seguridad de IP Office.

- Para sistemas IP500 V2, la aplicación System Status Application se encuentra preinstalada en la tarjeta de memoria SD Avaya del sistema, y puede ejecutarse buscando la dirección IP del sistema.

Detalles	
DVD	DVD para administrador/usuario de la versión IP Office 12.0 (700513659) (Disco 1)
Licencia	× no se requieren licencias.

Requisitos de la PC

Para averiguar los requisitos detallados de PC, consulte el manual de instalación o implementación de IP Office correspondiente para la aplicación. Para ver las notas generales de la compatibilidad con sistemas operativos y navegadores, consulte [Resumen del sistema operativo](#)²⁷⁷.

12.10.13 TAPI

IP Office TAPI es una aplicación cliente de PC que permite las aplicaciones en cumplimiento con TAPI para interactuar con el sistema IP Office. El software IP Office TAPI puede usarse en uno de dos modos. Para cada caso, se instala el mismo software.

- **1st Party TAPI**
En este modo, el software TAPI admite el control de la extensión asociada a un usuario particular, permitiendo que una aplicación compatible con TAPI responda (requiere un teléfono que admita respuesta manos libres) y realice llamadas.
- **3rd Party TAPI**
En este modo, se puede utilizar el software TAPI en un servidor para controlar funciones de llamadas o extensiones con múltiples usuarios. Este modo se utiliza con aplicaciones CTI Developer.

Detalles	
DVD	DVD para administrador/usuario de la versión IP Office 12.0 (700513659) (Disco 1)
Licencia	Las licencias requeridas para el modo de operación 3rd party. Consulte la sección Licencias CTI ³⁰¹ .

Requisitos de la PC

Para averiguar los requisitos detallados de PC, consulte el manual de instalación o implementación de IP Office correspondiente para la aplicación. Para ver las notas generales de la compatibilidad con sistemas operativos y navegadores, consulte [Resumen del sistema operativo](#)²⁷¹.

12.10.14 Portal de usuario

El portal de usuario es una aplicación basada en navegador proporcionada por el sistema IP Office. Los usuarios individuales pueden utilizar la aplicación para ver y cambiar su propia configuración de teléfono.

La aplicación también puede utilizarse para controlar el teléfono del usuario;

- Hacer y responder llamadas.
- Ver el historial de llamadas del usuario.
- Ver el directorio del sistema y el directorio personal del usuario.
- Ver y reproducir mensajes de correo de voz.
- Ver y reproducir grabaciones de llamadas.
- Para sistemas basados en Linux, el portal de usuario puede utilizarse como softphone WebRTC para perfiles de usuario seleccionados.

Qué usuarios pueden utilizar la aplicación y a qué funciones pueden acceder se controla mediante la configuración del sistema IP Office.

12.10.15 Voicemail Pro

El servicio de correo de voz ofrece mayor capacidad y posibilidad de personalizar el manejo de llamadas por Embedded Voicemail. La aplicación requiere ingresar varias licencias en la configuración de IP Office, con el fin de controlar las funciones que ofrece y la cantidad de conexiones simultáneas (40).

También habilita la compatibilidad con grabaciones de llamadas, texto a voz (TTS) y una variedad de otras funciones. Los sistemas IP500 V2 que requieren Voicemail Pro deben utilizar un servidor [IP Office Application Server](#)²⁷⁰.

Origen	
DVD	Voicemail Pro también puede instalarse como parte de la instalación de servidor basado en Linux mediante un IP Office Application Server ²⁷⁰ o Unified Communications Module.
Idiomas	Chino mandarín, chino cantonés, danés, holandés, inglés (Reino Unido), inglés (Estados Unidos), finlandés, francés, francés (Canadá), alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, portugués (Brasil), ruso, español, español (Argentina), sueco, turco.
Licencia	✓ Consulte Licencias de Voicemail Pro ³⁰⁰ .

12.10.16 Puertos IP Office

Los detalles del rango de puertos utilizados por IP Office y las aplicaciones de IP Office se encuentran en https://ipofficekb.avaya.com/businesspartner/ipoffice/mergedProjects/general/port_matrix/index.htm.

La mayoría de los firewall de PC solicitan al usuario que permita varias excepciones cuando se ejecuta por primera vez una aplicación instalada recientemente. Sin embargo, puede que este no sea siempre el caso, especialmente si el firewall se encuentra en una ubicación distinta a la PC del usuario.

12.11 Compatibilidad con el sistema operativo

Esta sección contiene un resumen del soporte proporcionado a aplicaciones de IP Office por IP Office versión 12.0.

Algunas funciones específicas pueden tener requisitos adicionales. Estos requisitos se detallarán en el manual de instalación de la aplicación específica. A menos que se especifique lo contrario, el sistema operativo es la versión más reciente compatible del desarrollador del sistema operativo.

- o [Compatibilidad con Windows](#)²⁷⁷
- o [Compatibilidad con Android](#)²⁷⁸
- o [Compatibilidad con Apple](#)²⁷⁹
- o [Compatibilidad con Linux](#)²⁷⁹
- o [Soporte de navegador](#)²⁸⁰

12.11.1 Compatibilidad con Windows

En la siguiente tabla se enumeran las aplicaciones IP Office que pueden instalarse en los sistemas operativos Windows compatibles. No incluye [las aplicaciones navegables](#)²⁸⁰.

Aplicaciones de servidor	Windows		Windows Server		
	10	11	2016	2019	2022
Servicio MAPI para Voicemail Pro Linux	–	–	✓	–	–
Aplicaciones de usuario					
Complemento one-X Portal para Outlook	✓	✓	–	–	–
" Call Assistant	✓	✓	–	–	–
SoftConsole	✓	✓	–	–	–
TAPI Lite (1st Party)	–	–	–	–	–
TAPI Link Pro (3rd Party)	✓	✓	✓	–	–
TAPI WAV ^[1]	–	–	–	–	–
Aplicaciones de mantenedor					
IP Office Manager	✓	✓	✓	✓	–
Control del sistema	✓	✓	✓	✓	–
System Status Application	✓	✓	✓	✓	–
Cliente de Voicemail Pro	✓	✓	✓	✓	–

1. El soporte técnico de Windows se encuentra limitado a versiones céntricas comerciales particulares de la siguiente manera:
 - El soporte técnico de Windows 10 y 11 solo está disponible en las versiones Pro y Enterprise.
 - El soporte técnico de Windows 2016/2019 solo está disponible en las versiones Standard y Essentials. Windows 2022 en versiones estándar.

12.11.1.1 Compatibilidad con Exchange/Outlook

Compatibilidad con Exchange

Aplicación\Servidor Exchange	2016	2019
Voicemail Pro		
• UMS	✓	-
• EWS	✓	✓
• Correo electrónico ^[1]	-	-
one-X Portal for IP Office		
• Presencia	✓	-
• Calendario	-	-
Cliente Avaya Workplace		
• Calendario	✓	✓

1. No es compatible si se utiliza la integración de EWS.

Compatibilidad con Outlook

Aplicación/Versión de Outlook	2016	2019	Office 365
Voicemail Pro UMS/IMAP	✓	✓	-
Marcación TAPI	✓	✓	-
one-X Portal for IP Office			
• Complemento para Outlook	✓	✓	✓
• - Pantalla emergente de contacto	✓	✓	✓

12.11.1.2 Compatibilidad con VDI/Servicios de terminales

Las siguientes son las únicas aplicaciones de software IP Office™ Platform 12.0 compatibles específicamente con escenarios de escritorio de Windows virtualizados. Por ejemplo: servicios terminales de Microsoft o Citrix VDI.

- **one-X Portal for IP Office**
Esto incluye one-X Call Assistant y el complemento de Outlook (no con Outlook 2007). Tenga en cuenta que el complemento de Outlook solo se admite en Citrix si se utilizan perfiles locales.
- **Cliente Avaya Workplace para Windows**
Compatible con R11.1 FP2 y versiones posteriores en infraestructura de escritorio virtual (VDI) de Citrix y VMware.

12.11.2 Compatibilidad con Android

En la siguiente tabla se enumeran las aplicaciones IP Office compatibles con sistemas operativos Android. No incluye [las aplicaciones navegables](#)^[290].

Aplicación IP Office	11.0	12.0
Cliente Avaya Workplace ^[290]	✓	✓

12.11.3 Compatibilidad con Apple

Equipos macOS

En la siguiente tabla se enumeran las aplicaciones IP Office compatibles con sistemas operativos macOS. No incluye [las aplicaciones navegables](#) ²⁶⁹.

Aplicación	11	12
	Big Sur	Monterrey
Cliente Avaya Workplace ²⁶⁹	✓	✓

iPad/iPhone

- [Cliente Avaya Workplace](#) ²⁶⁹ es compatible con dispositivos iPhone y iPad. No compatible con iPod Touch

12.11.4 Compatibilidad con Linux

Las siguientes aplicaciones del servidor IP Office son compatibles con los sistemas IP500 V2 cuando se ejecutan en [IP Office Application Server](#) ²⁷⁰. IP Office Application Server incluye la instalación de su propio sistema operativo.

- **Voicemail Pro**
- **one-X Portal for IP Office**
- **Media Manager**

12.11.5 Soporte de navegador

En la siguiente tabla se enumera la compatibilidad de las aplicaciones IP Office a las que se accede utilizando un navegador web.


Sistema operativo	Windows			-
	-		macOS	
Aplicación\Navegador	Edge	Firefox	Google Chrome	Safari
one-X Portal for IP Office ^[1]	✓	✓	✓	-
Administrador de IP DECT R	✓	✓	✓	-
Administrador de D100 DECT	✓	✓	✓	-
IP Office Web Manager	✓	✓	✓	✓
Customer Operations Manager	✓	✓	✓	-
Media Manager Reproducción (Local y centralizada)	✓	✓	✓	✓
Avaya Spaces Calling	-	-	✓	-
Portal de usuario	✓	✓	✓	✓

Notas:

1. La navegación en one-X Portal for IP Office no es admitida por los sistemas operativos servidores de Windows.

12.12 Puertos físicos


Los siguientes tipos de puertos se encuentran en la unidad de control y en los módulos de expansión de IP Office:

- **ANALÓGICO**²⁸⁴
Se utiliza para conectar troncales analógicas externas.
- **AUDIO**²⁸⁴
Se utiliza para la entrada de la fuente externa de música de espera.
- **BRI**²⁸⁶
Se utiliza para conectar troncales BRI (tarjeta de troncales Quad BRI). En los modos estándar de IP Office, también pueden usarse para terminales ISDN (modo So8).
- **DC I/P**²⁸⁷
Entrada de corriente desde la unidad de suministro de energía
- **DS**²⁸⁷
Conexión de teléfonos de estación digital Avaya compatibles con IP Office.
- **RS232/DTE**²⁸³
Se utiliza para realizar operaciones de mantenimiento de la unidad bajo los lineamientos de Avaya. No se utiliza en los módulos de expansión.
- **EXPANSIÓN**²⁸⁸
Se utiliza para interconectar módulos de expansión externos con las unidades de control.
- **EXT O/P**²⁰⁷
Se utiliza para controlar sistemas de relevadores externos. Este puerto proporciona dos controles con interruptor (activado, desactivado y pulso).
- 
Se utiliza para conectar la puesta a tierra funcional o de protección, de ser necesario.
- **LAN**²⁸⁹
Puertos 10/100Mbps Ethernet LAN.
- **PF**²⁹⁰
Puertos analógicos para fallo de energía
- **TELÉFONO**²⁹¹ (**POT**)²⁹¹
Puertos de extensiones de teléfono analógicas. En unidades anteriores, estos puertos estaban marcados como puertos POT.
- **PRI**²⁹²
Puertos de troncales PRI

12.12.1 Cables

Los sistemas IP Office están diseñados principalmente para ser utilizados con un sistema de cableado estructurado RJ45 que emplea cable de par trenzado sin blindar (UTP) tipo CAT3 y enchufes RJ45.

Un sistema de cableado estructurado es aquel donde los cables emergen de un panel central de conexiones RJ45 dentro de la sala de comunicaciones/datos hacia enchufes RJ45 individuales en la ubicación de los usuarios individuales. Todos los cables dentro de cada cable entre el panel de conexiones y el enchufe de escritorio están conectados directamente. Esta organización permite que los dispositivos conectados al panel de conexiones puedan intercambiarse para adecuarse al tipo de dispositivo que necesita estar conectado en el enchufe del usuario. Por ejemplo, un enchufe de usuario puede ser un puerto telefónico y otro enchufe un puerto LAN para computadora, sin que esto requiera que se vuelvan a tender los cables entre el panel de conexiones y la ubicación del usuario.



- **Instalaciones de cableado tradicional IDC con ponchadora**
De ser necesario, la clavija RJ45 del extremo lejano de los cables IP Office puede ser descubierta y cableada para conectarse a sistemas de cableado tradicional que emplean conectores con ponchadora. Este tipo de instalación debe realizarla un técnico de cableado experimentado.
- **Conexiones troncales**
La mayoría de los puertos de troncales de IP Office emplean conectores RJ45 para admitir cables con terminales tipo RJ45 a RJ45. Sin embargo, es posible que la conexión en el extremo del proveedor de la línea requiera del uso de una clavija de enchufe diferente, con el fin de adecuarse al equipo del proveedor de la línea.
- **Conectores telefónicos RJ11**
Muchos teléfonos emplean enchufes RJ11 y traen incluidos cables con terminales tipo RJ11 a RJ11. Las clavijas de enchufe RJ11 pueden insertarse en los enchufes RJ45, y la conexión funcionará correctamente en muchos casos. Sin embargo, esta práctica no se recomienda ni es admisible, ya que la unión de conexión no es completamente positiva y puede desconectarse fácilmente. Para este tipo de conexiones, existe un [cable con terminales tipo RJ45 a RJ11](#) ²⁸⁷ disponible.

Cables de Avaya IP Office

Los siguientes son los cables de Avaya suministrados, disponibles para el uso en sistemas IP Office. La longitud máxima se aplica también cuando el cable estándar de Avaya es reemplazado (si se permite) por un cable alternativo que no sea de Avaya.


Cable	Descripción	Código SAP	Longitud estándar	Longitud máxima
Cable DTE de 9 terminales ²⁸³	Se conecta al puerto DTE de la unidad de control RS232. Con clavija de enchufe de 9 terminales tipo D a enchufe de 9 terminales tipo D	-	2m/6'6".	2m/6'6".
Cable de línea DS de cableado estructurado ²⁸⁷	Se conecta de los enchufes RJ45 a enchufes RJ11 y teléfonos DS y analógicos.	TT700047871	4m/13'2".	Consulte la tabla a continuación.
Cable de troncales BRI/PRI ²⁸⁶	Conecta los puertos de troncales BRI/PRI al punto de terminación de red del proveedor de línea. RJ45 a RJ45. Rojo.	700213440	3m/9'10".	-
Cable de interconexión para expansiones ²⁸⁸	Conecta la unidad de control a los módulos de expansión. RJ45 a RJ45. Azul. Puede reemplazarse por el cable de interconexión amarillo (2m - 700472871) incluido con la tarjeta IP500 4-Port Expansion ²⁹⁰ , en casos donde se utilice esta tarjeta.	700213457	1m/3'3".	1m/3'3".
Cable LAN ²⁸⁹	Se conecta de los puertos LAN de IP Office a los dispositivos IP. RJ45 a RJ45. Gris.	700213481	3m/9'10".	100m/328'.

En la siguiente tabla se indican las distancias máximas totales de los cables para extensiones distintas a IP utilizando cables de distintos espesores. Se debe usar cables de par trenzado no blindado Categoría 1 o superior.

Teléfono	Par trenzado no blindado (UTP) - 50 nf/km		
	AWG22 (0,65 mm)	AWG24 (0,5 mm)	AWG26 (0,4 mm)
Serie 1400	1.200m/3937'	1.000m/3280'	670m/2200'
Serie 9500	1.200m/3937'	1.000m/3280'	670m/2200'
Teléfonos analógicos	1.000m/3280'	1.000m/3280'	400m/1312'

12.12.2 Puerto ANALÓGICO

Estos son puertos de líneas troncales analógicas. Las tarjetas de líneas troncales analógicas IP500 sólo son compatibles con líneas troncales de inicio de bucle. El módulo [de línea troncal analógica ATM16](#)²⁴⁸ es compatible tanto con líneas troncales de inicio de bucle como de inicio básico, con la posibilidad de alternar entre ellas en la configuración de IP Office.

ANALÓGICO	Anclar	Descripción
	1	No utilizado.
	2	No utilizado.
	3	No utilizado.
	4	Negativo
	5	Tip.
	6	No utilizado.
	7	No utilizado.
	8	No utilizado.

- **Corriente del auricular descolgado:** 25 mA.
- **⚠ IMPORTANTE**
En todas las instalaciones de IP Office, cualquier módulo o unidad de control que utilice conexiones de troncales analógicas debe estar conectado a una puesta a [tierra funcional](#)³⁷.
- **⚠ ADVERTENCIA**
Dentro de la República de Sudáfrica y en áreas con alto riesgo de descargas eléctricas, todos los módulos o unidades de control que utilicen conexiones de troncales analógicas deben estar conectadas a una puesta a [tierra de protección](#)³⁷ y a unos [equipos de protección contra picos](#)³⁸.

12.12.3 Puerto AUDIO

Este puerto se halla en la parte posterior de las unidades de control de IP Office. Se utiliza para la entrada de una fuente de sonido externa de música de espera. Observe que cuando se ha cargado un archivo de sonido interno para música en espera, se ignorará toda entrada desde este enchufe.

El puerto es un enchufe de clavija estéreo de 3,5 mm, adecuado para el uso con la mayoría de las terminales de audio estándar y para la conexión con el enchufe de salida para "audífonos" disponible en la mayoría de los sistemas de audio.



El uso del enchufe de "audífonos" permite realizar ajustes sencillos del volumen. La conexión por medio del enchufe "Línea de salida" puede requerir equipo adicional para poder agregar el ajuste de nivel de volumen.

No. Pin	Descripción
Común	● Común
Izquierda	◀ Entrada de audio - Canal izquierdo
Derecha	◀ Entrada de audio - Canal derecho

- Impedancia de entrada: 10k/canal. Señal a.c. máxima – 200mV rms.

12.12.4 Puerto BRI (So)

En IP Office 4.2+, las tarjetas de troncales auxiliares BRI IP500 pueden alternar entre el modo To y So.

IP Office			Cable	Terminal ISDN	
RJ45	Anclaje	BRI		PIN	RJ45
	1	-	Blanco/Amarillo	1	
	2	-	Amarillo/Blanco	2	
	3	← Rx-A	Blanco/Verde	3	
	4	→ Tx-B	Azul/Blanco	4	
	5	→ Tx-A	Blanco/Azul	5	
	6	← Rx-B	Verde/Blanco	6	
	7	-	Blanco/Café	7	
	8	-	Café/Blanco	8	

• Resistores de terminación

Se necesitan resistores de terminación de 100ohm a lo largo de los pares de cables de transmisión y recepción a cada extremo del bus S.


- En IP Office 4.2+, los puertos individuales de la tarjeta auxiliar BRI IP500 pueden alternarse al modo So. Esto se hace al configurar el **Subtipo de línea a S-Bus** en la configuración de IP Office. En este caso, los resistores de terminación deben agregarse en el extremo del IP Office, y en forma adicional a los presentes en el otro extremo de la conexión de S-bus.
 - Puede agregar las terminaciones necesarias en el extremo de IP Office con ayuda de un Cable Convertidor IP500 BRI So (700458649). Este corto cable (25cm/10") incluye los resistores de terminación necesarios y el intercambio de terminales de cable.
- Muchos dispositivos de terminales ISDN incluyen resistores de terminación. De no ser el caso, deben conectarse resistores de 100ohm (+/-5%) a lo largo del par de cables de recepción y el par de cables de transmisión en la caja de conexiones que precede inmediatamente a la última terminal ISDN en el bus S.



12.12.5 Puerto BRI (To)

Estos puertos son de tipo BRI para interfaz para la conexión a servicios de troncales BRI externos.

Cable de troncales PRI/BRI

Este cable se utiliza para conectar de los puertos de troncales BRI/PRI de IP Office hacia el equipo de terminación de red del proveedor. Si este equipo no emplea enchufes tipo RJ45, es posible que haya que descubrir el cable y volver a cablear, o bien emplear otro tipo de cable. Las conexiones de clavija de señales y los colores de cable apropiados se describen a continuación.



IP Office				Cable	Terminación de red	
BRI	RJ45	BRI	PRI		PIN	RJ45
 8 1	1	-	← Rx-A	Blanco/Amarillo	1	 8 1
	2	-	← Rx-B	Amarillo/Blanco	2	
	3	→ Tx-A	-	Blanco/Verde	3	
	4	← Rx-A	→ Tx-A	Azul/Blanco	4	
	5	← Rx-B	→ Tx-B	Blanco/Azul	5	
	6	→ Tx-B	-	Verde/Blanco	6	
	7	-	-	Blanco/Café	7	
	8	-	-	Café/Blanco	8	

- Suministro: Las tarjetas de troncales BRI/PRI no incluyen estos cables.
- Color del cable: rojo.
- Código SAP 700213440.
- Largo estándar: 3 m/9'10".
- Longitud máxima: 5 m/16'5".
- Aunque no se utilizan, las clavijas 7 y 8 están conectadas para facilitar la construcción.

12.12.6 Puerto DC I/P

Este puerto está presente en todas las unidades de control y módulos de expansión de IP Office. Se utilizan para la conexión con la [unidad de suministro de energía](#)³² incluida con la unidad de control o el módulo.

- No debe utilizarse otro tipo de unidad de suministro de energía o módulo a menos que Avaya lo indique específicamente.
- Los cables de energía no deben sujetarse a la superficie del edificio ni atravesar paredes, cielos rasos, pisos y otras aberturas similares.

12.12.7 Puertos DS (RJ45)

Estos puertos se utilizan para la conexión de un sistema de cableado estructurado RJ45 a los teléfonos digitales compatibles con el sistema IP Office. Los módulos de expansión externos de las [tarjetas de estación digital IP500](#)²³⁷ y las [tarjetas combinadas ATM IP500](#)²³³ y la [estación digital IP500](#)²⁵¹ proporcionan puertos DS.


Si bien los cables RJ11 a RJ11 incluidos en la mayoría de los teléfonos DS pueden conectarse de forma directa con puertos RJ45 como los incluidos en los módulos de IP Office, esta conexión no resulta recomendable dado que no es realmente positiva y puede desconectarse.



- Los puertos DS en los módulos de expansión externos se pueden conectar a [extensiones fuera del edificio](#)³⁸. De ser este el caso, la conexión debe efectuarse con dispositivos de protección adecuados, en cada extremo y por medio de la protección principal del edificio. Además, el módulo Digital Station debe estar conectado a una tierra protectora.
- Los puertos DS en tarjetas base no deben conectarse a extensiones fuera del edificio.

Cable de línea de cableado estructurado

Este es un cable RJ45 a RJ11 adecuado para la conexión del puerto RJ45 de un sistema de cableado estructurado a un puerto DS. También pueden utilizarse para proporcionar extensiones telefónicas analógicas de dos hilos.

Este cable no es adecuado para efectuar conexiones entre una fuente de alimentación Avaya 1151D1/B2 y un teléfono DS con un módulo complementario EU24 o XM24. En esos casos, se deben utilizar los cables proporcionados con la unidad de la fuente de alimentación y el módulo adicional.



IP Office		Descripción	Teléfono	
DS Puerto	Anclar		Anclar	Puerto
RJ45  8 1	1	No utilizado.	–	RJ11  6 1
	2	No utilizado.	1	
	3	No utilizado.	2	
	4	Señal 1.	3	
	5	Señal 2.	4	
	6	No utilizado.	5	
	7	No utilizado.	6	
	8	No utilizado.	–	

- Código SAP: T700047871.

12.12.8 Puerto Expansión


Este tipo de puerto se encuentra en la parte trasera de las unidades de control IP Office y los módulos de expansión externos. Sirve para conectar los módulos de expansión externos a la unidad de control IP Office matriz.

Sólo debe utilizarse el cable de interconexión para expansiones proporcionado por Avaya para realizar estas conexiones. No debe usarse ningún otro tipo de cable.

- Cada módulo de expansión externo incluye un cable de interconexión para expansiones azul de 1 metro (3'3"). Este cable se debe usar cuando se conecte a puertos de expansión en la parte trasera de una unidad de control.
- Al realizar la conexión con los puertos de expansión de una tarjeta de expansión IP500 de 4 puertos, puede utilizar el cable de interconexión para expansiones amarillo suministrado de dos metros (6'6") en vez del cable azul suministrado. La tarjeta de expansión de 4 puertos IP500 contiene cuatro cables amarillos.

Cable de interconexión para expansiones

El cable de interconexión para expansiones se utiliza para conectar los puertos de expansión entre la unidad de control de IP Office y los módulos de expansión externos.



- Suministro: Todos los módulos de expansión externos incluyen normalmente un cable de este tipo.
- Código SAP: 1 m (3'3") Cable azul - 700213457, 2 m (6'6") Cable amarillo - 700472871.

12.12.9 Puerto EXT O/P

Estos puertos se hallan en la parte posterior de las unidades de control de IP Office. Se utilizan para la conexión con relevadores conmutadores externos. El puerto utiliza una clavija estéreo de 3.5 mm estándar para la conexión.

El sistema IP Office puede abrir (alta resistencia), cerrar (baja resistencia) o pulsar (cerrar por cinco segundos y luego abrir) los dos interruptores en el puerto. Cada interruptor puede operarse separadamente. Estos interruptores están diseñados para activar relevadores externos en sistemas como sistemas de apertura de puertas.

• PRECAUCIÓN:

En instalaciones donde este puerto está conectado a un dispositivo externo al edificio, la conexión debe realizarse mediante un protector de pico MDS2 y debe haber una conexión con línea a tierra para protección en la unidad de control de IP Office. Cuando se utiliza el MDS2 en el puerto Ext O/P, utilice solo la Línea 1 y los conectores del Equipo 1. No utilice la Línea 2 ni los conectores del Equipo 2.

EXT O/P	Anclador	Descripción
	1	Interruptor 1.
	2	Interruptor 2.
	3	0 Volts (Tierra/Chasis)

- Capacidad de conmutación: 0.7 A.
- Tensión máxima: 55 V CC.
- Resistencia On-state: 0.7 ohms.
- Corriente de cortocircuito: 1 A.
- Capacidad de corriente de circuito inverso: 1.4 A.
- Compruebe que los pins 1 y 2 llevan siempre un voltaje positivo con respecto al pin 3.

Los módulos sellados pre-construidos con frecuencia están equipados con clavijas de audio estéreo de 3.5 mm. Puede ser necesario emplear un multímetro para determinar las conexiones de cableado en una clavija disponible. Por lo general el cable de prueba es el 3 (común a ambos relevadores).

12.12.10 Puerto LAN

Estos puertos se hallan en las unidades de control de IP Office. Se utilizan para la conexión con dispositivos IP LAN e IP.

Todos los puertos LAN IP Office son puertos autosensibles de 10/100Mbps. Los puertos son cruzados MDI de detección automática, de 10/100 Mbps y dúplex completo. Forman una interruptor Ethernet capa 3 administrada.


El puerto WAN no se admite en sistemas que se ejecutan en el modo IP Office Essential Edition.

Las luces LED se usan de la siguiente manera.

- Verde: Encendido = Conectado, Parpadeando = Actividad.
- Amarillo: Encendido = 100 Mbps, Apagado = 10 Mbps.

Cables LAN

Se trata de cables UTP CAT5 para la conexión de distintos dispositivos IP en el sistema IP Office.



IP Office							
LAN	Anclar	MDIX (Normal)	MDI (Cruzado)	Cable	Estándar/Interconexión	Cruzado	
	1	←Rx-A	→Tx-A	Blanco/Amarillo	1	3	
	2	←Rx-B	→Tx-B	Amarillo/Blanco	2	6	
	3	→Tx-A	←Rx-A	Blanco/Verde	3	1	
	4	No utilizado.	No utilizado.	Azul/Blanco	4	4	
	5	No utilizado.	No utilizado.	Blanco/Azul	5	5	
	6	→Tx-B	←Rx-B	Verde/Blanco	6	2	
	7	No utilizado.	No utilizado.	Blanco/Café	7	7	
	8	No utilizado.	No utilizado.	Café/Blanco	8	8	


• Código SAP:

- **Cable LAN - GRIS: 700213481.**
Cable LAN directo estándar.
- **Cable cruzado LAN - Negro: 700213473.**
Cable cruzado LAN

12.12.11 Puerto PF

Estos puertos se encuentran en la parte trasera del [módulo de expansión de línea troncal analógica 16](#)²⁴⁸. Son puertos de extensiones analógicas que pueden utilizarse en combinación con troncales analógicas de arranque por bucle durante cortes de energía en el sistema IP Office. Vea también [Puertos de emergencia y para cortes de energía](#)⁵⁰.

Todos los teléfonos conectados a estos puertos deben estar correctamente marcados como extensiones para cortes de energía y de acuerdo con los requisitos legales nacionales y locales.

PF	Anclar	Descripción
	1	No utilizado.
	2	El pin 2 está conectado internamente al pin 5 vía un capacitor de timbre.
	3	No utilizado.
	4	Negativo
	5	Tip.
	6	El pin 6 está conectado internamente al pin 5 vía un capacitor de timbre.
	7	No utilizado.
	8	No utilizado.


- Tamaño mínimo del cable: AWG 26.
- Longitud máxima del cable:
 - AWG26: 500 m / 1640'.
 - AWG24, AWG22: 1000 m / 3280'.

12.12.12 Puerto PHONE (POT)

Estos puertos son puertos para extensiones analógicas. En unidades anteriores de IP Office, estos puertos estaban marcados como puertos POT en vez de puertos TELÉFONO.

Los puertos TELÉFONO en los módulos de expansión Phone V1/V2 pueden conectarse a [extensiones fuera del edificio](#)³⁸. De ser este el caso, la conexión debe efectuarse con dispositivos de protección adecuados (caja de protección de IP Office), en cada extremo y por medio de la protección principal del edificio. El módulo Phone debe asimismo conectarse a una conexión de tierra de protección.

Los puertos TELÉFONO de las unidades de control de IP Office no deben conectarse a extensiones fuera del edificio.


PHONE	Anc lar	Descripción
	1	No utilizado.
	2	No utilizado.
	3	No utilizado.
	4	Negativo
	5	Tip.
	6	No utilizado.
	7	No utilizado.
	8	No utilizado.

- REN: 2
- Corriente del auricular descolgado: 25 mA.
- Voltaje del negativo:
 - Unidad de control IP500 V2, módulos de teléfono IP500: 49 V rms.
- Tamaño mínimo del cable: AWG 26.
- Longitud máxima del cable:
 - AWG26: 0.5 km / 1640 pies.
 - AWG24, AWG22: 1 km / 3280 pies.

Estos puertos no incluyen un capacitor de timbre. Por lo tanto, en los países que así lo requieran (habitualmente, Reino Unido y Nueva Zelanda), la conexión de teléfonos analógicos de 4 vías deberá realizarse mediante una toma maestra con capacitores de timbre.

Cable de línea de cableado estructurado

Este es un cable RJ45 a RJ11 adecuado para la conexión del puerto RJ45 de un sistema de cableado estructurado a un puerto DS. También pueden utilizarse para proporcionar extensiones telefónicas analógicas de dos hilos.




IP Office		Descripción	Teléfono	
DS Puerto	Anc lar		Ancla r	Puerto
	1	No utilizado.	-	
	2	No utilizado.	1	
	3	No utilizado.	2	
	4	Señal 1.	3	
	5	Señal 2.	4	
	6	No utilizado.	5	
	7	No utilizado.	6	
	8	No utilizado.	-	

12.12.13 Puerto PRI

Estos puertos se utilizan para la conexión con servicios de troncales PRI incluyendo E1, T1 y E1-R2.

Cable de troncales PRI

Este cable se utiliza para conectar de los puertos de troncales PRI de IP Office hacia el equipo de terminación de red del proveedor. Si este equipo no emplea enchufes tipo RJ45, es posible que haya que descubrir el cable y volver a cablear, o bien emplear otro tipo de cable. Las conexiones de clavija de señales y los colores de cable apropiados se describen a continuación.



IP Office		Cable	Terminación de red	
RJ45	PRI		PIN	RJ45
	1	← Rx-A	Blanco/Amarillo	1
	2	← Rx-B	Amarillo/Blanco	2
	3	-	Blanco/Verde	3
	4	→ Tx-A	Azul/Blanco	4
	5	→ Tx-B	Blanco/Azul	5
	6	-	Verde/Blanco	6
	7	-	Blanco/Café	7
	8	-	Café/Blanco	8

- Suministro: las tarjetas de troncales PRI no incluyen estos cables.
- Color del cable: rojo.
- Código SAP 700213440.
- Largo estándar: 3 m/9'10".

12.12.14 Puerto RS232 (DTE)


Estos puertos se hallan en la parte posterior de las unidades de control de IP Office. Los puertos similares ubicados en los módulos de expansión externos son de uso exclusivo de Avaya.

Los puertos RS232 DTE pueden usarse para diversos [procesos de mantenimiento del sistema](#)²¹⁵. Asimismo requiere un programa de terminales asíncronas, como HyperTerminal. Configúrelo para la operación mediante un puerto serial de PC, como se describe a continuación:

- **Bits por segundo:** 38400
- **Bits de datos:** 8
- **Paridad:** Ninguna
- **Bits de parada:** 1
- **Control de flujo:** Ninguno
- **Configuración | Emulación:** TTY

Cables DTE

Estos cables se utilizan para operaciones de mantenimiento y diagnóstico del sistema bajo los lineamientos de Avaya. También pueden utilizarse para conectar con un equipo con adaptador para terminal serial RS232 con la unidad de control de IP Office. El cable requerido dependerá de la unidad de control de IP Office. El cable es de tipo a "Cable serial hembra DB9 a macho DB9 directo".



Puerto DTE RS232 de 9 vías	Señal	PC/Adaptador de terminal
3	← Recibir datos	3
2	→ Transmitir datos	2
7	← RTS (Petición para transmitir)	7
8	→ CTS (Preparado para transmitir)	8
6	→ DSR (Listo para transmitir)	6
5	● Puesta a tierra	5
1	→ DCD (Detección de portadora de datos)	1
4	← DTR (Terminal de datos preparado)	4
9	→ RI (Indicador de timbre)	9

12.13 Licencias

Esta sección abarca las licencias que se usan en los sistemas IP Office IP500 V2 que ejecutan la versión 12.0 de IP Office. No incluye detalles del uso de licencias de otros tipos de sistemas IP Office como Server Edition.

El sistema IP Office requiere licencias para algunas funciones. Consulte [Licencias](#)²⁹⁴. El archivo de licencia puede cargarse manualmente o [cargarse previamente en la tarjeta SD del sistema](#)⁸⁵.

¿Cómo se le agrega una licencia al sistema?

- Se carga al sistema un archivo XML que contiene el conjunto completo de licencias PLDS. El archivo de licencia es exclusivo para el número de serie de clave de la función de la tarjeta System SD instalada en el sistema.
- El número de ID de la tarjeta está impreso en la etiqueta de la tarjeta después de **PLDS ID, FK SN o FK** según la edad de la tarjeta. En las tarjetas más nuevas, es un número de 12 dígitos. Las tarjetas más antiguas pueden tener un número de 10 dígitos. Para licencias PLDS, utilice el número de 12 dígitos. En tarjetas más antiguas, para licencias, agregue el prefijo **11** al número de 10 dígitos.

Requerimientos mínimos de licencia

Para IP Office Essential Edition, el sistema requiere una licencia de sistema **Essential Edition** para la versión de IP Office específica que desea ejecutar.

Licencias de actualización

A partir de IP Office versión 10.0 en adelante, el archivo XML de licencia PLDS es específico para cada versión. Para que el sistema se actualice a una versión más nueva del software IP Office, se necesita un archivo de licencia nuevo específico para la versión deseada. Esto se aplica aunque el archivo contenga el mismo conjunto de licencias.

12.13.1 Licencias de edición del sistema

Estas licencias se utilizan para configurar el rango de funciones admitidas por el sistema IP Office.

- **Essential Edition:**
Esta licencia es obligatoria para que el sistema se ejecute en el modo IP Office Essential Edition. Hasta que se ingresa, el sistema muestra sin licencia en las pantallas del teléfono.
 - Esta licencia también es un requisito previo a la licencia **Preferred Edition**.
 - Esta licencia activa el correo de voz integrado con hasta 2 conexiones simultáneas y 15 horas de almacenamiento.
 - **Essential Edition Additional Voicemail Ports :**
Esta licencia activa dos conexiones adicionales de correo de voz integrado y 5 horas adicionales de almacenamiento. Se pueden agregar distintas licencias para lograr un máximo de hasta 6 conexiones y 25 horas de almacenamiento.
 - **Preferred Edition (Voicemail Pro) :**
Esta licencia habilita la aplicación para Voicemail Pro como servidor de correo de voz de IP Office con cuatro puertos de correo de voz. Con la licencia **Preferred Edition**, el servidor de correo de voz puede ofrecer los servicios que se indican a continuación. Para IP Office versión 8.0 y superiores, una licencia para **Essential Edition** es un requisito previo para esta licencia en los sistemas IP500 V2.
 - Buzones de correo para todos los usuarios y grupos de búsqueda.
 - Avisos para los usuarios y grupos de búsqueda.
 - Flujo de llamadas personalizable.
 - Grabación de llamadas a los buzones de correo.
 - Campañas.
 - Lectura de correo electrónico TTS para usuarios con licencias para perfiles **Mobile Worker** o **Power User**. También requiere licencias de TTS.
 - El uso de las funciones **Reunión en conferencia** funciones.
 - Acceso a la base de datos
1. Un sistema de licencias [Preferred Edition](#)²⁹⁴ es un requisito previo para todas las licencias de perfil de usuario excepto las de **Basic User**.
 - En Small Community Network, la licencia **Preferred Edition** del sistema central se comparte automáticamente con otros sistemas de la red, lo que activa las licencias de perfil de usuario en esos sistemas. Sin embargo, cada sistema que sea compatible con un servidor Voicemail Pro, como por ejemplo para los correos de voz distribuidos, igualmente requiere su propia licencia **Preferred Edition**.

- **Sistema Branch**

Esta licencia activa la compatibilidad con las funciones de sucursal empresarial. Estas funciones están relacionadas con el uso de un sistema IP Office como conmutador de una sucursal en una red Avaya Aura. Se necesitan licencias **de línea troncal SM** adicionales para las líneas SM configuradas entre la sucursal y Avaya Aura.

12.13.2 Licencias de actualización

Los sistemas IP Office existentes que se actualicen a la versión 12.0 de IP Office requieren una licencia de actualización de software.

- **! Advertencia: Requisitos de actualización de licencia**

En un sistema nuevo, al hacer la primera llamada el nivel de software en ejecución se escribe en la memoria permanente de la unidad de control. Cualquier actualización subsiguiente a una versión más nueva requiere la adición de la licencia **Essential Edition** para la versión de destino. Los sistemas actualizados sin dicha licencia muestran "Sin licencia disponible" en algunos teléfonos y no se permite ninguna función de telefonía.

- **! Nota: Sistemas Server Edition**

Las unidades de control IP500 V2 que se configuran como sistemas IP500 V2 Expansion sistema reciben licencias y actualizaciones a través de los menús de administración web de Server Edition. Consulte la documentación de Server Edition.

12.13.3 Licencias para troncales

Las siguientes licencias de troncales pueden usarse en un sistema IP Office Essential Edition.

- **IP500 Universal PRI (Canales adicionales)**

Estas licencias sirven para habilitar canales B adicionales a los ocho básicos en una tarjeta PRI-U IP500. La tarjeta PRI-U IP500 es compatible con los modos E1, T1 y E1-R2 PRI. El sistema IP Office admite 8 canales B sin licencia en cada puerto PRI-U IP500 instalado. Los canales B adicionales, hasta donde lo permiten la capacidad de los puertos instalados y el modo PRI seleccionado, requieren la adición de licencias. Estos canales adicionales consumen licencias con base en los canales adicionales que sean configurados como en servicio, desde el puerto 9 de la ranura 1 en adelante. Los canales D no son afectados por las licencias. La licencia está disponible en versiones para 2, 8 y 22 canales, que pueden combinarse para alcanzar el total de canales necesarios.

- **Canales de línea troncal SIP**

Estas licencias se utilizan para configurar la cantidad de llamadas simultáneas permitidas en las troncales SIP. Las licencias son consumidas por llamadas en progreso en un canal SIP. Para compatibilidad con SIP, el sistema también requiere [Recursos de VCM](#)²³⁹. La licencia está disponible en versiones para 1, 5, 10 y 20 canales, que pueden combinarse para alcanzar el total de canales necesarios.

- **Redes de voz IP500**

Estas licencias habilitan la compatibilidad con líneas troncales IP SCN, QSIG y H323. Para compatibilidad con redes de voz, el sistema también requiere [recursos de VCM](#)²³⁹.

- **Canales de líneas troncales SM**

Estas licencias se usan para habilitar líneas SM para la conexión a una red Avaya Aura. El sistema IP Office también necesita una licencia **sistema Branch**.

12.13.4 Licencias para teléfonos/terminales

Para utilizar teléfonos SIP y H323 con IP Office se requieren las siguientes licencias. Se utilizan distintas licencias para los teléfonos Avaya IP y los teléfonos de marcas distintas a Avaya, lo que incluye softphones de marcas distintas a Avaya.

Para los softphones IP, los requerimientos de licencia varían según la aplicación particular y no se tratan en esta sección. Consulte la documentación específica de la aplicación. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones de un softphone Avaya no requiere una licencia para terminales IP Avaya.

De forma predeterminada, cada teléfono IP que se registra en el sistema utiliza una licencia de terminal en el orden en que se van registrando los teléfonos. Sin embargo, es posible reservar una licencia para una determinada extensión a fin de garantizar que ese teléfono siempre obtenga primero una licencia si estuviera disponible. Esto se realiza mediante la configuración **Reservar licencia** de la configuración de la extensión en la configuración de sistema. Las licencias quedan liberadas cuando el teléfono registra su salida, a menos que se encuentren reservadas.



- **Aviso**

Los teléfonos Avaya IP sin una licencia aún pueden registrarse pero están limitados a realizar únicamente llamadas de emergencia (llamadas de código corto **Marcar Emergencia**). El usuario relacionado se trata como si hubiera cerrado sesión y el teléfono puede mostrar "*Sin licencia disponible*" y "*Llamada de emergencia únicamente*". Si hay disponible una licencia, se asigna a cualquier auricular DECT sin licencia primero y luego a cualquier otro teléfono IP Avaya sin licencia en el orden en el que los teléfonos se hayan registrado.

- **Licencia para terminales IP Avaya**

Estas licencias se usan para autorizar el uso bajo licencia de teléfonos IP Avaya físicos adicionales. Esto incluye todos los teléfonos compatibles 1600, 9600, DECT R4, Spectralink y VPN.

- **Licencia para terminales IP de terceros**

Estas licencias se utilizan para admitir teléfonos de marcas distintas a Avaya IP, incluyendo extensiones SIP. Las licencias disponibles se utilizan en el orden de registro del teléfono. Si no hay licencias disponibles, el teléfono no puede realizar el registro. Esta licencia se llamaba anteriormente licencia **IP End-points**.






- **Licencia de Avaya Softphone**

Esta licencia se utiliza para permitir la compatibilidad con [Cliente Avaya Workplace](#)²⁶⁹ de un usuario cuyo perfil con licencia no suele ser compatible con esas aplicaciones como parte de la licencia del perfil.

12.13.5 Licencias de usuario

Las funciones disponibles para un usuario básico pueden optimizarse mediante la incorporación de licencias de usuario. Luego de que estas licencias estén presentes en la configuración del sistema, los perfiles correspondientes podrán aplicarse a los usuarios seleccionados mediante la opción **Usuario | Usuario | Perfil** de la configuración del sistema.

Tenga en cuenta que para todos los perfiles que no sean **Usuario básico**, una licencia de sistema **Preferred Edition** es un requisito previo para las licencias de usuario requeridas.

	 Usuario básico	 Office Worker	 Teleworker	 Mobile Worker	 Power User
One-X Portal Services	-	✓	✓	-	✓
- Opciones de teletrabajo	-	-	✓	-	✓
Servicios web UMS	-	✓	✓	-	✓
Funciones de movilidad	-	-	-	✓	✓
TTS para lectura de correo electrónico [4]	-	-	-	✓	✓
Trabajadores remotos [2]	-	-	✓	-	✓
Cliente Avaya Workplace	✓ ^[5]	✓	✓	✓ ^[5]	✓
- Programación de conferencias	-	-	-	-	✓

- Un sistema de licencias **Preferred Edition**^[294] es un requisito previo para todas las licencias de perfil de usuario excepto las de **Basic User**.
 - En Small Community Network, la licencia **Preferred Edition** del sistema central se comparte automáticamente con otros sistemas de la red, lo que activa las licencias de perfil de usuario en esos sistemas. Sin embargo, cada sistema que sea compatible con un servidor Voicemail Pro, como por ejemplo para los correos de voz distribuidos, igualmente requiere su propia licencia **Preferred Edition**.
- La versión 8.0 admite usuarios que utilizan extensiones H323 remotas. Se admiten hasta 4 usuarios de Basic User en las extensiones remotas en el sistema. Los usuarios remotos adicionales se admiten si están autorizados o configurados para un perfil de usuario **Teleworker** o **Power User**.
- Controle que las aplicaciones one-X Portal for IP Office y Voicemail Pro también estén instaladas para funciones avanzadas.
- TTS para lectura de correos electrónicos también requiere que el sistema de correo de voz cuente con licencia para el número necesario de sesiones simultáneas de TTS.
- Compatible con **Cliente Avaya Workplace**^[299] en modo independiente utilizando una Licencia de Avaya Softphone.

Licencias de usuario

- Licencia Teleworker**
Estas licencias permiten definir el número de usuarios que pueden tener su perfil definido como **Teleworker**. Los usuarios que cuentan con esta licencia opcional pueden acceder a valores de configuración adicionales para los siguientes servicios: one-X Portal for IP Office con opción de Teletrabajo y servicios web UMS. **Preferred Edition**, una [licencia de sistema](#)^[294], es un requisito previo para esta licencia.
- Licencia Mobile Worker**
Estas licencias definen la cantidad de usuarios que pueden tener un perfil configurado como **Mobile Worker**. Los usuarios que cuentan con esta licencia opcional pueden acceder a valores de configuración adicionales para los siguientes servicios: Funciones de movilidad y TTS para lectura de correo electrónico. Para IP Office versión 8.0 y posterior, las funciones de movilidad están habilitadas para todos los usuarios por la licencia **Essential Edition. Preferred Edition**, una [licencia de sistema](#)^[294], es un requisito previo para esta licencia.
- Licencia Office Worker**
Estas licencias definen la cantidad de usuarios que pueden tener un perfil configurado como **Office Worker**. Los usuarios que cuentan con esta licencia opcional pueden acceder a valores de configuración adicionales para los siguientes servicios: one-X Portal for IP Office (sin funciones de teletrabajo) y servicios web UMS. **Preferred Edition**, una [licencia de sistema](#)^[294], es un requisito previo para esta licencia.
- Licencia Power User Profile**
Estas licencias definen la cantidad de usuarios que pueden tener un perfil configurado como **Power User**. Para los usuarios con esta licencia opcional, se habilitan los mismos servicios adicionales que para los usuarios **Teleworker** y **Mobile Worker**. **Preferred Edition**, una [licencia de sistema](#)^[294], es un requisito previo para esta licencia.

Otras licencias de usuario

Además de las licencias de perfil de usuario mencionadas, están disponibles las siguientes licencias de usuario individual:

- **Receptionist:**

Esta licencia permite habilitar la aplicación IP Office SoftConsole. Esta licencia solo puede ser utilizada por usuarios configurados como **Receptionist** en la configuración de IP Office. Se admite un máximo de cuatro recepcionistas. Anteriormente, esta licencia se denominaba **SoftConsole**. Cada usuario configurado como **Receptionista** consume una instancia de esta licencia.

12.13.6 Licencias de Voicemail Pro

Voicemail Pro se habilita mediante la adición de las siguientes licencias.

- **Preferred Edition (Voicemail Pro) :**

Esta licencia habilita la aplicación para Voicemail Pro como servidor de correo de voz de IP Office con cuatro puertos de correo de voz. Con la licencia **Preferred Edition**, el servidor de correo de voz puede ofrecer los servicios que se indican a continuación. Para IP Office versión 8.0 y superiores, una licencia para **Essential Edition** es un prerrequisito para esta licencia en los sistemas IP500 V2.

- Buzones de correo para todos los usuarios y grupos de búsqueda.
- Avisos para los usuarios y grupos de búsqueda.
- Flujo de llamadas personalizable.
- Grabación de llamadas a los buzones de correo.
- Campañas.
- Lectura de correo electrónico TTS para usuarios con licencias para perfiles **Mobile Worker** o **Power User**. También requiere licencias de TTS.
- El uso de las funciones **Reunión en conferencia** funciones.
- Acceso a la base de datos

1. Un sistema de licencias **Preferred Edition**²⁹⁴ es un requisito previo para todas las licencias de perfil de usuario excepto las de **Basic User**.

- En Small Community Network, la licencia **Preferred Edition** del sistema central se comparte automáticamente con otros sistemas de la red, lo que activa las licencias de perfil de usuario en esos sistemas. Sin embargo, cada sistema que sea compatible con un servidor Voicemail Pro, como por ejemplo para los correos de voz distribuidos, igualmente requiere su propia licencia **Preferred Edition**.

- **Puertos adicionales de correo de voz Preferred Edition**

La licencia requerida para habilitar el servidor Voicemail Pro (Preferred Edition (Voicemail Pro)) también permite habilitar cuatro puertos de correo de voz. Estas licencias se pueden usar para agregar puertos de correo de voz adicionales hasta alcanzar la capacidad máxima del sistema IP Office (en IP500 V2, 40). Esta licencia se llamaba anteriormente **Additional Voicemail Pro (puertos)**. Estas licencias están disponibles en versiones de 2, 4, 8 y 16 puertos que se pueden combinar para alcanzar el total de puertos necesarios.

- **Administrador de multimedia**

Permite usar Media Manager en un IP Office Application Server para el archivo a largo plazo de las grabaciones de llamadas. En una conexión en red de comunidad pequeña, cada IP Office requiere su propia licencia.

- **Mensajes de red VMPro**

Habilita la funcionalidad VPNM (mensajería de red de Voicemail Pro) dentro de Voicemail Pro. Esto permite el intercambio de mensajes con sistemas Voicemail Pro remotos y los sistemas de intercambio Avaya.

- **VMPro TTS (genérico)**

Esta licencia legada permite habilitar funciones de texto a voz mediante el software TTS de terceros con Voicemail Pro en un servidor de Windows. Se requiere una licencia por instancia simultánea de uso de TTS. Tenga en cuenta que la licencia IP Office Advance Edition también admite 8 puertos de TTS genérico pero que solo se pueden usar con Speak Text.

- **VMPro TTS (ScanSoft)**

Esta licencia legada permite habilitar funciones de texto a voz mediante el software TTS suministrado por Avaya con Voicemail Pro en un servidor de Windows. Se requiere una licencia por instancia simultánea de uso de TTS.

- **VMPro TTS Professional**

Esta licencia permite habilitar las funciones de texto a voz suministradas por Voicemail Pro en un servidor basado en Linux. Se requiere una licencia por instancia simultánea de uso de TTS.

- **Servicios web UMS**

Estas licencias sirven para habilitar los servicios de correo de voz UMS para usuarios configurados con el perfil **Basic User**. Se habilita UMS para otros usuarios mediante la licencia de su perfil de usuario. Estas licencias también se emplean para dar licencia a los servicios de correo de voz UMS para grupos de búsqueda. Cada licencia habilita a un usuario.

12.13.7 Licencias de prueba

Se pueden solicitar licencias de prueba. Cada una es válida por 60 días a partir de su emisión; en tal sentido, se emitirá una única licencia de prueba por número de serie de tarjeta SD del sistema. Con excepción de esta restricción, la licencia de prueba funciona de la misma manera que una licencia completa.

12.13.8 Licencias CTI

- **CTI Link Pro:**
Habilita las funcionalidades de CTI Link Pro (TAPI Link Pro y DEVLink Pro).
- **Usuario Wave:**
Permite descargar archivos WAV en torrente con ayuda de TAPILink Pro para aplicaciones de voz de proveedores externos. Esta es una licencia por usuario. Observe que TAPI WAV requiere el uso de los canales de datos del sistema, tomados de los mismos recursos que los puertos de correo de voz. La cantidad máxima de llamadas de usuarios TAPI WAV y usuarios de correo de voz admitida de forma simultánea está determinada por el tipo de unidad de control IP Office; con IP500 V2 es de 40.

12.13.9 Otras licencias

- **Correo de voz Audix:**
Habilita a IP Office para utilizar un sistema remoto Intuity Audix o de mensajería modular, en vez de requerir un servidor de correo de voz local.
- **Túneles IPSec:**
Habilita al sistema IP Office para iniciar y terminar túneles IPSec y L2TP.
- **Avaya Contact Center Select**
Esta es la licencia se requiere para permitir la compatibilidad de Avaya Contact Center Select.

12.14 Compatibilidad con hardware y software

Esta página resume los componentes de hardware y software compatibles con las diferentes versiones del software de base IP Office. Puede obtener información adicional sobre otros productos Avaya, incluidas versiones de software compatibles, en el sitio web [Matriz de compatibilidad de productos](https://secureservices.avaya.com/compatibility-matrix/menus/product.xhtml) (<https://secureservices.avaya.com/compatibility-matrix/menus/product.xhtml>).

- [Unidades de control](#) ³⁰³
- [Módulos de expansión externos](#) ³⁰³
- [Tarjetas de base y de línea troncal](#) ³⁰⁴
- [Plataformas de servidor](#) ³⁰⁶
- [Teléfonos](#) ³⁰⁷
- [Aplicaciones](#) ³¹²

12.14.1 Unidades de control y componentes de la unidad de control

Salvo que se indique lo contrario, la compatibilidad asume el último paquete de servicio disponible.

Unidades de control

Unidad de control	Código de material	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
IP500	700417207	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
IP500 V2	700476005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 V2A	700514867	-	-	-	-	-	-	✓ ^[1]	✓	✓
IP500 V2B	700517171	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

1. No es compatible con R11.0.4.8 y versiones posteriores.

Módulos de expansión externos

Módulo	Código de material	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
IP400 ATM16 ^[3]	700211360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 DS16	700184807	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
IP400 DS30	700184880	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
IP400 DS16 V2 ^[3]	700359839	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 DS30 V2 ^[3]	700359847	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teléfono IP400 8	700184773	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Teléfono IP400 16	700184781	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Teléfono IP400 30	700184799	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Teléfono IP400 8	700359896	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
IP400 Phone 16 V2 ^[3]	700359904	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 Phone 30 V2 ^[3]	700359912	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 So8	700185077	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP400 WAN3 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP400 WAN3 10/100 ^[1]	700262009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP500 ATM16 ^[2]	700449473	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 So8	700449515	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
IP500 DS16	700449499	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
IP500 DS30	700426216	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
IP500 DS16A (RJ21) ^[6]	700500699	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS30A (RJ21) ^[6]	700500698	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS16B	700501585	-	✓ ^[5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS30B	700501586	-	✓ ^[5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS16B2	700511093	-	-	-	✓ ^[4]	✓ ^[4]	✓	✓	✓	✓
IP500 DS30B2	700511094	-	-	-	✓ ^[4]	✓ ^[4]	✓	✓	✓	✓
IP500 Phone 16 V2	700449507	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 Phone 30 V2	700426224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. No compatible con sistemas IP500 V2.
2. Solo en América del Norte, a menos que se acepte en un país de destino.
3. Las variantes IP400 todavía son compatibles en IP Office R9.1 y posterior.
4. Originalmente compatible solamente con R10.1. Mayor compatibilidad agregada a R9.1 SP12 y R10.0 SP5.
5. Paquete de servicio 9 y posterior.
6. No compatible con los sistemas en modo de IP Office Subscription.

Base y tarjetas

Tarjetas base	Código de material	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
Teléfono IP500 2	700431778	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teléfono IP500 8	700417231	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 Digital Station 8 ^[9]	700417330	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 Digital Station 8A ^[8]	700514857	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Tarjeta portadora IP500 ^[6]	700417215	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
IP500 VCM 32 ^[6]	700417389	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
IP500 VCM 64 ^[6]	700417397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
IP500 VCM 32 V2 ^[6]	700504031	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 VCM 64 V2 ^[6]	700504032	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 VCM 32 V3 ^[11]	700517168	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
IP500 VCM 64 V3 ^[11]	700517169	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Expansión de 4 puertos IP500 ^[6]	700472889	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 ETR6 ^{[1][2][7]}	700476039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Tarjeta combinada ATM4 para IP500 ^[1]	700476013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
" PCS04 ^[313] y posterior ^[5]	700476013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Tarjeta combinada ATM4 para IP500 V2 ^[1]	700504556	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta combinada BRI para IP500 BRI ^[1]	700476021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 TCM 8 ^{[1][7]}	700500758	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unified Communications Module v1 ^{[1][6]}	700501442	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Unified Communications Module v2 ^{[1][6]}	700507449	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tarjetas de línea troncal	Código de material	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
Tarjeta de troncales analógicas IP500	700417405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
" PCS10 ^[313] y posterior ^[4]	700417405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Tarjeta de troncales analógicas IP500 V2 ^{[1][3]}	700503164	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta de troncales BRI IP500 4	700417413	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta de troncales BRI IP500 8	700417421	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 PRI-1U	700417439	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 PRI-2U	700417462	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 PRI-1U V2 ^[10]	700515485	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
IP500 PRI-2U V2 ^[10]	700515486	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
IP500 T1(J) PRI Dual	700509377	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. Solo sistemas IP500 V2.
2. solo se admite en los modos IP Office Basic Edition - modo PARTNER o IP Office Basic Edition (U-Law) que funcionan en una región de Norteamérica.
3. Compatible con 8.1 Feature Pack 1 y posteriores.
4. Estas tarjetas son compatibles con IP Office versión 4.0 y posteriores. No obstante, las tarjetas PCS10 y posteriores solo son compatibles con sistemas que ejecutan IP Office versión 6.1(20), 7.0(12) ú 8.0 y posteriores. Consulte el Consejo técnico de Avaya IP Office 237.

5. Estas tarjetas son compatibles con IP Office versión 6.0 y posteriores. No obstante, las tarjetas PCS04 y posteriores solo son compatibles con sistemas que ejecutan IP Office versión 6.1(20), 7.0(12) ú 8.0 y posteriores. Consulte el Consejo técnico de Avaya IP Office 237.
6. No compatible con sistemas en modo IP Office Basic Edition.
7. No compatible con los sistemas en modo de IP Office Subscription.
8. **DS8A**: compatible con R11.0.4.8 y versiones posteriores.
9. **DS8**: no es compatible con las unidades de control IP500 V2A/IP500 V2B.
10. **PRI-U V2**: funciona igual que las tarjetas de troncales PRI-U anteriores. Sin embargo, solo compatibles desde R11.1 FP2 SP4.
11. **VCM 32/64 V3**: compatible con R11.1.3 y versiones posteriores.

12.14.2 Plataformas de servidor

Para R11.1 y versiones posteriores, las plataformas Avaya que se envían actualmente son los modelos R240 y R640.

Plataforma de servidor		Código de material	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
R240 ACP 110 IPO UC		700515009	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
R640 SRVR P3 IPO	ASP110 P3	700514262	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	ASP130 P3	700514098	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

12.14.3 Teléfonos

- [Serie 1100](#)^[307] • [Serie 3700](#)^[307] • [Serie 5600](#)^[308] • [Serie E100](#)^[309] • [Serie T](#)^[310]
- [Serie 1200](#)^[307] • [Serie 3800](#)^[308] • [Serie 7400](#)^[308] • [Serie H100](#)^[309] • [Serie T3](#)^[310]
- [Serie 1400](#)^[307] • [Serie 3900](#)^[308] • [Serie 9500](#)^[308] • [Serie H200](#)^[309] • [Serie T3 IP](#)^[310]
- [Serie 1600](#)^[307] • [Serie 4400](#)^[308] • [Serie 9600](#)^[308] • [Serie J100](#)^[309]
- [Serie 2400](#)^[307] • [Serie 4600](#)^[308] • [Serie B100](#)^[309] • [Serie K100](#)^[310]
- [Serie 3600](#)^[307] • [Serie 5400](#)^[308] • [Serie D100](#)^[309] • [Serie M](#)^[310]

Serie 1100/1200

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
1120E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1140E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Serie 1400

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
1403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1408	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1416	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Serie 1600

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
1603 ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1603-I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1603SW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1603SW-I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1608 ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1608-I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1616 ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1616-I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. 4.2 T4 2008+.

Serie 2400

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
2402D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2410D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Serie 3600

La serie 3600 de teléfonos ya no es compatible con Avaya.

Serie 3700

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
3701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
3711	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
3720	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3725	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3730 ^[1]	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3735 ^[1]	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3740	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3745	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3749	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3755 ^[2]	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
3759 ^[2]	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

1. Compatible a partir de R9.1 SP11, R10.0 SP4.

2. Compatible desde R11.1.3 SP1.

Serie 3800/3900

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
3810	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
3910	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
3920	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Serie 4400

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
4406D	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4412D	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4424D	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

Serie 4600

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
4601	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4602IP	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4602SW	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610SW	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4620	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4621	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4625	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

Serie 5400

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
5402	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5410	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5420	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

Serie 5600

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
5601	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5602IP	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5602SW	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5610SW	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5620	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5621	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

Serie 7400

Esta serie de teléfonos ya no es compatible con Avaya.

Serie 9500

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
9504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9508	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Serie 9600

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
9608	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
9608G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9620 ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9620L ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9620C ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9621G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9621GS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9630 ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9630G ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9640 ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9640G ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9641G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9641GS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9650 ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9650C ^[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

1. Versión 8.0 2012 T1 service pack y versiones posteriores.
2. Estos modelos ya no son compatibles con Avaya.

Serie B100

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
B149 (analógico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B159 (analógico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B169 (DECT a través de estación base analógica o SIP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B179 (SIP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B199 (SIP)	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

Serie D100

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
D160	-	✓ ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. Compatible con 8.1 Feature Pack 1 y posteriores.

Serie E100

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
E129	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E159	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E169	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Los teléfonos E159 y E169 ya no son compatibles con Avaya.

Serie H100

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
H175	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Serie H200

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
H229	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
H239	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
H249	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

1. Compatible desde R11.0 SP1.

Serie J100

NB: La compatibilidad no incluye las variantes 3PCC Open SIP de estos teléfonos.

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
J129 ^[1]	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
J139 ^[3]	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
J159 ^[4]	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
J169 ^[2]	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
J179 ^[2]	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
J189 ^[5]	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

1. Compatible desde R10.0 SP2.
2. Compatible con versiones anteriores que utilizan firmware H323. Consulte las ["Notas de instalación de la extensión SIP de IP Office"](#).
3. Compatible desde R11.0 SP1.
4. Compatible desde R11.0.4.2.
5. Compatible desde R11.1 FP1.

Serie K100 (teléfonos Vantage)

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
K155 V1	-	-	-	-	-	-	✓ ^[1]	✓	✓
K155 V2	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
K165 V1/V2	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
K175 V1/V2	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
K175 V3	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

1. Compatible desde R11.0 SP1.

Serie M

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
M7100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7100N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7208	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7208N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7310	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7310N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7324N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Serie T

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
T7000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7208	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7316E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7406E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Series T3/T3IP

Teléfono	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1	12.0
T3 Compact	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
T3 Classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
T3 Comfort	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
T3 IP Compact	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
T3 IP Classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
T3 IP Comfort	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

12.14.4 Aplicaciones

Esta tabla simplemente indica qué aplicaciones son compatibles para los sistemas IP500 V2. Se pueden aplicar requisitos adicionales según el modo en el que esté operando el sistema.

Aplicación	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1				12.0
								-	FP1	FP2	FP3	
Contact Recorder	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ContactStore	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Customer Call Reporter	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Migration Manager	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avaya Communicator para Windows	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Avaya Communicator para iPad	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Avaya Communicator para Web	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Cliente Avaya Workplace	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP Office Contact Center	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[1]	-	-	-	-
Integrated Contact Reporter	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Media Manager (local)	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
" (Centralizado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Llamadas de MS Teams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Phone Manager	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pro	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pro Softphone	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
one-X Mobile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
one-X Mobile Preferred	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
one-X Portal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
" Call Assistant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- Plug-in Lync	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
- Plug-in de Outlook	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- Plug-In de Salesforce	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
IP Office Web Client	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Outbound Call Express	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración automática	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
SoftConsole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System Status Application	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control del sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAPI Link Lite (primero)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAPI Link Pro (tercero)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portal de usuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Mensajería integrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video Softphone (Mac)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
- (Windows)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Voicemail Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colaboración web	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

12.15 Niveles PCS

Cada elemento del hardware de IP Office tiene un nivel de Estado de cambio del producto (PCS). Por lo general, éste figura en la etiqueta en el prefijo del hardware con **PCS**.

El nivel de PCS aumenta cada vez que se realiza un cambio a los componentes de ese hardware específico. Por ejemplo, el nivel de PCS puede aumentar cuando reemplace un componente por otro de un proveedor distinto.

Por lo general, los cambios en un nivel de PCS no son importantes y los elementos del mismo hardware pero con distintos niveles de PCS siguen siendo idénticos en su funcionamiento y se pueden intercambiar. Sin embargo, existen algunas excepciones que señalamos a continuación.

Restricciones del nivel de PCS

- **Tarjeta de troncales analógicas IP500 V1**

Estas tarjetas son compatibles con IP Office versión 4.0 y posteriores. No obstante, las tarjetas PCS10 y posteriores solo son compatibles con sistemas que ejecutan IP Office versión 6.1(20), 7.0(12) ú 8.0 y posteriores. Consulte el Consejo técnico de Avaya IP Office 237.

- **Tarjeta combinada ATM4 IP500 V1**

Estas tarjetas son compatibles con IP Office versión 6.0 y posteriores. No obstante, las tarjetas PCS04 y posteriores solo son compatibles con sistemas que ejecutan IP Office versión 6.1(20), 7.0(12) ú 8.0 y posteriores. Consulte el Consejo técnico de Avaya IP Office 237.

- **Unidad de control IP500 V2**

Para tener compatibilidad con la versión 9.1 de IP Office o posterior, las unidades PCS 14 o anterior deben instalar primero la versión 8.1 (65) (o superior a 8.1) o cualquier versión 9.0 y luego actualizar a la versión 9.1 o superior. Debe tomarse la precaución de asegurarse de que no se hagan llamadas antes de la actualización final, de lo contrario el sistema requerirá una licencia de actualización.

12.16 TAA

Aquellos elementos etiquetados como TAA, satisfacen los requisitos de Trade Agreements Act, estos son un requisito previo para las compras federales en los Estados Unidos de América. A menos que se especifique lo contrario, las variantes TAA del equipo son física y funcionalmente iguales a las variantes no TAA.

		Código SAP
Unidad de control	IPO IP500 V2B CNTRL UNIT TAA ²²³	700517172
	IPO IP500 V2A CNTRL UNIT TAA ²²³	700514869
	IPO IP500 V2 CNTRL UNIT TAA ²²³	700501510
Tarjetas base	IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8A TAA ²³⁷	700514868
	IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8 TAA ²³⁷	700501512
	IPO ²³³ IP500 ²²³ COMB CARD ATM TAA ²³³	700501513
	IPO IP500 VCM 32 TAA V2 ²³⁹	700504033
	IPO IP500 VCM 32 V3 MEDIA CARD TAA ²³⁹	700517170
Tarjetas auxiliares de troncales	TRONCAL IPO IP500 BRI 4 UNI TAA ²⁴⁴	700501515
	TRONCAL IPO IP500 PRI UNVRSL SNGL TAA ²⁴⁵	700501514
	IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL TAA ²⁴⁵	700501517
	IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL V2 TAA ²⁴⁵	700515487
	IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL V2 TAA ²⁴⁵	700515488
Módulos de expansión externos	IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16 TAA ²⁴⁸	700501511
Teléfonos	Teléfono de escritorio IP 9608 TAA universal	700501428, 700507947
	Teléfono de escritorio IP 9608G TAA universal	700507946
	Teléfono de escritorio IP 9611G TAA universal	700501429, 700507948
	Teléfono de escritorio IP 9621G TAA universal	700500254, 700506516

		Código SAP
	Teléfono de escritorio IP 9641G TAA universal	700501431, 700506519

Capítulo 13.


Declaraciones de seguridad

13. Declaraciones de seguridad

Los módulos Avaya IP500 Office están diseñados para ser instalados por "Personal de Servicio" y es responsabilidad del Personal de servicio comprobar que todos los equipos subsidiarios interconectados estén cableados correctamente y que cumplan con los requerimientos de seguridad de IEC60950 o UL60950 cuando esto es aplicable.



La marca CE adherida a este equipo significa que el módulo cumple con las directivas 89/336/EEC (EMC) y 72/23EEC (LVD).

- Las Declaraciones de Conformidad (DoC) de los productos IP500 se encuentran disponibles en el DVD de aplicaciones IP Office.
-  Este símbolo de advertencia se encuentra en la base de los módulos IP500.
- Consulte la sección [Módulos de interfaz de troncales](#)³¹⁷ para más información sobre las variantes de módulos de interfaz de troncales correctos para cada país.

En Finlandia, Noruega y Suecia es necesario conectar un conductor de tierra de protección al punto de tierra de protección en la parte trasera de las unidades de control IP500 V2. Consulte la sección [Puesta a tierra](#)¹⁰¹ Información adicional. Además, el Servidor debe estar localizado en una ubicación de acceso restringido, en donde se haya aplicado unión equipotencial, por ejemplo, en un centro de telecomunicaciones.

Si nota un mal funcionamiento o humo, desconecte inmediatamente el dispositivo de la fuente de alimentación y comuníquese con el centro de servicio. No intente reparar el dispositivo usted mismo, cualquier reparación debe ser realizada únicamente por personal técnico calificado.

Si tiene alguna inquietud sobre el funcionamiento de seguridad de este producto, comuníquese con el instalador del sistema o con el soporte técnico de Avaya en <https://www.avaya.com/en/services/avaya-support-services/>.

13.1 Protección contra rayos/símbolos de peligro

Protectores contra rayos

Debe verificarse los protectores contra rayos del edificio como sigue:

1. Verifique los protectores contra rayos en el punto de entrada del cable de troncales al edificio que aloja el sistema Avaya IP Office, prestando especial atención a la puesta a tierra de protección contra rayos. Informe sobre cualquier problema por escrito a la empresa telefónica.
2. Los equipos diseñados para conectarse mediante cableado interno por lo general no están equipados con protección contra rayos. Por lo tanto, los cables para extensión de Avaya IP Office no deben abandonar el edificio. En instalaciones donde existen teléfonos y/o otros dispositivos estándar (positivo/negativo) instalados en otro edificio, es necesario incluir protección contra rayos (consulte la sección [Instalaciones telefónicas fuera del edificio](#)³⁸).



Símbolo de peligro

El símbolo de peligro de choque eléctrico está diseñado para alertar al personal de riesgos de tipo eléctrico o de daños al equipo. Deben observarse las siguientes precauciones adicionales al instalar equipos telefónicos:

1. Nunca instale cableado de teléfono durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale los enchufes de teléfono en lugares húmedos, a menos que el enchufe esté especialmente diseñado para ubicaciones de este tipo.
3. Nunca toque los cables o terminales de teléfono sin aislar, a menos que la línea de teléfono esté desconectada de la interfaz de red.
4. Tenga siempre precaución cuando trabaja con líneas telefónicas.

13.2 Módulos de interfaz de troncales

A fin de asegurar la validación de las autorizaciones, sólo deben equiparse los siguientes tipos de tarjetas de interfaz de troncales en las siguientes unidades de control de IP Office.

EUA/Canadá						
Producto	Quad BRI	PRI E1		PRI T1		Tarjeta de troncales analógicas
		Única	Dual	Única	Dual	
IP500 V2	×	×	×	✓	✓	✓
IP500	×	×	×	✓	✓	✓

Resto del mundo						
Producto	Quad BRI	PRI E1/E1R2		PRI T1		Tarjeta de troncales analógicas
		Única	Dual	Única	Dual	
IP500 V2	✓	✓	✓	×	×	✓
IP500	✓	✓	✓	×	×	✓

Notas

- Las troncales E1R2 sólo se admiten en CALA y en Corea.

13.3 Información adicional y actualizaciones de productos

Puede obtener información adicional, incluyendo las actualizaciones a Manuales de Productos y de Referencia, de los Vendedores y Distribuidores de Avaya o de su sitio web en: <http://www.avaya.com>.

Puede obtener asimismo esta guía en el sitio Web de soporte de Avaya: <http://support.avaya.com>.

Contactos de soporte técnico

Para obtener ayuda y soporte técnico iniciales, contacte a su distribuidor o proveedor. Los siguientes puntos de contacto están disponibles para los asociados autorizados de Avaya.

EUA

Avaya ofrece una línea de Ayuda al Cliente 24 horas al día sin costo:

- Nombre: Organización de Soporte Técnico Avaya (TSO)
- Línea de ayuda al cliente: 1 800 628-2888
- Dirección: 8744 Lucent Blvd., Highlands Ranch, Colorado, 80129 USA
- URL: <http://support.avaya.com>
Si requiere asistencia durante la instalación, programación o el uso de su sistema, llame a la Línea de Ayuda o a su representante de Avaya. Es posible que apliquen cargos por consulta.

Rusia

Dirección CIS de Avaya (como oficina de representación): «Авая СНГ», 115054 Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 3 Телефон: +74953636700

Otras ubicaciones

Si requiere asistencia durante la instalación, programación o el uso del sistema, contacte a su representante de Avaya.

- URL: <http://support.avaya.com>

13.4 Clasificación de seguridad de los puertos

Los sistemas Avaya IP Office tienen los siguientes puertos, clasificados como sigue:

Nombre de puerto	Descripción de puerto	Clasificación de puerto
Puerto PRI	Conexión ISDN PRI (NET)	TNV (Operando dentro de los límites de SELV)
Puertos BRI	Conexión ISDN BRI (NET)	TNV (Operando dentro de los límites de SELV)
Puertos analógico	Dos troncales analógicas de dos hilos	TNV3
Puertos para cortes de energía	Dos troncales analógicas de dos hilos	TNV3
Puerto RS232 DTE	Conexión con Async Data.	SELV
Puertos de teléfono analógico	Puertos de extensión telefónica	TNV2
Puertos de teléfono digital	Puertos de extensión telefónica	SELV
Puertos LAN	Complemento 10/100 BaseT para LAN.	SELV
Puertos de expansiones	Conector del módulo de expansión	SELV
Puerto Audio	Conector para la música de espera	SELV
Puerto de control externo	Conector para los circuitos de Control auxiliar.	SELV
Puerto de entrada de la corriente DC.	Conector para la corriente DC de entrada.	SELV

Deben seleccionarse los circuitos de interconexiones para que proporcionen un cumplimiento continuado con los requerimientos de la cláusula 2.3 de EN 609050:1992/A3:1995 para los circuitos SELV y con los requerimientos para la cláusula 6 sobre circuitos TNV, después de realizar las conexiones entre equipos.

13.5 Directiva EMC

889/336/ CE (Directiva CE) CISPR 22:1993 incluyendo A1 + A2, AS/NZ 3548:1995 (ROW)

- **⚠ ADVERTENCIA**

Este es un producto clase A. En un entorno doméstico, el producto puede provocar interferencia de radio, en cuyo caso puede requerirse que el usuario tome las medidas adecuadas.

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites descritos para los dispositivos digitales Clase A, en lineamiento con la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales durante la operación del equipo dentro de un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza, e irradia energía en forma de frecuencias de radio y puede ocasionar interferencia de radio perjudicial a las comunicaciones por radio de no ser instalado de acuerdo con el manual de instrucciones. La operación de este equipo en áreas residenciales probablemente provocará interferencias perjudiciales, en cuyo caso se solicitará al usuario que corrija esta interferencia por su cuenta.

Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

AVISO: Este equipo cumple con las Especificaciones Técnicas para Equipos Terminales de Industry Canada aplicables. Esto lo confirma el número de registro. La abreviatura IC que precede al número de registro significa que este registro se realizó con base en una Declaración de Conformidad indicando que se cumplieron las especificaciones técnicas estipuladas por Industry Canada. Lo anterior no implica que Industry Canada ha autorizado el equipo.

Precauciones de CE para China

警示

注意：此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。仅适用于商业或工业环境。

13.6 Instrucciones regulatorias para su uso

13.6.1 Australia

Conexión

La conexión de los productos IP Office debe realizarse mediante un módulo de aislamiento de línea con una etiqueta que certifique su cumplimiento con las leyes de telecomunicaciones.

Interfaz BRI

Durante la configuración, compruebe que el número de emergencia "000" no está restringido realizando los pasos siguientes:

- Código corto: 000
- No. de teléfono: 000;
- Función: Marcar emergencia

En las conexiones a TS013, no deben utilizarse las siguientes Capacidades de portadora:

- Audio, Video, Información digital restringida 7kHz.

Si se utiliza un tipo de número desconocido en el número de la partida que llama, la red utilizará el CLI determinado.

El sistema debe estar configurado para conexiones punto a punto múltiple, a fin de cumplir con los requerimientos de Austel para la conexión de circuitos TS013.

Dado que el sistema de IP Office no admite la marcación de emergencia después de haber perdido potencial, debe reconocerse la siguiente notificación de advertencia:

- **ADVERTENCIA**
Este equipo es inoperable cuando hay un corte de la energía central.

Interfaz PRI

Durante la configuración, compruebe que el número de emergencia "000" no está restringido realizando los pasos siguientes:

- Código corto: 000
- No. de teléfono: 000;
- Función: Marcar emergencia

- **ADVERTENCIA**
Este equipo es inoperable cuando hay un corte de la energía central.

13.6.2 Canadá

Este equipo cumple con las Especificaciones Técnicas para Equipos Terminales de Industry Canada aplicables. Esto lo confirma el número de registro. La abreviatura IC que precede al número de registro significa que este registro se realizó con base en una Declaración de Conformidad indicando que se cumplieron las especificaciones técnicas estipuladas por Industry Canada.

Esto no implica que Industry Canada ha autorizado el equipo.

AVISO: El Número de equivalencia de timbre (REN) de este equipo terminal es 1. El REN asignado a cada equipo de terminal proporciona una indicación de la cantidad máxima de terminales que pueden ser conectadas a una interfaz de teléfono. La terminación de una interfaz puede consistir de cualquier combinación de dispositivos, con el único requisito que la suma de sus Números de equivalencia de timbre no sobrepase cinco.



所有在中华人民共和国境内进口或销售的电子信息产品必须附上本文件
Include this document with all Electronic Information Products imported or sold in the People's Republic of China

部件名称 (Part Name)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	×	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	×	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies)	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric parts)	○	○	○	○	○	○
电路开关/断路器 (Circuit Switch/Breakers)	○	○	○	○	○	○
电源组件 (Power Assemblies)	×	○	○	○	○	○
显示器 (LCD, Monitor)	○	○	○	○	○	○
玻璃 (Glass)	○	○	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363 2006 标准规定的限量要求以下。
 Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T 11363 2006 standard.

× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363 2006 标准规定的限量要求。
 Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T 11363 2006 standard.

本表显示，所附的亚美亚电子信息产品中，从生产日期起，可能包含这些物质。注意：所附产品可能包含或不包含以上所列的某些组件。
 This table shows where these substances may be found in Avaya's electronic information products, as of the date of manufacture of the enclosed product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

除非有另外特别的标注,此标志将作为所附产品及零部件的环保使用期标志. 某些产品会有一个不同的环保使用期(例如,电话机)并贴在其产品上.此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下使用

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain products have a different EFUP (for example, telephones) and so are marked to reflect such. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

13.6.4 Japón

The power cord set included in the shipment or associated with the product is meant to be used with the said product only. Do not use the cord set for any other purpose. Any non-recommended usage could lead to hazardous incidents like fire disaster, electric shock, and faulty operation.

本製品に同梱または付属している電源コードセットは、本製品専用です。本製品以外の製品ならびに他の用途で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

If this is a Class A device:

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio disturbance may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいたクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

If this is a Class B device:

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいたクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

13.6.5 Unión Europea

1. No deben restringirse las llamadas a los números 999 y 112. Esto invalidará la autorización.
2. Todas las conexiones al MDF deben estar identificadas mediante etiquetas apropiadas.
3. La marca de CE sobre el equipo de IP Office indica el cumplimiento del sistema con las directivas, reglas y normas técnicas de EMC, LVD, y R&TTE para ISDN de tasa primaria y tasa básica.
4. Todos los puertos para conexiones de dispositivos distintos a telecomunicaciones tienen un estado de seguridad de extra bajo voltaje (SELV).



Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

Avaya Inc. declara que el equipo especificado en este documento y que lleva la marca "CE" (Conformité Européenne) se ajusta a la Directiva de la Unión Europea sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (1999/5/CE), incluida la Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE).

Puede comunicarse con el representante de ventas local para obtener copias de estas declaraciones de conformidad (DoC), que están disponibles en el siguiente sitio web: <http://support.avaya.com/DoC>.



Directiva de la Unión Europea sobre baterías

Avaya Inc. respalda la Directiva sobre baterías 2006/66/CE de la Unión Europea. Determinados productos de Avaya LLC poseen baterías de litio. Estas baterías no pueden ser reemplazadas por el cliente ni en campo. No las desarme. Las baterías pueden ser peligrosas si se las manipula incorrectamente.

13.6.6 Nueva Zelanda

El certificación Telepermit sobre cualquier equipo de terminal indica solamente que Telecom ha aceptado que el producto cumple con las condiciones mínimas para la conexión con su red. No indica una recomendación del producto por parte de Telecom, ni proporciona ningún tipo de garantía. Por sobre todo, no ofrece seguridad alguna de que el producto operará correctamente en todos los aspectos en conjunto con otros equipos con certificación Telepermit, otras marcas o modelos, ni implica que el productos es compatible con todos los servicios de la red de Telecom.

13.6.7 Notificación de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 68 del reglamento de la FCC y los requerimientos adoptados por el Consejo Administrador de Dispositivos Terminales (ACTA). En la parte trasera de los equipos se encuentra una etiqueta que contiene, entre otros datos, un identificador del producto con el formato US:AAAEQ##TXXX. Debe proporcionar este número a la compañía telefónica, si ésta lo solicita.

El REN se utiliza para determinar la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a la línea telefónica. Una cantidad excesiva de números REN en una línea telefónica puede resultar en que los dispositivos no timbren en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma de todos los REN no debe ser mayor a 5.0. Para conocer con seguridad la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a una línea según lo determina la cantidad de números REN totales, contacte a la compañía telefónica local. En productos autorizados después del 23 de julio de 2001, el número REN de estos productos forma parte del identificador de producto con el formato US:AAAEQ##TXXX. Los dígitos representados con ## son el REN sin el número decimal (por ejemplo, 03 es un REN de 0.3). En productos anteriores, el REN aparece sobre la etiqueta en un número separado.

Medio de conexión

La siguiente tabla muestra la conexión de este equipo a la red telefónica.

Puerto	FIC	SOC	Enchufe USOC	REN
IP500 PRI 1U, IP500 PRI2U	04DU9.BN, 04DU9.DN, 04DU9.IKN, 04DU9.ISN	6.0Y	RJ48C	ND
IP500 ATM4U	OL13A, OL13B, OL13C, 02AC2, 02LA2, 02LB2, 02LC2, 02LR2, 02LS2	9.0Y	RJ45S	0,1B
IP500 ATM16	OL13A, OL13B, OL13C, 02AC2, 02GS2, 02LA2, 02LB2, 02LC2, 02LR2, 02LF2 02GS2, 02LS2	9.0Y	RJ45S	0,1B

Si este equipo provoca daños a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con anticipación que es posible que sea necesario discontinuar temporalmente el servicio. En caso que una notificación anticipada no sea una alternativa válida, la compañía telefónica notificará al cliente lo antes posible. También se le notificará de su derecho a presentar una queja con la FCC si lo considera necesario.

La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones y procedimientos que pudieran afectar el funcionamiento de los equipos. De ocurrir esto, la compañía telefónica deberá enviar una notificación por adelantado a fin de que pueda hacer las modificaciones necesarias para mantener un servicio ininterrumpido.

En caso de experimentar problemas con este equipo, contacte el Centro de Servicio Técnico al -800-242- 2121 o contacte a su representante local de Avaya. Si el equipo provoca daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle que desconecte el equipo hasta resolver el problema.

El enchufe y clavija empleados para conectar este equipo al cableado de las instalaciones y la red telefónica deben cumplir con las reglas aplicables de la Parte 68 de la FCC, así como los requerimientos estipulados por el ACTA.

La conexión al servicio de líneas colectivas está sujeta a las tarifas estatales. Contacte a la comisión estatal de servicios públicos, la comisión de servicios públicos o a la comisión corporativa para obtener más información.

Equipos con Marcación Entrante Directa ("DID"):

Permitir que este equipo opere de tal forma que no proporcione la correcta supervisión de respuesta es una infracción de la Parte 68 del reglamento de la FCC.

La correcta supervisión de respuesta ocurre cuando:

- A. El equipo devuelve supervisión de respuesta a la red telefónica de conmutador público (PSTN) cuando las llamadas DID son:
 - respondidas por la estación a la que se marcó,
 - respondida por la operadora,
 - enrutadas hacia un anuncio grabado que puede ser administrado por el usuario del equipo en las instalaciones del cliente (CPE).
 - Enrutamiento hacia un tono de marcar
- B. El equipo devuelve señales de supervisión de respuesta para todas las llamadas (DID) desviadas de vuelta a la PSTN.
Algunas excepciones permitidas son:
 - La llamada no es respondida.
 - Se recibe tono de ocupado.
 - Se recibe un tono de reordenar.

Avaya certifica que su equipo registrado es capaz de proporcionar a los usuarios acceso a proveedores y servicios de operadora interestatales mediante el uso de códigos de acceso. La modificación de estos equipos mediante agregadores de llamadas para bloqueado los códigos de marcación de accesos es una infracción de la Ley de consumidores de operadores telefónicos de 1990.

Marcadores automáticos:

Cuando programe números de emergencia y (o) realice llamadas de prueba a números de emergencia:

1. Permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada.
2. Realice estas actividades en horas de baja demanda, como temprano por la mañana o a primera hora de la noche.

Equipos de restricción de tarifas y de enrutamiento de costo mínimo:

Es necesario actualizar el software contenido en este equipo para permitir acceso a la red para reconocer los códigos de área establecidos recientemente e intercambiar estos códigos conforme entran en servicio.

De no realizarse las actualizaciones en los sistemas de las instalaciones o el equipo periférico para que puedan reconocer los nuevos códigos conforme estos se establecen ocasionará restricciones al cliente e impedirá a sus empleados el acceso a la red para obtener estos códigos.

Declaraciones de conformidad con la Parte 68 de la FCC 'por parte del proveedor

Avaya Inc. en Estados Unidos de América certifica por el presente que los equipos descritos en este documentos y con número de identificación TIA TSB-168 cumplen con las reglas y normas de la FCC, 47 CFR Parte 68, así como los criterios técnicos adoptados por el Consejo Administrador de Dispositivos Terminales (ACTA).

Avaya asimismo asevera que el equipo terminal equipado con auricular Avaya descrito en este documento está en cumplimiento con el Párrafo 68.316 de las reglas y normas de la FCC en cuanto a la Compatibilidad con Prótesis Auditivas, por lo que se le considera compatible con prótesis auditivas.

13.6.8 Cumplimiento de las normas de la FCC

Transmisión y recepción de la configuración de ganancia para puertos PRI/T1 y analógicos

La configuración de Ganancia está controlada por contraseña y sólo debe modificarla personal de instalación calificada, sin estar disponible al usuario final. Una configuración de ganancia predeterminada de 0dB asegura el cumplimiento con la parte 68 sección 68.308(b)(5) del reglamento de la FCC y la Sección 4.5.2.5 de TIA/EIA-IS-968. "Vía amplificación de la transmisión de los puertos para la conexión de equipos registrados separadamente o de otros puertos de conexión de la red". Los ajustes realizados a la configuración de Ganancia por personal no calificado pueden resultar en infracciones al reglamento de la FCC. El personal calificado puede ajustar la configuración de ganancia por sobre estos niveles solamente cuando:

1. Se han realizado mediciones para asegurar que los niveles de potencia enviados a línea en cada interfaz de red conectada no exceden los niveles máximos especificados en la parte 68 sección 68.308(b) del reglamento de la FCC y la Sección 4.5 de TIA/EIA-IS-968 para el tipo de interfaz específico.
2. Cuando se realizan ajustes a la ganancia distintos a los valores predeterminados, es necesario tomar precauciones para asegurar que las conexiones al equipo terminal son controladas por personal de instalación calificado.
3. A fin de acomodar el Índice de sonoridad objetiva en recepción en distancias mayores a 2.7km de la oficina central, debe fijarse una ganancia de recepción de 1.5dB en las troncales analógicas.

Índice

A

Ajustes

- Exportación 83
- Formatos de archivo CSV 83
- Importar 83

Analógico

- Cajas de protección para teléfonos 204
- Disponibilidad por regiones del teléfono 41, 264
- Puerto 281, 284

Aplicación

- Call Center 48
- CD/DVD 45
- Correo de voz 47
- CTI 48
- Manager 271
- Mantenimiento 46
- Monitor 272
- Registro de llamadas 48
- SoftConsole 273
- System Status Application 273
- TAPI 274
- Usuario 47
- VoiceMail Pro 275

Aplicación DevLink 48

Aplicación TAPIlink Pro 48

Aplicaciones para registro de llamadas 48

Audio

- Conversión de códec 43
- Puerto 281

B

BRI

- Puerto 281
- Puerto (So) 285
- Puerto (Troncal) 286

C

Cable 55

- Requisitos de acceso 55
- Requisitos de espacio de seguridad 55

Cableado

- Protección contra rayos 38, 202

Cables

- Distancias máximas de los cables 35, 282
- IP Office Standard 35, 282

Cajas de protección

- Montaje en bastidor 206
- Teléfono analógico 204

Canales

- Compresión 43

Canales de compresión 43

Canales de compresión de voz 43

Castle Rock 209

Citrix 278

Clave de funciones paralela 22

Clave de funciones serial 22

Compact Business Centre

- Aplicación 48

Compact Contact Center

- Aplicación 48

Compatibilidad

- Idioma 18
- Localidades 18

Conexiones

Fuera del edificio 38, 202

Puesta a tierra 37

Conference Center

Aplicación 47

Configuración

Crear nueva 82

Eliminar 183

Configuración de exportación 83

Configuración de importación 83

Configuración de seguridad

Predeterminado 187

ContactStore

Aplicación 47

Copiar

Tarjeta SD 159

Crear configuración 82

Cursos de capacitación 49

D

DC I/P

Puerto 281

Declaraciones

Homologación 316

Seguridad 316

Declaraciones de homologación 316

Declaraciones de seguridad 316

DECT

Disponibilidad por regiones 41, 264

Teléfono 41, 264

Disponibilidad del equipo 14

Disponibilidad por regiones

Teléfono analógico 41, 264

Teléfono DECT 41, 264

Teléfono DS 41, 264

Teléfono H323 41, 264

DS

Disponibilidad por regiones 41, 264

IROB 203

Puerto 281, 287

Teléfono 41, 203, 264

E

Eliminar

Tarjeta SD 148

Embedded Voicemail

Aplicación 47

Estado de llamada

Aplicación 46

Estado del sistema

Aplicación 46

Evaluaciones

Red 42

VoIP 42

Evaluaciones de red 42

Evaluaciones de VoIP 42

Excepciones de Firewall 276

Expansión

Puerto 281

EXT O/P

Puerto 281

F

Feature Key Server

Aplicación 46

Fuera del edificio

Conexiones 38, 202

- H**
- H323
 - Disponibilidad por regiones 41, 264
 - Teléfonos 41, 264
 - HP OpenView 209
- I**
- Información general
 - Cursos de capacitación 49
 - Sitios Web 49
 - Instalación IP500
 - Aplicaciones Admin 70
 - Comprobación de la luz LED de tarjeta 103
 - Conexión de Manager 72
 - Desembalaje 65
 - Documentación 64
 - Herramientas 63
 - Inicio Manager 73
 - Montaje en bastidor 96
 - Puesta a tierra 101
 - Tarjeta 88
 - IP500
 - Botón Restablecer 214
 - Tarjeta auxiliar de troncales 26
 - Tarjeta auxiliar de troncales analógicas 26
 - Tarjeta auxiliar de troncales BRI 26
 - Tarjeta auxiliar de troncales PRI-U 26
 - Tarjeta base de estación digital 24, 228
 - Tarjeta base de teléfono analógico 24, 228
 - Tarjeta base VCM 24, 228
- L**
- LAN
 - Puerto 281
 - Licencias
 - Manager 271
 - Monitor 272
 - PC-Base 22
 - PC-Less 22
 - SoftConsole 273
 - System Status Application 273
 - TAPI 274
 - VoiceMail Pro 275
 - Licencias PC-Base 22
 - Licencias PC-Less 22
 - Llave de funciones de Smart Card 22
 - Llaves de funciones
 - Paralelo 22
 - Serial 22
 - Smart Card 22
 - USB 22
- M**
- Manager
 - Actualización de software 194
 - Aplicación 46
 - Calidad del reloj 116
 - Componentes 271
 - Líneas troncales 114
 - Marcación de prefijos 118
 - Requisitos de la PC 271
 - Requisitos de licencia 271
 - Mantenimiento
 - Aplicaciones 46
 - MIB de SNMP
 - Aplicación 46
 - Módulos
 - Interfaz de troncales 317
 - Módulos de expansión
 - Estación digital IP400 V2 258
 - Estación digital IP500 28
 - IP400 Phone V2 260
 - IP500 Phone 28, 253
 - IPO 500 BRI So8 28
 - Troncal analógica de 16 líneas IP400 256
 - Troncal analógica de 16 líneas IP500 248
 - Troncal analógica IP500 28
 - Módulos de expansión externos 28
 - Módulos de interfaz de troncales 317
 - Monitor
 - Aplicación 46
 - Componentes 272
 - Protocolos 276
 - Requisitos de la PC 272
 - Requisitos de licencia 272
 - MS-CRM
 - Aplicación 47
- N**
- Nueva configuración 82
 - Numeración de las extensiones
 - Intercambio 201
- O**
- Operación de IP Office en
 - Australia 321
 - Canadá 321
 - China 322
 - EUA 325
 - Nueva Zelanda 324
 - Unión Europea 323
- P**
- Paint 302
 - País
 - Idiomas 18
 - Localidades compatibles 18
 - PF
 - Puerto 281
 - Precauciones de compatibilidad electromagnética (CE)
 - Comisión Federal de Comunicaciones 320
 - Departamento de Comunicaciones de Canadá 320
 - Precauciones de CE para China 320
 - PRI
 - Puerto 281
 - Protección contra rayos 38, 202, 316
 - Protocolos 276
 - Puerto
 - Analógico 281, 284
 - Asignado 276
 - Audio 281, 284
 - BRI 281
 - BRI (So) 285
 - BRI (Troncal) 286
 - Clasificación de seguridad 318
 - DC I/P 281
 - DCI I/P 287
 - DS 281, 287
 - DTE RS323 293
 - Expansión 281, 288
 - EXT O/P 207, 281, 288
 - IP Office 276
 - LAN 281, 289

Puerto	Suministro de energía ininterrumpido	34
PF	281, 290	
PRI	281, 292	
Puerta	207	
RS232/DTE	281	
Teléfono (POT)	281, 291	
USB	281	
Utilizado	276	
WAN	281	
Puerto Audio	284	
Puerto DC I/P	287	
Puerto DTE	215	
Ajustes	293	
Requerimientos del cable	293	
RS232	293	
Puerto Expansión	288	
Puerto EXT O/P	207, 288	
Puerto LAN	289	
Puerto PF	290	
Puerto PHONE (POT)	291	
Puerto PRI	292	
R		
Reglamento de la FCC	327	
Reloj	116	
Requerimientos para el montaje en pared	53	
Requisitos		
Acceso de cables	55	
Ambientales	53	
Distancias de seguridad de los cables	55	
Espacio	55	
Montaje en pared	53	
Requisitos ambientales	53	
Requisitos de espacio	55	
Respaldo		
Tarjeta SD	155	
Restaurar		
Tarjeta SD	157	
RoHS	14	
RS232/DTE		
Puerto	281	
S		
Servicios terminales	278	
Símbolos de peligro	316	
Sitios Web	49	
SNMP	209	
Envío de trampas	212	
Habilitar	212	
Instalación	210	
Puerto	212	
respuesta	212	
SoftConsole		
Aplicación	47	
Componentes	273	
Requisitos de la PC	273	
Requisitos de licencia	273	
Software		
Eliminación del software nuclear	216	
Suministros de energía		
1151C1	32	
1151C2	32	
Cables	33	
PSU tipo 40W	32	
PSU tipo 45w Aterrizada	32	
PSU tipo 60W Aterrizada	32	
Sustancias peligrosas	14	
System Status Application		
Componentes	273	
Requisitos de la PC	273	
Requisitos de licencia	273	
T		
TAPI		
Aplicación del driver WAV	48	
Componentes	274	
Requisitos de la PC	274	
Requisitos de licencia	274	
TAPILink Lite		
Aplicación	47	
Tarjeta base		
Estación digital	24, 228	
Teléfono analógico	24, 228	
VCM	24, 228	
Tarjeta de memoria		
Extracción	148	
Tarjeta SD		
Copiar	159	
Extracción	148	
Respaldo	155	
Restaurar	157	
Tarjetas		
Base de estación digital IP500	237	
Tarjeta base de teléfono analógico IP500	231	
VCM IP500	239	
Tarjetas auxiliares		
de troncales PRI	245	
Línea troncal	26	
Troncal analógica	26, 243	
Troncal BRI	26, 244	
Troncal PRI-U	26	
Teléfono (POT)		
Puerto	281	
U		
Unidad de control		
Montaje en bastidor	39	
Montaje en pared	39	
Unidades de control de la conexión a tierra	37	
Unidades de control para montaje en bastidor	39	
Unidades de control para montaje en pared	39	
Unidades defectuosas	14	
USB		
Puerto	281	
Tecla de función	22	
V		
VDI	278	
Virtualización de escritorio	278	
Voicemail Lite		
Aplicación	47	
VoiceMail Pro		
Aplicación	47	
Componentes	275	
Requisitos de la PC	275	
Requisitos de licencia	275	
W		
WAN		
Puerto	281	

